

InfoPrint Color 1534 (4926-DN3/N03) 用マイクロコード導入手順

PC とプリンターを LAN 接続できる場合

1. PC にマイクロコードのファイルを保存する。
2. ブラウザーのアドレス欄にプリンターの IP アドレスを指定して、Web ページを表示させる。
3. [構成設定] -> [ファームウェアを更新] を指定して表示された画面の「参照」ボタンを押して、保存したファイル名を指定する。
4. [フラッシュ] ボタンを押すと、PC からプリンターにマイクロコードのファイルがダウンロードされる。
5. プリンターの操作パネルのメッセージで終了を確認したら、[メニュー] ボタンを押して [レポート] -> [メニュー設定印刷] を指定して、テスト印刷を行なう。
6. 3 枚目 [デバイス情報] 欄の [ベース] に印刷されたバージョンが、このマイクロコードのバージョンと一致していることを確認する。(一致していない場合には、再度ダウンロードする。)

PC とプリンターを LAN 接続できない場合

USB ケーブルで接続して専用ユーティリティでインストールします。

ただし、PC の種類によっては導入できない場合がありますので、その場合には他のタイプの PC で導入を行なってください。

1. PC にマイクロコードとユーティリティ保存する。
2. PC とプリンターを USB ケーブルで接続する。
3. PC 上の保存したユーティリティ **USBFlash.exe** を起動させ、起動後の画面の中の [Browse Files] から参照して、保存したマイクロコードのファイル名を選択する。
4. [START] ボタンをクリックして、インストールを開始する。
5. プリンターの操作パネルのメッセージで終了を確認したら、[メニュー] ボタンを押して [レポート] -> [メニュー設定印刷] を指定して、テスト印刷を行なう。
6. 3 枚目 [デバイス情報] 欄の [ベース] に印刷されたバージョンが、このマイクロコードのバージョンと一致していることを確認する。(一致していない場合には、再度インストールする。)