

5573-L/K/J02 用 印字速度の設定/変更の手順

ここでは、印字速度の設定を変更する場合の具体的な手順を記載してあります。

- 1) 用紙タイプ・レバーを下方に押し下げ連続用紙モードにします。
連続用紙をセットします。
プリンターの電源スイッチを On(|)にします。
- 2) 【印刷】スイッチを押して、用紙を印字開始位置まで送ります。
- 3) もう一度【印刷】スイッチを押して印刷不可状態(印刷ランプ消灯)にします。
- 4) ファンクション・カバーを開けて、【初期値設定】スイッチを押します。
プリンターは初期値設定モードになり、メイン・メニューを印刷します。

<メイン・メニュー>

注): *印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。

印の項目は、5573-J02 では表示されません。

> 初期値設定		
ダンプ	点灯/点滅	選択項目
-----	-----	-----
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字/自動改行 自動復帰/キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度/自動ティアオフ/前面排出 単票自動印刷/トラクター切り替え ブザー/メッセージ言語/罫線調整 *紙厚設定/*ASF 紙厚調整/*紙ホチキスモード *静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベル E/イメージ折り返し コード ページ/90 年改訂 日本語文字セット/簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位 イメージ処理/文字ピッチ 文字コード/国際文字選択 PPDS コード ページ/文字セット/AGM スラッシュ付きゼロ
項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファー/インターフェースモード
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレース モード
微調 / 微調 キー		: 項目選択
先頭/排出 キー		: 項目設定
印刷 キー		: 終了

5) 印字速度の設定を行うためには、<項目 3>のランプを点灯させます。
 [<項目>ランプの点灯位置は、【微調】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調】スイッチで項目の小さい方に移動します。]

6) <項目 3>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。
 プリンター設定・メニューを印刷します。

<プリンター設定・メニュー>

注): *印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。

>>プリンター設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目 1	点灯	印字速度	通常速 デフォルト値は通常速です。
項目 2	点灯	自動ティアオフ	解除
項目 3	点灯	前面排出	DID: OFF ASF: OFF
項目 4	点灯	単票自動印刷	設定
項目 5	点灯	トラクター切り替え	PCコマンド
項目 6	点灯	ブザー	鳴る
項目 1	点滅	メッセージ言語	日本語
項目 2	点滅	罫線調整	
項目 3	点滅	紙厚設定 *	自動・普通
項目 4	点滅	ASF 紙厚調整 *	1枚目のみ
項目 5	点滅	紙ホチキスモード *	解除
項目 6	点滅	静音モード *	解除

微調 /微調 キー : 項目選択
 先頭/排出 キー : 項目設定
 印刷 キー : 戻る

7) 印字速度の変更を行うためには、<項目 1>のランプを点灯させます。
 [<項目>ランプの点灯位置は、【微調】スイッチで項目の大きい方に移動し、【微調】スイッチで項目の小さい方に移動します。]

8) <項目 1>のランプが点灯している状態で、【先頭/排出】スイッチを押します。
 印字速度を印刷します。

<印字速度設定・メニュー>

>>>印字速度		
ランプ	点灯/点滅	選択項目
項目 1	点灯	通常速
項目 2	点灯	高速

先頭/排出 キー : 項目設定
 印刷 キー : 戻る(変更無し)

9) ご希望とされる印字速度を スイッチで選択してください。印字速度が変更されると、変更されたことを確認するブザーが鳴ります。

10) 変更後は、自動的に文書書式設定・メニューに戻り、再びプリンター設定・メニューを印刷します。

< プリンター設定・メニュー >

注): *印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。

>>プリンター設定			
ランプ	点灯/点滅	選択項目	現在の設定
項目 1	点灯	印字速度	高速 希望値に変更されている。
項目 2	点灯	自動ティアオフ	解除
項目 3	点灯	前面排出	DiD:OFF ASF:OFF
項目 4	点灯	単票自動印刷	設定
項目 5	点灯	トラクター切り替え	PCコマンド
項目 6	点灯	ブザー	鳴る
項目 1	点滅	メッセージ言語	日本語
項目 2	点滅	罫線調整	
項目 3	点滅	紙厚設定 *	自動・普通
項目 4	点滅	ASF 紙厚調整 *	1枚目のみ
項目 5	点滅	紙ホチキスモード *	解除
項目 6	点滅	静音モード *	解除

微調 / 微調 キー : 項目選択
 先頭/排出 キー : 項目設定
 印刷 キー : 戻る(変更無し)

選択項目欄の印字速度設定値が、希望値になっていることを、確認してください。

11) 【印刷】スイッチを押します。プリンターは再びメイン・メニューを印刷します。

< メイン・メニュー >

注): *印の項目は、5573-L02 のみに表示されます。

印の項目は、5573-J02 では表示されません。

> 初期値設定		
ダンプ	点灯/点滅	選択項目
項目 1	点灯	文書書式設定 下マージン/ページ長 最大印字幅/改行幅/ミシン目スキップ
項目 2	点灯	データ設定 片方向印字/自動改行 自動復帰/キャラクターモード
項目 3	点灯	プリンター設定 印字速度/自動ティアオフ/前面排出 単票自動印刷/トラクター切り替え ブザー/メッセージ言語/罫線調整 *紙厚設定/*ASF 紙厚調整/*紙ホチキスモード *静音モード
項目 4	点灯	エミュレーション設定 5577 レベル E/イメージ折り返し コード ページ/90 年改訂 日本語文字セット/簡易平成書体 デフォルト ANK EPSON 高速文字品位/LQ 文字品位 イメージ処理/文字ピッチ 文字コード/国際文字選択 PPDS コード ページ/文字セット/AGM スラッシュ付きゼロ

項目 5	点灯	インターフェース設定 入力バッファ/インターフェースモード
項目 6	点灯	初期値印刷
項目 1	点滅	トレース モード
微調 / 微調	キー	: 項目選択
先頭/排出	キー	: 項目設定
印刷	キー	: 終了

12)もう一度【印刷】スイッチを押します。プリンターは、変更した設定値を記憶し初期設定モードを終了します。続けて初期診断機能を実行後、通常の印刷モードに戻ります。

12)を実行しないと設定値が記憶されませんのでご注意ください。

初期診断機能実行中は、全てのランプが点滅し、キャリアのイニシャル動作を行います。
(但し<電源>ランプのみ点灯し続けています。)