

## 第5章 メッセージ集

メッセージ	内容
001 ヨウシ テンケン	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 連続紙用紙切れ確認</li> <li>— 単票づまりの確認</li> <li>— 自動給紙機構の用紙切れ確認</li> </ul>
004 カミアツ テンケン	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 用紙厚手動モード時に、用紙厚が正しく設定されていない。</li> <li>— 自動給紙機構から用紙を本体に吸入する際に、用紙厚の制限範囲を越えて吸入されようとしている。</li> </ul>
005 カバー オープン	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 上部カバーが開いている。</li> </ul>
007 データ エラー	<ul style="list-style-type: none"> <li>— データ転送エラー</li> </ul>
00D セツソク カクニン	<ul style="list-style-type: none"> <li>— システム・ユニットと接続されていない。</li> </ul>
6XX マシン チェック	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 自己診断機能により、エラーを検出した場合：電源スイッチを一度切り、用紙づまり等を除去した後、再び電源スイッチを入れてください。再度、同じ状態になる時は、電源スイッチを切り、販売店に連絡してください。</li> </ul>
インサツ カノウ	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 印刷可能状態</li> </ul>
データ アリ	<ul style="list-style-type: none"> <li>— データを受信している状態</li> </ul>
ヨウシヲ トリノゾイテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 排出された単票用紙を取り除いてください。</li> </ul>
ヨウシヲ イレテクダサイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>— データを受信しています。 単票用紙を挿入してください。</li> </ul>
ハイシュツ・キーデ モドリマス	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 連続紙が、ミシン目切り取り位置にあります。連続紙を切り取った後、「排出/先頭行」スイッチを押してください。先頭行位置に戻ります。</li> </ul>
カミアツ チョウセイ	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 「紙厚設定」スイッチが押されて、用紙厚設定モードにある時に表示されます。</li> </ul>
カミアツ コテイ — — —	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 用紙厚を任意の厚さに固定します。（手動設定モード）</li> </ul>
コウソク	<ul style="list-style-type: none"> <li>— 高速印刷モードになっています。</li> </ul>

メッセージ	内容
トレース	システム・ユニットからのデータを16進のまま印字するモードになっています。
ゲダン キノウ	スイッチの下段に書かれている機能が動作する状態になっています。
1 インジ テスト	印字テストのメイン・メニューです。
インジ テスト 72ケタ	72桁の印字テストの選択メニューです。
インジ テスト 132ケタ	132桁の印字テストの選択メニューです。
2 ショキチ セッテイ	初期値設定のメイン・メニューです
ショキチ: システム モード	日本語モード/英語モードの選択を行います。
ショキチ: ヨウシ ナガサ	ページ長の初期値を選択します。
ショキチ: カイギョウハバ	改行幅の初期値を選択します。
ショキチ: インジ ソクド	印字速度の初期値を選択します。
ショキチ: インジ ハバ	最大印字幅の初期値を選択します。
ショキチ: ブザー	ブザーを鳴らすかどうかの初期設定を選択します。
ショキチ: カミアツ セッテイ	用紙厚設定の初期値を選択します。
ショキチ: ミシンメ スキップ	ミシン目スキップ（飛び越し）するかどうかの初期値を選択します。
ショキチ: カタハウコウ インジ	片方向印字コマンド受信時、片方向印字をするか、両方向印字をするかの初期値を選択します。

メッセージ	内容
シヨキチ: ヨウシ モード	単票/連続紙 および、上向き印刷/下向き印刷の初期モードの選択をします。
シヨキチ: ASFハイシュツ	ASF自動モードで使用しているときの用紙の排出方向を選択します。
シヨキチ: カミ ホチキス	片側紙ホチキス使用するかどうかの初期値を選択をします。
シヨキチ: イメージ オリカエシ	イメージ・データが最大印字位置を超えた時折り返すかどうかの初期値を選択します。
シヨキチ: レベルE キノウ	レベルEコマンドを受信するかどうかの初期値を選択します。
シヨキチ: トリケシ モード	即時取り消しモードにするかどうかの初期値を選択します。(英語ソフトウェアのみ有効)
シヨキチ: キヨウチョウ インジ	強調印字を行なうかどうかの初期値を選択します。(英語ソフトウェアのみ有効)
シヨキチ: モジ スケール	文字スケールの初期値を選択します。(英語ソフトウェアのみ有効)
シヨキチ: AGM	代替グラフィック・モードにするかどうかの初期値を選択します。(英語ソフトウェアのみ有効)
シヨキチ: コード ページ	コード・ページの初期値を選択します。(英語ソフトウェアのみ有効)
シヨキチ: モジ セット	PC CHARACTER SET の初期値を選択します。(英語ソフトウェアのみ有効)
シヨキチ: スラッシュユツキ ゼロ	スラッシュ付きゼロを使用するかどうかの初期値を選択します。(英語ソフトウェアのみ有効)
シヨキチ: ジドウ フッキ	自動復帰・改行の初期設定を選択します。(英語ソフトウェアのみ有効)
シヨキチ: フォント スタイル	フォント・スタイル/文字ピッチの初期値を選択します。(英語ソフトウェアのみ有効)
シヨキチ: シヨキチ インサツ	初期値の印刷メニューです。

メッセージ	内容
3 チョウセイ	調整モードのメイン・メニューです。
チョウセイ: チョウセイ インサツ	調整値の印刷メニューです。
チョウセイ: ケイセン チョウセイ	罫線調整メニューです。
チョウセイ: ヒダリ マージン	下向き印刷時の左マージン調整メニューです。
チョウセイ: シタ マージン	単票用紙の下マージンの調整をするメニューです。
4 トレース モード	システム・ユニットからのデータを16進のまま印字するモードに設定するメニューです。
5 シュウリョウ	機能選択メニューから終了するメニューです。「設定」スイッチが押されると終了します。
セッテイ・キーデ スタート	「設定」スイッチが押されると実行されます。