

2

プリンタのメッセージについて

プリンタの操作パネルには、プリンタの現在の状況、およびプリンタで発生している可能性のある解決すべき問題が表示されます。このトピックでは、プリンタメッセージの一覧を示し、各メッセージの意味と対処方法について説明します。

以下の表に、メッセージを五十音順に示します。

メッセージ	対処方法
DLE を無効化中	メッセージが消えるまで待ちます。
<src>に下記 <大きさ>	<ul style="list-style-type: none"> 給紙源に、適切な種類と大きさの用紙をセットします。 現在のジョブをキャンセルします。
<src>に下記 <大きさ><種類>	
<src>に下記 <ユーザー定義名>	
<src>に下記 <ユーザー定義文字列>	
<src>を<大きさ>に変更	<ul style="list-style-type: none"> 用紙を変更した場合は、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、⓪ を押します。 現在プリンタにセットされている用紙に印刷するには、[セットされている物を使用]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、⓪ を押します。 現在のジョブをキャンセルします。 プリンタの [表示] 画面を表示します。
<src>を<種類><大きさ>に変更	
<src>を<ユーザー定義名>に変更	
<src>を<ユーザー定義文字列>に変更	
USB	指定した USB ポート経由でデータを処理中です。
USB <x>	
暗証番号を入力	秘密ジョブをプリンタに送信するときにドライバで指定した暗証番号を入力します。
今メニューは無効です	プリンタのメニューが無効です。操作パネルからプリンタの設定を変更することはできません。 メモ：印刷ジョブのキャンセル、秘密ジョブの印刷、保持ジョブの印刷は可能です。 システムサポート担当者に問い合わせてください。
印刷中	メッセージが消えるまで待ちます。
カセット<x>が空	メッセージを消去するには、カセットに用紙をセットします。
カセット<x>残少	メッセージを消去するには、カセットに用紙を追加します。
カセット<x>不明	カセットを挿入します。
カセット<x>を挿入	指定されたカセットを挿入します。
キャンセルするジョブがありません	メッセージが消えるまで待ちます。
キャンセルは使用不能	メッセージが消えるまで待ちます。
キャンセル処理中	メッセージが消えるまで待ちます。
較正中	メッセージが消えるまで待ちます。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
削除	<ul style="list-style-type: none"> 指定したジョブを削除するには、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。 操作をキャンセルするには、✖ を押します。
削除中	メッセージが消えるまで待ちます。
システムコードをプログラム中 電源を切らないこと	<p>注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消え、プリンタがリセットされるまで待ちます。</p>
下ドアを閉じる。上ドアを閉じる。	上下のドアを閉じてメッセージを消去します。
出荷時標準設定を復元中	<p>メッセージが消えるまで待ちます。</p> <p>メモ： 出荷時の標準設定が復元されると、次のようになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンタメモリにダウンロードされたすべてのリソース（フォント、マクロ、シンボルセット）が削除されます。 以下の設定を除くすべてのメニュー設定が出荷時の標準設定に戻ります。 <ul style="list-style-type: none"> – [セットアップ項目] の [表示言語] – [パラレル] メニュー、[シリアル] メニュー、[ネットワーク] メニュー、[赤外線] メニュー、[LocalTalk] メニュー、[USB] メニュー、[FAX] メニューのすべての設定
準備完了	印刷するジョブを送信します。
消耗品を表示	すべてのプリンタ消耗品の現在の残量を表示します。
ジョブ統計情報をクリア中	メッセージが消えるまで待ちます。
ジョブ見つからず	<p>メモ： 入力した 4 桁の暗証番号は、秘密印刷ジョブと関連付けられていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 別の暗証番号を入力するには、[再試行]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。 [暗証番号を入力] 画面を終了するには、[キャンセル]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。
シリアル<x>	有効な通信リンクはシリアルインターフェイスです。
全て削除	<ul style="list-style-type: none"> すべての秘密ジョブを削除するには、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。 操作をキャンセルするには、✖ を押します。
全てのカラー消耗品を取除く	<p>プリンタが、[構成設定メニュー] の [印刷モード] メニュー項目で [白黒のみ] モードに設定されました。</p> <ul style="list-style-type: none"> カラートナーカートリッジとカラー感光体ユニットをすべて取り外します。 メッセージを消去して [白黒のみ] モードで印刷するには、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。 現在のジョブをキャンセルします。 詳細については、『ユーザーズガイド』を参照してください。
全ての秘密ジョブを削除	<ul style="list-style-type: none"> すべての保持ジョブを削除するには、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。 操作をキャンセルするには、✖ を押します。
セットアップが必要	プリンタから梱包材を取り外します。すべての消耗品、フューザ、転写ベルト、カセットが適切に取り付けられていることを確認してください。
選択を送信中	メッセージが消えるまで待ちます。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
手差しフィーダに下記 <大きさ>	<ul style="list-style-type: none"> 指定した用紙を手差しフィーダスロットまたは多目的フィーダにセットします。 手差しフィーダを使用せずに、いずれかの給紙源にすでにセットされている用紙に印刷するには、[継続]の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで <input type="checkbox"/> を押してから、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 <p>正しい種類および大きさの用紙の入ったカセットが見つかった場合、プリンタはそのカセットから用紙を取り込みます。正しい種類および大きさの用紙の入ったカセットが見つからない場合、プリンタは標準設定の給紙源にセットされている用紙に印刷します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 現在のジョブをキャンセルします。
手差しフィーダに下記 <大きさ><種類>	
手差しフィーダに下記 <ユーザー定義種名>	
手差しフィーダに下記 <ユーザー定義文字列>	
ディスクのデータ破損	<p>プリンタがディスクの復元処理を試みましたが、ディスクを復元できませんでした。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> [再フォーマット]と表示されます。ディスクを再フォーマットして、ディスクに格納されているファイルをすべて削除するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</p>
ディスクのプログラム中 電源を切らないこと	<p>注意: このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
ディスクフォーマット $yyy\%$ 電源を切らないこと	<p>注意: このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>プリンタはハードディスクをフォーマット中です。進行状況が%で表示されます。メッセージが消えるまで待ちます。</p>
ディスクリカバリ処理中 $x/5\ yyy\%$ 電源を切らないこと	<p>注意: このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>プリンタはハードディスクの復元を試みています。ディスクの復元は5つのフェーズを順番に実行することで行われます。操作パネルには、現在実行中のフェーズの進行状況が%で表示されます。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
ディスクを暗号化中 $yyy\%$ 電源を切らないこと	<p>注意: このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>プリンタはハードディスクを暗号化中です。進行状況が%で表示されます。メッセージが消えるまで待ちます。</p>
データ待ち	<p>プリンタは1ページ分の印刷データを受信しましたが、ジョブ終了コマンド、フォームフィードコマンド、追加データを待機しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> バッファの内容を印刷するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 現在のジョブをキャンセルします。
電力節約	<ul style="list-style-type: none"> 印刷するジョブを送信します。 通常の動作温度までプリンタを温めて、[準備完了]メッセージを表示するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。
内部システムエラー。 しおりを再読み込み。	<ul style="list-style-type: none"> しおりを再度読み込みます。 メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで <input type="checkbox"/> を押してから、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。
内部システムエラー。 セキュリティ証明書を再読み込み	<ul style="list-style-type: none"> セキュリティ証明書を再度読み込みます。 メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで <input type="checkbox"/> を押してから、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。
ネットワーク	有効な通信リンクはネットワークインターフェイスです。
ネットワーク< x >	
排紙トレイから用紙を取除く	排紙トレイから用紙を取り除きます。
バッファのクリア中	メッセージが消えるまで待ちます。

























プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
パラレル	有効な通信リンクはパラレルインターフェイスです。
パラレル<x>	
ビジー	メッセージが消えるまで待つか、印刷ジョブをキャンセルします。
標準排紙先、満杯	メッセージを消去するには、排紙トレイにたまった用紙を取り除きます。
部数	必要な部数を入力します。
フューザ数をリセット中	メッセージが消えるまで待ちます。
フラッシュのフォーマット中 電源を切らないこと	注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。 メッセージが消えるまで待ちます。
フラッシュメモリのデフラグ中 電源を切らないこと	注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。 メッセージが消えるまで待ちます。
フラッシュメモリのプログラム中 電源を切らないこと	注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。 メッセージが消えるまで待ちます。
プリンタのリセット中	メッセージが消えるまで待ちます。
プリンタロック中 解除には暗証入力	操作パネルがロックされています。 ロックを解除するには、正しい暗証番号を入力します。
保持されたジョブが幾つか消失	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。 <p>プリンタは、保持ジョブを古い順に削除してメモリの空き容量を増やします。ジョブの処理に必要なメモリが確保されるまで、保持ジョブの削除を続けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 現在のジョブをキャンセルします。
保持されたジョブ無し	メッセージが消えるまで待ちます。
保持されたジョブを復元？	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスクの印刷ジョブおよび保持ジョブをすべて復元するには、[継続]の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。 印刷ジョブおよび保持ジョブを削除するには、[復元しない]の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。
保持されたジョブを復元中 x/y	<ul style="list-style-type: none"> メッセージが消えるまで待ちます。 復元されなかった印刷ジョブおよび保持ジョブを削除するには、[復元中止]の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、⏻ を押します。 <p>メモ： x は何個目のジョブを復元中であることを表し、y は復元されるジョブの総数を表します。</p>
メニューの変更を有効化中	メッセージが消えるまで待ちます。
メニューを無効化中	メッセージが消えるまで待ちます。 メモ： メニューが無効になっている間は、操作パネルからプリンタの設定を変更することはできません。
メニューを有効化中	メッセージが消えるまで待ちます。
無効な暗証番号	正しい暗証番号を入力します。
無効なエンジンコード	有効なエンジンコードをプリンタにダウンロードします。 メモ： このメッセージが表示されている間に、エンジンコードがダウンロードされる場合があります。






















プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
無効なネットワークコード	有効なコードを N8000 シリーズ内蔵プリントサーバーにダウンロードします。 メモ：このメッセージが表示されている間に、ネットワークコードがダウンロードされる場合があります。
リモート管理有効 電源を切らないこと	プリンタ設定を構成中のため、ジョブの印刷および処理を行わないように、オフラインになっています。 注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。 メッセージが消えるまで待ちます。
ロックは暗証入力	正しい暗証番号を入力して操作パネルをロックし、メニューが変更されないようにします。
1565 エミュレーションエラー、オプションを誂込む	メッセージは 30 秒後に消え、ファームウェアカードのダウンロードエミュレータが無効になります。 正しいバージョンのダウンロードエミュレータのダウンロード方法については、プリンタの購入先に問い合わせください。
31 <カラー>カートリッジ無いか不良	指定されたトナーカートリッジを取り外してから、正しい位置に取り付けます。
32 非サポート<カラー>カートリッジを交換	トナーカートリッジを取り外してから、サポートされているトナーカートリッジを取り付けます。
34 誤った用紙	<ul style="list-style-type: none"> 選択した給紙源に適切な用紙をセットします。 メッセージを消去するには、【継続】の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、⏏ を押します。そのあと、他の給紙源を使用してジョブを印刷します。
34 短い用紙	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、【継続】の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、⏏ を押します。 メッセージの原因となったページは自動的に再印刷されません。 カセットの長さおよび幅ガイドを調べて用紙がカセットに合っていることを確認します。 印刷ジョブが適切な用紙の大きさと種類を要求していることを確認します。 使用している用紙の大きさに合わせて 【用紙の大きさ】 設定を調整します。 【多目的 大きさ】 が 【ユニバーサル】 に設定されている場合、書式設定されたデータに対して用紙の大きさが十分であることを確認します。 現在のジョブをキャンセルします。
35 リソース保存機能を使うにはメモリー不足です	<ul style="list-style-type: none"> リソース保存機能を無効にして印刷を継続するには、【継続】の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、⏏ を押します。 このメッセージが表示された後にリソース保存機能を有効にするには、以下の手順に従います。 <ul style="list-style-type: none"> リンクバッファが 【自動】 に設定されていることを確認してから、メニューを終了してリンクバッファの変更を有効にします。 【準備完了】 と表示されたら、リソース保存機能を有効にします。 メモリを増設します。
37 丁合印刷にはメモリー不足です	<ul style="list-style-type: none"> 保存済みのジョブを印刷して残りのジョブを丁合印刷するには、【継続】の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、⏏ を押します。 現在のジョブをキャンセルします。
37 フラッシュメモリーのデフラグにはメモリー不足です	<ul style="list-style-type: none"> デフラグを中止して印刷を継続するには、【継続】の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、⏏ を押します。 プリンタメモリ内のフォント、マクロ、その他のデータを削除します。 プリンタメモリを増設します。
37 メモリー不足、保持されたジョブは幾つか削除	現在のジョブを処理するために、保持されたジョブの一部が削除されました。 メッセージを消去するには、 【継続】 の横に <input checked="" type="checkbox"/> が表示されるまで ▼ を押してから、 ⏏ を押します。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
37 メモリー不足、保持されたジョブが幾つか消失	ハードディスクの秘密ジョブ、または保持されたジョブの一部またはすべてを復元できませんでした。 メッセージを消去するには、 [継続] の横に  が表示されるまで  を押してから、  を押します。
38 メモリが満杯	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。 現在のジョブをキャンセルします。 プリンタメモリを増設します。
39 印刷するにはページが複雑過ぎます	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。 現在のジョブをキャンセルします。 プリンタメモリを増設します。
50 PPDS フォントエラー	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。 現在のジョブをキャンセルします。
51 フラッシュメモリ不良	メッセージを消去して印刷を継続するには、 [継続] の横に  が表示されるまで  を押してから、  を押します。 別のフラッシュメモリを取り付けてから、フラッシュメモリにリソースをダウンロードします。
52 フラッシュメモリ空領域がリソースには不足	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 フラッシュメモリに保存されていないダウンロード済みのフォントおよびマクロは削除されます。 フラッシュメモリに保存されているフォント、マクロ、その他のデータを削除します。 より容量の大きなフラッシュメモリを取り付けます。
53 未フォーマットのフラッシュ検出	メッセージを消去して印刷を継続するには、 [継続] の横に  が表示されるまで  を押してから、  を押します。 フラッシュメモリをフォーマットしてから、リソースを保存します。エラーメッセージが表示され続ける場合、フラッシュメモリが不良の可能性があるため交換する必要があります。
54 シリアルオプション<x>エラー	<ul style="list-style-type: none"> シリアルリンクが正しく設定され、適切なケーブルが使用されていることを確認します。 プリンタとホストコンピュータで、シリアルインターフェイスのパラメータ（プロトコル、ボーレート、パリティ、データビット）が正しく設定されていることを確認します。 メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。 プリンタの電源をいったん切り、再びオンにして、プリンタをリセットします。
54 ネットワーク<x>ソフトエラー	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。 ネットワークインターフェイス用の新しいファームウェアを作成します。 プリンタをリセットします。
54 標準ネットワークソフトエラー	


プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
55 スロット<x>に非サポートオプション	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切ります。 2 コンセントから電源コードを抜きます。 3 サポートされていないオプションを取り外します。 4 電源コードを正しくアースしたコンセントに接続します。 5 プリンタの電源を入れます。
56 並列ポート<x>無効	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去するには、【継続】の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 プリンタが並列ポートから受信したデータは破棄されます。 • 【並列バッファ】メニュー項目が【無効】に設定されていないことを確認します。
56 標準並列ポート無効です	
56 シリアルポート<x>無効です	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去するには、【継続】の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 プリンタがシリアルポートから受信したデータは破棄されます。 • 【シリアルバッファ】メニュー項目が【無効】に設定されていないことを確認します。
56 標準 USB ポート無効	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去するには、【継続】の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 プリンタが USB ポートから受信したデータは破棄されます。 • 【USB バッファ】メニュー項目が【無効】に設定されていないことを確認します。
58 取付けられたフラッシュオプションが多すぎます	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 2 不要なフラッシュメモリを取り外します。 3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。
58 取付けられたカセットが多過ぎます	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 2 追加のカセットを取り外します。 3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。
61 故障したハードディスクを取外し	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去して印刷を継続するには、【継続】の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 • ハードディスクが必要な操作を実行する前に、別のハードディスクを取り付けます。
62 ディスクが満杯	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去して処理を継続するには、【継続】の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 ハードディスクに保存されていなかった情報は削除されます。 • ハードディスクに保存されているフォント、マクロ、その他のデータを削除します。 • さらに大容量のハードディスクを取り付けます。
63 未フォーマットディスク	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去して印刷を継続するには、【継続】の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 • ディスクをフォーマットします。 エラーメッセージが表示され続ける場合、ハードディスクが不良の可能性があるので交換する必要があります。
64 サポートされていないディスク形式	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去して印刷を継続するには、【継続】の横に  が表示されるまで  を押してから、 を押します。 • ディスクをフォーマットします。 エラーメッセージが表示され続ける場合、ハードディスクが不良の可能性があるので交換する必要があります。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
80 フューザ寿命近し	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、Ⓢ を押します。 交換用のフューザを注文します。印刷品質が低下したら、交換用のフューザに同梱されている説明書類の手順に従って、新しいフューザを取り付けます。
80 フューザを交換	交換用のフューザに同梱されている説明書類の手順に従って、フューザを交換します。
82 廃トナー ボックス殆ど満杯	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、Ⓢ を押します。 直ちに交換用の廃トナーボックスを注文します。
82 廃トナーボックスを交換	交換用の廃トナーボックスに同梱されている説明書類の手順に従って、廃トナーボックスを交換します。
82 廃トナーボックス不明	廃トナーボックスを挿入します。
83 転写ベルト不明	転写ベルトを挿入します。
83 転写ベルト寿命近し	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、Ⓢ を押します。 交換用の転写ベルトを注文します。印刷品質が低下したら、交換用の転写ベルトに同梱されている説明書類の手順に従って、新しい転写ベルトを取り付けます。
83 転写ベルトを交換	交換用の転写ベルトに同梱されている説明書類の手順に従って、転写ベルトを交換します。プリンタ内蔵の転写ベルトカウンタをリセットします。
84 <color>感光体ユニット寿命近し	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去して印刷を継続するには、[無視]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、Ⓢ を押します。 指定された感光体ユニットを注文します。印刷品質が低下したら、指定された交換用の感光体ユニットに同梱されている説明書類の手順に従って、新しい感光体ユニットを取り付けます。
84 <color>感光体ユニットを交換	交換用の感光体ユニットに同梱されている説明書類の手順に従って、指定された感光体ユニットを交換します。
84 <color>感光体ユニット不明	指定された感光体ユニットを挿入します。
87 フューザ無し	フューザを挿入します。
88 <color>カートリッジ残少	<ul style="list-style-type: none"> 指定されたトナーカートリッジを交換します。 メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、Ⓢ を押します。
88 <color>カートリッジを交換	<ul style="list-style-type: none"> 指定されたトナーカートリッジを交換します。 メッセージを消去して印刷を継続するには、[継続]の横に ✓ が表示されるまで ▼ を押してから、Ⓢ を押します。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
200.yy 紙づまり 201.yy 紙づまり 202.yy 紙づまり 203.yy 紙づまり 230.yy 紙づまり 241.yy 紙づまり 242.yy 紙づまり 250.yy 紙づまり	<ol style="list-style-type: none">1 用紙経路から紙づまりを除去します。2 用紙経路から紙づまりを除去した後、 を押して印刷を再開します。
900 ~ 999 サービス<メッセージ>	<ol style="list-style-type: none">1 プリンタの電源を切ります。2 コンセントから電源コードを抜きます。3 すべてのケーブルの接続を確認します。4 電源コードを正しくアースしたコンセントに接続します。5 プリンタの電源を入れます。 <p>サービスマッセージが再び表示される場合は、サービスに問い合わせ、メッセージと問題の内容を報告してください。</p>