



索引

数字

550 枚カセット 6

F

FCC ステートメント 170

L

Linux 15, 23

M

Macintosh 14, 21, 57, 59

N

NetWare 23

O

OHP フィルム
セット
給紙カセット 62

S

SNMP 148

U

UNIX 15, 23
USB ダイレクトインターフェイス 55
USB フラッシュメモリデバイス 55

W

Windows 11, 17

あ

厚紙
セット 62
厚紙、ガイドライン 88
暗証番号
ドライバからの入力 59
秘密ジョブ 59
プリンタで入力 60
安全に関する情報 2

い

印刷
両面
カセットから 94

印刷カートリッジ
注文 98
印刷するジョブの送信 54
印刷中 54
印刷用紙の大きさのウィンドウ 63
印刷用紙のセット
OHP フィルム
給紙カセット 62
厚紙 62
用紙
給紙カセット 62
多目的フィーダ 63
レターヘッド紙
給紙カセット 66
インターネットプロトコルセキュリティ 149

お

大きさ、用紙
7 3/4 (Monarch) 90

か

ガイドライン
用紙 81
保管 70
レターヘッド紙の印刷 85
確認印刷 60
カセットリンク 93
紙づまり
防ぐ 70, 95

き

機種
構成設定済み 6
標準ネットワーク 6

く

繰り返し印刷 61

こ

高容量フィーダ
紙づまりの除去 137, 138
正常な印刷 71
取り外し 48

し

自動大きさ検知機能 93
自動カセットリンク 93

消耗品

- 印刷カートリッジ 98
- 転写ベルト 98
- フューザ 98

除去

- ホチキスのつまり 140

せ

- セキュアモード 149
- セキュリティ 148
- セットライン 62, 66

そ

- 操作パネル 16, 58
 - メニューの無効化 145
 - メニューの有効化 146
- 操作パネルのメニューの無効化 145
- 操作パネルのメニューの有効化 146
- 側面のガイド 62

た

- 高さの上限 66
- 多目的フィーダ
 - アイコン 63
- 印刷用紙
 - OHP フィルム 65
 - セット 66
- ガイドライン 63
- 閉じる 67

ち

- 注文、印刷カートリッジ 98
- 調節
 - 電力節約 147

て

- 電子放射に関する記述 170
- 電力節約、調節 147

と

- 特性、用紙 81
 - レターヘッド紙 84
- 綴じ方、両面印刷 94
- トナー
 - 衣類に付いた汚れ 103
- 取り付け
 - ホチキスカートリッジ 72
- トレイ
 - 排紙 71

な

- 内蔵 Web サーバー 148

に

- 認定サプライディーラー 96

ね

- ネットワーク設定 16, 58

は

- 排紙トレイ
 - サポートされる用紙の種類 71
- 幅ガイド 62

ひ

- 秘密ジョブ 59
 - 暗証番号の入力 59
 - 送信 59
 - ユーザー名の入力 59
- 標準トレイ 6

ふ

- 封筒の大きさ
 - 7 3/4 (Monarch) 90
- 複数の穴、ホールパンチ 43
- プリンタのメンテナンス 96
 - 印刷カートリッジの注文 98
- プレプリントフォーム 84

へ

- ページをずらす 71

ほ

- 放射に関する記述 170
- 保管
 - その他の用紙 88
 - 用紙 83
- 保持ジョブ
 - 概要 59
 - 種類 59
 - 秘密ジョブ 59
 - 暗証番号の入力 59
 - ユーザー名の入力 59
- ホチキス 72
- ホチキスカートリッジの交換 72
- ホチキスカートリッジ、交換 72
- ホチキスで綴じられる最大枚数 72
- ホチキスを充填 72
- ホールパンチ 78
 - 複数の穴 43
 - ホールパンチ箱を空にする 78
 - 容量 78
- ホールパンチ箱を空にする 78

め

メッセージ

- 箱を空にする 78
- ホチキスを充填 72

メモリ

- 印刷して保持機能 59

も

問題

- 印刷される文字が正しくない 154
- 印刷に時間がかかる 154
- 大きなジョブで丁合ができない 155
- カセットがリンクしない 155
- 給紙
 - 紙づまりが発生したページが再印刷されない 158
 - 紙づまりが頻繁に発生する 157
 - 紙づまりを除去した後も紙づまりのメッセージが表示されている 158
 - 排紙トレイに空白ページが排出される 158
- ジョブが印刷されない 154
- ジョブが印刷される
 - 誤ったカセット 154
 - 誤ったカセットまたは専用紙 154
- 操作パネル 154
 - 黒いひし形を表示 154
 - 何も表示されない 154
- 予期せずに印刷が中断する 155

よ

用紙

- OHP フィルム、ガイドライン 85
- ガイドライン 81
 - レターヘッド紙 84
 - レターヘッド紙、印刷 85
- 紙づまりを防ぐ 70
- サポートされる大きさ
 - 7 3/4 (Monarch) 90
- 使用できない 83
- 推奨される種類 81
- プレプリントフォーム 84
- 保管 70, 88
- レターヘッド紙 84
 - ガイドライン 84
 - 給紙源に応じたセット手順 85
- 用紙カセットの調節 62
- 用紙の重さ 72
- 用紙の仕様
 - 大きさ 89
 - 重さ 91
 - 種類 91
 - 特性 81
- 予約印刷 60

ら

ラベル

- ガイドライン 87

り

両面

- 綴じ方 94

両面印刷

- カセットから 94
- 選択 94
- 定義 93

両面印刷の綴じ方 94

両面印刷ユニット

- 印刷定義 93

- 使用 93

リンク 93

- カセット 93

れ

レターヘッド紙 84

- 印刷 85

- ガイドライン 84

セット

- 給紙カセット 66

- ページの印刷方向 85

ろ

- ロック機能、セキュリティ 150