

2

プリンタのメッセージについて

プリンタの操作パネルには、プリンタの現在の状況、およびプリンタで発生している可能性のある解決すべき問題が表示されます。このトピックでは、プリンタメッセージの一覧を示し、各メッセージの意味と対処方法について説明します。

以下の表に、メッセージを五十音順に示します。メッセージは索引から検索することもできます。

メッセージ	対処方法
DLE を無効化中	メッセージが消えるまで待ちます。
ITU 寿命近し	<ul style="list-style-type: none"> • イメージ転写ユニットの寿命が近づいています。 • メッセージを消去し、新しいイメージ転写ユニットを取り付けずに印刷するには、 を押します。 • イメージ転写ユニットを交換し、必要に応じて、プリンタ内蔵のイメージ転写ユニットカウンタをリセットします。
ITU を交換	<ul style="list-style-type: none"> • イメージ転写ユニットの寿命です。 • イメージ転写ユニットを交換します。
PPDS モードを無効化中	PPDS エミュレータは無効化されています。
PPDS モードを有効化中	PPDS エミュレータは有効化されています。
<src>に下記 <大きさ>	<ul style="list-style-type: none"> • 給紙源に、適切な種類と大きさの用紙をセットします。 • 現在のジョブをキャンセルします。
<src>に下記 <大きさ><種類>	
<src>に下記 <ユーザー定義名>	
<src>に下記 <ユーザー定義文字列>	
<src>を<大きさ>に変更	<ul style="list-style-type: none"> • 用紙を交換した場合は、 を押します。 • 現在プリンタに入っている用紙に印刷するには【セットされている物を使用】を選択します。 • 現在のジョブをキャンセルします。
<src>を<種類><大きさ>に変更	
<src>を<ユーザー定義名>に変更	
<src>を<ユーザー定義文字列>に変更	
USB	指定した USB ポート経由でデータを処理中です。
USB <x>	
USB デバイス非サポート	メッセージを消去するには、USB デバイスを取り外します。
USB ドライブから印刷中 取り外さない事	<p>注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切ったり、USB ドライブを取り外したりしないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
USB ドライブからの印刷でエラー	メッセージが消えるまで待ちます。
USB ドライブの読み取りでエラー	メッセージが消えるまで待ちます。
USB ドライブ外れる	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージが消えるまで待ちます。 • USB ドライブを取り付けます。
USB ハブ非サポート	メッセージを消去するには、USB デバイスを取り外します。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
暗証番号を入力	プリンタに秘密ジョブを送信したときにドライバで指定した暗証番号を入力します。
今メニューは無効です	プリンタのメニューが無効です。操作パネルからプリンタ設定を変更することはできません。 メモ：ジョブのキャンセル、秘密ジョブの印刷、保持されたジョブの印刷は行うことができます。 システムサポート担当者に問い合わせてください。
印刷中	メッセージが消えるまで待ちます。
エンジン準備中	メッセージが消えるまで待ちます。
オーバーフロー満	<ul style="list-style-type: none"> メールボックスの指定されたオーバーフロートレイが満杯です。 メッセージを消去するには、排紙トレイにたまった用紙を取り除きます。
カセット<x>が空	メッセージを消去するには、カセットに用紙をセットします。
カセット<x>残少	メッセージを消去するには、カセットに用紙を追加します。
カセット<x>不明	プリンタにカセットを挿入します。
カセット<x>を挿入	プリンタに指定されたカセットを挿入します。
<カセット>ドアを閉じる	2,000 枚カセットのドアを閉じて、メッセージを消去します。
<カラー>カートリッジ残少	指定されたトナーカートリッジの残量が少なくなっています。<カラー>は、シアン、マゼンタ、イエロー、またはブラックのいずれかです。
キャンセル	メッセージが消えるまで待ちます。
キャンセルするジョブがありません	メッセージが消えるまで待ちます。
キャンセルは使用不能	メッセージが消えるまで待ちます。
較正中	メッセージが消えるまで待ちます。
削除	<ul style="list-style-type: none"> 指定したジョブを削除するには、 を押します。 操作をキャンセルするには、 を押します。
削除中	メッセージが消えるまで待ちます。
システムコードプログラム中 電源を切らないこと	注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。 メッセージが消え、プリンタがリセットされるまで待ちます。
出荷時標準設定を復元中	メッセージが消えるまで待ちます。 メモ：出荷時の標準設定が復元されると、次のようになります。 <ul style="list-style-type: none"> プリンタメモリにダウンロードされたすべてのリソース（フォント、マクロ、シンボルセット）が削除されます。 以下の設定を除くすべてのメニュー設定が出荷時の標準設定に戻ります。 <ul style="list-style-type: none"> – [セットアップ項目] の [表示言語] – [パラレル] メニュー、[シリアル] メニュー、[ネットワーク] メニュー、[赤外線] メニュー、[LocalTalk] メニュー、[USB] メニュー、[FAX] メニューのすべての設定
準備完了	印刷するジョブを送信します。
準備中	プリンタがオフラインになっています。 通常の操作に戻るには、  を押します。
消耗品を表示	すべてのプリンタ消耗品の現在の残量を表示します。
ジョブ統計情報をクリア中	メッセージが消えるまで待ちます。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
ジョブ見つからず 再試行?	<p>メモ：入力した 4 桁の暗証番号は、秘密印刷ジョブと関連付けられていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 別の暗証番号を入力するには、[再試行] を選択します。 [キャンセル] を選択して、[暗証番号を入力] 画面を終了します。
シリアル<x>	有効な通信リンクはシリアルインターフェイスです。
全て削除	<ul style="list-style-type: none"> すべての保持ジョブを削除するには、 を押します。 操作をキャンセルするには、 を押します。
全てのトレイから印刷結果を取除く	すべての排紙トレイから用紙を取り除きます。
全ての秘密ジョブを削除	<ul style="list-style-type: none"> すべての秘密ジョブを削除するには、 を押します。 操作をキャンセルするには、 を押します。
セットアップが必要 <領域名>を確認	1 つまたは複数の領域から梱包材が見つかりました。残っている梱包材を取り除いてください。
選択を送信中	メッセージが消えるまで待ちます。
ディスクデータ破損 再フォーマット?	<p>プリンタがディスクの復元処理を試みましたが、ディスクを復元できませんでした。</p> <ul style="list-style-type: none"> ディスクを再フォーマットして、ディスクに格納されているファイルをすべて削除するには、 を押します。 ディスクを再フォーマットせずにメッセージを消去するには、[再フォーマットなし] を選択します。
ディスクのプログラム中 電源を切らないこと	<p>注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
ディスクフォーマット yyy% 電源を切らないこと	<p>注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>プリンタはハードディスクをフォーマット中です。進行状況が % で表示されます。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
ディスクリカバリ処理中 x/5 yyy%	<p>注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>プリンタはハードディスクの復元を試みています。ディスクの復元は 5 つのフェーズを順番に実行することで行われます。操作パネルには、現在実行中のフェーズの進行状況が % で表示されます。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
ディスクを暗号化中 yyy% 電源を切らないこと	<p>注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>プリンタはハードディスクを暗号化中です。進行状況が % で表示されます。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
手差しフィーダに下記 <大きさ>	<ul style="list-style-type: none"> 指定した用紙を手差しフィーダカセットまたは多目的フィーダにセットします。 手差しフィーダを使用せずに、給紙源のいずれかにセットされた用紙に印刷するには、 を押します。 <p>正しい種類および大きさの用紙の入ったカセットが見つかった場合、プリンタはそのカセットから用紙を取り込みます。正しい種類および大きさの用紙の入ったカセットが見つからない場合、プリンタは標準設定の給紙源にセットされている用紙に印刷します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 現在のジョブをキャンセルします。
手差しフィーダに下記 <大きさ><種類>	
手差しフィーダに下記 <ユーザー定義>	
手差しフィーダに下記 <ユーザー定義文字列>	

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
データ待ち	<p>プリンタは 1 ページ分の印刷データを受信しましたが、ジョブ終了コマンド、フォームフィードコマンド、追加データを待機しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> バッファの内容を印刷するには、 を押します。 現在のジョブをキャンセルします。
<デバイス>の接続を確認	<p>指定されたデバイスがプリンタに完全に接続されていないか、またはハードウェア障害が発生しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定されたデバイスを取り外してからプリンタに再度取り付け、通信を回復させます。 メッセージを消去し、印刷を継続するには、 を押します。 ハードウェア障害の場合は、プリンタの電源を切って再び入れます。エラーが再び発生する場合は、プリンタの電源を切り、指定されたデバイスを取り外し、サービスに問い合わせてください。
<デバイス>を再取付け	<p>指定されたデバイスは、プリンタに完全に接続されていないか、またはハードウェア障害が発生しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定したデバイスを取り外してからプリンタに再度取り付け、通信を回復させます。 メッセージを消去し、デバイスを使用せずに印刷を継続するには、 を押します。 ハードウェア障害の場合は、プリンタの電源を切って再び入れます。エラーが再び発生する場合は、プリンタの電源を切り、指定されたデバイスを取り外し、サービスに問い合わせてください。
デモモードを無効化中	プリンタはデモモードを終了しています。
デモモードを有効化中	プリンタはデモモードです。
電力節約	<ul style="list-style-type: none"> 印刷するジョブを送信します。  を押して通常の動作温度までプリンタを温め、[準備完了] メッセージを表示します。
ドアを閉じる	上下のドアを閉じてメッセージを消去します。
ドライブを脱取り中 取外さない事	メッセージが消えるまで待ちます。
トレイ<x>が満杯	<ul style="list-style-type: none"> 指定したトレイが満杯になっています。 メッセージを消去するには、排紙トレイにたまった用紙を取り除きます。トレイに名前を割り当てた場合は、トレイ番号の代わりにトレイ名が表示されます。
トレイ<x>から用紙を取除く	指定された排紙トレイから用紙を取り除きます。
トレイ<x>を取付け	トレイ<x>が取り付けられていません。トレイを取り付けるか、またはジョブをキャンセルすると、メッセージが消えます。
認識される種類のファイルがありません	<p>メッセージが消えるまで待ちます。</p> <p>メモ：サポートされているファイルの種類は PDF のみです。</p>
ネットワーク	有効な通信リンクはネットワークインターフェイスです。
ネットワーク<x>	
ネットワーク<x>、<y>	有効な通信リンクはネットワークインターフェイスです。<x>は有効な通信リンクを、<y>はチャンネルを表します。
廃棄トナー寿命近し	<ul style="list-style-type: none"> 廃棄トナーボトルがほぼ満杯です。 廃棄トナーボトルを交換します。
排紙トレイから用紙を取除く	標準排紙トレイにたまった用紙を取り除きます。
バッファのクリア中	メッセージが消えるまで待ちます。
パラレル<x>	有効な通信リンクはパラレルインターフェイスです。
ビジー	メッセージが消えるまで待つか、印刷ジョブをキャンセルします。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
標準排紙先、満杯	メッセージを消去するには、排紙トレイにたまった用紙を取り除きます。
部数	必要な部数を入力します。
フューザ寿命近し	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去し、新しいフューザを取り付けずに印刷するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 新しいフューザを取り付けます。
フューザ数をリセット中	メッセージが消えるまで待ちます。
フューザを交換	フューザを交換します。フューザを交換せずに警告メッセージを消去すると、プリンタに再度警告が表示されます。
フラッシュのフォーマット中 電源を切らないこと	<p>注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
フラッシュメモリのデフラグ中 電源を切らないこと	<p>注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
フラッシュメモリのプログラム中 電源を切らないこと	<p>注意： このメッセージが表示されている間は、プリンタの電源を切らないでください。</p> <p>メッセージが消えるまで待ちます。</p>
プリンタのリセット中	メッセージが消えるまで待ちます。
プリンタビジー状態 継続 終了	<p>USB ドライブからの情報を読み取るには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</p> <p>情報取得処理をキャンセルするには、[終了] を選択します。</p>
プリンタロック中 解除には暗証入力	<p>操作パネルがロックされています。</p> <p>正しい暗証番号を入力します。</p>
プリンタロックを解除	正しい暗証番号が入力されました。メッセージが消えるまで待ちます。
保持されたジョブが幾つか復元されません	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 <p>プリンタは、保持ジョブを古い順に削除してメモリの空き容量を増やします。ジョブの処理に必要なメモリが確保されるまで、保持ジョブの削除を続けます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 現在のジョブをキャンセルします。
保持されたジョブ無し	メッセージが消えるまで待ちます。
保持されたジョブを復元	<ul style="list-style-type: none"> ハードディスク上のすべての印刷ジョブと保持されたジョブを復元するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 印刷ジョブと保持されたジョブを削除するには、[復元しない] を選択します。
保持されたジョブを復元中 x/y	<ul style="list-style-type: none"> メッセージが消えるまで待ちます。 復元されていない印刷ジョブおよび保持されたジョブを削除するには、[復元中止] を選択します。 <p>メモ： x は何個目のジョブを復元中であるかを表し、y は復元されるジョブの総数を表します。</p>
ポート無効 USB ドライブを取外す	メッセージが消えるまで待ちます。
無効な暗証番号	正しい暗証番号を入力します。
無効なエンジンコード	<p>有効なエンジンコードをプリンタにダウンロードします。</p> <p>メモ： このメッセージが表示されている間にエンジンコードをダウンロードできません。</p>

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
無効なネットワークコード	有効なコードを内蔵プリントサーバーにダウンロードします。 メモ：このメッセージが表示されている間にネットワークコードをダウンロードできます。
無効なファイル形式	USB デバイスで選択されているファイルは無効です。
メニューの変更を有効化中	メッセージが消えるまで待ちます。
メニューを無効化中	メッセージが消えるまで待ちます。 メモ：メニューが無効になっている間は、操作パネルからプリンタ設定を変更することはできません。
メニューを有効化中	メッセージが消えるまで待ちます。
有効なトレイをリセット中	メッセージが消えるまで待ちます。
リモート管理有効 電源を切らないこと	プリンタ設定を構成中のため、ジョブの印刷および処理を行わないように、オフラインになっています。 メッセージが消えるまで待ちます。
両面印刷ユニットを再取付け	両面印刷ユニットが取り付けられていません。両面印刷ユニットを取り付けるか、またはジョブをキャンセルすると、メッセージが消えます。
<リンクされたトレイ名>から用紙を取除く	用紙を取り除くとプリンタが自動的に検知し、印刷が再開されます。 用紙を取り除いてもメッセージが消えない場合は、  を押します。
ロックは暗証入力	操作パネルをロックし、メニューが変更されないようにするには、正しい暗証番号を入力します。
1565 エミュレーションエラー、オプションを誂込む	メッセージは 30 秒後に消え、ファームウェアカードのダウンロードエミュレータが無効になります。 正しいダウンロードエミュレータをダウンロードします。
30 <カラー>トナーカートリッジ不明	指定されたトナーカートリッジを取り付け、前部カバーを閉じます。
31 <カラー>カートリッジ不良	指定されたトナーカートリッジを交換し、前部カバーを閉じます。
32 非サポート<カラー>カートリッジを交換	トナーカートリッジを取り外してから、サポートされているトナーカートリッジを取り付けます。
34 誤った用紙	<ul style="list-style-type: none"> 選択した給紙源に適切な用紙をセットします。 メッセージを消去し、別の給紙源を使用してジョブを印刷するには、 を押します。
34 短い用紙	<ul style="list-style-type: none"> メッセージを消去し、印刷を継続するには、 を押します。 メッセージの原因となったページは自動的に再印刷されません。 カセットの長さガイドおよび幅ガイドを調べて用紙がカセットに合っていることを確認します。 印刷ジョブが適切な用紙の大きさと種類を要求していることを確認します。 [用紙の大きさ] 設定を、使用する用紙の大きさに合うよう調整します。 [多目的 大きさ] が [ユニバーサル] に設定されている場合、書式設定されたデータに対して用紙の大きさが十分であることを確認します。 現在のジョブをキャンセルします。
35 リソース保存機能を使うにはメモリー不足です	<ul style="list-style-type: none"> リソース保存機能を無効にし、印刷を継続するには、 を押します。 このメッセージが表示された後にリソース保存機能を有効にするには、以下の手順に従います。 <ul style="list-style-type: none"> リンクバッファが [自動] に設定されていることを確認してから、メニューを終了してリンクバッファの変更を有効にします。 [準備完了] と表示されたら、リソース保存機能を有効にします。 メモリーを増設します。
36 プリンタ修理が必要	メッセージを消去し、印刷を継続するには、  を押します。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
37 丁合印刷にはメモリー不足です	<ul style="list-style-type: none"> • 保存済みのジョブを印刷し、残りのジョブの丁合印刷を開始するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 • 現在のジョブをキャンセルします。
37 フラッシュメモリーのデフラグにはメモリー不足です	<ul style="list-style-type: none"> • デフラグを中止し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 • プリンタメモリ内のフォント、マクロ、その他のデータを削除します。 • プリンタメモリを増設します。
37 メモリー不足、保持されたジョブは幾つか削除	<p>ハードディスクの秘密ジョブ、または保持されたジョブの一部またはすべてを復元できませんでした。</p> <p>メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</p>
38 メモリが満杯	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。 • 現在のジョブをキャンセルします。 • プリンタメモリを増設します。
39 印刷するにはページが複雑過ぎます	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。 • 現在のジョブをキャンセルします。 • プリンタメモリを増設します。
40 [カラー]の再充填が無効、カートリッジを交換	指定されたトナーカートリッジを交換し、前部カバーを閉じます。
50 PPDS フォントエラー	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。 • 現在のジョブをキャンセルします。
51 フラッシュメモリ不良	<p>メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</p> <p>フラッシュメモリにリソースをダウンロードする前に、別のフラッシュメモリを取り付ける必要があります。</p>
52 フラッシュメモリーの空き領域がリソースのために不足	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 フラッシュメモリに保存されていないダウンロード済みのフォントおよびマクロは削除されます。 • フラッシュメモリに保存されているフォント、マクロ、その他のデータを削除します。 • より容量の大きなフラッシュメモリを取り付けます。
53 未フォーマットのフラッシュメモリ	<p>メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。</p> <p>フラッシュメモリにリソースを保存する前に、フラッシュメモリをフォーマットする必要があります。エラーメッセージが表示され続ける場合、フラッシュメモリが不良の可能性があるため交換する必要があります。</p>
54 シリアルオプション<x>エラー	<ul style="list-style-type: none"> • シリアルリンクが正しく設定され、適切なケーブルが使用されていることを確認します。 • プリンタとホストコンピュータで、シリアルインターフェイスのパラメータ（プロトコル、ボーレート、パリティ、データビット）が正しく設定されていることを確認します。 • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。 • プリンタの電源をいったん切り、再びオンにして、プリンタをリセットします。
54 ネットワーク<x>ソフトエラー	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 ジョブが正しく印刷されない可能性があります。
54 標準ネットワークソフトエラー	<ul style="list-style-type: none"> • ネットワークインターフェイス用の新しいファームウェアを作成します。 • プリンタをリセットします。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
55 スロット<x>に非サポートオプション	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切ります。 2 サポートされていないオプションを取り外します。 3 プリンタの電源を入れます。
56 USB ポート<x>無効です	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 プリンタが USB ポートから受信したデータは破棄されます。 • [USB バッファ] メニュー項目が [無効] に設定されていないことを確認します。
56 シリアルポート<x>無効です	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 プリンタがシリアルポートから受信したデータは破棄されます。 • [シリアルバッファ] メニュー項目が [無効] に設定されていないことを確認します。
56 パラレルポート<x>無効	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 プリンタがパラレルポートから受信したデータは破棄されます。 • [パラレルバッファ] メニュー項目が [無効] に設定されていないことを確認します。
56 標準 USB ポート無効	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 プリンタが USB ポートから受信したデータは破棄されます。 • [USB バッファ] メニュー項目が [無効] に設定されていないことを確認します。
58 取付けフラッシュオプション多過ぎです	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 2 不要なフラッシュメモリを取り外します。 3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。
58 取付けられたカセットが多過ぎます	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 2 余分なカセットを取り外します。 3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。
58 取付けられたディスクが多過ぎます	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 2 不要なディスクを取り外します。 3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。
58 取付けられたトレイが多過ぎます	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 2 余分なトレイを取り外します。 3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。
59 非互換な両面印刷ユニット	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 2 非互換の両面印刷ユニットを取り外します。 3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。
59 非互換のカセット<x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 2 指定された非互換のカセットを取り外します。 3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。
59 非互換の排紙トレイ<x>	<ol style="list-style-type: none"> 1 プリンタの電源を切り、電源コードを抜きます。 2 指定された非互換の排紙トレイを取り外します。 3 プリンタの電源コードを差し込んで、電源を入れます。
61 故障したハードディスクを取外し	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 • ハードディスクが必要な操作を実行する前に、別のハードディスクを取り付けます。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
62 ディスク満杯	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 ハードディスクに保存されていなかった情報は削除されます。 • ハードディスクに保存されているフォント、マクロ、その他のデータを削除します。 • さらに大容量のハードディスクを取り付けます。
63 未フォーマットのディスク	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 • ディスクをフォーマットします。 エラーメッセージが表示され続ける場合、ハードディスクが不良の可能性があるので交換する必要があります。
82.yy 廃トナーボックス不明	メッセージを消去し、印刷を継続するには、廃トナーボックスを取り付けて <input checked="" type="checkbox"/> を押します。
82.yy 廃トナー ボックス殆ど満杯	メッセージを消去し、印刷を継続するには、 <input checked="" type="checkbox"/> を押します。
82.yy 廃トナーボックスを交換	<ul style="list-style-type: none"> • 廃棄トナーボックスを交換します。 • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。
83.yy ITU 寿命近し	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 • 印刷品質に満足できない場合は、イメージ転写ユニットを交換します。
83.yy ITU なし	イメージ転写ユニットを取り付けます。
83.yy ITU を交換	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 • 印刷品質に満足できない場合は、イメージ転写ユニットを交換します。
87.yy フューザ寿命近し	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 • 十分な印刷品質を得られない場合は、フューザを交換します。
87.yy フューザ無し	フューザユニットを取り付けます。
87.yy フューザを交換	<ul style="list-style-type: none"> • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。 • 十分な印刷品質を得られない場合は、フューザを交換します。
88.yy <カラー>カートリッジ残少	<ul style="list-style-type: none"> • 指定されたトナーカートリッジを交換します。 • メッセージを消去し、印刷を継続するには、<input checked="" type="checkbox"/> を押します。
200.yy 紙づまり	<ol style="list-style-type: none"> 1 用紙経路から紙づまりを除去します。 2 用紙経路から紙づまりを除去した後、<input checked="" type="checkbox"/> を押して印刷を再開します。
201.yy 紙づまり	<ol style="list-style-type: none"> 1 用紙経路から紙づまりを除去します。 2 用紙経路から紙づまりを除去した後、<input checked="" type="checkbox"/> を押して印刷を再開します。
202.yy 紙づまり	<ol style="list-style-type: none"> 1 用紙経路から紙づまりを除去します。 2 用紙経路から紙づまりを除去した後、<input checked="" type="checkbox"/> を押して印刷を再開します。
230.yy 紙づまり	<p>このメッセージは、両面印刷領域の紙づまりを示しています。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 用紙経路から紙づまりを除去します。 2 用紙経路から紙づまりを除去した後、<input checked="" type="checkbox"/> を押して印刷を再開します。
24x.yy 紙づまり	<ol style="list-style-type: none"> 1 用紙経路から紙づまりを除去します。 2 用紙経路から紙づまりを除去した後、<input checked="" type="checkbox"/> を押して印刷を再開します。
250.yy 紙づまり	<ol style="list-style-type: none"> 1 用紙経路から紙づまりを除去します。 2 用紙経路から紙づまりを除去した後、<input checked="" type="checkbox"/> を押して印刷を再開します。

プリンタのメッセージについて

メッセージ	対処方法
27x.yy 紙づまり	<ol style="list-style-type: none">1 用紙経路から紙づまりを除去します。2 用紙経路から紙づまりを除去した後、 を押して印刷を再開します。
900 ~ 999 サービス<メッセージ>	<ol style="list-style-type: none">1 プリンタの電源を切り、すべてのケーブルの接続を確認します。2 プリンタの電源を入れます。 <p>サービスメッセージが再び表示される場合は、サービスに問い合わせ、メッセージと問題の内容を報告してください。</p>