

4

プリンタをメンテナンスする

最高の印刷品質を維持するために、定期的に行わなければならない作業があります。この章では、これらの作業について説明します。

複数の人がプリンタを使用する場合は、プリンタのセットアップとメンテナンスに責任を持つ担当者を決めることをお勧めします。印刷の問題やメンテナンス作業については、この担当者にお問い合わせます。

各地域の認定サプライディーラーについては、プリンタの購入先にお問い合わせください。

消耗品を保管する

プリンタの消耗品は、清潔で涼しい場所に保管する必要があります。使用するまでは梱包から出さずに正しい面を上にして保管してください。

以下の環境は避けてください。

- 直射日光の当たる場所
- 気温が 35°C (95°F) 以上の場所
- 湿度が 80% 以上の場所
- 潮風の当たる場所
- 有害ガスが当たる場所
- ほこりの多い場所

消耗品の状況を確認する

消耗品やメンテナンスが必要な場合、プリンタの操作パネルに警告が表示されます。プリンタが印刷中またはビジー状態の場合を除き、消耗品の状況も操作パネルで確認できます。画面のヘッダー（一番上のグレーの部分）で、プリンタが**準備完了**であることを確認できます。また、カセットの残りが少なくなっている場合、そのことも表示されます。画面の**【状況 / 消耗品】**を選択すると、**【状況 / 消耗品】**画面が表示されます。この画面で、各カセットの状況を確認でき、また消耗品画面を開いてトナーカートリッジの現在の状況も確認できます。

<p>準備完了。カセット 1 残少、カセット</p> <p>✓ 状況 / 消耗品 保持されたジョブ</p>	<p>状況 / 消耗品</p> <p>✓ 消耗品を表示 準備完了 カセット 1 残少</p>
<p>消耗品を表示</p> <p>C <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> K <input type="checkbox"/></p> <p>✓ シアントナー：OK マゼンタトナー：OK</p>	

消耗品を節約する

アプリケーションソフトウェアおよび操作パネルのいくつかの設定で、トナーと用紙を節約できます（⇒『メニューとメッセージガイド』）。

消耗品	メニュー選択項目	設定の効果
トナー	[設定] → [印刷品質メニュー] → [トナーの濃さ]	印刷用紙に散布するトナーのレベルを調整します。値の範囲は 1（最も薄い設定）～ 5（最も濃い設定）です。
カラートナー	[設定] → [印刷品質メニュー] → [カラー節約]	カラー印刷の鮮明度を下げて、カラートナーを節約します。
印刷用紙	[設定] → [仕上げメニュー] → [複数ページ印刷]	複数のページ像を 1 枚の用紙の片面に印刷します。[複数ページ印刷] の値は、2 アップ、3 アップ、4 アップ、6 アップ、9 アップ、12 アップ、16 アップです。両面印刷と複数ページ印刷を組み合わせると、1 枚の用紙に最大 32 ページ印刷できます（表に 16 ページ、裏に 16 ページ）。
	[設定] → [仕上げメニュー] → [両面印刷]	オプションの両面印刷ユニットが取り付けられている場合、両面印刷が可能です。両面印刷では、1 枚の用紙の両面に印刷します。
	ソフトウェアアプリケーションまたはプリンタドライバを使用して確認印刷ジョブを送信する。	複数部印刷ジョブの最初の 1 部を印刷し、間違いがないかどうかを確認してから残りの部数を印刷できます。間違いがある場合は、ジョブをキャンセルできます。確認印刷ジョブの詳細については、「プリンタのジョブを保持する」を参照してください。

消耗品を注文する

消耗品の注文については、プリンタの購入先に問い合わせてください。

メモ：プリンタ消耗品の寿命はすべて、レターサイズまたは A4 サイズの普通紙に印刷する場合を基準に推定されています。

印刷カートリッジ

[88.yy<カラー>カートリッジ残少] メッセージが表示された場合、または印刷がかすれるようになった場合は、プリントカートリッジを取り外します。カートリッジを前後左右に数回よく振ってトナーの偏りをなくしてから、再度プリントカートリッジを取り付け、印刷を続けます。印刷がかすれた状態が常時発生するようになるまで、この手順を繰り返します。印刷がかすれた状態が続く場合は、プリントカートリッジを交換します。使用中のカートリッジで正常な印刷ができなくなったときに備えて、新しいカートリッジを用意しておいてください。

廃トナーボックス

操作パネルに [82 廃トナーボックスほぼ満杯] と表示された場合は、新しい廃トナーボックスを注文する必要があります。

フューザと ITU

再注文する場合は、フューザまたは ITU に記載されている品番を参照してください。

フューザを注文する

メモ：操作パネルに [87 フューザ寿命近し] と表示された場合は、新しいフューザを注文する必要があります。

フューザの種類	プリンタの電圧	品番
標準フューザ	100 V (日本)	40X1667
	115 V	40X1651
	220 V	40X1666

イメージ転写ユニットおよび転写ローラーを注文する

操作パネルに [83.yy ITU 寿命近し] と表示された場合は、新しいイメージ転写ユニットを注文する必要があります。警告メッセージの詳細については、説明書類 CD に収録されている『メニューとメッセージガイド』を参照してください。

ホチキスカートリッジを注文する

ホチキスカートリッジには 3,000 本の針が収納されています。注文の詳細については、プリンタの購入先に問い合わせてください。