



索引

数字

5トレイメールボックス 11

I

IPSec 81

M

Macintosh 29, 37, 38, 40, 42

MarkNet 内蔵プリントサーバー

S

SNMP 80

U

USB ダイレクトインターフェイス 27

USB フラッシュメモリデバイス 27

あ

アクセスドア 62

厚紙ガイドライン 52

暗証番号

 ドライバからの入力 40

 プリンタで入力 41

安全に関する情報 2

い

イメージ転写ユニット

 整列 84

 注文 60

イメージ転写ユニットの整列 84

印刷して保持機能

 保持ジョブを参照 39

お

大きさ検知 85

大きさ検知の無効化 85

大きさ、用紙

 7 3/4 (Monarch) 53

オプション

 5トレイメールボックス 11

 インターフェイスカード 16

 内蔵プリントサーバー 16

 両面印刷ユニット 8

オプションカード

 シリアルインターフェイスカード 16

取り付け 16

内蔵プリントサーバー

パラレルインターフェイスカード 16

か

ガイドライン

 用紙 46

 レターヘッド紙の印刷 49

確認印刷 42

カセットリンク 38

紙づまり

 除去 61

 防止 45

 フューザ 68

 領域 62

紙づまりを防ぐ 45

く

繰り返し印刷 42

け

検知、特殊な大きさ 85

し

システムボード

 アクセス 13

自動大きさ検知

 特殊な大きさ 85

自動大きさ検知機能 38

 無効化 85

自動カセットリンク 38

消耗品

 印刷カートリッジ 59

 保管 44

シリアルインターフェイスカード 16

す

数値パッド 26

[ストップ] ボタン 25

せ

セキュアモード 81

セキュリティ 80

接続

 オプションカード 16

 プリントサーバー 16

セット

- 2,000 枚カセット 33
- 500 枚カセット 31
- 多目的フィーダ 35

そ

- 騒音発生レベル 102
- 操作パネル 30
 - メニューの無効化 77
 - メニューの有効化 78
- 操作パネルのメニューの無効化 77
- 操作パネルのメニューの有効化 78

た

- 高さの上限
 - カセット 1、2、3 32, 34

ち

- 注文
 - イメージ転写ユニット 60
 - 転写ローラー 60
- 注文、印刷カートリッジ 59
- 調節
 - 電力節約 79

て

- 転写ローラー
 - 注文 60
- 電力節約、調節 79

と

- 特性、用紙 46
 - レターヘッド紙 49
- 取り出し
 - オプションカード 16
 - メモリカード 13
- 取り付け
 - Coax/Twinax アダプタ 16
 - USB/パラレルインターフェイスカード 16
 - アダプタカード付きハードディスク 16
 - オプションカード 16
 - 取り付け
 - MarkNet プリントサーバー 16
 - 内蔵プリントサーバー 16
 - パラレルインターフェイスカード 16
 - ファームウェアカード 14
 - プリントサーバー 16
- 取り外し
 - オプションカード 19
 - ファームウェアカード 22
 - フラッシュメモリオプション 19
 - プリンタメモリオプション 19
- トレイ
 - リンク 39

な

- 内蔵 Web サーバー 80
- 内蔵プリントサーバー

に

- 認定サプライディーラー 58

は

- 排紙トレイ
 - リンク 39
- パッド、数値 26
- ハードディスク 21
- パネル、表示 26
- パラレルインターフェイスカード 16

ひ

- 秘密ジョブ
 - 送信 40
 - ユーザー名の入力 40
- 表示パネル 26

ふ

- ファームウェアカード
 - 取り付け 14
- 封筒の大きさ
 - 7 3/4 (Monarch) 53
- フラッシュメモリ 19
 - 取り外し 19
- プリンタシステムボード 18
 - アクセス 18
 - 閉じる 23
- プリンタのメンテナンス 58
 - 印刷カートリッジの注文 59
- プリンタメモリオプション、取り外し 19
- プリントサーバー
 - 取り付け
- プレプリントフォーム 49

ほ

- 保管 44
 - 消耗品 44
 - その他の用紙 52
 - 用紙 44
- 保持ジョブ 39
 - 概要 40
 - 種類 40
 - ユーザー名の入力 40
- ボタン
 - ストップ 25
 - メニュー 25
 - 戻る 25

め

[メニュー] ボタン 25
 メモリ
 印刷して保持機能 39, 40
 メモリオプション、取り外し 19
 メールボックス 11

も

[戻る] ボタン 25
 問題
 印刷される文字が正しくない 89
 印刷に時間がかかる 88
 大きなジョブで丁合ができない 89
 カセットがリンクしない 89
 給紙
 紙づまりが発生したページが再印刷されない 92
 紙づまりが頻繁に発生する 92
 紙づまりを除去した後も紙づまりのメッセージが
 表示されている 92
 排紙トレイに空白ページが排出される 92
 ジョブが印刷されない 88
 ジョブが印刷される
 誤ったカセット 88
 誤ったカセットまたは専用紙 88
 操作パネル 88
 黒いひし形を表示 88
 何も表示されない 88
 メールボックス 89
 紙づまりが頻繁に発生する 89
 予期せずに印刷が中断する 89

よ

用紙
 OHP フィルム、ガイドライン 49
 ガイドライン 46
 レターヘッド紙 49
 レターヘッド紙、印刷 49
 サポートされる大きさ
 7 3/4 (Monarch) 53
 使用できない 48
 推奨される種類 46
 プレプリントフォーム 49
 保管 44, 52
 レターヘッド紙 49
 ガイドライン 49
 給紙源に応じたセット手順 49
 用紙の仕様
 大きさ 53
 重さ 55, 56
 種類 54
 特性 46
 用紙の高さ上限
 多目的フィーダ 36

用紙の高さ、上限
 カセット 1、2、3 32, 34
 多目的フィーダ 36
 予約印刷 42

り

領域
 領域 A 64
 領域 B 64
 領域 C 65
 領域 E 66
 領域 G 65
 領域 J 67
 領域 K 67
 領域 L 67
 領域 M 68
 領域 T<x> 66
 領域 T1 66
 リンク 38
 カセット 38
 トレイ 39

れ

レーザーについて 103
 レターヘッド紙 49
 印刷 49
 ガイドライン 49
 ページの印刷方向 49

ろ

ロック機能、セキュリティ 82