

IBM Workload Deployer

快速入门指南



本文档总结了 IBM® Workload Deployer 的安装步骤，介绍了最常见的运行状况信号。请参阅 *IBM Workload Deployer: 安装和用户指南* 以获取完整的安装指示信息。

过程

1. 在机架中物理安装设备。

要点: 请勿尝试物理打开设备的外壳。打开外壳会引起安全故障，导致设备无法再正常运行。随后，必须将该设备退回 IBM 以重新制造。

- a. 请小心打开设备包装。找到提供的所有电源线和电缆。在安装后，请勿废弃串行电缆；您可能以后需要用它进行问题确定或维护操作。
 - b. 确定安装设备的机架位置，确保在设备周围有足够的通风和设备维护空间。
 - c. 将安装导轨固定在机架中。
 - d. 由两个人将设备抬起并滑入到机架中，然后将设备固定在导轨上。
 - e. 从设备的后部，使用提供的电源线将两个电源连接到电源插座。
 - f. 从设备的前部，使用网线将其连接到网络。
 - g. 从串行控制台，连接到设备前部的 CONSOLE 接口。此连接必须配置为 9600 波特 8N1（每个字符占 8 位，无奇偶性校验位，1 个停止位），并且无流量控制。针对此连接使用串行电缆，如果您的串行控制台没有串口，请使用“USB 到串行”适配器。在串行控制台上，将 VT100 用于终端仿真。
 - h. 按下电源按钮。绿色电源指示灯会点亮，并显示串行控制台。
 - i. 对于初始设备配置，在登录提示符处，使用用户标识和密码 `cbadmin/cbadmin` 进行登录。
2. 配置该设备以便可以通过串行控制台操作。按照向导提示以接受许可协议。
3. 当向导提示时，更改缺省密码。
4. 配置以下信息：
- IP 地址
 - 无类域间路由 (CIDR) 格式的子网掩码
 - 缺省网关
5. 将您的设备固件更新至最新版本。请参阅信息中心 (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/worlodep/v3r0m0/index.jsp>) 内有关更新固件的主题，以了解更多信息。
6. 在已连接到网络的 PC 上使用以下其中一种浏览器，访问用户界面：
- Mozilla Firefox V3.5 或 V3.6
 - Microsoft Internet Explorer V7 或 V8
7. 从浏览器，执行以下步骤：
- a. 在地址栏中，输入在设备初始化期间定义的 URL 和端口信息，例如 `https://myDeployer.ibm.com`。使用安全的 HTTP 协议，即 `https`，而非 `http`。
 - b. 在用户名字段中输入 `cbadmin`。
 - c. 在密码字段中输入对应的密码，该密码在通过串口初始化设备期间定义。
 - d. 单击**登录**。（要注销，请单击右上角的**注销**。）
- 如果显示“欢迎”页面，那么表明本地 `cbadmin` 帐户认证已成功。
8. 确认设备的运行状态：
- 设备前部的绿色电源指示灯点亮。

- 设备前部的黄色故障警报指示灯未点亮。

如果这些状态与您的设备不匹配，请参阅 *IBM Workload Deployer: 安装和用户指南* 以了解故障诊断信息。

要了解更详细的配置信息，请参阅位于以下 Web 地址的信息中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/worlodep/v3r0m0/index.jsp>。

如果您有问题，请联系 IBM 支持中心。要了解详细信息，请参阅 <http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/> Web 站点。