

IBM Workload Deployer

快速入門手冊



本文件彙總了 IBM® Workload Deployer 的安裝步驟，並且論述了其最常見的性能症狀。請參閱 *IBM Workload Deployer：安裝和使用手冊*，以取得完整的安裝指示。

程序

1. 將 Appliance 實體安裝在機架中。

重要事項：請勿嘗試打開 Appliance 的實體外殼。若打開外殼，則會觸發安全錯誤，導致 Appliance 無法再操作。然後，必須將其返回給 IBM 以重新製造。

- a. 小心地解除 Appliance 的包裝。找到提供的所有電源線及纜線。安裝之後，請勿丟棄序列纜線；您以後可能需要它來判斷問題或進行維護。
 - b. 識別機架的安裝位置，並確保 Appliance 周圍具有足夠的空間，以保持良好的通風，且便於維護 Appliance。
 - c. 將裝載滑軌固定在機架的邊框中。
 - d. 由兩個人抬起 Appliance 並將其滑入機架的邊框，然後將 Appliance 固定到滑軌。
 - e. 從 Appliance 背面，使用提供的電源線將兩個電源供應器都連接到電源插座。
 - f. 從 Appliance 正面，使用網路纜線將 Appliance 連線到您的網路上。
 - g. 從序列主控台，連接到裝置正面的 CONSOLE 連接器。此連線必須配置為 9600 傳輸速率 8N1（字元位元數為 8，無同位檢查，1 個停止位元），且不執行任何流程控制。使用序列纜線來建立此連線，如果您的序列主控台沒有序列埠，請使用 USB 轉序列埠轉接器。使用 VT100，在序列主控台上進行終端機模擬。
 - h. 按下電源按鈕。綠色電源 LED 指示燈即會亮起，並顯示序列主控台。
 - i. 在提示登入以進行起始 Appliance 配置時，輸入使用者 ID 及密碼進行登入：cbadmin/cbadmin。
2. 配置 Appliance 以使用序列主控台進行存取。遵循精靈提示，接受授權合約。
 3. 在精靈提示時，變更預設密碼。
 4. 配置下列資訊：
 - IP 位址
 - 無類別內部網域遞送 (CIDR) 格式的子網路遮罩
 - 預設閘道
 5. 將 Appliance 韌體更新為最新版本。請參閱資訊中心 (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/worlodep/v3r0m0/index.jsp>) 內有關更新韌體的主題，以取得相關資訊。
 6. 使用已連線到網路的個人電腦上的下列其中一個瀏覽器，來存取使用者介面：
 - Mozilla Firefox 3.5 版或 3.6 版
 - Microsoft Internet Explorer 第 7 版或第 8 版
 7. 使用瀏覽器執行下列步驟：
 - a. 在位址列中，輸入起始設定裝置期間所定義的 URL 及埠資訊，例如，<https://myDeployer.ibm.com>。使用安全 HTTP 通訊協定，即為 https，而不是 http。
 - b. 在**使用者名稱**欄位中輸入 cbadmin。
 - c. 在**密碼**欄位中，輸入使用序列埠起始設定裝置期間所定義的對應密碼。
 - d. 按一下**登入**。（若要登出，請按一下右上角的**登出**。）

如果顯示「歡迎使用」頁面，則表示已順利鑑別本端 cbadmin 帳戶。

8. 確認 Appliance 的作業狀態：

- Appliance 正面的綠色「電源」LED 指示燈會亮起。
- Appliance 正面的黃色「錯誤」警示 LED 指示燈沒有亮起。

如果這些狀態與您的 Appliance 不相符，請參閱 *IBM Workload Deployer：安裝和使用手冊*，以取得疑難排解資訊。

如需更詳細的配置資訊，請參閱下列網址的資訊中心：<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/worlodep/v3r0m0/index.jsp>。

如有任何疑問，請聯絡「IBM 支援中心」。如需詳細資料，請造訪 <http://www-947.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/> 網站。