

---

## IBM Power Systems Hardware

POWER8™, POWER7™, POWER6® 또는 POWER5™ 프로세서 기반 서버에 대한 지시사항은, 다음 목록에서 적절한 웹 사이트로 이동하여 설치 또는 대체하려는 피처를 선택하여 볼 수 있습니다. 아니면, 사용자가 주문한 시스템 하드웨어에 포함되어 있던 IBM® Power Systems™ Hardware 정보 매체에서 지시사항을 볼 수 있습니다.

**POWER8** ==> [http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hdx/power8\\_cif\\_landing.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hdx/power8_cif_landing.htm)

**POWER7** ==> [http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER7/p7hdx/power7\\_cif\\_landing.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER7/p7hdx/power7_cif_landing.htm)

**POWER6** ==> [http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER6/iphdx/power6\\_cif.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER6/iphdx/power6_cif.htm)

**POWER5** ==> [http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER5/iphaj\\_p5/selectcificio.htm](http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER5/iphaj_p5/selectcificio.htm)

---