

IBM

@server

iSeries

TCP/IP トラブルシューティング

バージョン 5 リリース 3





@server

iSeries

TCP/IP トラブルシューティング

バージョン 5 リリース 3

ご注意！

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、137ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM OS/400 (プロダクト番号 5722-SS1) のバージョン 5、リリース 3、モディフィケーション 0 に適用されます。また、改訂版で断りがない限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼働するとは限りません。また CISC モデルでは稼働しません。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： iSeries
TCP/IP troubleshooting
Version 5 Release 3

発 行： 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2005.8

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 1997, 2005. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2005

目次

第 1 章 TCP/IP トラブルシューティング 1

コードに関する特記事項	1
V5R3 の新機能	2
トピックの印刷	3

第 2 章 TCP/IP 障害追及プログラム . . . 5

第 3 章 トラブルシューティングのツール と技法 7

ネットワーク構造を検査するツール	7
Netstat	7
文字ベースのインターフェースから Netstat を実行する	8
インターフェース	8
経路	9
接続	10
iSeries ナビゲーターから Netstat を実行する	11
インターフェース	11
経路	12
接続	13
Ping	14
文字ベースのインターフェースから Ping する	14
サーバー上のループバック・インターフェースに Ping する	15
自分のサーバーに Ping する	16
ローカル・ネットワークに直接には接続されていないネットワーク上のインターフェースに Ping する	17
Ping パラメーター	18
iSeries ナビゲーターから Ping する	18
サーバー上のループバック・インターフェースに Ping する	19
自分のサーバーに Ping する	20
ローカル・ネットワークに直接には接続されていないネットワーク上のインターフェースに Ping する	21
共通エラー・メッセージ	22
経路トレース	23
文字ベースのインターフェースから経路トレースを実行する	23
iSeries ナビゲーターから経路トレースを実行する	23
データとジョブをトレースするツール	24
通信トレース	24
通信トレースを計画する	25
通信トレースを実行する	25
通信トレースを開始する	25
通信トレースを終了する	26
通信トレースをダンプする	27
通信トレースを出力する	27
通信トレースの内容を表示する	28

通信トレースを読み取る	28
通信トレースを削除する	30
追加の通信トレース機能	31
接続トレース	31
TCP アプリケーションのトレース	32
ジョブ・トレース	33
ジョブ・トレースを開始する	34
問題を再現する	35
ジョブ・トレースを終了する	35
ジョブ・トレースを出力する	35
ジョブ・トレースを削除する	36
拡張ジョブ・トレース機能	36
複数の総称トレース	36
トレース・タイプ情報は累積される	37
拡張トレース機能: 監視サポート	37
シナリオ: 監視サポートをトレースとともに使用する	38
通信トレースとともに監視サポートを使用する	38
ジョブ・トレースとともに監視サポートを使用する	39
監視パラメーター	40
監視出口プログラム	41
監視出口プログラムの例	41
監視出口プログラムの例を使用して監視機能の能力を拡張する	42
監視サポートを使用するトレース	44
トラブルシューティングのヒント	44
サーバー表	45
ジョブ、ジョブ・ログ、およびメッセージ・ログの検査	120
必要なジョブが存在するかどうかの検査	120
文字ベースのインターフェースからのジョブの検査	120
iSeries ナビゲーターからのジョブの検査	121
エラー・メッセージや問題に関する他の情報を調べるためのジョブ・ログの検査	121
文字ベースのインターフェースを使用したジョブ・ログの検査	121
iSeries ナビゲーターを使用したジョブ・ログの検査	122
ジョブ記述およびアクティブ・ジョブに対するメッセージ・ロギング・レベルの変更	122
文字ベースのインターフェースからのメッセージ・ロギング・レベルの変更	122
iSeries ナビゲーターからのメッセージ・ロギング・レベルの変更	123
ジョブに関する他の考慮事項	124
アクティブなフィルター・ルールの検査	124
ネットワークングでのシステム始動に関する考慮事項の検証	125
サブシステムの開始	125

TCP/IP の開始	125
文字ベースのインターフェースを使用した TCP/IP の開始	126
iSeries ナビゲーターを使用した TCP/IP の開 始	126
インターフェースの開始.	126
サーバーの開始.	127
文字ベースのインターフェースからのサーバ ーの開始	127
iSeries ナビゲーターからのサーバーの開始	128
タイミングに関する考慮事項	128
回線、制御装置、および装置をオンに構成変更	130
論理区画 (LPAR) 構成の検査	130
文字ベースのインターフェースからの LPAR 構 成の検査	130
iSeries ナビゲーターからの LPAR 構成の検査	130
IPv6 関連の問題のトラブルシューティング	131
高機能トラブルシューティング・ツール	131

ライセンス内部コードのログ	132
内部事象追跡	132
プロダクト活動ログ	133
IOP ダンプ	133
プロセスまたはタスク・ダンプ	133
呼び出しスタック・ダンプ	134
フル・ジョブ・ダンプ	134
タスク・ダンプ.	134

第 4 章 特定のアプリケーションに関連 した問題のトラブルシューティング. . . 135

付録. 特記事項 137

プログラミング・インターフェース情報	138
商標	138
資料に関するご使用条件.	139

第 1 章 TCP/IP トラブルシューティング

このトピックでは、主に TCP/IP の様々な問題を扱い、その回答がまとめられています。それらの問題には、すぐに識別できる一般的な接続の問題もあれば、熟慮を要するシステム固有の問題もあります。問題の解決に役立つように、トラブルシューティング・ツールが提供されています。

V5R3 の新機能

このトピックは、新しい形式で編成されています。TCP/IP のトラブルシューティングを行うための新しい方法や改良された方法について説明します。

トピックの印刷

TCP/IP トラブルシューティング資料の Portable Document Format (PDF) 版を印刷またはダウンロードします。

TCP/IP 障害追及プログラム

基本的な TCP/IP 問題は、この対話式障害追及プログラムを使用して解決します。

トラブルシューティングのツールと技法

OS/400[®] で使用可能なトラブルシューティング・ツールと技法を使用して、TCP/IP の問題を解決します。

特定のアプリケーションに関連した問題のトラブルシューティング

問題が Telnet や VPN などの特定のアプリケーションに関連している場合は、この情報を使用してこれらのアプリケーションをトラブルシューティングします。

注: 重要なリーガル情報 (法律的事柄に関する情報) について、『コードに関する特記事項』をお読みください。

コードに関する特記事項

本書には、プログラミングの例が含まれています。

IBM は、お客様に、すべてのプログラム・コードのサンプルを使用することができる非独占的な著作使用权を許諾します。お客様は、このサンプル・コードから、お客様独自の特別のニーズに合わせた類似のプログラムを作成することができます。

すべてのサンプル・コードは、例として示す目的でのみ、IBM により提供されます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

ここに含まれるすべてのプログラムは、現存するままの状態を提供され、いかなる保証も適用されません。商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任の保証の適用も一切ありません。

V5R3 の新機能

このトピックでは、「TCP/IP トラブルシューティング」トピックに加えられた変更について示します。

新機能

- データ・トレース処理の監視サポート
OS/400 トレース・コマンド内に監視サポート・パラメーターを使用して、タイミングのよいときにトレースを停止します。トレース・パラメーター内に基準を指定し、特定のイベントが起きたときに、自動的にトレースをモニターして停止することもできます。
- ジョブ・トレース機能の拡張
 - 総称ジョブ指定がされている複数のジョブ・トレース・セッションを同時に実行できます。
 - 同じジョブに対して複数のトレースを同時に実行し、様々なコンポーネントをトレースして得た累積情報を収集します。
- PRTINTDTA コマンドを使用したタスク・ダンプ
PRTINTDTA コマンドを使用するタスクを指定し、タスク・ダンプを実行できます。

トピックの再設計

情報が再編成されました。その中で、TCP/IP トラブルシューティングに関する情報は、次のような形で提供されます。

- 対話式の TCP/IP 障害追及プログラムでは、一般的な TCP/IP の問題を解決するための方法を段階的に説明します。
- OS/400 に提供されている数多くのトラブルシューティング・ツールと技法がリストされたリファレンス。文字ベースのインターフェースから、iSeries™ ナビゲーターから、またはその両方からツールを使用する場合の指示が記述されています。さらに、ネットワークの問題を解決するためのヒントもあります。
- Telnet や VPN といった特定のアプリケーションに関連するトラブルシューティング情報。
- サーバー、サーバー・ジョブ、ジョブ記述、およびサブシステムが相互にマップし合う方法を調べるときに使用できるサーバー表。デフォルト・ポート、サーバー・タイプ、開始コマンド、および終了コマンドなどの、各サーバーに関する情報を調べることができます。



TCP/IP をトラブルシューティングするときには、特定のサーバーのジョブの名前をサーバー表を参照して探したり、サーバーの出荷時に「自動開始サーバー」パラメーターのデフォルト値が *YES または *NO のどちらであるかを調べたりすることができます。

1 2005 年 1 月 24 日の時点での新機能

サーバー表に、各種の変更が加えられました。

新機能または変更点の見分け方

技術的な変更が加えられた場所がわかるようにするため、次のような表示が使用されています。

-  - 新しい情報または変更された情報の始まる場所を示します。
-  - 新しい情報または変更された情報の終わる場所を示します。

このリリースの新機能または変更内容に関するその他の情報を検索するには、

「プログラム資料説明書  」を参照してください。

トピックの印刷


本書の PDF 版を表示またはダウンロードするには、TCP/IP トラブルシューティング (約 795 KB) を選択します。

PDF ファイルの保存

表示または印刷のために PDF をワークステーションに保存するには、以下のようにします。

1. ブラウザーで PDF を右マウス・ボタン・クリックする (上部のリンクを右マウス・ボタン・クリック)。
2. Internet Explorer を使用している場合は、「対象をファイルに保存...」をクリックする。 Netscape Communicator を使用している場合は、「リンクを名前を付けて保存...」をクリックする。
3. PDF を保存したいディレクトリーに進む。
4. 「保存」をクリックする。

Adobe Acrobat Reader のダウンロード

これらの PDF を表示または印刷するには、Adobe Acrobat Reader が必要です。このアプリケーションは、Adobe Web サイト (www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) からダウンロードできます。 

第 2 章 TCP/IP 障害追及プログラム

基本的な TCP/IP トラブルシューティングの問題を解決するには、対話式の TCP/IP 障害追及プログラムを使用します。

第 3 章 トラブルシューティングのツールと技法

OS/400 には、サーバーやネットワーク上で TCP/IP をトラブルシューティングするために、いくつかのツールとそのための技法が提供されています。ツールと技法を示した以下のリストから、対処に必要な TCP/IP の問題のトラブルシューティングに最も効果的な方法を判別してください。

ネットワーク構造を検査するツール

基本的なネットワーク機能をチェックするときに、このツールを使用します。たとえば、インターフェース、経路、および接続の状況をチェックしたり、IP パケットが宛先に届いているかを判断したりするために使用できます。

データとジョブをトレースするツール

さまざまなトレース・ツールを使用するための指示があります。

トラブルシューティングのヒント

このヒントは、基本的な TCP/IP 問題を解決するために使います。ログをチェックしたり、インターフェースや他のコンポーネントがアクティブかをチェックしたりする方法が示されています。

高機能トラブルシューティング・ツール

複雑な問題を解決するときには、この高機能問題解決技法を使います。ほとんどの技法には、さまざまなデバッグ情報が必要になります。通常、これらの技法を使用する場合は、IBM® 顧客サービス担当者と協力して作業します。

ネットワーク構造を検査するツール

Netstat

TCP/IP インターフェース、経路、および接続の状況をチェックします。

Ping

使用しているローカル・サーバーと、ローカルまたはリモート・ネットワーク上の別のノードとの間の接続をテストします。

経路トレース

IP パケットの経路をトレースして、問題の原因がどこにあるかを突き止めます。

Netstat

Netstat は、サーバーのインターフェース、経路、および接続の状況を管理およびモニターするためのツールで、TCP/IP の問題をトラブルシューティングするのに便利です。ネットワーク上で IPv4 または IPv6 のどちらの接続を使用しているても、Netstat を使用できます。

Netstat にアクセスするには、次のインターフェースのいずれかを選択します。

- 文字ベースのインターフェースから Netstat を実行する
- iSeries ナビゲーターから Netstat を実行する

文字ベースのインターフェースから Netstat を実行する

文字ベースのインターフェースからの場合、「ネットワーク状況の処理」メニューを使用して、ネットワーク状況機能を処理します。メニュー・オプションを使用するには、サーバー上で TCP/IP が開始している必要があります。TCP/IP が開始している場合にのみ、メニュー・オプションがアクティブになります。

TCP/IP を開始するには、コマンド行に STRTCP と入力して、Enter を押します。

「ネットワーク状況の処理」メニューを表示するには、コマンド行に NETSTAT または WRKTCPPSTS と入力して、Enter を押します。

次のネットワーク・コンポーネントのいずれかを選択して、トラブルシューティングを開始します。

- インターフェース
- 経路
- 接続

インターフェース

サーバー上に適切な IPv4 または IPv6 インターフェースが構成されているか検査し、それらのインターフェースがアクティブであるか確認します。

IPv4 インターフェース

サーバー上の IPv4 インターフェースに関する情報を表示するには、次のようにします。

1. 「ネットワーク状況の処理」メニューで、オプション 1 を選択します。

少なくとも 2 つのアクティブ・インターフェースが必要です。次のインターフェースがアクティブであるか検査します。

- ループバック (127.0.0.1)
 - OS/400 IP アドレス・インターフェース。これは、ローカル・サーバー上のインターフェースです。
2. これらのインターフェースがアクティブでない場合は、オプション 9 (開始) を選択してインターフェースを開始します。

他のインターフェースの状況をチェックしたいという場合もあります。たとえば、ネットワーク上の他のホスト上のインターフェースに対して Ping を試行する場合は、それらのインターフェースがアクティブであるか検査する必要があります。

IPv6 インターフェース

サーバー上の IPv6 インターフェースに関する情報を表示するには、次のようにします。

1. 「ネットワーク状況の処理」メニューで、オプション 4 を選択します。

少なくとも 5 つのアクティブ・インターフェースが必要です。次のインターフェースがアクティブであるか検査します。

- ループバック (::1)
- リンク-ローカル・ユニキャスト。例、fe80::260:94ff:feec:c4b。
- リンク-ローカル、すべてのノード・グループ。例、ff02::1。
- ノード-ローカル、すべてのノード・グループ。例、ff01::1。

- 送信請求ノード。例、ff02::1:ffec:c4b。
2. これらのインターフェースがアクティブでない場合は、オプション 9 (開始) を選択してインターフェースを開始します。

他のインターフェースの状況をチェックしたいという場合もあります。たとえば、ネットワーク上の他のホスト上のインターフェースに対して Ping を試行する場合は、それらのインターフェースがアクティブであるか検査する必要があります。

経路

サーバーが他のサーバーやホストにパケットを送信するためには、経路が必要です。経路によって、パケットが宛先に届くまでにたどるパスが決まります。

たとえば、あるインターフェース・アドレスに対して Ping を試行し、その応答がない場合は、経路が構成され使用可能になっているかを検査する必要があります。ローカル・ネットワークとリモート・ネットワークの間で通信するには、IPv4 または IPv6 のどちらの接続を使用しているかにかかわらず、サーバー上に少なくとも次の 2 つのタイプの経路が構成されている必要があります。

- 直接経路 (*DIRECT)。この経路を使用すると、パケットはローカル・ネットワーク上のインターフェース間を伝送できます。この経路は、インターフェースごとにサーバーによって自動的に構成されアクティブにされます。
- デフォルト経路 (*DFTRROUTE)。この経路を使用すると、パケットはネットワークに直接には接続されていないホストに伝送できます。この経路は、パケットが通るパスを提供します。デフォルト経路は、パケットがネクスト・ホップとして次に伝送される特定のノードを識別し、別のネットワーク上の最終宛先までパケットが伝送を継続できるようにします。宛先 IP アドレスとマッチングする他の (より明確な) 経路がない場合、パケットは常にデフォルト経路を取ります。

経路は単一方向であることに注意してください。クライアントからのパケットが自分のシステムに届いたからといって、自分のシステムからクライアントにもパケットが送信できるというわけではありません。

サーバー上に適切な IPv4 または IPv6 経路が構成されているか検査してください。

IPv4 経路

サーバー上の IPv4 経路に関する情報を表示するには、次のようにします。

1. 「ネットワーク状況の処理」メニューで、オプション 2 を選択します。
2. 特定の経路についての詳細を表示するには、オプション 5 (明細の表示) を選択します。

デフォルト経路をまだ構成していない場合は、ここで構成します。

デフォルト経路を構成するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に CFGTCP と入力して、「TCP/IP の構成」メニューにアクセスします。
2. オプション 2 (TCP/IP 経路の処理) を選択します。
3. オプション 1 (追加) を選択して、「TCP/IP 経路の追加 (ADDTCPRTE)」画面に進みます。
4. 「経路宛先」プロンプトに、*DFTRROUTE を指定します。
5. 「サブネット・マスク」プロンプトに、*NONE を指定します。
6. 「次のホップ」プロンプトに、適切な IP アドレスを指定します。

代わりに方法として、iSeries ナビゲーターの「新規 IPv4 経路」ウィザードを使用して、デフォルト経路を構成することもできます。詳しくは、iSeries ナビゲーターの経路情報を参照してください。

IPv6 経路

サーバー上の IPv6 経路に関する情報を表示するには、次のようにします。

1. 「ネットワーク状況の処理」メニューで、オプション 5 を選択します。
2. 特定の経路についての詳細を表示するには、オプション 5 (明細の表示) を選択します。

IPv6 の場合、インターネット・プロトコルがサーバー上のインターフェースごとにデフォルト経路を自動的に構成します。ただし、iSeries ナビゲーターの「新規 IPv6 経路」ウィザードを使って自分で新規経路を作成することを希望する場合は、そうすることもできます。詳しくは、iSeries ナビゲーターの経路情報を参照してください。

接続

IPv4 および IPv6 接続の状況を検査します。

IPv4 と IPv6 の両方の接続について、以下の点を検査します。

- 使用するサーバーごとに、受動聴取接続が少なくとも 1 つ必要です。受動聴取接続とは、接続が作動可能な状態にあることを示します。受動聴取接続は、「リモート・アドレス」および「リモート・ポート」列のアスタリスクで識別されます。すべてのサーバーとそれに関連するジョブやサブシステムのリストについては、『サーバー表』を参照してください。
- 受動聴取接続は終了しないようにします。終了してしまうと、リモート・システムは接続によって表されるサーバーを使用できなくなります。

IPv4 接続状況

サーバー上の IPv4 接続の状況に関する情報を表示するには、次のようにします。

1. 「ネットワーク状況の処理」メニューで、オプション 3 を選択します。
2. 受動聴取接続を終了して再始動することが必要な場合は、サーバーを終了して再始動することによってそうします。コマンド行に、ENDTCPSVR *myserver (ここで *myserver* は終了させるサーバー) および STRTCPSVR *myserver と入力します。ホスト・サーバーを終了して再始動する場合は、 ENHOSTSVR *myserver (ここで *myserver* は終了させるサーバー) および STRHOSTSVR *myserver と入力します。さまざまなサーバーを始動および終了する方法を見つけるには、『サーバー表』を参照してください。

IPv6 接続状況

サーバー上の IPv6 接続の状況に関する情報を表示するには、次のようにします。

1. 「ネットワーク状況の処理」メニューで、オプション 6 を選択します。
2. 受動聴取接続を終了して再始動することが必要な場合は、サーバーを終了して再始動することによってそうします。コマンド行に、ENDTCPSVR *myserver (ここで *myserver* は終了させるサーバー) および STRTCPSVR *myserver と入力します。さまざまなサーバーを始動および終了する方法を見つけるには、『サーバー表』を参照してください。

注: IBM は IPv6 をサポートするサーバーを少数ながら提供しています。

iSeries ナビゲーターから Netstat を実行する

iSeries ナビゲーターは、ダイアログ・ボックスとウィザードを備えた、TCP/IP を構成および管理するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェースです。iSeries ナビゲーターでネットワーク状況関数を使用するには、次の手順で行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」を展開します。
2. IPv4 接続のインターフェース、経路、および接続の状況にアクセスするには「IPv4」を展開し、IPv6 接続のインターフェース、経路、および接続の状況、また IPv6 接続の隣接キャッシュにアクセスするには「IPv6」を展開します。
3. TCP/IP に使用されている物理回線およびトンネル回線のリストを表示するには、「回線」を展開します。

次のネットワーク・コンポーネントのいずれかを選択して、トラブルシューティングを開始します。

- インターフェース
- 経路
- 接続

インターフェース

サーバー上に適切な IPv4 または IPv6 インターフェースが構成されているか検査し、それらのインターフェースがアクティブであるか確認します。

IPv4 インターフェース

サーバー上の IPv4 インターフェースに関する情報を表示するには、次の手順を行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」→「IPv4」を展開します。
2. 「インターフェース」を選択します。

少なくとも 2 つのアクティブ・インターフェースが必要です。次のインターフェースがアクティブであるか検査します。

- ループバック (127.0.0.1)
 - OS/400 IP アドレス・インターフェース。これは、ローカル・サーバー上のインターフェースです。
3. これらのインターフェースがアクティブでない場合は、開始するインターフェースの IP アドレスを右マウス・ボタン・クリックし、「開始」を選択します。

他のインターフェースの状況をチェックしたいという場合もあります。たとえば、ネットワーク上の他のホスト上のインターフェースに対して Ping を試行する場合は、それらのインターフェースがアクティブであるか検査する必要があります。

IPv6 インターフェース

サーバー上の IPv6 インターフェースに関する情報を表示するには、次の手順を行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」→「IPv6」を展開します。
2. 「インターフェース」を選択します。

少なくとも 5 つのアクティブ・インターフェースが必要です。次のインターフェースがアクティブであるか検査します。

- ループバック (::1)
 - リンク-ローカル・ユニキャスト。例、fe80::260:94ff:feec:c4b。
 - リンク-ローカル、すべてのノード・グループ。例、ff02::1。
 - ノード-ローカル、すべてのノード・グループ。例、ff01::1。
 - 送信請求ノード。例、ff02::1:ffec:c4b。
3. これらのインターフェースがアクティブでない場合は、開始するインターフェースの IP アドレスを右マウス・ボタン・クリックし、「開始」を選択します。

他のインターフェースの状況をチェックしたいという場合もあります。たとえば、ネットワーク上の他のホスト上のインターフェースに対して Ping を試行する場合は、それらのインターフェースがアクティブであるか検査する必要があります。

経路

サーバーが他のサーバーやホストにパケットを送信するためには、経路が必要です。経路によって、パケットが宛先に届くまでにたどるパスが決まります。

たとえば、あるインターフェース・アドレスに対して Ping を試行し、その応答がない場合は、経路が構成され使用可能になっているかを検査する必要があります。ローカル・ネットワークとリモート・ネットワークの間で通信するには、IPv4 または IPv6 のどちらの接続を使用しているかにかかわらず、サーバー上に少なくとも次の 2 つのタイプの経路が構成されている必要があります。

- 直接経路 (*DIRECT)。この経路を使用すると、パケットはローカル・ネットワーク上のインターフェース間を伝送できます。この経路は、インターフェースごとにサーバーによって自動的に構成されアクティブにされます。
- デフォルト経路 (*DFTROUTE)。この経路を使用すると、パケットはネットワークに直接には接続されていないホストに伝送できます。この経路は、パケットが通るパスを提供します。デフォルト経路は、パケットがネクスト・ホップとして次に伝送される特定のノードを識別し、別のネットワーク上の最終宛先までパケットが伝送を継続できるようにします。宛先 IP アドレスとマッチングする他の (より明確な) 経路がない場合、パケットは常にデフォルト経路を取ります。

経路は単一方向であることに注意してください。クライアントからのパケットが自分のサーバーに届いたからといって、自分のサーバーからクライアントにもパケットが送信できるというわけではありません。

IPv4 経路

サーバー上の IPv4 経路に関する情報を表示するには、次の手順を行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」→「IPv4」を展開します。
2. 「経路」を選択します。
3. 表示したい経路の「リモート・ネットワーク」列の IP アドレスを右マウス・ボタン・クリックして、「プロパティ」を選択します。

デフォルト経路をまだ構成していない場合は、ここで構成します。IPv4 デフォルト経路を構成するには、次の手順で行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」→「IPv4」を展開します。

2. 「**経路**」を右マウス・ボタン・クリックして、「**新規経路**」を選択します。
3. ウィザードの指示に従って、新規デフォルト経路を作成します。

IPv6 経路

サーバー上の IPv6 経路に関する情報を表示するには、次の手順を行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「**iSeries サーバー**」→「**ネットワーク**」→「**TCP/IP 構成**」→「**IPv6**」を展開します。
2. 「**経路**」を選択します。
3. 表示したい経路の「宛先アドレス」列の IP アドレスを右マウス・ボタン・クリックして、「**プロパティ**」を選択します。

IPv6 の場合、インターネット・プロトコルがサーバー上のインターフェースごとにデフォルト経路を自動的に構成します。ただし、iSeries ナビゲーターの「**新規 IPv6 経路**」ウィザードを使って自分で新規 IPv6 経路を作成することを希望する場合は、そうすることもできます。

IPv6 デフォルト経路を構成するには、次の手順で行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「**iSeries サーバー**」→「**ネットワーク**」→「**TCP/IP 構成**」→「**IPv6**」を展開します。
2. 「**経路**」を右マウス・ボタン・クリックして、「**新規経路**」を選択します。
3. ウィザードの指示に従って、新規デフォルト経路を作成します。

接続

IPv4 および IPv6 接続の状況を検査します。

IPv4 と IPv6 の両方の接続について、以下の点を検査します。

- 使用するサーバーごとに、受動聴取接続が少なくとも 1 つ必要です。受動聴取接続とは、接続が作動可能な状態にあることを示します。受動聴取接続は、「**リモート・アドレス**」および「**リモート・ポート**」列のアスタリスクで識別されます。すべてのサーバーとそれに関連するジョブやサブシステムのリストについては、『**サーバー表**』を参照してください。
- 受動聴取接続は終了しないようにします。終了してしまうと、リモート・システムは接続によって表されるサーバーを使用できなくなります。

IPv4 接続状況

IPv4 接続の状況に関する情報を表示するには、次の手順を行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「**iSeries サーバー**」→「**ネットワーク**」→「**TCP/IP 構成**」→「**IPv4**」を展開します。
2. 「**接続**」を選択します。
3. 受動聴取接続を終了して再始動することが必要な場合は、サーバーを終了して再始動することによってそうします。サーバーを終了して再始動するには、次の手順で行います。
 - a. iSeries ナビゲーターで、「**iSeries サーバー**」→「**ネットワーク**」→「**サーバー**」を展開します。
 - b. TCP/IP の場合は「**TCP/IP**」を、ホスト・サーバーの場合は「**iSeries Access**」を選択し、終了して再始動したいサーバーを右マウス・ボタン・クリックして、「**終了**」を選択します。
 - c. 再始動したいサーバーを右マウス・ボタン・クリックして、「**開始**」を選択します。

IPv6 接続の状況に関する情報を表示するには、次の手順を行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」→「IPv6」を展開します。
2. 「接続」を選択します。
3. 受動聴取接続を終了して再始動することが必要な場合は、サーバーを終了して再始動することによってそうします。サーバーを終了して再始動するには、次の手順で行います。
 - a. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「サーバー」を展開します。
 - b. 「TCP/IP」を選択し、終了して再始動したいサーバーを右マウス・ボタン・クリックして、「終了」を選択します。
 - c. 再始動したいサーバーを右マウス・ボタン・クリックして、「開始」を選択します。

注: IBM は IPv6 をサポートするサーバーを少数ながら提供しています。

Ping

TCP/IP 対応の 2 つのインターフェースまたはシステム間の IP レベルの接続をテストするときには、Packet Internet Groper (Ping) 機能を使用します。Ping は、指定されたホストに特殊な IP パケットを送出します。宛先ホストはこの特殊なパケットを受信すると、そのホストとの通信が可能であることを記したメッセージを返信してきます。この Ping ユーティリティーは、次の 2 通りの方法で使用できます。

- ローカル TCP/IP 構成をテストするために使用する。たとえば、初めてサーバー上で TCP/IP をセットアップした後で、Ping を使用してその TCP/IP 構成をテストできます。
- ローカルまたはリモート・ネットワーク上の他のホストと通信可能かをテストするために Ping を使用する。

注意: Ping は IPv4 と IPv6 の両方の接続に使用できます。

Ping ユーティリティーを使用するには、次のインターフェースのいずれかを選択します。

- 文字ベースのインターフェースから Ping する
- iSeries ナビゲーターから Ping する

文字ベースのインターフェースから Ping する

PING コマンドを使用して、TCP/IP 接続をテストします。たとえば、自分のサーバーから IP アドレス 10.5.5.1 ホスト名 FIRSTHOST のインターフェースにデータが伝送されているかどうかをテストしたい場合は、コマンド行に PING '10.5.5.1' または PING *firsthost* と入力します。

到達させたいリモート・ノードの IP アドレスまたはホスト名のいずれかを指定できます。ドメイン名が指定されていない場合、または指定したホスト名の末尾にピリオド (.) がない場合は、Ping によってホスト名にローカル・ドメインが付加されます。

Ping が成功したという場合、それはパケットが 10.5.5.1 インターフェースに到達したことを意味します。逆に Ping が失敗したという場合は、サーバーとインターフェース 10.5.5.1 の間の接続に問題があることを示しています。

Ping コマンドを使用して、3 つのノードへの接続をテストするには、次のようにします。

- **サーバー上のループバック・インターフェースに Ping する**
TCP/IP ソフトウェアがインストールされ、開始し、適正に動作しているかを検査するときに、ループバック・インターフェースに Ping します。
- **自分のサーバーに Ping する**
パケットがローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 上のインターフェースに届いているかをテストするときに、ローカル・インターフェースに Ping します。
- **ローカル・ネットワークに直接には接続されていないネットワーク上のインターフェースに Ping する**
パケットが自分のネットワークから出て、リモート・システムに届いているかどうかをテストするときに、リモート・インターフェースに Ping します。

サーバー上のループバック・インターフェースに Ping する

説明

TCP/IP ソフトウェアがインストールされ、適正に動作しているかを検査するときに、ループバック・インターフェースに Ping します。物理回線またはネットワークに接続していなくても、テストを実行できます。

OS/400 では、IP アドレス 127.0.0.1、ホスト名 LOOPBACK、回線記述値 *LOOPBACK が、ソフトウェアの検査のために予約されています。同様に IPv6 の場合、OS/400 では、IP アドレス ::1 および回線記述 *LOOPBACK6 がソフトウェアの検査のために予約されています。ただし、現在はホスト・テーブルが IPv6 をサポートしていないので、IPv6 ループバック・インターフェースには対応するホスト名がありません。

手順

コマンド行に次のコマンドを入力します。

- IPv4 の場合:
PING '127.0.0.1' または PING LOOPBACK
- IPv6 の場合:
PING '::1'

できるだけ正確な結果を得るために Ping コマンドを微調整する場合は、『Ping パラメーター』を参照してください。

Ping パラメーターの完全な詳細については、Ping コマンドで F4 を選択してプロンプトを表示してください。

結果

失敗した場合は、以下の問題がある可能性があります。

- ローカル・ホスト・テーブルに、IPv4 LOOPBACK ホスト名と IP アドレス 127.0.0.1 のための項目がない。この場合、ホスト・テーブルに項目を追加してください。ホスト・テーブルは IPv6 をサポートしていないので、この問題は IPv4 にのみ適用されます。

ホスト・テーブル項目を検査するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に CFGTCP (TCP/IP 構成) と入力します。
2. オプション 10 (TCP/IP ホスト・テーブル項目の処理) を選択します。

3. ホスト・テーブルに LOOPBACK ホスト名と IP アドレス 127.0.0.1 の項目が含まれているか検査します。
- ループバック・インターフェースがアクティブではない。ループバック・インターフェースをアクティブにするには、次のようにします。
 1. コマンド行に NETSTAT と入力します。
 2. IPv4 の場合はオプション 1 (TCP/IP インターフェース状況の処理) を、IPv6 の場合はオプション 4 (IPv6 インターフェース状況の処理) を選択します。
 3. スクロールダウンしてループバック・インターフェース (127.0.0.1 または ::1) を見つけたら、「TCP/IP インターフェース状況の処理」メニューからオプション 9 (開始) を選択します。
 - TCP/IP が開始していない。TCP/IP を開始するには、コマンド行に STRTCP (TCP/IP 開始) と入力します。

Ping 要求を送信した後で受け取ったエラーメッセージの処理方法については、『共通エラー・メッセージ』を参照してください。

自分のサーバーに Ping する

説明

パケットがローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 上のインターフェースに届いているかをテストするときに、ローカル・インターフェースに Ping します。IPv4 の場合、これは手動で構成されたインターフェースの IP アドレスです。IPv6 の場合、これは自動的に構成されたインターフェースの IP アドレスです。自分のローカル・サーバーには接続されていないものの LAN には接続されているインターフェースに Ping するのも役立ちます。

手順

コマンド行に次のコマンドを入力します。

- IPv4 の場合:
PING 'nnn.nnn.nnn.nnn' または PING *hostname*
- IPv6 の場合:
PING 'x.x.x.x.x.x.x.x'

できるだけ正確な結果を得るために Ping コマンドを微調整する場合は、『Ping パラメーター』を参照してください。

Ping パラメーターの完全な詳細については、Ping コマンドで F4 を選択してプロンプトを表示してください。

結果

失敗した場合は、以下の問題がある可能性があります。

- TCP/IP スタックがサーバー上でアクティブにされていない。コマンド行に STRTCP と入力して、スタックを開始します。
- ローカル・ホスト・テーブルに、IPv4 ホスト名と IP アドレスのための項目がない。この場合、ホスト・テーブルに項目を追加してください。ホスト・テーブルは IPv6 をサポートしていないので、この問題は IPv4 にも適用されます。

ホスト・テーブル項目を検査するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に CFGTCP (TCP/IP 構成) と入力します。
 2. オプション 10 (TCP/IP ホスト・テーブル項目の処理) を選択します。
 3. ホスト・テーブルにホスト名と IP アドレスの項目が含まれているか検査します。
- 回線記述またはローカル・インターフェースが適切に構成されていない。回線をオンに構成変更し、インターフェースを開始します。
 - IPv6 を使用している場合、IPv6 スタックがサーバー上でアクティブにされていない。IPv6 回線とインターフェースが適切に構成されていれば、TCP/IP が開始するときに、IPv6 スタックも開始します。
 - IPv6 アドレスに Ping しようとしていた場合は、インターフェースの存続時間が期限切れになった可能性がある。インターフェースの状況を検査してください。存続時間が期限切れになっていると、インターフェースはアクティブになりません。インターフェースがアクティブではない場合は、必要に応じて、インターフェースのプロパティをチェックし、インターフェース・プロパティから限定存続時間定義を除去してください。

Ping 要求を送信した後で受け取ったエラーメッセージの処理方法については、『共通エラー・メッセージ』を参照してください。

ローカル・ネットワークに直接には接続されていないネットワーク上のインターフェースに Ping する

説明

パケットが自分のネットワークから出て、リモート・システムに届いているかどうかをテストするときに、リモート・インターフェースに Ping します。リモート・ドメイン・ネーム・システム (DNS) に Ping して、サーバーがドメイン名を解決できるか確認します。

手順

コマンド行に次のコマンドを入力します。

- IPv4 の場合:
PING 'nnn.nnn.nnn.nnn' または PING *hostname*
- IPv6 の場合:
PING 'x.x.x.x.x.x.x.x'

できるだけ正確な結果を得るために Ping コマンドを微調整する場合は、『Ping パラメーター』を参照してください。

Ping パラメーターの完全な詳細については、Ping コマンドで F4 を選択してプロンプトを表示してください。

結果

失敗した場合は、以下の問題がある可能性があります。

- TCP/IP が開始していない。TCP/IP を開始するには、コマンド行に STRTCP (TCP/IP 開始) と入力します。
- リモート・システムが使用不可である。

- フレーム・サイズの問題 -- 回線記述のフレーム・サイズは、インターフェースの最大伝送単位 (MTU) 以上でなければなりません。
- ネットワーク、ルーター、ネクスト・ホップ、またはブリッジの問題。
- デフォルトの経路がサーバー上で構成されていない。
- リモート・システムまたは中間ファイアウォールが、ICMP Echo 要求または応答を使用不可にしている。
- IP アドレスとサブネットが複数ある場合は、IP データグラム転送を必ず *YES に設定します。
- 到達先にするインターフェースがイーサネット・アダプターに構成されている場合は、イーサネット回線記述のイーサネット標準を変更することが必要になることもあります。正しいイーサネット標準または *ALL のいずれかを指定します。
- DNS またはホスト名テーブルの問題。たとえば、インターフェースの IP アドレスには Ping を使えるのに、ホスト名やドメイン名には Ping が使えないという場合は、ホスト・テーブルや DNS 項目をチェックすることが必要です。

Ping 要求を送信した後で受け取ったエラーメッセージの処理方法については、『共通エラー・メッセージ』を参照してください。

Ping パラメーター

Ping コマンドには、パケット長や応答待機時間などのさまざまなパラメーターが指定されます。リモート・システムが応答するために要する時間は、ほとんどのネットワークにおいて、1 秒というデフォルトの待機時間で十分です。しかし、リモート・システムがかなり離れていたり、ネットワークが混雑していたりすると、待機時間パラメーターを増やすことで結果が改善されることがあります。

推奨されているのは、パラメーター値をデフォルト値のままにしておくことです。パラメーター値を変更して、パケット長を長くし待機時間を短くした場合に、ネットワークが応答を伝送および受信するのに時間が足りずタイムアウトになってしまう、という可能性があることを覚えておいてください。ネットワークが応答を伝送および受信するための時間が足りなくなると、実際にはシステムに接続しているのに、接続していないかのようにになってしまう場合もあります。

iSeries ナビゲーターから Ping する

iSeries ナビゲーターは、ダイアログ・ボックスとウィザードを備えた、TCP/IP を構成および管理するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェースです。TCP/IP 接続をテストするときに、iSeries ナビゲーターの Ping ユーティリティを使用します。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」を展開します。
2. 「TCP/IP 構成」を右マウス・ボタン・クリックして、「ユーティリティ」→「PING」を選択します。
3. IP アドレスまたはホスト名を指定します。ホスト名を使ってテストする場合は、ホスト名のプロトコルを選択する必要があります。
4. 「PING」をクリックして、Ping を送信します。結果のリストに Ping への応答が表示されます。

Ping ユーティリティを使用して、3 つのノードに到達可能かをテストするには、次のようにします。

- **サーバー上のループバック・インターフェースに Ping する**
TCP/IP ソフトウェアがインストールされ、適正に動作しているかを検査するときに、ループバック・インターフェースに Ping します。

- **自分のサーバーに Ping する**

パケットがローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 上のインターフェースに届いているかをテストするときに、ローカル・インターフェースに Ping します。

- **ローカル・ネットワークに直接には接続されていないネットワーク上のインターフェースに Ping する**

パケットが自分のネットワークから出て、リモート・システムに届いているかどうかをテストするときに、リモート・インターフェースに Ping します。

サーバー上のループバック・インターフェースに Ping する

説明

TCP/IP ソフトウェアがインストールされ、適正に動作しているかを検査するときに、ループバック・インターフェースに Ping します。物理回線またはネットワークに接続していなくても、テストを実行できます。

OS/400 では、IP アドレス 127.0.0.1、ホスト名 LOOPBACK、回線記述値 *LOOPBACK が、ソフトウェアの検査のために予約されています。同様に IPv6 の場合、OS/400 では、IP アドレス ::1 および回線記述 *LOOPBACK6 がソフトウェアの検査のために予約されています。ただし、現在はホスト・テーブルが IPv6 をサポートしていないので、IPv6 ループバック・インターフェースには対応するホスト名がありません。

手順

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」を展開します。
2. 「TCP/IP 構成」を右マウス・ボタン・クリックして、「ユーティリティー」→「PING」を選択します。
3. ループバック・インターフェース IP アドレスまたはホスト名を指定します。ホスト名を使ってテストする場合は、ホスト名のプロトコルを選択する必要があります。
4. 「PING」をクリックして、Ping を送信します。結果のリストに Ping への応答が表示されます。

結果

失敗した場合は、以下の問題がある可能性があります。

- ローカル・ホスト・テーブルに、LOOPBACK ホスト名と IP アドレス 127.0.0.1 のための項目がない。この場合、ホスト・テーブルに項目を追加してください。ホスト・テーブルは IPv6 をサポートしていないので、この問題は IPv4 にのみ適用されます。

ホスト・テーブル項目を検査するには、次の手順で行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」を展開します。
 2. 「TCP/IP 構成」を右マウス・ボタン・クリックして、「ホスト・テーブル」を選択します。
 3. ホスト・テーブルに LOOPBACK ホスト名と IP アドレス 127.0.0.1 の項目が含まれているか検査します。
- ループバック・インターフェースがアクティブではない。ループバック・インターフェースをアクティブにするには、次のようにします。
 - IPv4 の場合:
 1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」→「IPv4」→「インターフェース」を展開します。

2. 右側のペインで、ループバック・インターフェース (127.0.0.1) を右マウス・ボタン・クリックして、「開始」を選択します。

- IPv6 の場合:

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」→「IPv6」→「インターフェース」を展開します。

2. 右側のペインで、ループバック・インターフェース (::1) を右マウス・ボタン・クリックして、「開始」を選択します。

• TCP/IP が開始していない。

Ping 要求を送信した後で受け取ったエラーメッセージの処理方法については、『共通エラー・メッセージ』を参照してください。

自分のサーバーに Ping する

説明

パケットがローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 上のインターフェースに届いているかをテストするときに、ローカル・インターフェースに Ping します。IPv4 の場合、これは手動で構成されたインターフェースの IP アドレスです。IPv6 の場合、これは自動的に構成されたインターフェースの IP アドレスです。

手順

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」を展開します。
2. 「TCP/IP 構成」を右マウス・ボタン・クリックして、「ユーティリティー」→「PING」を選択します。
3. LAN 上のいずれかのインターフェースの IP アドレスまたはホスト名を指定します。ホスト名を使ってテストする場合は、ホスト名のプロトコルを選択する必要があります。
4. 「PING」をクリックして、Ping を送信します。結果のリストに Ping への応答が表示されます。

結果

失敗した場合は、以下の問題がある可能性があります。

- TCP/IP スタックがサーバー上でアクティブにされていない。コマンド行に `STRTCP` と入力して、スタックを開始します。
- ローカル・ホスト・テーブルに、ホスト名と IP アドレスのための項目がない。この場合、ホスト・テーブルに項目を追加してください。ホスト・テーブルは IPv6 をサポートしていないので、この問題は IPv4 にのみ適用されます。

ホスト・テーブル項目を検査するには、次の手順で行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」を展開します。
 2. 「TCP/IP 構成」を右マウス・ボタン・クリックして、「ホスト・テーブル」を選択します。
 3. ホスト・テーブルにホスト名と IP アドレスの項目が含まれているか検査します。
- 回線記述またはローカル・インターフェースが適切に構成されていない。回線をオンに構成変更し、インターフェースを開始します。

- IPv6 を使用している場合、IPv6 スタックがサーバー上でアクティブにされていない。 IPv6 回線とインターフェースが適切に構成されていれば、TCP/IP が開始するときに、IPv6 スタックも開始します。
- IPv6 アドレスに Ping しようとしていた場合は、インターフェースの存続時間が期限切れになった可能性がある。インターフェースの状況を検査してください。存続時間が期限切れになっていると、インターフェースはアクティブになりません。インターフェースがアクティブではない場合は、必要に応じて、インターフェースのプロパティをチェックし、 インターフェース・プロパティから限定存続時間定義を除去してください。

Ping 要求を送信した後で受け取ったエラーメッセージの処理方法については、『共通エラー・メッセージ』を参照してください。

ローカル・ネットワークに直接には接続されていないネットワーク上のインターフェースに Ping する

説明

パケットが自分のネットワークから出て、リモート・システムに届いているかどうかをテストするときに、リモート・インターフェースに Ping します。リモート・ドメイン・ネーム・システム (DNS) に Ping して、サーバーがドメイン名を解決できるか確認します。

手順

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」を展開します。
2. 「TCP/IP 構成」を右マウス・ボタン・クリックして、「ユーティリティー」→「PING」を選択します。
3. リモート・インターフェースの IP アドレスまたはホスト名を指定します。ホスト名を使ってテストする場合は、ホスト名のプロトコルを選択する必要があります。
4. 「PING」をクリックして、Ping を送信します。結果のリストに Ping への応答が表示されます。

結果

失敗した場合は、以下の問題がある可能性があります。

- TCP/IP が開始していない。
- リモート・システムが使用不可である。
- フレーム・サイズの問題 -- 回線記述のフレーム・サイズは、インターフェースの最大伝送単位 (MTU) 以上でなければなりません。
- ネットワーク、ルーター、ネクスト・ホップ、またはブリッジの問題。
- デフォルトの経路がサーバー上で構成されていない。
- リモート・システムまたは中間ファイアウォールが、ICMP Echo 要求または応答を使用不可にしている。
- IP アドレスとサブネットが複数ある場合は、IP データグラム転送を必ず *YES に設定します。
- 到達先にするインターフェースがイーサネット・アダプターに構成されている場合は、イーサネット回線記述のイーサネット標準を変更することが必要になることもあります。正しいイーサネット標準または *ALL のいずれかを指定します。

- DNS またはホスト名テーブルの問題。たとえば、インターフェースの IP アドレスには Ping を使えるのに、ホスト名やドメイン名には Ping が使えないという場合は、ホスト・テーブルや DNS 項目をチェックすることが必要です。

Ping 要求を送信した後で受け取ったエラーメッセージの処理方法については、『共通エラー・メッセージ』を参照してください。

共通エラー・メッセージ

Ping コマンドを使用してネットワーク内の別のホストへの接続を検査すると、TCP/IP からエラー・メッセージを返されることがあります。次の表を使って、共通エラー・メッセージを識別し、問題解決のための対処方法を判別してください。

エラー・メッセージ	対処方法
メッセージ ID TCP2670 要求を完了することができない。 TCP/IP サービスは使用できません。	TCP/IP がまだ開始していないか、または開始の処理が完了していません。 NETSTAT コマンドを使用して TCP/IP がアクティブであるか確認してください。
メッセージ ID TCP3423 使用可能な TCP/IP サービスがない。	<ul style="list-style-type: none"> • TCP/IP がまだ開始していないか、または開始の処理が完了していません。 NETSTAT コマンドを使用して TCP/IP がアクティブであるか確認してください。 • QSYSWRK サブシステム内のすべてのジョブが開始してはいない可能性があります。活動ジョブ処理 (WRKACTJOB) コマンドを使用して、QSYSWRK サブシステムおよび関連するジョブがアクティブであるか確認してください。特に、QTCPIP ジョブはアクティブであることが必要です。これらがアクティブでない場合は、ジョブ・ログまたはシステム・デフォルト出力待ち行列を調べて何かメッセージがないか確認してください。 注: オペレーティング・システムが制限状態にあるときに TCP/IP を使用すると、QTCPIP ジョブはアクティブにはなりません。
メッセージ ID TCP3409 リモート・ホスト・システムとの接続を確立することができない。	構成済みのインターフェース、それに関連する回線記述、および TCP/IP 経路をチェックしてください。
メッセージ ID TCP3213 リモート・システムに到達できない。	TCP/IP は要求された宛先への経路を検出することができませんでした。NETSTAT のオプション 2 をチェックし、*DFTRROUTE またはそれと同等のネットワーク経路が構成されておりアクティブであるか確認してください。
メッセージ ID TCP3206 接続検査 1 で 10 秒以内に ホストからの応答がなかった。	<ul style="list-style-type: none"> • 構成は正しいと思われるが、リモート・システムからの応答がありません。リモート・ホストから自分のシステムに到達できるかを確認してください。リモート・システムのオペレーターに連絡して、自分のシステムへの接続検査を依頼してください。 • 両システムのホスト・テーブルまたはリモート・ネーム・サーバー (ネーム・サーバーを使用している場合)、および TCP/IP のインターフェースと経路をチェックしてください。何らかの理由で、リモート・ネーム・サーバーが正常に機能していない可能性があります。 • イーサネット回線を使用している場合は、正しいイーサネット標準または *ALL を指定してあることを確認してください。

<p>メッセージ ID TCP3202</p> <p>VFYTCPCNN: 不明のホスト xxxxxx (xxxxxx はホスト名です。)</p>	<p>ホスト名が、ホスト・テーブルまたはネーム・サーバーのいずれかを使用して、IP アドレスに解決できませんでした。ローカル・ホスト・テーブルまたはリモート・ネーム・サーバー (ネーム・サーバーを使用している場合) を調べて、リモート・ホストの項目をチェックしてください。</p> <p>リモート・ネーム・サーバーに Ping を発行して、リモート・ネーム・サーバーに達することができるかを検査してください。</p>
---	--

経路トレース

経路トレース機能を使用すると、IP パケットがユーザー指定の宛先までにたどる経路をトレースすることができ、問題を突き止めるのに役立ちます。経路を調べると、多くの異なるシステムをたどっていることが分かります。経路がたどったそれぞれのシステムをホップといいます。経路がたどったすべてのホップをトレースすることも、開始と終了のホップをトレースするよう指定することもできます。

経路トレースは、ローカル・ネットワークと宛先ノードの間のルーターのリストを表示します。トレースが通過したルーターのリストを調べて、ネットワーク上の問題を突き止めてください。たとえば、トレースが特定のルーターで停止する場合には、そのルーターかその地点以降のネットワーク上のどこかに問題のある可能性があります。

経路トレースは IPv4 と IPv6 の両方の接続に使用できます。

経路トレース・ユーティリティを使用するには、次のインターフェースのいずれかを選択します。

- 文字ベースのインターフェースから経路トレースを実行する
- iSeries ナビゲーターから経路トレースを実行する

文字ベースのインターフェースから経路トレースを実行する

文字ベースのインターフェースから経路トレースを使用するには、システム名または IP アドレスで宛先システムを指定することができます。有効な IPv4 または IPv6 アドレスのいずれかが受け入れられます。

コマンド行に、次の例のいずれかを指定します。

- TRACEROUTE *SYSNAME*
- TRACEROUTE '10.1.1.1'
- TRACEROUTE ':::1'

iSeries ナビゲーターから経路トレースを実行する

iSeries ナビゲーターから経路トレースを使用するには、次の手順を行います。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」を展開します。
2. 「TCP/IP 構成」を右マウス・ボタン・クリックして、「ユーティリティ」→「経路のトレース」を選択します。
3. IP アドレスまたはホスト名を指定します。ホスト名を使ってテストする場合は、ホスト名のプロトコルを選択する必要があります。
4. 「トレース」をクリックして、トレースを送信します。トレースが発見した経路のリストが表示されます。

データとジョブをトレースするツール

通信トレース

データがネットワーク上を正しく伝送されているかどうかを確認めます。データをトレース、フォーマット、および表示するときに、このツールを使用します。

接続トレース

暗号化されたデータをトレースして、問題の原因を突き止めます。また、仮想イーサネットや OptiConnect などの接続を介して送信されるデータもトレースします。これらの接続は、汎用通信トレース機能をサポートしていません。

TCP アプリケーションのトレース

特定の TCP/IP アプリケーションに関するデータをトレースします。

ジョブ・トレース

ジョブ内のデータをトレースして、問題の識別に役立てます。

拡張トレース機能: 監視サポート

トレース機能の効果を最大限に引き出す方法を提供します。

通信トレース

TCP/IP をトラブルシューティングするときに、通信トレース機能を使用します。通信トレースは、ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) や広域ネットワーク (WAN) などの通信回線を流れるデータを捕そくして分析するサービス機能です。通信トレースは、OS/400 との間で送受信されたパケットだけをトレースします。ネットワークを流れる以外のパケットはトレースしません。データがトレースされると、ロー・データはストリーム・ファイルにダンプされるか、または表示・印刷ができるようにフォーマットしてスプール・ファイルに保管されます。


システムがマルチホームの場合は、データを送信するインターフェースと受信するインターフェースが異なる場合があります。このようなときは、送信したパケットと受信したパケットの両方を調べるために、2 つの通信回線をトレースしてください。

通信トレースは、IPv4 と IPv6 の両方の通信のトラブルシューティングに使用できます。

次のような状態のときに、通信トレースを使用します。

- 実行した問題分析手順では、問題に関する情報が十分には得られない。
- プロトコル違反が問題であると思われる。
- 回線ノイズが問題であると思われる。
- アプリケーションがネットワーク上に情報を正しく伝送しているかどうかを確認する。
- ネットワーク輻輳またはデータ・スループットにパフォーマンス上の問題がないか確認する。

CL コマンドを使用して通信トレースを実行するには、*SERVICE 特殊権限、または iSeries ナビゲーターから Operating System/400® のサービス・トレース機能を実行する権限がなければなりません。このタイプ

の権限についての詳細は、「iSeries 機密保護解説書 」のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

接続トレース機能は、通信トレースによく似た、トレースを取得する代替の方法です。詳細については、接続トレースを参照してください。

通信トレース機能を使用するには、次の作業を行います。

通信トレースを計画する

通信トレースを実行する前に必要となる予備ステップです。

通信トレースを実行する

通信トレースを実行するために必要なステップです。

追加の通信トレース機能

通信トレースに関連するその他の機能について、参照してください。

通信トレースを計画する

通信トレースの処理を始める前に、次の作業を行います。

1. 問題のある TCP/IP インターフェース、または問題のあるアプリケーションやネットワークによって使用されている TCP/IP インターフェースに関連した回線記述の名前を取得します。インターフェースに関連する回線記述の名前を判別するには、NETSTAT *IFC を使用します。
2. 回線がオンに構成変更されており、回線に関連する TCP/IP インターフェースが開始して、インターフェースと回線を通して TCP/IP データが送受信できるようになっていることを確認します。インターフェースがアクティブであるか検査するには、NETSTAT *IFC を使用します。

次の作業

通信トレースを実行する

通信トレースを実行する

通信トレースを実行するには、文字ベースのインターフェースで CL コマンドを使用する必要があります。次の手順に従って、通信トレースを実行します。

1. 通信トレースを開始する
2. 通信トレースを終了する
3. 通信トレースをダンプする
4. 通信トレースを出力する
5. 通信トレースの内容を表示する
6. 通信トレースを読み取る
7. 通信トレースを削除する

通信トレースを開始する

このアクションは、指定した回線またはネットワーク・インターフェース記述の通信トレースを開始します。

注意: ネットワーク・サーバー記述 (*NWS) 上でのデータのトレースには、通信トレースが使用できなくなっています。通信トレース機能は、特定の回線記述 (*LIN) またはネットワーク・インターフェース記述 (*NWI) のいずれかでデータをトレースするときに使用します。

システムがマルチホームの場合は、データを送信するインターフェースと受信するインターフェースが異なる場合があります。このようなときは、送信したパケットと受信したパケットの両方を調べるために、2つの通信回線をトレースしてください。

通信トレースを開始するには、次の手順で行います。

1. (オプション) 大きなサイズのトレースを収集するには、システムの最大記憶域サイズの値を設定することが必要です。この値は、通信トレース機能が実行中のすべてのトレースからのデータを取り込むために割り振ることができる記憶域の量をメガバイトで表したものです。この設定は、「システム保守ツール (SST)」メニューから行えます。

最大記憶域サイズの値を指定するには、次の手順を行います。

- a. コマンド行に STRSST (システム保守ツールの開始) と入力します。
 - b. 保守ツールのユーザー ID とパスワードを入力します。
 - c. オプション 1 (保守ツールの開始) を選択します。
 - d. オプション 3 (通信追跡の処理) を選択します。
 - e. F10 (サイズの変更) を押します。
 - f. 「新規最大記憶サイズ」プロンプトに、収集するトレースに十分な量の記憶域を指定して、Enter を押します。
 - g. F3 (終了) を押して、システム保守ツールを終了します。
2. コマンド行に STRCMNTRC と入力します。
 3. 「構成オブジェクト」プロンプトに、TRNLINE など、回線の名前を指定します。
 4. 「タイプ」プロンプトに、資源のタイプを *LIN または *NWI のいずれかに指定します。
 5. 「バッファースize」プロンプトに、予想されるデータの量に見合う十分な量の記憶域を指定します。ほとんどのプロトコルの場合、記憶域は 8 MB あれば十分です。10/100 イーサネット接続の場合は、16 MB から 1 GB で十分です。どれくらいの値を指定したらよいか分からない場合は、プロトコルに許可される記憶域の最大量に 16 MB を指定してください。
 6. リモート・インターフェースのトレースに収集されるデータを制限したい場合は、「通信追跡オプション」プロンプトに、*RMTIPADR を指定します。それ以外の場合は、デフォルト値を使用します。
 7. 「リモート IP アドレス」プロンプトに、トレース・データの収集対象のリモート・インターフェースに関連づけられている IP アドレスを指定します。

通信トレースは、以下のいずれかの状況になるまで継続されます。

- ENDCMNTRC コマンドが実行される。
- 物理回線の問題のために、トレースが終了する。
- 「追跡データ満杯時の処理」プロンプトに *STOPTRC が指定されていて、バッファースizeが満杯になっている。

次の作業

通信トレースを終了する

通信トレースを終了する

トレースをフォーマットして表示するには、まずトレースを終了する必要があります。トレースの終了時には、通信トレース・バッファースizeにデータが保管されます。

通信トレースを終了するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に ENDCMNTRC と入力します。
2. 「構成オブジェクト」プロンプトに、TRNLINE など、トレース開始時に指定したのと同じ回線の名前を指定します。
3. 「タイプ」プロンプトに、資源のタイプを *LIN または *NWI のいずれかに指定します。

次の作業

- 通信トレースをダンプする (このステップはオプションですが、実行しておく役立ちます)。
- 通信トレースを出力する (ロー・データをダンプせずに出力したいという場合には、このステップに進みます)。

通信トレースをダンプする

インターネット・プロトコル バージョン 6 (IPv6) を使用している場合、次の手順でトレース・データをストリーム・ファイルにダンプする必要があります。ただし、IPv4 を使用している場合は、この設定は通信トレース・プロセスでオプションとなっています。

データをストリーム・ファイルにダンプすることには、いくつかの利点があります。この機能を使用するか判断する際には、次の利点を考慮してください。

- 既存のトレースからのデータを失わずに、新規トレースを実行できる。
- サーバー上で初期プログラム・ロード (IPL) を実行し、ストリーム・ファイルにロー・トレース・データを保持できる。
- IPL を実行したり前に実行したトレースのバッファを削除した後であっても、トレース・データを何度もフォーマットできる。ロー・データをストリーム・ファイルにダンプせずに、トレースを削除する、またはサーバーを IPL すると、トレースをフォーマットし直すことはできなくなります。
- カスタム・フォーマッターを使用して、トレース・データを分析できる。

通信トレースをダンプするには、次の手順で行います。

1. mydir などの名前で、ディレクトリーを作成します。ディレクトリーの作成については、制御言語 (CL) トピックの CRTDIR (ディレクトリーの作成) コマンドを参照してください。
2. コマンド行に DMPCMNTRC と入力します。
3. 「構成オブジェクト」プロンプトに、TRNLINE など、トレース開始時に指定したのと同じ回線の名前を指定します。
4. 「タイプ」プロンプトに、資源のタイプを *LIN または *NWI のいずれかに指定します。
5. 「To ストリーム・ファイル」プロンプトに、/mydir/mytraces/trace1 などのパス名を指定します。

次の作業

通信トレースを出力する

通信トレースを出力する

通信トレース・データは、トレースを収集した方法に応じて、2 つの異なるソースから出力できます。収集したロー・データからの出力と、以前にロー・データをダンプしたストリーム・ファイルからの出力です。

注意: 通信トレース・データをストリーム・ファイルから出力するには、システムに Java™ (5722JV1) がインストールされている必要があります。

出力操作を実行すると、指定した回線またはネットワーク・インターフェース記述の通信トレース・データがスプール・ファイルまたは出力ファイルに書き込まれます。

収集されたロー・データから出力する

ロー・データをダンプせずに収集した場合、そのデータを出力するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に PRTCMNTRC と入力します。

2. 「構成オブジェクト」プロンプトに、TRNLINE など、トレース開始時に指定したのと同じ回線の名前を指定して、Enter を押します。
3. 「タイプ」プロンプトに、資源のタイプを *LIN または *NWI のいずれかに指定します。
4. 「文字コード」プロンプトに、*EBCDIC または *ASCII を指定します。データは 2 回出力してください。1 回目は *EBCDIC を指定し、2 回目は *ASCII を指定します。
5. 「TCP/IP データの形式」プロンプトに *YES と入力して、Enter を 2 回押します。
6. 手順 1 から 5 を繰り返して、もう一方の文字コードを指定します。

ストリーム・ファイルから出力する

ストリーム・ファイルにデータをダンプした場合、そのデータを出力するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に PRTCMNTRC と入力します。
2. 「FROM ストリーム・ファイル」プロンプトに、/mydir/mytraces/trace1 などのパス名を指定します。
3. 「文字コード」プロンプトに、*EBCDIC または *ASCII を指定します。データは 2 回出力してください。1 回目は *EBCDIC を指定し、2 回目は *ASCII を指定します。
4. 手順 1 から 3 を繰り返して、もう一方の文字コードを指定します。

次の作業

通信トレースの内容を表示する

通信トレースの内容を表示する

通信トレースの内容を表示するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に WRKSPLF と入力します。
2. 「スプール・ファイルの処理」画面で、F11 (ビュー 2) を押して、処理したいスプール・ファイルの日付と時刻を表示します。画面上に「続く...」と表示されていて、スプール・ファイルの検索を続けることが必要であれば、ページを前後に送ってファイル・リスト全体を見ることができます。さらに検索する必要がなければ、次のステップに進みます。
3. 表示したいスプール・ファイルの隣の「OPT」列に 5 を指定します。リストの最後のファイルに含まれているのが、最新の通信トレースです。
4. トレースの内容が回線の通信トレースであるか、トレースを開始および終了した時刻が正しいかを確認します。

次の作業

通信トレースを読み取る

通信トレースを読み取る

通信トレースには、いくつかのタイプの情報が表示されます。通信トレースの最初の部分では、トレースを開始したときに指定したプロンプトが要約されます (「構成オブジェクト」の名前など)。ページを送ると、「レコード番号」や「S/R」など、項目がその定義とともにリストされています。これらの項目は、後で通信トレース・データのセクションを識別するために使用するタイトルを表します。トレース・データを読み取るときに、このリストを見直すとよいかもしれません。次の図は、通信トレースの予備情報を示しています。

```

スプール・ファイルの表示
ファイル . . . : QTCPPRT
制御 . . . :
検索 . . . :
ページ/行 1/1
桁 1 - 130
*...+...1...+...2...+...3...+...4...+...5...+...6...+...7...+...8...+...9...
通信追跡 タイトル: 01/15/02 15:34:46
追跡記述
構成オブジェクト . . . : TRNLINE
タイプ . . . : 1 1= 回線, 2= ネットワーク・インターフェイス
3= ネットワーク・サーバー
オブジェクト・プロトコル . . . : TRN
開始日/時刻 . . . : 01/15/02 15:33:31.896
終了日/時刻 . . . : 01/15/02 15:33:40.468
収集されたバイト数 . . . : 9060
バッファ・サイズ . . . : 16384 K バイト
データの方向 . . . : 3 1= 送信, 2= 受信, 3= 両方
バッファ・満杯時に停止 . . . : N Y=YES, N=NO
追跡するバイト数
開始バイト . . . : *CALC 値, *CALC, *MAX
終了バイト . . . : *CALC 値, *CALC
追跡オプションの選択:
名前, *ALL
リモート制御装置 . . . : 値, *ALL
リモート MAC アドレス . . . : 値, *ALL
リモート SAP . . . : 値, *ALL
ローカル SAP . . . : 値, *ALL
IP 識別コード . . . : 値, *ALL
リモート IP アドレス
形式設定オプション:
制御装置名 . . . : *ALL *ALL, 名前
データの表現 . . . : 1 1=ASCII, 2=EBCDIC, 3=*CALC
SNA データのみの形式設定 . . . : N Y=YES, N=NO
RR, RNR コマンドの形式設定 . . . : N Y=YES, N=NO
TCP/IP データだけの形式設定 . . . : Y Y=YES, N=NO
IP アドレス . . . : *ALL *ALL, アドレス
IP アドレス . . . : *ALL *ALL, アドレス
IP ポート . . . : *ALL *ALL, IP ポート
UI データだけの形式設定 . . . : N Y=YES, N=NO
MAC, SMT データだけの形式設定 . . . : N Y=YES, N=NO
ブロードキャストデータの形式設定 . . . : Y Y=YES, N=NO
通信追跡 タイトル: 01/15/02 15:34:46
レコード番号 . . . : 追跡バッファのレコード番号 ( 10 進数)
S/R. . . : S = 送信 R = 受信 M = モデム変更
データ長 . . . : レコード中のデータの量 ( 10 進数)
レコード状況 . . . : レコードの状況
レコード・タイマー . . . : 時刻スタンプ。通信ハードウェアに基づいて時刻
スタンプは、次のいずれかとなります。
1. 追跡が停止されたシステム時刻に基づいた
10 ミリ秒単位の時刻 (HH:MM:SS.NNNNN)
2. 10 進数で 0-6553.5 秒の範囲の 100 ミリ秒
単位の相対タイマー
データ・タイプ . . . : EBCDIC データ, ASCII データ, またはブランク=不明
制御装置名 . . . : レコードと関連した制御装置の名前
コマンド . . . : コマンド/応答情報
送信数 . . . : 送信レコード数
受信数 . . . : 受信レコード数
始/終 . . . : ON=コマンドの場合には始/終, 応答の場合には最終
宛先 MAC アドレス . . . : 宛先の物理アドレス
ソース MAC アドレス . . . : ソースの物理アドレス
DSAP . . . : 宛先サービス・アクセス・ポイント
SSAP . . . : ソース・サービス・アクセス・ポイント
フレーム形式 . . . : LLC (論理リンク制御) または MAC (媒体
アクセス制御)
F3= 終了 F12= 取消し F19= 左 F20= 右 F24= キーの続き

```

予備情報を読み取った後、通信トレースにある実際の TCP/IP データのページに進みます。「レコード番号」から始まる一連のタイトルは、データ・レコードの各セクションを表します。各レコード番号はフレームを表し、このサーバー上または関連するネットワーク内の TCP/IP で生じた問題をデバッグするのに役立つ情報が含まれています。

レコード番号の後にアスタリスク (*) が付いている場合は (たとえば、31*)、トレース・データが欠落していることを示しているので注意してください。通信トレース・レコードが除去されているときに、トレース・データの欠落が起こります。通信トレース・データは、入出力プロセッサ (IOP) によって収集されます。通信回線が非常に混雑していると、IOP はすべてのネットワーク・トラフィックに優先順位付けを行い、通信トレース情報よりもデータ・パス入出力の優先順位を高くします。このような状況では、IOP が一部の通信トレース・レコードを取りこぼしてしまうこともあります。このことから、ネットワークの速度またはトラフィックが非常に大きいときに、IOP では処理しきれないことが分かります。

通信トレースでデータが欠落している場合は、次のような可能性について考慮してください。

- 単に、通信回線が混雑しているために、通信トレースからフレームが欠落していることを確認する。
- 通信回線のトラフィックを調査して、別の回線または TCP/IP インターフェースに移動されているトラフィックがないか判別する。

次の図は、通信トレースの TCP/IP データ部分を示しています。

```

ファイル . . . : QTCPPRT                      スプール・ファイルの表示                      ページ/行 3/1
制御 . . . . . :                               桁 1 - 130
検索 . . . . . :                               1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
* . . . . . 1 . . . . 2 . . . . 3 . . . . 4 . . . . 5 . . . . 6 . . . . 7 . . . . 8 . . . . 9 . . . . 10 . . . . 11 . . . . 12 . . . . 13
通信追跡      タイトル:                                01/15/02 15:34:46                      ページ: 3
コマンド      データ レコード 制御 宛先 ソース フレーム 形式 コマンド 送信 受信 ページ/
番号 S/R 長 タイマー 装置名 MAC アドレス MAC アドレス 形式 コマンド 数 数 最終 DSAP SSAP
-----
1 R 45 15:33:32.26734 0000000000 0020357A53A0 40000C11CD17 LLC UI OFF AA AA
SNAP Header: 0000000000
Frame Type: IP DSCP: 0 Length: 40 Protocol: TCP Datagram ID: 89CB
Src Addr: 10.5.5.1 Dest Addr: 10.20.6.1 Fragment Flags: DON'T, LAST
IP Header: 4500002689CB40007406CAC7090575A109822A15
IP Options: NONE
TCP . . . . : Src Port: 1710, Unassigned Dest Port: 23, TELNET
SEQ Number: 21805081 ('014CB819'X) ACK Number: 4286833 ('00416971'X)
Code Bits: ACK Window: 12525 TCP Option: NONE
TCP Header: 06AE0017014CB81900416971501030EDA2CD0000
11 R 33 15:33:33.71591 FFFFFFFF 0060948ACCAE LLC UI OFF AA AA
経路指定情報 : 8240
Frame Type: ARP Src Addr: 10.5.8.3 Dest Addr: 10.5.25.2 Operation: REQUEST
ARP Header: 00060800060400010060948ACCAE09822A9E000000000000009822ACC
31 R 33 15:33:35.98483 FFFFFFFF C0000C11CD17 LLC UI OFF AA AA
F3= 終了 F12= 取消し F19= 左 F20= 右 F24= キーの続き

```

これで、通信トレース・プロセスの基本ステップは完了しました。しかし、同じ回線上で新規トレースを開始したい場合は、まず既存の通信トレースを削除する必要があります。

次の作業

通信トレースを削除する

通信トレースを削除する

同じ回線上で新規トレースを開始する前に、通信トレースを削除する必要があります。通信トレースは、トレースが終了した後で削除できます。このアクションは、指定した回線またはネットワーク・インターフェース記述の通信トレース・バッファを削除します。

通信トレースを削除するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に DLTCMNTRC と入力します。
2. 「構成オブジェクト」プロンプトに、TRNLINE など、回線の名前を指定します。
3. 「タイプ」プロンプトに、資源のタイプを *LIN または *NWI のいずれかに指定します。

追加の通信トレース機能に進んで、トレースの状況をチェックして記憶域スペースを決めるための方法を見つけてください。

追加の通信トレース機能

通信追跡の検査 (CHKCMNTRC) コマンドと通信追跡検査 (QSCCHKCT) API には、追加の通信トレース機能が備わっています。

通信トレースをチェックする

通信トレースが現在サーバー上に存在しているかどうかを調べることができます。通信追跡の検査 (CHKCMNTRC) コマンドを使用すると、特定の回線またはネットワーク・インターフェース記述の通信トレース状況、またはサーバー上に存在する特定のタイプのトレースすべての通信トレース状況に戻すことができます。状況はメッセージの形で戻されます。

通信トレースの状況をチェックするには、次の手順で行います。

1. コマンド行に CHKCMNTRC と入力します。
2. 「構成オブジェクト」プロンプトに、TRNLINE などの回線の名前を指定するか、特定タイプのすべてのトレースの状況をチェックする場合は、*ALL を指定します。
3. 「タイプ」プロンプトに、資源のタイプを *LIN または *NWI のいずれかに指定します。

プログラマチックに記憶域スペースをチェックする

通信追跡検査 (QSCCHKCT) API を使用すると、トレースに割り振られる最大スペースと、サーバー上でアクティブまたは停止状況にあるすべてのトレースのサイズ (バイト単位) をプログラマチックにチェックできます。通信追跡検査 (QSCCHKCT) API の詳細については、Application Programming Interfaces (API) を参照してください。


接続トレース

接続の追跡 (TRCCNN) コマンドは、汎用通信トレースに類似した出力を提供するサービス機能です。TRCCNN SET (*ON) TRCTYPE(*IP) SIZE(128000) は、ライセンス内部コード TCP/IP 層でデータをトレースします。

接続のトレースは、汎用通信トレースが利用できないまたは有効ではない状況で役立ちます。以下に例を挙げます。

- Secure Sockets Layer (SSL) を使用する TCP アプリケーションがある、または IP セキュリティーを使用している。どちらの場合も、通信回線を流れるデータは暗号化されます。そのため、データを見ることが必要なときには、汎用通信トレースでは役に立たない場合があります。接続のトレースは暗号化前および暗号化解除後にデータをトレースするため、汎用通信トレースが有効でなくても使用できます。
- ループバック、OptiConnect、または平衡型などの汎用通信トレース機能をサポートしない接続で TCP/IP を使用している。この状況では、トレースを生成する代替の方法として接続のトレースを使用できます。

CL コマンドを使用して接続のトレースを実行するには、*SERVICE 特殊権限、または iSeries ナビゲーターから Operating System/400 のサービス・トレース機能を実行する権限がなければなりません。このタイ

プの権限についての詳細は、「iSeries 機密保護解説書 」のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

このコマンドに関連づけられているパラメーターと例については、CL コマンド・トピックの TRCCNN (接続の追跡) コマンドの説明を参照してください。


TCP アプリケーションのトレース

TCP 適用業務の追跡 (TRCTCPAPP) コマンドは、特定の TCP/IP アプリケーション・サーバーに特有の情報をトレースするときに使用します。この機能は、通常、IBM サービス技術員が要請したときに使用されます。これらの特定のアプリケーション・サーバーの一部に関連するトラブルシューティング情報については、『特定のアプリケーションに関連した問題のトラブルシューティング』を参照してください。

TRCTCPAPP では次のアプリケーションがサポートされています。

- 証明書サービス・サーバー
- ディレクトリー・サービス・サーバー
- TCP/IP を介して実行する分散データ管理機能 (DDM/DRDA)
- ファイル転送プロトコル (FTP)
- ホスト・サーバー
 - セントラル・サーバー
 - データベース・サーバー
 - データ待ち行列サーバー
 - ネットワーク印刷サーバー
 - リモート・コマンド・サーバー
 - サーバー・マッパー
 - サインオン・サーバー
- HTTP サーバー (Apache)
- Layer Two Tunneling Protocol (L2TP)
- パケット・ルール
- Point-to-Point Protocol (PPP)
- Quality of Service (QoS)
- Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) クライアントおよびサーバー
- Simple Network Time Protocol (SNTP) クライアントおよびサーバー
- Telnet
- 仮想プライベート・ネットワーク (VPN) サーバー
- 仮想端末 API

CL コマンドを使用してこのタイプのトレースを実行するには、*SERVICE 特殊権限、または iSeries ナビゲーターから Operating System/400 のサービス・トレース機能を実行する権限がなければなりません。こ

のタイプの権限についての詳細は、「iSeries 機密保護解説書 」のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

このコマンドに関連づけられているパラメーターと例については、CL コマンド・トピックの TCP 適用業務の追跡 (TRCTCPAPP) コマンドの説明を参照してください。

ジョブ・トレース

ジョブ・トレースは、どのアプリケーションが何をしているかを見ることのできる問題分析ツールです。最初のステップとして、ジョブ・トレースを使って、アプリケーションに問題がないかを調べます。どのジョブでもジョブ・トレースをオンにし、そのアプリケーションの呼び出しおよび戻りのフローを見ることができます。ジョブ・トレースはロー・データを記録してから、データベース・ファイルに保管します。


ジョブ・トレースは、STRTRC (追跡の開始)、ENDTRC (追跡の終了)、および PRTRC (追跡データの印刷) といった一連の CL コマンドを使用して実行されます。ジョブ・トレースを開始しても、消費されるシステム資源は比較的少なくて済みます。しかし、ジョブ・トレースを終了してジョブ・トレースを出力するには、それよりも多くの時間と処理リソースが必要です。システム上で利用可能な対話能力の量が限られている場合は、ENDTRC と PRTRC をバッチに投入することもできます。

アプリケーション・コードが OPTIMIZE(40) で作成されている場合は、最適化により呼び出しと命令トレースが使用不可にされることに注意してください。LICOPT (CallTracingAtHighOpt) を指定してジョブ呼び出しトレースを使用可能にしても、依然として一部の呼び出しは最適化によって使用不可にされます。したがって、OPTIMIZE(40) を使用しているときには、ジョブ・トレースは有効にはならない可能性があります。

次のような状態のときに、ジョブ・トレースを使用します。

- システム上で任意のジョブをデバッグしたい。サーバーとアプリケーションの相互関係、およびサーバーが表すジョブを理解するには、『サーバー表』を参照してください。
- ソケット・アプリケーションをトラブルシューティングしたい。
- OS/400 用のアプリケーションの開発中に問題が見つかった。アプリケーションをトレースすることにより、問題を識別できます。

CL コマンドを使用してジョブ・トレースを実行するには、*SERVICE 特殊権限、または iSeries ナビゲーターから Operating System/400 のサービス・トレース機能を実行する権限がなければなりません。この

タイプの権限についての詳細は、「iSeries 機密保護解説書 」のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

以下のジョブ・トレースの指示を、手引きとして使用してください。例には、ジョブ・トレースを使用してソケット・アプリケーションをトラブルシューティングする方法が実例を使って示されています。ソケットは、ソケット API 上にエラーが戻されたときに、ジョブ・トレース出力に情報を追加します。トラブルシューティングを行うアプリケーションのタイプに応じて、異なるパラメーターを指定する必要があります。ソケット・アプリケーションをトラブルシューティングする場合には、通信トレースも役立つことに注意してください。

ジョブをトレースするには、次の手順で行います。

1. トレースが必要なジョブを識別する。ジョブとそれに対応するサーバーを識別する際の参照として、『サーバー表』を使用します。
2. ジョブ・トレースを開始する
3. 問題を再現する
4. ジョブ・トレースを終了する
5. ジョブ・トレースを出力する
6. ジョブ・トレースを削除する

詳細については、『拡張ジョブ・トレース機能』を参照してください。

ジョブ・トレースを開始する

このアクションにより、1 つ以上のジョブに対してジョブ・トレースが開始します。トレース・セッションはいくつでも開始できますが、アクティブなトレース・セッション ID はシステム全体で固有でなければなりません。

ジョブ・トレースを開始するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に STRTRC (追跡の開始) と入力して、F4 (プロンプト) を押します。
2. 「セッション ID」プロンプトに、*mytrace* などの分かりやすいセッション ID を指定します。このセッション ID は、終了または出力するトレースを後で指定するときに使用します。
3. 「ジョブ」パラメーターに、次の 3 つのプロンプトの値を指定します。これら 3 つのプロンプトすべてに値 **ALL* は指定できないことを忘れないようにしてください。3 つのうちの少なくとも 1 つには、**ALL* 以外の値が入っていなければなりません。
 - 「ジョブ、ジョブ名」プロンプトに、次のいずれか 1 つのオプションを選択します。
 - 追跡の開始 (STRTRC) コマンドを発行したジョブのみをトレースするには、*** と入力します。
 - 特定のジョブをトレースするには、*job* のように、トレースしたいジョブの名前を指定します。10 個までジョブを指定できます。
 - すべて同じストリングで始まるジョブのセットをトレースするには、*job** などのように、指定するジョブが特定の 1 つのジョブではないことを示すような方法でジョブ名を指定します。この場合は、接頭部 *JOB* で始まるすべてのジョブがトレースされます。総称ジョブ・トレースをフォーマット設定するための色々な方法については、『複数の総称トレース』を参照してください。
 - すべてのジョブをトレースするには、**ALL* と入力します。しかし、すべてのジョブをトレースすることは推奨されていません。
 - 「ジョブ、ユーザー」プロンプトに、*USER* などの、ジョブのユーザーの名前を指定します。その他の有効な値としては、*USER** と **ALL* があります。しかし、すべてのユーザーをトレースすることは推奨されていません。
 - 「ジョブ、番号」プロンプトに、**ALL* またはジョブ番号を入力します。**ALL* を入力した場合、「ジョブ名」プロンプトの指定は総称ジョブ名と見なされます。
4. 特定のスレッドをトレースするのではない場合は、「組み込むスレッド ID」プロンプトに **ALL* と入力します。
5. 「使用最大記憶域」プロンプトに、必要なトレース情報を収集するのに十分であると思われるサイズの値を指定します。トレース・バッファに使用する記憶域の量は、トレースを実行する長さ、トレース対象のジョブの実行状況によって左右されます。デフォルト値は 10000 KB (10MB) です。
6. 「追跡データ満杯時の処理」プロンプトに、トレース・バッファが満杯になったときに行われる処置に応じて、**WRAP* または **STOPTRC* と入力します。問題が起きるまでトレース情報を収集する場合は、**WRAP* と入力します。このとき、バッファが満杯になると、古いトレース情報は新しいトレース情報でオーバーレイされます。トレース情報がオーバーレイされないようにするには、**STOPTRC* と入力します。
7. ジョブ・トレース・データをすべて保管するには、「追跡タイプ」プロンプトに **ALL* と入力します。
8. 「追跡タイプ: 構成要素」プロンプトに、**SOCKETS* と入力します。
9. 「追跡タイプ: 追跡レベル」には、**VERBOSE* を指定します。
10. 「追跡フィルター」プロンプトに、**NONE* と入力します。フィルターを使って特定の情報をトレースに収集する場合は、*tracefiltername* などトレース・フィルターの名前を指定します。トレース・フィ

ルターを作成していない場合は、追跡フィルターの追加 (ADDTRCFTR) コマンドを使用して作成します。トレース・フィルターは、*FLOW トレースにのみ適用されます。

11. Enter を押します。STRTRC セッション ID MYTRACE は正常に開始されました。(STRTRC session ID MYTRACE successfully started.) というメッセージを受け取ります。

次の作業

問題を再現する

問題を再現する

以前に行った一連のアクションを繰り返すことによって、問題を再現します。

次の作業

ジョブ・トレースを終了する

ジョブ・トレースを終了する

このアクションにより、トレースは終了し、収集されたトレース・レコードは一群のデータベース・ファイルに保管されます。保管されたトレース・レコードは、追跡の削除 (DLTRC) コマンドを実行するまで、データベース・ファイルに残っています。

ジョブ・トレースを終了するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に ENDTRC と入力して、F4 (プロンプト) を押します。
2. 「セッション ID」プロンプトに、*mytrace* など終了したいトレースの名前を指定します。
3. 「データ・オプション」プロンプトに、*LIB を入力して、トレース・データをデータベース・ファイルに保管して後で出力できるようにします。
4. 「データ・ライブラリー」プロンプトに、トレース・データを保管するライブラリーの名前を *lib* などのように指定します。ENDTRC コマンドを実行する前に、ライブラリーが存在していなければなりません。特定のライブラリーを指定しない場合は、デフォルトのライブラリーである QGPL が使用されます。
5. Enter を押します。ENDTRC セッション ID MYTRACE は正常にライブラリー LIB に保管されました。(ENDTRC session ID MYTRACE successfully saved into library LIB.) というメッセージを受け取ります。

注: ENDTRC (追跡の終了) プロセスは、相当量の処理時間と資源を使用する場合があります。システム上で利用可能な対話能力の量が限られている場合は、ENDTRC をバッチに投入することもできます。

次の作業

ジョブ・トレースを出力する

ジョブ・トレースを出力する

このアクションにより、保管されたトレース・レコードはフォーマット設定されて、スプール出力ファイルまたはデータベース出力ファイルに書き込まれます。

ジョブ・トレースを出力するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に PRTRC (追跡データの印刷) と入力して、F4 (プロンプト) を押します。
2. 「データ・メンバー」プロンプトに、*mytrace* と入力します。

3. 「データ・ライブラリー」プロンプトに、*lib* と入力します。このライブラリーは ENDTRC コマンドで指定したものと同じにし、Enter を押します。
4. 出力ファイル・サポートを使用すると、収集されたトレース情報をプログラマチックに処理できます。独自にカスタマイズしたトレース出力フォーマッターを開発する場合には、このサポートがとても便利です。 *Outfile* パラメーターの詳細については、CL コマンド・トピックの追跡データの印刷 (PRTTRC) コマンドの説明を参照してください。

注: PRTTRC (追跡データの印刷) プロセスは、相当量の処理時間と資源を使用する場合があります。システム上で利用可能な対話能力の量が限られている場合は、PRTTRC をバッチに投入することもできます。

次の作業

ジョブ・トレースを削除する

ジョブ・トレースを削除する

このアクションにより、ENDTRC コマンドの結果としてデータベース・ファイルに保管されたトレース・レコードが削除されます。

ジョブ・トレースを削除するには、次の手順で行います。

1. コマンド行に DLTTTC (追跡の削除) と入力して、F4 (プロンプト) を押します。
2. 「データ・メンバー」プロンプトに、*mytrace* と入力します。
3. 「データ・ライブラリー」プロンプトに、*lib* と入力します。このライブラリーは ENDTRC コマンドで指定したものと同じにします。
4. Enter を押します。データベース・ファイルからデータ・メンバー名 MYTRACE を除去中 (Removing data member name MYTRACE from database files) というメッセージを受け取ります。

詳細については、『拡張ジョブ・トレース機能』を参照してください。

タイミングよく自動的にトレースのモニターおよびトレースの停止を行えるようにする監視サポート・パラメーターについて情報を得るには、『監視サポート』を参照してください。

拡張ジョブ・トレース機能

ジョブ・トレースには、トレースの結果を拡張するための拡張機能がいくつか提供されています。

複数の総称トレース

複数の総称ジョブ・トレースを同時に実行します。

トレース・タイプ情報は累積される

トレース出力の値は拡張され、同じ一群のジョブに複数のジョブ・トレースを同時に実行できます。

複数の総称トレース

総称ジョブ・トレースを使用すると、いくつかの異なる方法でジョブをトレースできます。特定の基準を指定して、トレースから正確な結果を得ることができます。総称ジョブ・トレースを使用すると、次のことが可能になります。

- ジョブ・トレースをいくつでも開始できる。これにより、一度に複数のジョブをトレースできます。追加のコンポーネントのトレースに TRCTYPE プロンプトを使用している場合は、この機能についてさらに考慮すべき事項があります。詳細については、『トレース・タイプ情報は累積される』を参照してください。
- 総称ジョブ指定のあるトレース・セッションを複数開始できる。

以下の例では、トレースに総称ジョブ名を指定する方法がいくつか示されています。それらの例はすべて有効な形式です。以下の例では、ジョブ番号はすべて *ALL です。

- 総称ジョブ名、完全ユーザー名:
STRTRC SSNID(TEST) JOB((*ALL/USER/JOB*))
- 完全ジョブ名、総称ユーザー名:
STRTRC SSNID(TEST) JOB((*ALL/USER*/JOB))
- 完全ジョブ名、完全ユーザー名:
STRTRC SSNID(TEST) JOB((*ALL/USER/JOB))
- 総称ジョブ名、総称ユーザー名:
STRTRC SSNID(TEST) JOB((*ALL/USER*/JOB*))

トレース・タイプ情報は累積される

同じジョブに対して複数のトレースを同時に実行することができます。また、各トレースの出力内のすべてのトレースの結果を表示できます。

複数のトレース・セッションで同じジョブをトレースしており、「追跡タイプ」プロンプトを使用している場合は、「追跡タイプ：構成要素」の選択は累積され、すべてのトレース・タイプの結果がすべてのトレース・セッションの出力に組み込まれます。

たとえば、自分と同僚の 2 人が同じ Web サーバー・ジョブに対して問題をトラブルシューティングする必要があります。まず自分が追跡の開始 (STRTRC) コマンドを使用し、JOBTRCTYPE(*ALL) と TRCTYPE(*HTTP) のパラメーターを指定して、ジョブ・トレースを開始します。しばらくして、同僚が STRTRC コマンドに JOBTRCTYPE(*ALL) と TRCTYPE(*SOCKETS) のパラメーターを指定してトレースを開始します。

両方のトレースには、呼び出しが含まれており、それぞれのトレースがアクティブである間にフローを戻します。しかし、収集して追加される TRCTYPE データは累積されます。つまり、新規トレースが開始すると、トレース・タイプは累積され、すべてのトレースが終了するまで、要求されたトレース・タイプ情報は収集されます。

開始した自分のトレースは、*HTTP トレース・タイプ情報だけを収集します。同僚のトレースが開始すると、自分と同僚の両方の出力には同じタイプの情報が組み込まれます。両方に *HTTP トレース・タイプ情報と *SOCKETS トレース・タイプ情報の両方が組み込まれます。同僚のトレースが始まってまもなく自分のトレースを終了したとしても、同僚のトレースはそれ自身が終了するまで *HTTP と *SOCKETS の両方のトレース・タイプを収集し続けます。

拡張トレース機能: 監視サポート

監視サポートは、事前に決められた特定の基準と一致する場合に自動的にトレースをモニターしたり終了させたりすることにより、OS/400 のトレース機能を拡張します。この機能により、重要なトレース・データが失われることを防ぐとともに、トレースのモニターに費やす時間を削減できます。

たとえば、処理量の多いサーバーのトレースを開始すると、大量のトレース・データが即座に収集され、トレース・バッファが折り返して、直前のトレース・データにオーバーレイします。問題が起きたことを手動で判別してトレースを停止するまで、問題を解決するのに必要な直前のトレース・データはオーバーレイされます。結果として、トレース・データは失われてしまいます。監視機能は監視パラメーターを使用して特定の監視基準を設定できるようになっているので、この問題は解決されます。失敗すると、メッセージまたはライセンス内部コード・ログがその時点で生成されて残ります。トレース収集中にどのメッセージまたはライセンス内部コード・ログをモニターするかを指定でき、指定したメッセージまたはログが生成されると、サーバーはトレースを自動的に終了します。

監視サポートを OS/400 トレース機能とともに使用する方法を、次に説明します。

- シナリオ: 監視サポートをトレースとともに使用する
トレース実行時に監視機能を使用する方法を実例で示した、2 つのシナリオを紹介します。
- 監視パラメーター
監視サポートに使用できるパラメーターについて示します。
- 監視出口プログラム
監視機能のために使用される出口プログラムについて、出口プログラムの例とともに示します。
- 監視サポートを使用するトレース
監視サポートを使用する OS/400 トレース機能のリストを示します。

シナリオ: 監視サポートをトレースとともに使用する

監視サポートを使用することにより、通信トレースやジョブ・トレースなどの OS/400 トレース機能を拡張できます。詳細については、次のシナリオを参照してください。

- 通信トレースとともに監視サポートを使用する
- ジョブ・トレースとともに監視サポートを使用する

通信トレースとともに監視サポートを使用する

現状

システム上で Telnet セッションが断続的にドロップすることには気付いていますが、それ以外は何も悪いところはないようです。セッションがドロップすると、メッセージ TCP2617 が QSYS/QSYSOPR メッセージ待ち行列に送信されます。

解決方法

監視サポートを使用して通信トレースを実行することが必要で、それにより TCP2617 メッセージが QSYSOPR に送信されたときにトレースが自動的に停止するようにできます。こうすることで、問題の分析に必要なデータだけをキャプチャーすることができ、トレースを不必要に長く実行せずに済みます。

手順

監視サポートを使用して通信トレースを実行するには、次の手順で行います。

1. 通信トレースを開始します。
 - a. コマンド行に STRCMNTRC と入力し、F4 を押します。
 - b. 「構成オブジェクト」プロンプトに、 TRNLINE など、回線の名前を指定します。
 - c. 「タイプ」プロンプトに、 *LIN などの資源のタイプを指定します。
 - d. 「メッセージの監視、メッセージ識別コード」プロンプトに、TCP2617 と入力します。

- e. 「監視されたメッセージ待ち行列、メッセージ待ち行列」プロンプトに、*SYSOPR と入力します。これで、TCP2617 メッセージが QSYSOPR メッセージ待ち行列に送信されたときに通信トレースが停止します。
 - f. 「監視する時間の長さ」プロンプトに、2880 と入力します。2880 という値は、メッセージが出されない場合に、通信トレースが最大 2 日間 (2880 分) 実行することを示しています。2 日間が経過すると、トレースは終了します。指定した時間内にメッセージが出されないときにもトレースを終了しない場合は、このパラメーターに *NOMAX を指定します。
2. 監視サポートが開始しているか検査します。
 - a. コマンド行に DSPLOG と入力して、F4 を押します。
 - b. 「ログ」プロンプトに、QHST と入力します。

次のメッセージが表示されます。QSYS のサブシステム QUSRWRK のジョブ *jobnumber/user/QSCCMNxxxx* が、mm/dd/yy hh:mm:ss に開始された。ジョブは mm/dd/yy hh:mm:ss にシステムに入れられました (user は STRCMNTRC コマンドを実行するユーザーの名前、xxxx は監視ジョブの固有 ID を表します)。ジョブ名の真ん中の CMN は、監視ジョブが STRCMNTRC コマンドによって開始されたことを示しています。

3. 監視サポートが実行しているか検査します。
コマンド行に WRKACTJOB SBS(QUSRWRK) と入力します。

QUSRWRK サブシステム内で実行している監視ジョブが表示されます。監視されるメッセージが送信されていない場合、このジョブは通常 DEQW 状況です。

4. TCP2617 メッセージが QSYS/QSYSOPR メッセージ待ち行列に送信された場合、トレースが終了したかを確認します。
コマンド行に DSPMSG MSGQ(*SYSOPR) と入力します。

CPI3999 メッセージが表示され、理由コード 02 のために STRCMNTRC コマンドが終了したことが示されます。理由コード 02 は「QSYS/QSYSOPR 中に見つかったメッセージ ID TCP2617 のためにイベント監視基準が満たされました。」を示します。

5. 通信追跡の印刷 (PRTCMNTRC) コマンドを使って、トレース出力をフォーマット設定し、収集したトレース・データを分析します。そのデータには、情報がリモート・システムに送信されているのに応答が返っていないことが示されているかもしれません。この場合には、ローカル・サーバーの外に問題があるということが分かります。

ジョブ・トレースとともに監視サポートを使用する

現状

作成したソケット・サーバー・アプリケーションがときどき失敗します。アプリケーションが失敗すると、TCP3B04 ソケット API エラーがジョブ・ログに送信されます。

解決方法

監視サポートを使用してジョブ・トレースを実行することが必要で、それにより TCP3B04 エラーがジョブ・ログに送信されたときにトレースが自動的に停止するようにできます。こうすることで、問題の分析に必要なデータだけをキャプチャーすることができ、トレースを不必要に長く実行せずに済みます。

手順

監視サポートを使用してジョブ・トレースを実行するには、次の手順で行います。

1. ジョブ・トレースを開始します。

- a. コマンド行に STRTRC と入力し、F4 を押します。
 - b. 「セッション ID」プロンプトに、 *mytrace* などの分かりやすいセッション ID を指定します。
 - c. 「ジョブ」パラメーターに、次の値を指定します。
 - 「ジョブ、ジョブ名」プロンプトに、 SOCKETAPP などのジョブ名を入力します。
 - 「ジョブ、ユーザー」プロンプトに、 *user* などの、ジョブ ID を指定します。
 - 「ジョブ、番号」プロンプトに、 *ALL と入力します。
 - d. 「メッセージの監視、メッセージ識別コード」プロンプトに、TCP3B04 と入力します。
 - e. 「監視されたメッセージ待ち行列、メッセージ待ち行列」プロンプトに、*JOBLOG と入力します。これで、TCP3B04 メッセージがジョブ・ログに送信されたときに通信トレースの実行が停止します。
 - f. 「監視されたジョブ」パラメーターに、次の値を指定します。
 - 「ジョブ名」プロンプトに、 SOCKETAPP と入力します。
 - 「ジョブ、ユーザー」プロンプトに、 *user* などの、ジョブ ID を指定します。
 - 「ジョブ、番号」プロンプトに、 *ALL と入力します。
2. 監視サポートが開始しているか検査します。
 - a. コマンド行に DSPLOG と入力して、F4 を押します。
 - b. 「ログ」プロンプトに、QHST と入力します。

次のメッセージが表示されます。 QSYS のサブシステム QUSRWRK のジョブ *jobnumber/user/QSCSTTxxxx* が、 mm/dd/yy hh:mm:ss に開始された。ジョブは mm/dd/yy hh:mm:ss にシステムに入れられました (user は STRTRC コマンドを実行するユーザーの名前、 xxxxx は監視ジョブの固有 ID を表します)。ジョブ名の真ん中の STT は、監視ジョブが STRTRC コマンドによって開始されたことを示しています。

3. 監視サポートが実行しているか検査します。

コマンド行に WRKACTJOB SBS(QUSRWRK) と入力します。

QUSRWRK サブシステム内で実行している監視ジョブが表示されます。監視されるメッセージが送信されていない場合、このジョブは通常 DEQW 状況です。
4. TCP3B04 メッセージが *jobnumber/user/SOCKETAPP* ジョブ・ログに送信された場合、トレースが終了したかを確認します。

コマンド行に DSPMSG MSGQ(*SYSOPR) と入力します。

CPI9999 メッセージが表示され、理由コード 02 のために STRTRC コマンドが終了したことが示されます。理由コード 02 は 「*jobnumber/user/SOCKETAPP* 中に見つかったメッセージ ID TCP3B04 のためにイベント監視基準が満たされました。」を示します。
5. 追跡データの印刷 (PRTTRC) コマンドを使ってトレース出力をフォーマット設定し、収集したデータを分析します。

監視パラメーター

トレース・コマンドには、監視基準を指定するための次のようなパラメーターがあります。各パラメーターの説明については、トレース・コマンド・ヘルプを参照してください。

- メッセージの監視 (WCHMSG)
- 監視されたメッセージ待ち行列 (WCHMSGQ)
- 監視されたジョブ (WCHJOB)
- LIC ログ項目の監視 (WCHLICLOG)

- 監視する時間の長さ (WCHTIMO)
- 追跡プログラム (TRCPGM)
- 時間間隔 (TRCPGMITV)

監視出口プログラム

追跡プログラム・パラメーターに次の出口プログラムを指定して、監視機能の能力を拡張することができます。次のリンクをクリックすると、それぞれの出口プログラムをインプリメントする方法について学習できます。

- トレース・イベントの監視のための出口プログラム
- TCP/IP 適用業務の追跡コマンドのトレース出口プログラム

これらの出口プログラムの両方に使用できるプログラムの例をご覧ください。

監視出口プログラムの例

次に示すのは、監視トレース出口プログラムのサンプル・コードです。このサンプル・コードは、iSeries 制御言語 (CL) で書かれています。

この出口プログラムを手本にして、独自の監視トレース・プログラムを作成してください。プログラムが追加の機能を実行できるように、コードを変更することも可能です。次の監視出口プログラムの例を使用して監視機能の能力を拡張する方法を、次に説明します。

注: 重要なリーガル情報 (法律的事柄に関する情報) について、1 ページの『コードに関する特記事項』をお読みください。

```

/*****
/* THIS IS A SAMPLE CODE FOR WATCH FOR TRACE EVENT      */
/* FACILITY                                              */
/*                                                        */
/* FUNCTION: WHEN THE TRACE OPTION SETTING PARAMETER   */
/* INDICATES THAT A MESSAGE ID MATCHED WITH THE ONE BEING*/
/* WATCHED, THIS PROGRAM WILL PRINT THE HISTORY LOG AND */
/* STOP THE TRACE COMMAND EXECUTION. OTHERWISE, THIS   */
/* WILL INDICATE TO CONTINUE WITH THE EXECUTION.       */
/*                                                        */
/* NOTE: MYLIB/MYOBJECT IS A DATA AREA THAT IS        */
/* CONTINUOUSLY CHANGING DURING THE PROCESS. THE USER  */
/* WANTS TO DUMP IT PERIODICALLY TO CHECK HOW ITS     */
/* CONTENT IS CHANGING AND WHAT IS THE FINAL VALUE    */
/* WHEN THE WATCHED MESSAGE OCCURS. THIS DATA AREA   */
/* WILL BE DUMPED AT THE BEGINNING (*ON), WHEN THE    */
/* INTERVAL TIME ELAPSES (*INTVAL), AND WHEN THE     */
/* WATCHED MESSAGE OCCURS (*MSGID)                   */
/*                                                        */
/* THE FOLLOWING IS AN EXAMPLE OF THE WATCH FOR TRACE  */
/* EVENTS PARAMETERS, AS THEY WOULD BE SPECIFIED FOR A */
/* TRACE COMMAND ISSUING THE CURRENT SAMPLE CODE:     */
/*                                                        */
/* WCHMSG((CPF0001)) TRCPGM(MYLIB/WCHEXTP) TRCPGMITV(30) */
/*****
PGM PARM(&TRCOPTSET &RESERVED &OUTPUT &COMPDATA)
      DCL          VAR(&TRCOPTSET) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* +
                  Reason why the program was called */
      DCL          VAR(&RESERVED) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* This +
                  parameter is only used of TRCTCPAPP +
                  command and it is not relevant for Watch +
                  for Trace Event Facility */
      DCL          VAR(&OUTPUT) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* +
                  Indicates if watch facility should stop +
                  or continue running */

```



```

DCL      VAR(&COMPDATA) TYPE(*CHAR) LEN(92) /* Not +
          needed for this sample */
/*****
/*      BEGIN OF PROGRAM PROCESSING      */
/*****
IF      COND(&TRCOPTSET *EQ '*ON      ') THEN(DO) +
          /* If the program was called at the +
          beginning of the processing.      */
          /* This section is usually used to set up +
          the environment before the trace starts */
DMPOBJ  OBJ(MYLIB/MYOBJECT) OBJTYPE(*DTAARA) /* Dump +
          Object for problem determination */
CHGVAR  VAR(&OUTPUT) VALUE('*CONTINUE ') /* Let the +
          trace to continue running */
ENDDO   /* End if *ON */
ELSE    CMD(IF COND(&TRCOPTSET *EQ '*MSGID      ') +
          THEN(DO)) /* If the message id matched */
DSPLOG  LOG(QHST) OUTPUT(*PRTSECLVL) /* Print the +
          History Log */
DMPOBJ  OBJ(MYLIB/MYOBJECT) OBJTYPE(*DTAARA) /* Dump +
          object for problem determination */
CHGVAR  VAR(&OUTPUT) VALUE('*STOP      ') /* +
          Indicates Watch Facility to Stop */
ENDDO   /* End if *MSGID */
ELSE    CMD(IF COND(&TRCOPTSET *EQ '*INTVAL      ') +
          THEN(DO)) /* If the exit program was +
          called because the interval +
          elapsed      */
          /* This section is usually used to perform +
          tasks periodically. Like dumping objects, +
          checking conditions and optionally end +
          the watch facility      */
DMPOBJ  OBJ(MYLIB/MYOBJECT) OBJTYPE(*DTAARA) /* Dump +
          object for problem determination */
CHGVAR  VAR(&OUTPUT) VALUE('*CONTINUE ') /* Let the +
          trace and the watch facility to continue +
          running */
ENDDO   /* End if *INTVAL */
ELSE    CMD(CHGVAR VAR(&OUTPUT) VALUE('*CONTINUE ')) +
          /* Otherwise, watch facility will +
          continue running */
ENDPGM

```

監視出口プログラムの例を使用して監視機能の能力を拡張する

このサンプル出口プログラムを手本にして、独自の監視トレース・プログラムを作成します。プログラムが追加の機能を実行できるように、コードを変更することも可能です。

次の表には、出口プログラムのトレース・オプション設定パラメーターに基づいて様々なアクションを実行するという方法で、システム上の監視機能の能力を拡張するための提案が提供されています。トレース・オプション設定パラメーター値とそれに対応する実行可能な機能の例を参照してください。

トレース・オプション設定パラメーター値	実行可能な機能の例
*ON	<ul style="list-style-type: none"> • トレースを開始する直前に環境をセットアップする。 たとえば、次のことを行います。 <ul style="list-style-type: none"> - プロセスを開始する - コマンドを実行する - 一部の特殊値を変更する • トレースを開始する直前にシステムの状況を登録する。 たとえば、次のことを行います。 <ul style="list-style-type: none"> - システム値を検索する - ジョブをダンプする - 問題分析のためにキー・オブジェクトをダンプする • トレースと監視機能を開始するための準備が整ったかを確認する。 たとえば、次のことを行います。 <ul style="list-style-type: none"> - 特定システム値をチェックする - キー・オブジェクトがあるかチェックする <p>何かの準備が整っていないことを出口プログラムが検出すると、「出力 (Output)」パラメーターに *STOP が指定されて、トレース・コマンドと監視機能が開始できなくなることがあります。</p>
*MSGID または *LICLOG	<ul style="list-style-type: none"> • 監視対象のイベントが起きた直後に、システムの最終状況を登録する。 たとえば、次のことを行います。 <ul style="list-style-type: none"> - システム値を検索する - ジョブをダンプする - 問題分析のためにキー・オブジェクトをダンプする • 環境を初期状況に戻す。 たとえば、次のことを行います。 <ul style="list-style-type: none"> - プロセスを終了する - コマンドを実行する - 特殊値を変更する
*COMPDATA	<p>出口プログラムは、トレースおよび監視機能の実行を停止するか継続するかを判別できます。「出力 (Output)」パラメーターに *STOP または *CONTINUE を戻すことによって、この判別が行われます。</p>
*INTVAL	<ul style="list-style-type: none"> • 定期的アクティビティを実行する。たとえば、問題分析のためにキー・オブジェクトをダンプする • 定期的状態をチェックする。たとえば、キー・オブジェクトがあるかチェックする。 <p>出口プログラムは、トレースおよび監視機能の実行を停止するか継続するかを判別できます。「出力 (Output)」パラメーターに *STOP または *CONTINUE を戻すことによって、この判別が行われます。</p>

トレース・オプション設定パラメーター値	実行可能な機能の例
*WCHTIMO	環境を初期状況に戻す。 たとえば、次のことを行います。 <ul style="list-style-type: none"> • プロセスを終了する • コマンドを実行する • 一部の特殊値を変更する

監視サポートを使用するトレース

監視サポートは、次のタイプのトレースとともに使用できます。

- ジョブ・トレース
- 通信トレース
- ライセンス内部事象追跡
- TCP アプリケーションのトレース
- 接続トレース

トラブルシューティングのヒント

TCP/IP のトラブルシューティングに役立つ、サーバー表の使用

この表を活用すれば、サーバー、サーバー・ジョブ、ジョブ記述、およびサブシステムがお互いにどのように関連しているかが分かります。デフォルト・ポート、サーバー・タイプ、開始コマンド、および終了コマンドなどの、各サーバーに関する情報を調べることができます。

以下のトラブルシューティングのヒントを使用する際に、適切な情報 (特定のサーバーのジョブの名前など) に関してサーバー表を参照したり、サーバーの出荷時に自動開始 パラメーターのデフォルト値が *YES または *NO のどちらであるかを調べることができます。

ジョブ、ジョブ・ログ、およびメッセージの検査

問題を識別し、それらを調整して解決するために、ジョブ、ジョブ・ログ、およびメッセージを表示します。

アクティブなフィルター・ルールの検査

フィルター・ルールが通信を阻害しているかどうかを調べます。

ネットワーキングでのシステム始動に関する考慮事項の検証

サブシステム、TCP/IP、インターフェース、およびサーバーを正しい順序で開始する方法、および始動に関連する問題を突き止める方法について学習します。

通信回線、制御装置、および装置をオンに構成変更

TCP/IP によって回線、制御装置、および装置が自動的にオンに構成変更されるようにします。

論理区画 (LPAR) 構成の検査

LPAR 構成が正しいかどうかを検査します。

IPv6 関連の問題のトラブルシューティング

これらのヒントは、IPv6 のトラブルシューティングに使用します。

サーバー表

この表は、特定のサーバーに関連する、さまざまな情報を見つけるために使用します。

最初の列では、以下の情報が提供されます。

サーバー名

サーバー名はサーバーを識別します。ほとんどの場合、これは iSeries ナビゲーターで表示されるサーバーの名前です。

開始方法:

サーバーを開始するのに使用される方法。あるサーバーは、STRTCPSVR *DHCP などの CL コマンドを使用して開始されます。あるいは、特定のサブシステムまたはジョブが開始されるときに開始されるサーバーもあります。

終了方法:

サーバーを終了するのに使用される方法。あるサーバーは、ENDTCPSVR *DHCP などの CL コマンドを使用して終了されます。あるいは、特定のサブシステムが終了したときに終了するサーバーもあります。

製品: このサーバーの出荷時のライセンス製品の名前。

サーバー・タイプ:

サーバー・タイプは、システムにサーバーを固有に示す 30 バイトの文字ストリングです。IBM 提供のサーバーのサーバー・タイプは、すべて QIBM_ で始まります。サーバー・タイプは、ジョブ変更 (Change Job) API を使用するサーバー・ジョブによって設定されます。

その後の列では、以下の情報が提供されます。

ジョブ記述:

このサーバーの作業を実行するために、このサーバーのジョブによって使用されるジョブ記述の名前およびライブラリー。たとえば、QTCP/QTGSTELN はライブラリー QTCP およびジョブ記述 QTGSTELN を示しています。

サブシステム:

そのサーバーを実行するサブシステムの名前。

ジョブ名:

このサーバーでアクティブなジョブ (複数の場合もある) の名前。

「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値:

OS/400 の出荷時に、多くのサーバーの「自動開始サーバー」パラメーターに、特定のデフォルト値が指定されています。値が *YES に設定されている場合、TCP/IP の開始時にサーバーが自動的に開始されます。値が *NO に設定されている場合、TCP/IP の開始時にサーバーが自動的に開始されることはありません。「自動開始サーバー」機能がサポートされていないサーバーでは、このパラメーターの値は示されません。

注: 「自動開始サーバー」パラメーターを表示または変更する場合、以下のステップに従ってください。

- **文字ベースのインターフェースから**

OS/400 コマンド行で CHGxxxA を入力します。ここで、xxx はサーバーの名前です。たとえば、FTP サーバーの属性で指定する場合、CHGFTP A です。「自動開始サーバー」パラメーターは、パラメーターのリストの上部に表示されます。

- **iSeries ナビゲーターから**

iSeries ナビゲーターでは、「自動開始サーバー」パラメーターに相当する「**TCP/IP の開始時に開始**」が、サーバーのプロパティの 1 つとして表示されます。

1. iSeries ナビゲーターで、「**iSeries サーバー**」→「**ネットワーク**」→「**サーバー**」を展開します。
2. 表示するサーバーのタイプに応じて、「**TCP/IP**」、「**iSeries Access**」、「**DNS**」、または「**ユーザー定義**」をクリックします。
3. 右側のペインで、表示するサーバー (FTP など) を右マウス・ボタン・クリックします。
4. 「**一般**」ページで、「**TCP/IP の開始時に開始**」が選択されているかどうかを検査します。

デフォルト・ポート:

サーバー・ジョブが listen するクライアント要求の要求元のポート。ポートのいくつかでは、サービス名が括弧で囲まれて示されています。このサービス名は、サービス・テーブル項目で定義されている名前を示しています。

注: 「サービス・テーブル項目の処理」画面を表示する場合、OS/400 コマンド行で WRKSRVTBLE を入力します。

サーバー名 ASFTomcat 基本サーバーレットおよび Apache Web サーバー用 JSP エンジン 開始方法: STRITCPSVR *ASFTOMCAT 終了方法: ENDTCPSVR *ASFTOMCAT 製品: 5722-DG1 *BASE オプション サーバー・タイプ: QIBM_ASFTOMCAT_xxxx (xxxxはサーバー・インスタンスの名前)	ジョブ記述 QHHTTSPVR/QZTC	サブシステム QSYSWRK	ジョブ名 インスタンスの名前 (ユーザー 一定義)	「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO	デフォルト・ポート 8009
ブロック I/O デーモン 開始方法: STRNFSSVR *BIO 終了方法: ENDNFSSVR *BIO 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_NFS_BIOD	QSYS/QPOLBIOD	QSYSWRK	QNFSBIOD*	*NO	ポートは使用されない

<p>サーバー名</p> <p>BootP DHCP リレー・エージェント</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *DHCP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *DHCP</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_BOOTP_DHCP_RA</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTODDIDS</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTODDHCP</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>67 (dhcps) 942</p>
<p>BootP サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *BOOTP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *BOOTP</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_BOOTP</p>	<p>QSYS/QTODBTPJ</p>	<p>QSYSWRK</p>	<p>QTBOOTP</p>	<p>*NO</p>	<p>67 (bootps)</p>

<p>サーバー名 CCServer エージェント</p> <p>開始方法: STRMGDSYS</p> <p>終了方法: ENDMGDSYS</p> <p>製品: 5722-MG1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_CCSERVER</p> <p>セントラル・サーバー</p> <p>開始方法: 1) サブシステムの開始時に開始 2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS(<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QZCSRVS) を発行する。この <i>subsystem name</i> は QUSRWRK またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法: サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QZBS_SVR_CENTRAL</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QSYSWRK</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QCQNCMPS</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメータの出力時のデフォルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
	<p>ジョブ記述 QSYS/QZBSJOB</p>	<p>サブシステム QUSRWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名 QZCSRVS</p>	<p>*YES</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名 セントラル・サーバー・デーモン 開始方法: STRHOSTSVR *CENTRAL 終了方法: ENDHOSTSVR *CENTRAL 製品: 5722-SS1</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QZBSJOB</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QZSCSRVSD</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *YES</p>	<p>デフォルト・ポート 8470 (as-central) 9470 (as-central-s)</p>
<p>サーバー名 CIM オブジェクト・マネージャ 開始方法: STRTCPSVR *CIMOM 終了方法: ENDTCPSVR *CIMOM 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QZBS_SVR_CENTRAL</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QYCMJOB</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QYCMCIMOM</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート 5988 (wbem-http)</p>

<p>サーバー名 クラスター・リソース・サービス (Cluster Resource Services)</p> <p>開始方法: QSYSWRK サブシステムの自動開始項目によって開始</p> <p>終了方法: QSYSWRK サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_CLUSTER_RESOURCE_SERVICES</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QCSTSRCD</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QCSTCTSRCD</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>開始方法: デーモン QCSTCTSRCD ジョブの開始時 に開始</p> <p>終了方法: デーモン QCSTCTSRCD ジョブの終了時 に終了</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_CLUSTER_RESOURCE_SERVICES</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QCSTSRCD</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QCSTCTRMCD QCSTCTCASD</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート 657</p>

<p>サーバー名 クラスター・リソース・サービス (Cluster Resource Services)</p> <p>開始方法: デーモン QCSTCTRMCD ジョブの開始時に開始</p> <p>終了方法: デーモン QCSTCTRMCD ジョブの終了時に終了</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_CLUSTER_RESOURCE_SERVICES</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QCSTSRCD</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QSVRMSEMRD QCSTHRMD QYUSCMCRMD QYUSALRMD</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
---	---------------------------------------	----------------------------------	---	--	--

<p>サーバー名</p> <p>クラスター・リソース・サービス (Cluster Resource Services)</p> <p>開始方法:</p> <p>API: Start Cluster Node, Create Cluster Resource Group, Create Cluster, または Add Cluster Node Entry</p> <p>CL コマンド:</p> <p>STRCLUNOD、CRTCRG、CRTCLU、または ADDCLUNODE</p> <p>終了方法:</p> <p>End Cluster Node API または ENDCLUNOD CL コマンド</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_CLUSTER_RESOURCE_SERVICES</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTJOBDD</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QCSTCTL QCSTCRGM CRG-name</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
--	---	-------------------------------------	---	---	---

<p>サーバー名 クラスター・リソース・サービス (Cluster Resource Services)</p> <p>開始方法: API: Start Cluster Node, Create Cluster Resource Group, Create Cluster, または Add Cluster Node Entry CL コマンド: STRCLUNOD、CRTCRG、CRTCLU、または ADDCLUNODE</p> <p>終了方法: End Cluster Node API または ENDCLUNOD CL コマンド</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_CLUSTER_RESOURCE_SERVICES</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QCSTSRCD</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QCSTCRGRM QCSTSAM QCSTCTCFRM</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
---	---------------------------------------	----------------------------------	---	--	--

サーバー名	ジョブ記述	サブシステム	ジョブ名	「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値	デフォルト・ポート
クラスタ・ハッシュ・テーブル・サーバ ー 開始方法: STRCHTSVR 終了方法: ENDCHTSVR 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_CHT	QGPL/QDFTJOBDD	QSYSWRK	Clustered Hash 表 (CHT) 名	適用されない	デフォルト・ポート ポートは使用されない
収集サービス・サーバー 開始方法: アプリケーションが QPMWKCOL 関数を 使用する時に自動的に開始。 終了方法: データ収集を要求するアプリケーションが ない時に終了。 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_COLLECTION_SERVICES	QGPL/QCOLJOBDD	QSYSWRK	QPMASERV	適用されない	ポートは使用されない

<p>サーバー名</p> <p>収集サービス・サーバー</p> <p>開始方法: QYSPFCOL が構成されている場合に、 QYSPFCOL による実行依頼 (QYPSCSCA API または CHGPRFCOL CMD)。</p> <p>終了方法: データ収集 (QYSPFCOL) が終了した 時、または現在の収集を循環する (再度開 始) 時に自動的に終了。</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_COLLECTION_SERVICES</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QYPSJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>CRTPRDTA</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>開始方法: QPMASERV ジョブによる開始</p> <p>終了方法: QPMASERV の終了時に終了。</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_COLLECTION_SERVICES</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGFL/QCOLJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QPMACLCT</p>	<p>適用されない</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>収集サービス・サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>QYSSSTRC API, GUI, または STRPRFCOL コマンド。データのアプリケーション要求によって開始される場合もあります。</p> <p>終了方法:</p> <p>QYSENDC API, GUI, または ENDPFCOL。さらに、アクティブなアプリケーション・データ要求がない場合。</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_COLLECTION_SERVICES</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QYPSJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QYSPFCOL</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
--	---	-------------------------------------	------------------------------------	---	---

<p>サーバー名</p> <p>収集サービス・サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>ユーザー・カテゴリが構成されていて、なおかつ収集が有効になっている場合に、QYSPFCOL ジョブの開始時に開始。</p> <p>終了方法:</p> <p>データ収集 (QYSPFCOL ジョブ) が終了した時、または現在の収集を循環する (再度開始) 時に自動的に終了。</p> <p>製品:</p> <p>5722-SSI</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_COLLECTION_SERVICES</p> <p>Commerce Payments</p> <p>開始方法:</p> <p>製品固有のコマンド</p> <p>終了方法:</p> <p>製品固有のコマンド</p> <p>製品:</p> <p>5733-PYS</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>適用されない</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QPMUSRCAT</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK (デフォルト。ただし、カテゴリ所有者 JOBID によって異なる)</p>	<p>ジョブ名</p> <p>カテゴリ名</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
		<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>インスタンスのユーザー指定 の名前</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>構成可能</p>

<p>サーバー名</p> <p>Connect FlowManager</p> <p>開始方法: Connect Web Admin インターフェースを使用して開始。</p> <p>終了方法: Connect Web Admin インターフェースを使用して終了。</p> <p>製品: 5733-CO2</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_CONNECT_FM</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>ユーザー・プロファイルと同じ</p>	<p>サブシステム</p> <p>QCONNECT</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QBEEFNTR QBEEFSRVR</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメータの出力時のデフォルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>Content Manager for iSeries</p> <p>開始方法: STRTCPSVR</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR</p> <p>製品: 5722-VII *BASE および 5722-VII オプション 1</p> <p>サーバー・タイプ: なし</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>ユーザー定義</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSERVER またはユーザー定義</p>	<p>ジョブ名</p> <p>ユーザー定義</p>	<p>*NO</p>	<p>ユーザー定義</p>

<p>サーバー名</p> <p>TCP/IP 処理の制御された終了 (Controlled End TCP/IP Processing)</p> <p>開始方法: STRTCP</p> <p>終了方法: ENDTCP</p> <p>製品: 5722-SSI</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TOC_ENDTCP_CONTROLLED</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTOCTCPIP</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTCPEND</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>顧客情報管理システム (CICS®) TCP/IP サ ーバー (Customer Information Control System (CICS) TCP/IP Server)</p> <p>開始方法: STRCICS</p> <p>終了方法: ENDCICS</p> <p>製品: 5722-DFH</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_CICS</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>CICS の制御領域のユーザ ー・プロフィールで指定</p>	<p>サブシステム</p> <p>CICS の制御領 域のサブシステ ム</p>	<p>ジョブ名</p> <p>AEGWPWKR および AEGWPSSN</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>1435 (ibm-cics)</p>

<p>サーバー名 データベース・サーバー</p> <p>開始方法: 1) サブシステムの開始時に開始 2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS (<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QZDASOINIT) を発行する。この <i>subsystem name</i> は QUSRWRK またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法: サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QZBS_SVR_DATABASE</p>	<p>ジョブ記述 QGPL/QDFTSVR</p>	<p>サブシステム QUSRWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名 QZDASOINIT</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値 *YES</p> <p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>開始方法: STRHOSTSVR *DATABASE (QSERVER が立ち上がった後に行う必要がある)</p> <p>終了方法: ENDHOSTSVR *DATABASE</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QZBS_SVR_DATABASE</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QZBSJOB</p>	<p>サブシステム QSERVER</p>	<p>ジョブ名 QZDASRVSD</p>	<p>*YES</p> <p>8471 (as-database) 8478 (as-transfer) 9471 (as-database-s)</p>

<p>サーバー名</p> <p>データベース SSL サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>1) サブシステムの開始時に開始</p> <p>2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS (<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QZDASSINIT) を発行する。この <i>subsystem name</i> は QUSRWRK またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法:</p> <p>サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QZBS_SVR_DATABASE</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTSVR</p>	<p>サブシステム</p> <p>QUSRWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QZDASSINIT</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>データリンク・ファイナル・マネージャ</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *DLFM</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *DLFM</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_DLFM</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QZDFMCPD QZDFMCPD QZDFMDGD QZDFMDGD QZDFMRTD QZDFMRTD QZDFMUPD QZDFMUPD QZDFMCHD (必要に応じてDLFM 要求を受け取り、処理する子サーバー・ジョブ。 QZDFMCHD ジョブの複数のインスタンスが同時に実行されている場合があります。)</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>20001 (dlfm)</p>

<p>サーバー名 データ待ち行列サーバー</p> <p>開始方法: 1) サブシステムの開始時に開始 2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS (<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QZHSSRV) を発行する。この <i>subsystem name</i> は QUSRWRK またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法: サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QZBS_SVR_DTAQ</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QZBSJOB</p>	<p>サブシステム QUSRWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名 QZHSSRV</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメータの出力時のデフォルト値 *YES</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>開始方法: STRHOSTSVR *DTAQ</p> <p>終了方法: ENDHOSTSVR *DTAQ</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QZBS_SVR_DTAQ</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QZBSJOB</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QZHQRVD</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメータの出力時のデフォルト値 *YES</p>	<p>デフォルト・ポート 8472 (as-dtaq) 9472 (as-dtaq-s)</p>

<p>サーバー名</p> <p>DB2® テキスト・エクステンダー管理サーバー</p> <p>開始方法: dessrvsp スタート・プロシージャによって呼び出される SBMJOB</p> <p>終了方法: タスクの完了時に自動的に終了。異常な割り込みを行う場合、ENDJOB を使用します。</p> <p>製品: 5722-DE1 オプション 1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TEXT_EXTENDER_ADMIN</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>DESSRVBG</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>DB2 テキスト・エクステンダー・デーモン</p> <p>開始方法: CALL PGM(QDB2TX/TXSTART) によって呼び出される SBMJOB</p> <p>終了方法: CALL PGM(QDB2TX/TXSTOP)</p> <p>製品: 5722-DE1 オプション 1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TEXT_EXTENDER_DAEMON</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>DESDEM</p>	<p>適用されない</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>DB2 テキスト・エクステンダー更新索引サーバー</p> <p>開始方法: desdem プログラムによって呼び出される SBMIJOB</p> <p>終了方法: タスクの完了時に自動的に終了。異常な割り込みを行う場合、ENDJOB を使用します。</p> <p>製品: 5722-DE1 オプション 1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TEXT_EXTENDER_UPDATE</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTJOBDD</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>DESXCTL</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>DHCP</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *DHCP</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *DHCP</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_DHCP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTODDIDS</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTODDHCPS</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>67 (dhcps) 942</p>

<p>サーバー名</p> <p>DNS サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *DNS</p> <p>終了方法:</p> <p>STRTCPSVR *DNS</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1 オブション 31</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_DNS</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QDNS/QTOBJOBD</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTOBDNS (BIND 4)</p> <p>QTOBDxxxx (BIND 8, xxxxx は顧客による選択)</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>53 (domain)</p>
<p>Domino</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *DOMINO または STRDOMSVR</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *DOMINO または ENDDOMSVR</p> <p>製品:</p> <p>Domino® 6.0.x: 5733-LD6</p> <p>Domino 6.5.x: 5733-L65 以降</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_DOMINO</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>サブシステムと同じ</p>	<p>サブシステム</p> <p>Notes® サブシ ステムまたは構 成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>さまざまなジョブ名が存在す る</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>構成可能 (通常は 1352)</p>

<p>サーバー名</p> <p>DRDA® DDM サーバー TCP/IP</p> <p>開始方法:</p> <p>1) サブシステムの開始時に開始</p> <p>2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS(subsystem name) PGM(QGPL/QRWTSRVR) を発行する。この subsystem name は QUSRWRK またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法:</p> <p>サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QRW_SVR_DDM_DRDA</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTSVR</p>	<p>サブシステム</p> <p>QUSRWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QRWTSRVR</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>DRDA DDM サーバー TCP/IP Listener</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *DDM</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *DDM</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QRW_SVR_DDM_DRDA</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QUSER プロファイル内の jobd (デフォルトの QGPL/QDFTJOBID になる)</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QRWTLSTN</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>446 (drda) 447 (ddm) 448 (ddm-ssl)</p>

<p>サーバー名 拡張動的リモート SQL 開始方法: STRITCPSVR *EDRSQL 終了方法: ENDTCPSVR *EDRSQL 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_EDRSQL</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QXDAJOB</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QXDAEDRSQL</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO</p>	<p>デフォルト・ポート 4402 (as-edrsql)</p>
<p>E-Z セットアップ・サーバー 開始方法: QSYSWRK サブシステムの自動開始項目 によって開始 終了方法: QSYSWRK サブシステムの終了時に終了 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_ALTCOMM</p>	<p>QSYS/QNEJOB</p>	<p>QSYSWRK</p>	<p>QNEOEM</p>	<p>適用されない</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>ファイル・サーバー・デーモンおよびサーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>STRHOSTSVR *FILE (QSERVER が立ち上がっていないければならない)</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDHOSTSVR *FILE</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QZBS_SVR_FILE</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QZBSJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSERVER</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QPWFSESVSD</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>8473 (as-file)</p> <p>8477 (as-netdrive)</p> <p>9473 (as-file-s)</p>
--	----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	--

<p>サーバー名</p> <p>ファイナル・サーバー S2</p> <p>開始方法:</p> <p>1) サブシステムの開始時に開始</p> <p>2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、 STRPJ SBS(<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QPWFERSVS2) を発行する。この <i>subsystem name</i> は、 QSERVER またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDSBS QSERVER (またはユーザー構成サブシステム)</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_NETDRIVE</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTSVR</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSERVER または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QPWFERSVS2</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
--	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	--	------------------------------------

<p>サーバー名</p> <p>ファイル・サーバー SO</p> <p>開始方法:</p> <p>1) サブシステムの開始時に開始</p> <p>2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS(<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QPWFSEVSO) を発行する。この <i>subsystem name</i> は、QSERVER またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDSBS QSERVER (またはユーザー構成サブシステム)</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QZBS_SVR_FILE</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTSVR</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSERVER または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QPWFSEVSO</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
---	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--	------------------------------------

<p>サーバー名</p> <p>ファイール・サーバー SSL サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>1) サブシステムの開始時に開始</p> <p>2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、 STRPJ SBS(<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QPWFSERVSS) を発行する。この <i>subsystem name</i> は、 QSERVER またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDSBS QSERVER (またはユーザー構成サブシステム)</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QZBS_SVR_FILE</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTSVR</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSERVER または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QPWFSEVSS</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメータの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>FTP</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *FTP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *FTP</p> <p>製品:</p> <p>5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_FTP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QUSRSYS/QTMFTPS</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QIFTP*</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメータの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>21 (ftp-control) 990 (ftps-control)</p>

<p>サーバー名</p> <p>グラフィカル・デバッグ・サーバー (ハブ)</p> <p>開始方法:</p> <p>STRICPSVR *DBG</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *DBG</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_DEBUG_SERVER</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTESDBGHUB</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>4026 (as-debug)</p>
<p>グラフィカル・デバッグ・サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>前の項目の QTESDBGHUB サーバーによって開始され、ユーザー・インターフェースに付加される</p> <p>終了方法:</p> <p>ユーザー・インターフェースの終了時に終了</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_DEBUG_SERVER</p>	<p>デバッグ・ユーザー・プロフィールで示されているジョブ記述</p>	<p>QUSRWRK</p>	<p>QTESDBGSVR</p>	<p>*NO</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>HTTP Server</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *HTTP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *HTTP</p> <p>製品:</p> <p>5722-DG1 *BASE オプション</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_HTTP_XXXX (この XXXX は、サーバー・インスタンスの名前)</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QHTTPSVR/QZHBHTTP</p>	<p>サブシステム</p> <p>QHTTPSVR</p>	<p>ジョブ名</p> <p>インスタンスの名前 (ADMIN など)</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>80 (www-http)</p> <p>2001 (as-admin-http)</p> <p>2010 (as-admin-https)</p>
<p>IBM Director</p> <p>開始方法:</p> <p>Qshell スクリプト</p> <p>/qibm/userdata/director/bin/twgstart</p> <p>終了方法:</p> <p>Qshell スクリプト</p> <p>/qibm/userdata/director/bin/twgend</p> <p>製品:</p> <p>5722-DR1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_DIRECTOR_AGENT</p> <p>QIBM_DIRECTOR</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QCPMGTDIR/QCPMGTDIR</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QCPMGTAGT</p> <p>QCPMGTSVR</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>14247</p> <p>14248</p>

<p>サーバー名 IBM Directory Server 開始方法: STRTCPSVR *DIRSRV 終了方法: ENDTCPSVR *DIRSRV 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_DIRSrv_SERVER</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QDIRSRV</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QDIRSRV</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *YES</p>	<p>デフォルト・ポート 389 (ldap) 636 (ldaps)</p>
<p>Infoprint Server フォント・ダウンローダ ー (InfoPrint Server Font Downloader) 開始方法: STRENTDWN 終了方法: ENDENTDWN 製品: 5722-IP1 サーバー・タイプ: QIBM_IPS_FONTDOWNLOADER</p>	<p>QGPL/QDFTJOB</p>	<p>QUSRWRK</p>	<p>QXTERNTDWN</p>	<p>適用されない</p>	<p>8251</p>

<p>サーバー名 InfoPrint Server/400 変換ジョブ (InfoPrint Server/400 Transform Job)</p> <p>開始方法: 変換マネージャによって引き起こされる</p> <p>終了方法: 変換マネージャによって終了される</p> <p>製品: 5722-IP1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_IPS_TRANSFORM_JOB</p>	<p>ジョブ記述 QGPL/QDFTJOB</p>	<p>サブシステム QUSRWRK</p>	<p>ジョブ名 QADBD AEMON QXIOD AEMON</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>InfoPrint Server/400 変換マネージャ (InfoPrint Server/400 Transform Manager)</p> <p>開始方法: STRTFMMGR</p> <p>終了方法: ENDTFMMGR</p> <p>製品: 5722-IP1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_IPS_TRANSFORM_MGR</p>	<p>ジョブ記述 QGPL/QDFTJOB</p>	<p>サブシステム QUSRWRK</p>	<p>ジョブ名 QXTRTFMMGR</p>	<p>適用されない</p>	<p>ポートは使用されない</p>

サーバー名 インターネット・デーモン (INETD) スーパー・サーバー 開始方法: STRTCPSVR *INETD 終了方法: ENDTCPVSR *INETD 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_INETD	ジョブ記述 QSYS/QTOINETD	サブシステム QSYSWRK	ジョブ名 QTOGINETD	「自動開始サーバー」パラメーターの出力値 *NO	デフォルト・ポート 13 (daytime) 37 (time)
インターネット PTF デリバリー・サーバー (Internet PTF Delivery Server) 開始方法: iPTF プロセスにより、要求に応じて開始 終了方法: iPTF プロセスにより終了 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_PTF	サーバーを開始するユーザー・プロファイルによって異なる	QSYSWRK	QESISRV	適用されない	動的に割り当て

<p>サーバー名 iSeries Access for Web PDF サーバー</p> <p>開始方法: ユーザーが InfoPrint Server サポートを使用し、スプール・ファイルを PDF に変換しなければならぬ時に、iSeries Access for Web プリンター・サブレット・サブポートによって開始。Access for</p> <p>終了方法: QIWAPDFSRV ジョブの終了時に終了。</p> <p>製品: iSeries Access for Web (5722-XH2)</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_IWA_PDF_SVR</p>	<p>ジョブ記述 QUSER プロファイル内の jobd (デフォルトの QGPL/QDFTJOB になる)</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QIWAPDFSRV QJVACMDSRVA</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート 8490 (as-iwapdfsrv)</p>
<p>iSeries ネットサーバー (NetServer™) デモン</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *NETSVR</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *NETSVR</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_NETSERVER</p>	<p>QSYS/QZLSSERVER</p>	<p>QSERVER</p>	<p>QZLSSERVER</p>	<p>*YES</p>	<p>137 TCP (netbios-ns) 137 UDP (netbios-ns) 138 UDP (netbios-dgm) 139 TCP (netbios-ssn) 445 TCP (cifs)</p>

<p>サーバー名</p> <p>iSeries ネットサーバー (NetServer) サーバ</p> <p>ー</p> <p>開始方法:</p> <p>1) サブシステムの開始時に開始</p> <p>2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS(<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QZLSFILE) を発行する。この <i>subsystem name</i> は、QSERVER またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDSBS QSERVER (またはユーザー構成サブシステム)</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_NETSERVER</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTSVR</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSERVER または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QZLSFILE</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
--	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------------

<p>サーバー名</p> <p>LDAP 公表エージェント (LDAP Publishing Agent)</p> <p>開始方法:</p> <p>QSYSWRK サブシステムの開始時に開始</p> <p>終了方法:</p> <p>QSYSWRK サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_DIRSRV_PUB_AGENT</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QGLDPUBA</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QGLDPUBA</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>LDAP 公表エンジン (LDAP Publishing Engine)</p> <p>開始方法:</p> <p>QSYSWRK サブシステムの開始時に開始</p> <p>終了方法:</p> <p>QSYSWRK サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_DIRSRV_PUB_ENGINE</p>	<p>QSYS/QGLDPUBE</p>	<p>QSYSWRK</p>	<p>QGLDPUBE</p>	<p>適用されない</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名 ライセンス内部コード 3494 TCP/IP テー プ・サーバー</p> <p>開始方法: 3494 テープ・ライブラリーのオンへの変 更時に、ライセンス内部コードによって開 始。</p> <p>終了方法: 3494 テープ・ライブラリーのオフへの変 更時に、ライセンス内部コードによって終 了。</p> <p>製品: 5722-999</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TASK_TCPIPTAPE</p>	<p>ジョブ記述 なし</p>	<p>サブシステム なし</p>	<p>ジョブ名 なし</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート 3494 (ibm3494)</p>
<p>LPD</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *LPD</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *LPD</p> <p>製品: 5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_LPD</p>	<p>ジョブ記述 なし</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QTLPD*</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO</p>	<p>デフォルト・ポート 515 (lpd)</p>
<p>LPD</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *LPD</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *LPD</p> <p>製品: 5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_LPD</p>	<p>ジョブ記述 なし</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QTLPD*</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO</p>	<p>デフォルト・ポート 515 (lpd)</p>

<p>サーバー名 管理対象システム・エージェント (Managed System Agent)</p> <p>開始方法: STRMGDSYS</p> <p>終了方法: ENDMGDSYS</p> <p>製品: 5722-MG1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_MANAGED_SYSTEM</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QSYSWRK</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QCQEPMON</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>開始方法: 必要に応じて、メインのマネージメント・ セントラル・サーバーによって開始</p> <p>終了方法: 適用されない</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_MGMTCENTRAL_AGENT</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QYPSJOB</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QYPSAPI QYPSPTF QYPSRMTCMD QYPSGETINV QYPSPRC QYPSUSRADM QYPSBDTSVR</p>	<p>*YES</p>	<p>ポートは使用されない</p>

サーバー名 マナージメント・セントラル・サーバー 開始方法: STRTCPSVR *MGTC 終了方法: ENDTCPSVR *MGTC 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_MGMTCENTRAL	ジョブ記述 QSYS/QYPSJOBDD	サブシステム QSYSWRK	ジョブ名 QYPSJSRV	「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値 *YES	デフォルト・ポート 5544 (as-mgtctrlj) 5555 (as-mgtctrl) 5566 (as-mgtctrl-ss) 5577 (as-mgtctrl-cs)
サーバー名 マウント・サーバー 開始方法: STRNFSSVR *MNT 終了方法: ENDNFSSVR *MNT 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_NFS_MNTD	ジョブ記述 QSYS/QPOLMNTD	サブシステム QSYSWRK	ジョブ名 QNFSMNTD	「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値 *NO	デフォルト・ポート ポートは使用されない

<p>サーバー名 MQ Series サーバー</p> <p>開始方法: STRMQMLSR</p> <p>終了方法: ENDMQMLSR</p> <p>製品: 5724-B41</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_MQSERIES</p>	<p>ジョブ記述 QMOM/QMQMJOB</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 RUNMQLSR</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート 1414</p>
<p>ネットワーク・ロック・マネージャ 開始方法: STRNFSSVR *NLM</p> <p>終了方法: ENDNFSSVR *NLM</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_NFS_NLMD</p>	<p>QSYS/QPOLLCKD</p>	<p>QSYSWRK</p>	<p>QNFSNLMD</p>	<p>*NO</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名 ネットワーク印刷サーバー</p> <p>開始方法: 1) サブシステムの開始時に開始 2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS (<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QNPSERVS) を発行する。この <i>subsystem name</i> は QUSRWRK またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法: サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QZBS_SVR_NETPRT</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QZBSJOB</p> <p>サブシステム QUSRWRK または構成可能</p> <p>ジョブ名 QNPSERVS</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメータの出荷時のデフォルト値 *YES</p> <p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>開始方法: STRHOSTSVR *NETPRT</p> <p>終了方法: ENDHOSTSVR *NETPRT</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QZBS_SVR_NETPRT</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QZBSJOB</p> <p>サブシステム QSYSWRK</p> <p>ジョブ名 QNPSERVD</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメータの出荷時のデフォルト値 *YES</p> <p>デフォルト・ポート 8474 (as-netprt) 8479 (as-vrtprint) 9474 (as-netprt-s)</p>

サーバー名 ネットワークステーション®・ログイン・デーモン 開始方法: CALL QYTCV2/QYTCUSVR ('STRICPSVR ') 終了方法: CALL QYTCV2/QYTCUSVR ('ENDICPSVR ') 製品: 5648-C07 サーバー・タイプ: QIBM_NSLOGIN	ジョブ記述 QYTCV2/QYTCNSLD	サブシステム QSYSWRK	ジョブ名 QYTCNSLD	「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO	デフォルト・ポート 256
開始方法: STRNFSSVR *NSM 終了方法: ENDNFSSVR *NSM 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_NFS_NSMD	ジョブ記述 QSYS/QPOLSTATD	サブシステム QSYSWRK	ジョブ名 QNFNSMMD	「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO	ポートは使用されない

<p>サーバー名 NFS サーバー</p> <p>開始方法: STRNFSSVR *SVR</p> <p>終了方法: ENDNFSSVR *SVR</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_NFS_NFSD</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QPOLNFSD</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QNFSNFSD*</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO</p>	<p>デフォルト・ポート 2049</p>
<p>OnDemand デーモン</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *ONDMD</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *ONDMD</p> <p>製品: 5722-RD1 オプション 5</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_ON_DEMAND</p>	<p>ジョブ記述 QRDARS/QRDARS400</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QRLGMGR</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *YES</p>	<p>デフォルト・ポート 1445</p>

サーバー名 OnDemand 共通サーバー 開始方法: STRTCPSVR *ONDMID 終了方法: ENDTCPSPVR *ONDMID 製品: 5722-RD1 オプション 10 サーバー・タイプ: QIBM_ON_DEMAND	ジョブ記述 QRDARS/QOND400	サブシステム QSYSWRK	ジョブ名 インスタンス名	「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *YES	デフォルト・ポート 1450
サーバー名 OnDemand サーバー 開始方法: STRTCPSVR *ONDMID 終了方法: ENDTCPSPVR *ONDMID 製品: 5722-RD1 オプション 5 サーバー・タイプ: QIBM_ON_DEMAND	ジョブ記述 QRDARS/QRDARS400	サブシステム QSYWRK	ジョブ名 QRLGSRV	「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *YES	デフォルト・ポート 1445

<p>サーバー名</p> <p>オープン・リスト・サーバー</p> <p>開始方法: 必要時に動的に開始</p> <p>終了方法: 必要ではなくなったときに終了</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QGYE_SVR</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>その時々に応じて異なる</p>	<p>サブシステム</p> <p>可変 (通常は QZRC SRVS ジョブと同じ)</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QGYSERVER</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>開始方法: i5/OS™ PASE 内の /usr/sbin/syslogd の実行により開始</p> <p>終了方法: i5/OS PASE 内での ENDJOB CL コマンドまたは kill ユーティリティ</p> <p>製品: 5722-SS1 オブション 33</p> <p>サーバー・タイプ: 適用されない</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>その時々に応じて異なる (ユーザーが選択できる)</p>	<p>サブシステム</p> <p>その時々に応じて異なる (ユーザーが選択できる)</p>	<p>ジョブ名</p> <p>PGM-syslogd さらに、ユーザー定義</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターのデフォルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>UDP 514 (syslog)</p>

<p>サーバー名</p> <p>POP</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *POP</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *POP</p> <p>製品: 5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_POP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QTCP/QTMMTPS</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTPOP*</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>110 (pop3)</p>
<p>QoS ポリシー・エージェント</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *QOS</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *QOS</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_QOS</p>	<p>QSYS/QTOQJOBDR</p>	<p>QSYSWRK</p>	<p>QTOQSRVR</p>	<p>*NO</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名 QoS RSVP エージェント 開始方法: STRTCPSVR *QOS 終了方法: ENDTCPSVR *QOS 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_QOS</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QTOQJOBDR</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QTOQRAGENT</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO</p>	<p>デフォルト・ポート 1698</p>
<p>QuickPlace® サーバー (QuickPlace Server) 開始方法: STRTCPSVR *LQP または STRLQPSVR 終了方法: ENDTCPSVR *LQP または ENDLQPSVR 製品: 5733-LQP サーバー・タイプ: QIBM_QUICKPLACE</p>	<p>サブシステムと同じ</p>	<p>QPLACE00 ま たは Notes サ ブシステム</p>	<p>構成可能</p>	<p>*NO</p>	<p>Domino HTTP タスクと 同じ (通常は 80)</p>

<p>サーバー名</p> <p>リモート・コマンド・エージェント</p> <p>開始方法:</p> <p>STRMGDSYS</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDMGDSYS</p> <p>製品:</p> <p>5722-MG1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_REMOTE_COMMAND</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSVMS/QVARRCV</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QVARRCV</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>開始方法:</p> <p>1) サブシステムの開始時に開始</p> <p>2) サブシステムがアクティブであり、な おかつジョブがアクティブではない場合 に、STRPJ SBS (<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QZRCSRVS) を発行する。この <i>subsystem name</i> は QUSRWRK またはユ ーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法:</p> <p>サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QZBS_SVR_RMTCMD</p>	<p>QSYS/QZBSJOB</p>	<p>QUSRWRK ま たは構成可能</p>	<p>QZRCSRVS</p>	<p>*YES</p>	<p>ポートは使用されない</p>

サーバー名	ジョブ記述	サブシステム	ジョブ名	「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値	デフォルト・ポート
リモート・コマンド・サーバー・デーモン 開始方法: STRHOSTSVR *RMTCMD 終了方法: ENDHOSTSVR *RMTCMD 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_OS400_QZBS_SVR_RMTCMD	QSYS/QZBSJOB	QSYSWRK	QZRCSRVS	*YES	8475 (as-rmtcmd) 9475 (as-rmtcmd-s)
RExec 開始方法: STRTCPSPSVR *REXEC 終了方法: ENDTCPSPSVR *REXEC 製品: 5722-TC1 サーバー・タイプ: QIBM_REXEC	QTCP/QTMXRXC	QSYSWRK	QTRXC*	*NO	512 (exec)

<p>サーバー名</p> <p>RouteD</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *ROUTED</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *ROUTED</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_ROUTED</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTOROUTED</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTRTD*</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>UDP 520 (routed)</p>
<p>RPC</p> <p>開始方法: STRNFSSVR *RPC</p> <p>終了方法: ENDNFSSVR *RPC</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_NFS_RPCD</p>	<p>QSYS/QPOLRPCD</p>	<p>QSYSWRK</p>	<p>QNFSRPCD</p>	<p>*NO</p>	<p>111 (sumrpc)</p>

<p>サーバー名</p> <p>サーバー・ポートマップ</p> <p>開始方法:</p> <p>STRHOSTSVR *SVRMAP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDHOSTSVR *SVRMAP</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QZBS_SRV_SVRMAP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QZBSJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QZSOSMAPD</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>449 (as-svrmap)</p>
<p>サービス・エージェント・ハードウェア障 害報告 (Service Agent Hardware Problem Reporting)</p> <p>開始方法:</p> <p>自動開始ジョブまたは STRSRVAGT コマ ンドによる開始</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDSRVAGT コマンド</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SERVICE_AGENT_PRB</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QS9SRVAGT</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QS9PRBMON QS9PALMON</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>サービス・エージェント・インベントリリー 伝送 (Service Agent Inventory Transmission)</p> <p>開始方法: QYPSSRV からの実行依頼</p> <p>終了方法: ENDJOB</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_SERVICE_AGENT_INV</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QSINV</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QYIVRIPS</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
---	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------------

<p>サーバー名</p> <p>サインオン・サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>1) サブシステムの開始時に開始</p> <p>2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS (<i>subsystem name</i>) PGM(QSYS/QZSOSIGN) を発行する。この <i>subsystem name</i> は QUSRWRK またはユーザー構成のサブシステム。</p> <p>終了方法:</p> <p>サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QZBS_SVR_SIGNON</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QZBSJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QUSRWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QZSOSIGN</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>開始方法:</p> <p>STRHOSTSVR *SIGNON</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDHOSTSVR *SIGNON</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_OS400_QZBS_SVR_SIGNON</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QZBSJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QZSOSGND</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>8476 (as-signon) 9476 (as-signon-s)</p>

<p>サーバー名</p> <p>Simple Network Time Protocol サービス</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *NTP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *NTP</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_NTP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTOTNTP</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTOTNTP</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>123 (ntp)</p>
<p>SMTP ブリッジ・クライアント</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *SMTP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *SMTP</p> <p>製品:</p> <p>5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SMTP_BR_CLIENT</p>	<p>QUSRSYS/QTMSMTPS</p>	<p>QSYSWRK ま たは構成可能</p>	<p>QTSMTTPBRCL</p>	<p>*YES</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>SMTP ブリッジ・サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *SMTP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *SMTP</p> <p>製品:</p> <p>5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SMTP_BR_SERVER</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QUSRSYS/QTMSMTPS</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTSMTPBRSR</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>SMTP クライアント・デーモン</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *SMTP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *SMTP</p> <p>製品:</p> <p>5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SMTP_CLIENT</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QUSRSYS/QTMSMTPS</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTSMTPLTD</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名 SMTP クライアント</p> <p>開始方法: クライアント・デーモン・ジョブ QTSMTPLTD がクライアント事前開始ジ ョブを開始したときに開始</p> <p>終了方法: クライアント・デーモン・ジョブ QTSMTPLTD がクライアント事前開始ジ ョブを終了したときに終了</p> <p>製品: 5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_SMTP_CLIENT</p>	<p>ジョブ記述 QUSRSYS/QTMSMTPS</p>	<p>サブシステム QSYSWRK ま たは構成可能</p>	<p>ジョブ名 QTMSCLCLTP</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *YES</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>SMTP メール・スケジューラー</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *SMTP (構成時)</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *SMTP</p> <p>製品: 5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_SMTP_MAIL_SCH</p>	<p>QUSRSYS/QTMSMTPS</p>	<p>QSYSWRK ま たは構成可能</p>	<p>QTSMTPSCH</p>	<p>*YES</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>SMTP サーバー・デーモン</p> <p>開始方法:</p> <p>STRICPSVR *SMTP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDCPSVR *SMTP</p> <p>製品:</p> <p>5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SMTP_SERVER</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QUSRSYS/QTMSMTPS</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTSMTPSRVD</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*YES</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>25 (smtp)</p>
<p>SMTP サーバー</p> <p>開始方法:</p> <p>サーバー・デーモン・ジョブ</p> <p>QTSMTPSRVD がサーバー事前開始ジョブを開始した時に開始</p> <p>終了方法:</p> <p>サーバー・デーモン・ジョブ</p> <p>QTSMTPSRVD がサーバー事前開始ジョブを終了した時に終了</p> <p>製品:</p> <p>5722-TC1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SMTP_SERVER</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QUSRSYS/QTMSMTPS</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK または構成可能</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTSMTPSRVP</p>	<p>*YES</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>SNMP エージェント</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *SNMP (iSeries ナビゲーターからは開始できない)</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *SNMP (iSeries ナビゲーターからは終了できない)</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SNMPP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QSYSWRK</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QSNMPSA</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>サーバー名</p> <p>SNMP エージェント</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCPSVR *SNMP (iSeries ナビゲーターからは開始できない)</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *SNMP (iSeries ナビゲーターからは終了できない)</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SNMPP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTMSNMPP</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTMSNMPCV</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>161 (snmp)</p>

<p>サーバー名</p> <p>SNMP エージェント</p> <p>開始方法:</p> <p>STRICPSVR *SNMP (iSeries ナビゲーターからは開始できない)</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCPSVR *SNMP (iSeries ナビゲーターからは終了できない)</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SNMMP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTMSNMP</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTMSNMP</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>SNMP トラップ・マネージャ</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTRPMGR (iSeries ナビゲーターからは開始できない)</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTRPMGR (iSeries ナビゲーターからは終了できない)</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SNMMP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTMSNMP</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTRPMGR</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>SNMP トラップ・マネージャ</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTRPMGR (iSeries ナビゲーターからは開始できない)</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTRPMGR (iSeries ナビゲーターからは終了できない)</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SNMP</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTMSNMP</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTRPRCV</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>162 (snmp-trap)</p>
<p>SQL</p> <p>開始方法:</p> <p>サーバーを必要とする機能 (サーバー・モ ード SQL) を最初に使用した時に自動的 に開始。</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDPJ SBS(QSYSWRK) PGM(QSQSRVR)</p> <p>製品:</p> <p>5722-ST1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SQL</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QGPL/QDFTSVR</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QSQSRVR</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>*NO</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名</p> <p>システム・マネージャ</p> <p>開始方法:</p> <p>STRYSMGR</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDSYSMGR</p> <p>製品:</p> <p>5722-SM1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_SYSTEM_MANAGER</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSMU/QNSECS</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QECS</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>TCP/IP イベント・モニター</p> <p>開始方法:</p> <p>STRTCP</p> <p>終了方法:</p> <p>ENDTCP</p> <p>製品:</p> <p>5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ:</p> <p>QIBM_TOC_TCPMONITOR</p>	<p>QSYS/QTOCTCPIP</p>	<p>QSYSWRK</p>	<p>QTCPPMONITR</p>	<p>適用されない</p>	<p>ポートは使用されない</p>

サーバー名 TCP/IP インターフェース・デモン 開始方法: STRTCP 終了方法: ENDTCP 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_TOC_QTCP TCP/IP L2TP サーバー・ジョブ	ジョブ記述 QSYS/QTOCTCPIP	サブシステム QSYSWRK	ジョブ名 QTCPIP	「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない	デフォルト・ポート ポートは使用されない
サーバー・タイプ: QIBM_TOC_QTCP TCP/IP L2TP サーバー・ジョブ 開始方法: STRTCPPTP 終了方法: ENDTCPPTP 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_TOCPPP_L2TP	ジョブ記述 QSYS/QTOCPPJOB	サブシステム QSYSWRK	ジョブ名 QTPPL2TP	適用されない	デフォルト・ポート ポートは使用されない

サーバー名	ジョブ記述	サブシステム	ジョブ名	「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値	デフォルト・ポート
TCP/IP Point-to-Point セッション 開始方法: STRTCPPTP 終了方法: ENDTCPPTP 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_TOCPPPP_SSN*	QSYS/QTOCPPJOB	QUSRWRK ま たは構成可能 (事前開始ジョ ブ)	QTPPPL2SSN (L2TP ジョブ) または QTPPSSN (他のタイ プのジョブ)	適用されない	ポートは使用されない
TCP/IP Point-to-Point セッション 開始方法: STRTCPPTP 終了方法: STRTCPPTP 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_TOCPPPP_SSN*	QSYS/QTOCPPJOB	QSYSWRK	QTPPDIALxx (xx は数値) QTPPANsxxx (xxx は数値)	適用されない	ポートは使用されない

<p>サーバー名</p> <p>TCP/IP PPP 制御ジョブ</p> <p>開始方法: STRTCPPTP</p> <p>終了方法: ENDTCPPTP</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TOCPPPP_CTL</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTOCPPJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTPPPCTL</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>
<p>TCP/IP SLIP セッション</p> <p>開始方法: STRTCPPTP</p> <p>終了方法: ENDTCPPTP</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TOCSLIP_SSN*</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QSYS/QTOCPPJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名</p> <p>QTPPDIALxx QTPPANsxxx</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>ポートは使用されない</p>

サーバー名	ジョブ記述	サブシステム	ジョブ名	「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値	デフォルト・ポート
TELNET デバイス・マネージャ 開始方法: STRTCPSVR *TELNET (QAUTOVRT シ ステム値が 0 より大きい場合) 終了方法: 適用されない 製品: 5722-TC1 サーバー・タイプ: QIBM_TELNET_DEVMGR	QTCP/QIGSTELN	QSYSWRK	QTVDEVICE	*YES	ポートは使用されない
TELNET サーバー 開始方法: STRTCPSVR *TELNET (QAUTOVRT シ ステム値が 0 より大きい場合) 終了方法: ENDTCPSVR *TELNET 製品: 5722-TC1 サーバー・タイプ: QIBM_TELNET_SERVER	QTCP/QIGSTELN	QSYSWRK	QTVTELNET	*YES	23 (telnet) 992 (telnet-ssl)

<p>サーバー名 テキスト検索エンジン・バックグラウンド・プロセス</p> <p>開始方法: 更新索引サーバー・プログラム DESXCTL によって呼び出される SBMJOB</p> <p>終了方法: タスクの完了時に自動的に終了。異常な割り込みを行う場合、ENDJOB を使用します。</p> <p>製品: 5722-DE1 オプション 3</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TEXT_SEARCH_BGPROC</p>	<p>ジョブ記述 QGPL/QDFTJOBDD</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 IMOSMBCK</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>開始方法: CALL PGM(QDB2TX/TXSTART)</p> <p>終了方法: CALL PGM(QDB2TX/TXSTOP)</p> <p>製品: 5722-DE1 オプション 3</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TEXT_SEARCH_DAEMON</p>	<p>ジョブ記述 QGPL/QDFTJOBDD</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 IMOSMDEM</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出力時のデフォルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名 転送機能サーバー TCP/IP (Transfer Function Server TCP/IP)</p> <p>開始方法: 1) サブシステムの開始時に開始 2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS (QSERVER) PGM(QIWS/QTFPJTCP) を発行する。</p> <p>終了方法: サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品: 5722-SS1 オプション 12</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_XFER_FUNCTION</p>	<p>ジョブ記述 QGPL/QDFTJOBDD</p>	<p>サブシステム QSERVER</p>	<p>ジョブ名 QTFPJTCP</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値 *YES</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>トリガー・キャッシュ・マネージャ (Triggered Cache Manager)</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *TCM</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *TCM</p> <p>製品: 5722-DG1 オプション 1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TCMNx (x は、サーバーごとに固有の番号)</p>	<p>ジョブ記述 QTCM/QZHT</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 ユーザー定義</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値 *NO</p>	<p>デフォルト・ポート 7049</p>

<p>サーバー名 Trivial FTP</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *TFTP</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *TFTP</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_TFTP</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QTODTFTP</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QTFTP*</p>	<p>「自動開始サーバー」パラメーターの出荷時のデフォルト値 *NO</p>	<p>デフォルト・ポート UDP 69 (tftp)</p>
<p>仮想印刷サーバー TCP/IP</p> <p>開始方法: 1) サブシステムの開始時に開始 2) サブシステムがアクティブであり、なおかつジョブがアクティブではない場合に、STRPJ SBS (QSYSWRK) PGM(QIWS/QIWVPPJT) を発行します。</p> <p>終了方法: サブシステムの終了時に終了</p> <p>製品: 5722-SS1 オプション 12</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_VRT_PRINT</p>	<p>QGPL/QDFTJOB</p>	<p>QSYSWRK</p>	<p>QIWVPPJT</p>	<p>*YES</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名 VPN 接続マネージャ 開始方法: STRTCPSVR *VPN 終了方法: ENDTCPSVR *VPN 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_VPN</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QTOVMAN</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QTOVMAN</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO</p>	<p>デフォルト・ポート ポートは使用されない</p>
<p>VPN 接続マネージャ 開始方法: STRTCPSVR *VPN 終了方法: ENDTCPSVR *VPN 製品: 5722-SS1 サーバー・タイプ: QIBM_VPN</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QTOKMAN</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QTOKVPNIKE</p>	<p>*NO</p>	<p>ポートは使用されない</p>

<p>サーバー名 WebFacing サーバー</p> <p>開始方法: STRITCPSVR *WEBFACING</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *WEBFACING</p> <p>製品: 5722-SS1</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WEBFACING</p>	<p>ジョブ記述 QSYS/QSYSJOB</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QQFWFSVR</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 *NO</p>	<p>デフォルト・ポート 4004 (as-WebFacing)</p>
<p>WebSphere Application Server V4 アドバ ンスト版、管理サーバー</p> <p>開始方法: SBS の開始時 (デフォルト管理サーバー) か明示コマンドのいずれか</p> <p>終了方法: WAS UI の使用</p> <p>製品: 5733-WA4</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WSA_ADMIN</p>	<p>QEJBADV4/QEJBJOB</p>	<p>QEJBADV4</p>	<p>構成可能 (QEJBADMIN のデ フォルト)</p>	<p>適用されない</p>	<p>900 9000</p>

<p>サーバー名</p> <p>WebSphere Application Server V4 アドバ ンスト版、アプリケーション・サーバー</p> <p>開始方法: WAS UI の使用により開始または管理サ ーバーの開始時に自動的に開始</p> <p>終了方法: WAS UI の使用</p> <p>製品: 5733-WA4</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WSA_EJBSERVER</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QEJBADV4/QEJBJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QEJBADV4</p>	<p>ジョブ名</p> <p>構成可能 (DEFAULT_SE のデ フォルト)</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>9080</p>
<p>WebSphere Application Server V4 アドバ ンスト・シングル・サーバー版、アプリケ ーション・サーバー</p> <p>開始方法: SBS の開始時 (デフォルト・サーバー) か 明示コマンドのいずれか</p> <p>終了方法: WAS UI の使用</p> <p>製品: 5733-WS4</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WSA_EJBSERVER</p>	<p>ジョブ記述</p> <p>QEJBAES4/QEJBJOB</p>	<p>サブシステム</p> <p>QEJBAES4</p>	<p>ジョブ名</p> <p>構成可能 (DEFAULT_SE のデ フォルト)</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値</p> <p>適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート</p> <p>900 9000 9080</p>

<p>サーバー名 WebSphere Application Server V5 Express</p> <p>開始方法: QShell スクリプトまたは Web ADMIN を使用して開始可能</p> <p>終了方法: QShell スクリプトまたは Web ADMIN を使用して終了可能</p> <p>製品: 5722-IWE オプション 2</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WSA_EJBSERVER</p>	<p>ジョブ記述 QASE5/QASE5</p>	<p>サブシステム QASE5</p>	<p>ジョブ名 構成可能インスタンス名</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート 構成可能</p>
<p>WebSphere Application Server V5、アプリ ケーション・サーバー</p> <p>開始方法: SBS の開始時 (デフォルト・サーバー) か 明示コマンドのいずれか</p> <p>終了方法: 明示コマンド</p> <p>製品: 5733-WS5 オプション 2</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WSA_EJBSERVER</p>	<p>QEJBAS5/QEJBIOBD</p>	<p>QEJBAS5</p>	<p>構成可能 (SERVER1 のデフォ ルト)</p>	<p>適用されない</p>	<p>9090 9043 2809 8880 9080 7873 5557 5558 5559 9501 9502 9503</p>

サーバー名	ジョブ記述	サブシステム	ジョブ名	「自動開始サーバー」パラメータの出荷時のデフォルト値	デフォルト・ポート
<p>WebSphere Application Server V5 Network Deployment Edition、アプリケーション・サーバー</p> <p>開始方法: WAS 管理インターフェースの使用により開始またはノード・エージェントの開始時に自動的に開始</p> <p>終了方法: WAS UI の使用</p> <p>製品: 5733-WSS オプション 2, 5</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WSA_EJBSERVER</p>	QEJBAS5/QEJBIOBD	QEJBAS5	構成可能 (SERVER1 のデフォルト)	適用されない	9810 8880 9080 7873 9501 9502 9503
<p>WebSphere Application Server V5 Network Deployment Edition、デプロイメント・マネージャ</p> <p>開始方法: SBS の開始時 (デフォルト・サーバー) か明示コマンドのいずれか</p> <p>終了方法: 明示コマンド</p> <p>製品: 5733-WSS オプション 5</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WSA_EJBSERVER</p>	QEJBAS5/QEJBNDIOBD	QEJBASND5	構成可能 (DMGR のデフォルト)	適用されない	9090 9043 9809 8879 7989 9401 9402 9403 9100 7277

<p>サーバー名 WebSphere Application Server V5 Network Deployment Edition、ノード・エージェント</p> <p>開始方法: SBS の開始時 (デフォルト・インスタンス) か明示コマンドのいずれか</p> <p>終了方法: WAS UI または明示コマンドの使用</p> <p>製品: 5733-WS5 オプション 2, 5</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WSA_EJBSERVER</p>	<p>ジョブ記述 QEJBAS5/QEJBJOBD</p>	<p>サブシステム QEJBAS5</p>	<p>ジョブ名 NODEAGENT</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート 構成可能 8999</p>
<p>WebSphere Host On-Demand サービス・マ ネージャー</p> <p>開始方法: STRTCPSVR *HOD</p> <p>終了方法: ENDTCPSVR *HOD</p> <p>製品: 5733-A59</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_HOST_ONDEMAND</p>	<p>構成可能 (QGPL/QDFTJOB D のデフォルト)</p>	<p>QSYSWRK</p>	<p>QHODSVM</p>	<p>*NO</p>	<p>8999</p>

<p>サーバー名 ワークロード管理サーバー (Workload Management Server)</p> <p>開始方法: STRWLM (サーバーを最初に開始する前に CHGWLM を実行しなければなりません)</p> <p>終了方法: ENDWLM</p> <p>製品: 5798-WLD</p> <p>サーバー・タイプ: QIBM_WLM_SERVER</p>	<p>ジョブ記述 QWLMDE/QWLMDE</p>	<p>サブシステム QSYSWRK</p>	<p>ジョブ名 QWLMMSVR</p>	<p>「自動開始サ ーバー」パラ メーターの出 荷時のデフォ ルト値 適用されない</p>	<p>デフォルト・ポート 構成可能</p>
---	--------------------------------	---------------------------	--------------------------	---	---------------------------

ジョブ、ジョブ・ログ、およびメッセージ・ログの検査

TCP/IP 接続に関する問題が生じている場合、サーバーを実行するジョブを調べるべきです。サーバーに対するすべての作業はジョブによって実行されます。ほとんどのジョブには、関連するジョブ・ログがあります。そこでは、ジョブのアクティビティが記録されます。ジョブ・ログには、ジョブの開始時間と終了時間、実行しているコマンド、エラー・メッセージなどが情報が含まれています。ここでは、TCP/IP 問題の解決に役立つジョブおよびジョブ・ログの使用方法について説明します。

- 必要なジョブが存在するかどうかの検査
- エラー・メッセージや問題に関する他の情報を調べるためのジョブ・ログの検査
- ジョブ記述およびアクティブ・ジョブに対するメッセージ・ロギング・レベルの変更
- ジョブに関する他の考慮事項

必要なジョブが存在するかどうかの検査

TCP/IP では、特定の基本ジョブが実行されていなければなりません。通常の使用法では、QSYSWRK サブシステムで QTCPIP ジョブを実行しなければなりません。TCP/IP インターフェースの開始および終了は、この QTCPIP ジョブによって制御されます。ただし、オペレーティング・システムが制限状態の場合は、自分で TCP/IP を実行できます。この場合、QTCPIP ジョブはアクティブではありません。

さらに、使おうとしているサーバーごとに 1 つ以上のジョブが必要です。

必要なジョブを検査する場合、以下のインターフェースのいずれかを選択してください。

- 文字ベースのインターフェースからのジョブの検査
- iSeries ナビゲーターからのジョブの検査

文字ベースのインターフェースからのジョブの検査

QTCPIP ジョブの検査

文字ベースのインターフェースを使用して QTCPIP ジョブを検索する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で WRKACTJOB SBS(QSYSWRK) (活動ジョブ処理) を入力します。
2. F7 (検索) を押します。
3. 「ストリング」に QTCPIP を入力し、そのジョブを検索します。見つかったら、サブシステム/ジョブ・リストの上部に QTCPIP ジョブが表示されます。

サーバーごとに 1 つのジョブがあるかどうかの検査

使おうとしているサーバーごとに 1 つ以上のジョブがあるかどうかを検査する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で WRKSBS (サブシステム処理) を入力します。
2. サブシステムのリストを表示し、QSYSWRK を探します。
3. QSYSWRK の前でオプション 8 (サブシステム・ジョブの処理) を選択し、Enter を押します。
4. QSYSWRK に関連するジョブのリストを表示します。使おうとしているアプリケーションごとに 1 つ以上のジョブを探し、それぞれのジョブがアクティブであるかどうか検査します。

QSYSWRK サブシステム内のアクティブ・ジョブの検査の他に、QUSRWRK および QSERVER サブシステム内のジョブの検査も必要です。独自のサブシステム内で実行しているサーバーがある場合、それらのサブシステム内のジョブも検査しなければなりません。

検査するサーバーに関するジョブ名を見つける場合、『サーバー表』を参照してください。

iSeries ナビゲーターからのジョブの検査

QTCPIP ジョブの検査

QTCPIP ジョブを検索する場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「**iSeries サーバー**」 -> 「**実行管理機能**」 -> 「**サーバー・ジョブ**」のように展開します。
2. 「**編集**」メニューから「**検索 (Ctrl+F)**」を選択します。
3. 「**検索対象**」フィールドに **Qtcpip** を入力します。そのジョブを探すために、すべてのジョブ列が検索されます。
4. 「**検索**」をクリックします。見つかった場合、iSeries ナビゲーターによってそのジョブが強調表示されます。

サーバーごとに 1 つのジョブがあるかどうかの検査

使おうとしているサーバーごとに 1 つ以上のジョブがあるかどうかを調べる場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「**iSeries サーバー**」 -> 「**実行管理機能**」 -> 「**サブシステム**」 -> 「**アクティブ・サブシステム**」のように展開します。
2. 「**Qsyswrk**」をクリックします。
3. 右側のペインの「**ジョブ名**」列にあるジョブのリストを表示し、使おうとしているアプリケーションごとに 1 つ以上のジョブを探します。

QSYSWRK サブシステム内のアクティブ・ジョブの検査の他に、QUSRWRK および QSERVER サブシステム内のジョブの検査も必要です。独自のサブシステム内で実行しているサーバーがある場合、それらのサブシステム内のジョブも検査しなければなりません。

検査するサーバーに関するジョブ名を見つける場合、『サーバー表』を参照してください。

エラー・メッセージや問題に関する他の情報を調べるためのジョブ・ログの検査

ジョブ・ログとは、インターフェースの開始時間、処理の遅延、処理の失敗などの、特定のジョブに関連するアクティビティの記録です。ジョブ・ログは、問題の原因を識別するのに役立ちます。

ジョブ・ログを処理する場合、以下のインターフェースのいずれかを選択してください。

- 文字ベースのインターフェースを使用したジョブ・ログの検査
- iSeries ナビゲーターを使用したジョブ・ログの検査

文字ベースのインターフェースを使用したジョブ・ログの検査

アクティブ・ジョブまたはサーバー・ジョブに関するジョブ・ログにアクセスする場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で WRKACTJOB (活動ジョブ処理).
2. F7 (検索) を押して、特定のジョブを探します。サーバーに関するジョブ名を見つける際に助けを必要とする場合、『サーバー表』を参照してください。
3. リスト内のジョブの前でオプション 5 (処理) を選択します。
4. 「ジョブの処理」画面でオプション 10 (ジョブ・ログの表示 (活動状態またはジョブ待ち行列上の場合)) を選択し、Enter を押します。「ジョブ・ログ」に表示されるメッセージは、そのジョブに関連する問題を識別するのに役立ちます。

iSeries ナビゲーターを使用したジョブ・ログの検査

アクティブ・ジョブまたはサーバー・ジョブに関するジョブ・ログにアクセスする場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「iSeries サーバー」->「実行管理機能」->「アクティブ・ジョブ」または「サーバー・ジョブ」のように展開します。ジョブにアクセスする実行管理機能内のどこからでも、ジョブ・ログを参照できます (サブシステム域やメモリー・プール域などを使用して)。
2. ジョブ (Qsyswrk など) を右マウス・ボタン・クリックして、「ジョブ・ログ」を選択します。「ジョブ・ログ」に表示されるメッセージは、そのジョブに関連する問題を識別するのに役立ちます。

メッセージのより詳細な点を表示する場合、特定のメッセージ ID をダブルクリックします。「メッセージ詳細」ダイアログが表示されます。このダイアログでは、メッセージの詳細のほかにメッセージ・ヘルプも表示されます。詳細なメッセージでは、問題の解決に役立つ情報が提供されます。

ジョブ記述およびアクティブ・ジョブに対するメッセージ・ロギング・レベルの変更

TCP/IP またはサーバー・ジョブに関連する問題が生じている場合、ご使用の TCP/IP に関連するジョブ記述またはアクティブ・ジョブでの、「メッセージ・ロギング・レベルのテキスト」値の変更が必要になるかもしれません。「メッセージ・ロギング・レベルのテキスト」値は、デフォルト値 *NOLIST から *SECLVL に変更しなければなりません。値 *SECLVL では、ジョブ・ログが生成されます。メッセージのジョブ・ログの検査は、問題を識別できるので役に立ちます。

ジョブ記述への変更は、現在実行中のジョブには影響を与えません。変更を有効にするには、サーバーを終了してから再始動しなければなりません。

ジョブ記述またはアクティブ・ジョブに対するメッセージ・ロギング・レベルを変更する場合、以下のインターフェースのいずれかを選択してください。

- 文字ベースのインターフェースからのメッセージ・ロギング・レベルの変更
- iSeries ナビゲーターからのメッセージ・ロギング・レベルの変更

文字ベースのインターフェースからのメッセージ・ロギング・レベルの変更

ジョブ記述に対するメッセージ・ロギング・レベルの変更

ジョブ記述に対するメッセージ・ロギング・レベルを変更するには、文字ベースのインターフェースを使用して、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で WRKJOBDD (ジョブ記述処理) を入力し、F4 (プロンプト) を押します。
2. 「ジョブ記述」プロンプトで、ジョブ記述の名前 (MYJOBDD など) を指定します。

3. 「ライブラリー」プロンプトで、変更するジョブ記述を含むライブラリーを指定し、Enter を押します。
4. 「ジョブ記述の処理」画面で、変更するジョブ記述の前でオプション 2 (変更) を選択し、Enter を押します。
5. 「ジョブ記述変更」画面で、ページを下へスクロールさせて「メッセージのロギング」を表示します。
6. 「メッセージのロギング」プロンプトで、「レベル」パラメーターに 4、「重大度」パラメーターに 00、「テキスト」パラメーターに *SECLVL を入力し、Enter を押します。
7. 変更を有効にするには、サーバーを終了してから再始動しなければなりません。コマンド行で ENDTCPSVR *MYSERVER を入力します。この MYSERVER は停止するサーバーです。それから、STRTCPSVR *MYSERVER を入力し、サーバーを再始動します。ENDTCPSVR しか入力しないと、デフォルトの *ALL によって、すべての TCP サーバーが終了させられるので気を付けてください。

STRTCPSVR コマンドで開始されないサーバーを終了し、再始動する場合、別のコマンドを指定しなければなりません。それらのサーバーを終了および再始動させるための適切なコマンドについては、『サーバー表』を参照してください。

アクティブ・ジョブに対するメッセージ・ロギング・レベルの変更

現在アクティブなサーバー・ジョブのメッセージ・ロギング・レベルを変更する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で CHGJOB を入力し、F4 (プロンプト) を押します。
2. 「ジョブ名」プロンプトで、変更するジョブの名前 (MYJOB など) を指定し、Enter を押します。使用しているサーバーに関係するジョブ名を見つける場合、『サーバー表』を参照してください。
3. 「ジョブ変更」画面で、ページを下へスクロールさせて「メッセージのロギング」を表示します。
4. 「メッセージのロギング」プロンプトで、「レベル」パラメーターに 4、「重大度」パラメーターに 00、「テキスト」パラメーターに *SECLVL を入力し、Enter を押します。

iSeries ナビゲーターからのメッセージ・ロギング・レベルの変更

ジョブ記述に対するメッセージ・ロギング・レベルの変更

ジョブ記述でのメッセージ・ロギング・レベルのテキスト値を変更する場合、文字ベースのインターフェースを使用しなければなりません。

アクティブ・ジョブに対するメッセージ・ロギング・レベルの変更

現在アクティブなサーバーのメッセージ・ロギング・レベルを変更する場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「iSeries サーバー」->「実行管理機能」->「サーバー・ジョブ」のように展開します。
2. 変更するジョブを右マウス・ボタン・クリックし、「プロパティ」を選択します。
3. 「ジョブ・ログ」タブをクリックします。
4. 「ジョブが正常に終了した時にジョブ・ログのプリンター出力を作成」を選択し、「メッセージ、原因、および回復手順の印刷」を選択して、「OK」をクリックします。

ジョブに関する他の考慮事項

ジョブ・ログの最大サイズ

ストレージの使用量に関して問題が生じている場合、サーバー・ジョブでのジョブ・ログの最大サイズの変更が必要になるかもしれません。ストレージを極度に消費し、場合によっては処理時間が非常に長くなるのを避けるには、ジョブ・ログのサイズを比較的小さく指定しなければなりません。システムがジョブ・ログを作成する場合、リソースの消費量は前述のようになります。たとえば、長時間実行されるサーバー・ジョブで繰り返しの多いエラーが生じると、繰り返されるメッセージによってジョブ・ログがいっぱいになり、ストレージの消費レベルが上がります。

ジョブの「ジョブ・メッセージ待ち行列最大サイズ」(JOBMSGQMX) パラメーターに指定されている値は、ジョブ・ログのサイズを示しています。この値は、ジョブの他のプロパティとともに、ジョブの開始時にジョブに対して設定されます。ジョブによって指定されるジョブ記述に、この値を指定するサーバー・ジョブもあります。他のサーバー・ジョブでは、QJOBMSGQMX システム値の設定をデフォルトにすることによって、この値が指定されます。

JOBMSGQMX パラメーターの推奨値は 8 MB です。ジョブ変更 (CHGJOB) コマンドを使用して、このパラメーターの値を変更することはできません。ただし、ジョブ記述変更 (CHGJOB) コマンドを使用し、ジョブ記述を介してパラメーターを操作することにより、この値を変更することは可能です。

ジョブ・ログの満杯処置

JOBMSGQMX パラメーターによって決定される最大容量にジョブ・ログが達すると、いくつかのそれぞれ異なるアクションが行われます。どれが行われるかは、ジョブの「ジョブ・メッセージ待ち行列満杯処置」(JOBMSGQFL) パラメーターで指定されている値によって決まります。ほとんどの場合、ジョブ記述ではデフォルト値として *WRAP が示されています。多くのサーバー・ジョブでは、ジョブによって使用されるジョブ記述でこの値が指定されています。

ジョブ記述を使用することにより、*JOBMSGQFL* パラメーターに *WRAP が指定されているかどうか検査しなければなりません。この値では、ジョブ・ログが最大容量に達した時に、確実にジョブ・ログ・メッセージがお互いにオーバーレイを行うようになります。*NOWRAP などの他の値では、ジョブ・ログが最大容量に達したときにサーバー・ジョブが終了するので注意してください。

アクティブなフィルター・ルールの検査

IP パケット・フィルターは着信または発信データを停止させるため、ご使用のネットワーク通信に障害が生じる場合があります。パケット・フィルター・ルールは、ネットワーク管理者が定義するルールに従ってパケットへのフィルター操作を行うことにより、ネットワークを保護するように設計されています。パケット・ルールは、サーバーまたは宛先システムのいずれかに作成されている場合があります。また、パケット・ルールによって着信または発信データにフィルター操作が行われる可能性もあります。さらに、1 つ以上の中間ルーターでルールが定義されている場合もあります。

ご使用のサーバーにアクティブなフィルター・ルールがあるかどうかを調べるには、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「IP ポリシー」→「パケット・ルール」のように展開します。右側のペインが空の場合、サーバーは現在パケット・ルールを使用していません。右側のペインにインターフェースのリストが含まれている場合は、次のステップに進みます。

2. アクティブなフィルター・ルールを含んでいると思われるインターフェースを選択します。
3. 右側のペインにアクティブなパケット・ルールのリストを表示します。パケット・ルールを編集および処理する方法を調べるには、「ヘルプ」をクリックします。

サーバーでアクティブなフィルターを除去する場合、コマンド行で `RMVTCPTBL *ALL` (TCP/IP テーブルの除去) を入力します。このコマンドでは、仮想プライベート・ネットワーク (*VPN) トンネルにも障害が生じるため、このコマンドを処理する際には注意して使用してください。

宛先サーバーでフィルター・ルールがアクティブかどうか調べる場合、その場所にネットワーク管理者を呼んでください。

ネットワークングでのシステム始動に関する考慮事項の検証

サーバーとそれに関連するサブシステム、およびインターフェースが正しく開始されていないため、ネットワーク通信に障害が発生している場合があります。確実にネットワーク通信が正常に行われるようにするためには、正しい順番で適切なサブシステム、サーバー、インターフェース、および TCP/IP スタックを開始する必要があります。サブシステム、スタック、インターフェース、およびサーバーを開始する場合、以下の順序に従ってください。詳細については、各項目をクリックしてください。

1. サブシステムの開始
2. TCP/IP スタックの開始
3. インターフェースの開始
4. サーバーの開始

固有のハードウェアおよびソフトウェア構成によっては、IPL 中にタイミングの問題が生じる可能性があります。このような生じうる問題および解決方法に関する詳細については、『タイミングに関する考慮事項』を参照してください。

サブシステムの開始

TCP/IP を開始する前に、以下のサブシステムを開始しなければなりません。

- QSYSWRK
- QUSRWRK
- QSERVER

QSYSWRK および制御サブシステムは、通常、ユーザーの代わりにオペレーティング・システムによって開始されます。QUSRWRK および QSERVER は、IBM 提供の始動プログラムによって開始されます。そのため、その IBM 提供の始動プログラムを変更していなければ、それらのサブシステムは自動的に開始されるはずですが。

IBM 提供のサブシステム以外のサブシステムを使用している場合、TCP/IP を開始する前に、それらのサブシステムを開始しなければならない場合もあります。

サーバーが、それらが表す実際のジョブおよびサブシステムとどのように関係しているかを理解するには、『サーバー表』を参照してください。

TCP/IP の開始

ネットワークを経由して通信できるようにするには、その前に TCP/IP を開始しなければなりません。

注: システムの開始時に、TCP/IP はサーバーによって自動的に開始されます。ただし、問題が生じたために TCP/IP を終了し、手動で TCP/IP を再び開始しなければならなかった場合、以下の情報をご覧ください。

注意すべき点として、回線記述、ネットワーク・サーバー記述、およびネットワーク・インターフェース記述が、TCP/IP とともにオンに構成変更されるように構成しなければなりません。これにより、TCP/IP が開始されると同時にこれらの構成オブジェクトを開始できます。詳細については、『通信回線、制御装置、および装置をオンに構成変更』を参照してください。

TCP/IP を開始する場合、以下のインターフェースのいずれかを選択してください。

- 文字ベースのインターフェースを使用した TCP/IP の開始
- iSeries ナビゲーターを使用した TCP/IP の開始

文字ベースのインターフェースを使用した TCP/IP の開始

TCP/IP を開始する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行に STRTCP と入力します。
2. TCP/IP が開始しているか確認します。 STRTCP と入力したときに TCP/IP がすでにアクティブであると、TCP/IP は現在活動状態である というメッセージを受け取ります。TCP/IP がアクティブではなく、STRTCP によって TCP/IP が正常に開始した場合は、STRTCP は正常に完了した というメッセージを受け取ります。

iSeries ナビゲーターを使用した TCP/IP の開始

注: iSeries ナビゲーターを使用して TCP/IP を停止できます。ただし、TCP/IP を停止する場合、サーバーへの iSeries ナビゲーター接続を失う可能性があります。これは、iSeries ナビゲーターが独自の接続のために TCP/IP を必要とするためです。そのため、ほとんどの状況では、自分が作業しているまさにその接続が失われないようにするため、何らかの形のコンソールを使用して TCP/IP を開始および停止する必要があります。この場合 (ハードウェア構成によっても異なりますが)、平衡型コンソール、オペレーション・コンソール、Hardware Management Console (HMC) を使用して、TCP/IP を開始および停止できます。これは、これらのコンソールは OS/400 で TCP/IP を開始する必要がないためです。

TCP/IP を開始する場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」 → 「ネットワーク」を選択します。
2. 「TCP/IP 構成」を右マウス・ボタン・クリックし、「開始」を選択します。
3. TCP/IP が開始しているか確認します。TCP/IP は現在活動状態である というメッセージを受け取ります。

インターフェースの開始

インターフェースがアクティブではなかったことが原因で、ネットワーク通信に障害が生じる場合があります。確実にインターフェースを正常に機能させるために、これらのヒントを忘れないでください。

- Netstat を使用し、ご使用のインターフェースが構成され、活動化されているかどうか検査してください。いつでもアクティブにするインターフェースには、AUTOSTART (*YES) を指定する必要があります。それらが、TCP/IP の開始時に自動的に開始されます。
- リモート・アクセス・サービス (Point-to-Point Protocol (PPP) や Layer Two Tunneling Protocol (L2TP) など) でプロファイルを使用している場合、プロファイルがアクティブになっているかどうか検査しなければなりません。プロファイルの状況を検査する場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「iSeries サーバー」 → 「ネットワーク」 → 「リモート・アクセス・サービス」のように選択します。
2. 検査するプロファイルのタイプに応じて、「発信元接続プロファイル」または「受信側接続プロファイル」をクリックし、右側のペインにプロファイルのリストを表示し、状況を検査します。プロファイルを開始する場合、そのプロファイルを右マウス・ボタン・クリックし、「開始」を選択します。

TCP/IP の開始時に何らかのリモート・アクセス・サービスを自動的に開始する場合、それらのプロファイルに AUTOSTART (*YES) を指定します。TCP/IP が自動的に開始されるようにプロファイルを設定することによって役立つ可能性があるのは、以下のような状況です。

- ISP への恒常的なダイヤルアップ接続を保持する。
- IPL が真夜中に実行されるようにスケジュールに入れ、その IPL 中に自動的にプロファイルを開始する。
- QTCPIP ジョブがアクティブかどうか検査します。これらの指示については、必要なジョブが存在するかどうかの検査を参照してください。インターフェースを開始または終了するには、その前に QTCPIP ジョブをアクティブにしなければなりません。
- 注意すべき点として、回線記述、ネットワーク・サーバー記述、およびネットワーク・インターフェース記述が、TCP/IP とともにオンに構成変更されるように構成しなければなりません。これにより、TCP/IP が開始されると同時にこれらの構成オブジェクトを開始できます。詳細については、『通信回線、制御装置、および装置をオンに構成変更』を参照してください。

サーバーの開始

適切なサーバーを開始していない場合、TCP/IP を経由した通信で問題が生じる場合があります。システムが出荷される時点では、TCP/IP の開始時に自動的に開始されるように、いくつかのサーバーが構成されています。しかし、TCP/IP の開始時に自動的に開始するように追加のサーバーを構成したり、任意の時に個々のサーバーを手動で開始したりできます。

注意すべき点として、サーバーを開始する前に、そのサーバーが必要とするほとんどのサブシステムをアクティブにしなければなりません。ただし、独自のサブシステムを開始するサーバーもあります。サーバーが、それらが表す実際のジョブおよびサブシステムとどのように関係しているかを理解するには、『サーバー表』を参照してください。

サーバーを開始する場合、以下のインターフェースのいずれかを選択しなければなりません。

注: iSeries ナビゲーターを実行するために必要なサーバー (リモート・コマンド・サーバー、サインオン・サーバー、サーバー・マッパー、データベース・サーバーなど) は、文字ベースのインターフェースから開始しなければなりません。

- 文字ベースのインターフェースからのサーバーの開始
- iSeries ナビゲーターからのサーバーの開始

文字ベースのインターフェースからのサーバーの開始

TCP/IP の開始時に開始されるようにサーバーを構成

TCP/IP の開始時に開始されるようにサーバーを構成する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で CHGxxxA を入力します。ここで、xxx はサーバーの名前です。たとえば、FTP サーバーの属性で指定する場合、CHGFTP A です。
2. 「自動開始サーバー」プロンプトに *YES を入力します。これにより、「初期サーバー数」プロンプトで指示した数のサーバーが開始されます。

3. サーバーが自動的に開始されるように、STRTCP (TCP/IP の開始) コマンドか STRTCPSVR SERVER (*AUTOSTART) コマンドのいずれかを指定します。

手動でのサーバーの開始

この例では、特定のタイプの TCP サーバーを開始する方法を示します。サーバーおよびそれらを開始するために使用するコマンドのリストについては、『サーバー表』を参照してください。

サーバーを手動で開始する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で STRTCPSVR を入力し、F4 (プロンプト) を押します。
2. 「サーバー適用業務」プロンプトで、開始するサーバーを指定し、Enter を押します。

iSeries ナビゲーターからのサーバーの開始

TCP/IP の開始時に開始されるようにサーバーを構成

TCP/IP の開始時に開始されるようにサーバーを構成する場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」を展開します。
2. 「TCP/IP 構成」を右マウス・ボタン・クリックして、「プロパティ」を選択します。
3. 「開始するサーバー」ページで、TCP/IP の開始時に自動的に開始するサーバーを選択します。

手動でのサーバーの開始

サーバーを手動で開始する場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「サーバー」を展開します。
2. 開始するサーバーのタイプに応じて、「TCP/IP」、「iSeries Access」、「DNS」、または「ユーザー定義」をクリックします。
3. 右側のペインで、開始するサーバーを右マウス・ボタン・クリックし、「開始」を選択します。

注: iSeries ナビゲーターから開始できないサーバーもあります。iSeries ナビゲーターを実行するために必要なサーバー (リモート・コマンド・サーバー、サインオン・サーバー、サーバー・マッパー、データベース・サーバーなど) は、文字ベースのインターフェースから開始しなければなりません。

タイミングに関する考慮事項

OS/400 には、IPL 中の適当な時点で、必要なサブシステム、TCP/IP スタック、回線、インターフェース、およびサーバーを自動的に開始する機能があります。この自動開始プロセスを使用すれば、ほとんどの状況でネットワーク通信が円滑に開始されます。

ただし、ご使用の固有のハードウェアおよびソフトウェア構成によっては、IPL 中のタイミングの問題が原因でネットワーク通信の開始に関する問題が生じる場合があります。タイミングの問題は、さまざまな理由で生じる可能性があります。たとえば、

- 入出力プロセッサ (IOP) の処理速度および数によって、ネットワーク・ハードウェア・リソースの開始が影響を受ける場合があります。ハードウェア・リソースの開始までに時間がかかる場合、TCP/IP が開始を試行した時点でハードウェア・リソースの準備ができていない可能性があります。TCP/IP インターフェースを開始できないため、ネットワーク通信が失敗します。

- IBM 提供のサブシステム以外のサブシステムを使用するように、サーバーをカスタマイズした場合、タイミングの問題が生じる場合があります。多くのサブシステムは、通常、IPL 始動プログラムによって開始されます。しかし、IPL 始動プログラムによって認識されない、カスタマイズしたサブシステムを使用する場合、IPL 時に自動的に開始されることはありません。これらのサブシステムが開始されていないため、ネットワーク通信が失敗します。

これらのタイプのタイミングの問題が生じた場合、カスタマイズした IPL 始動プログラムを作成することによって、サブシステム、TCP/IP スタック、インターフェース、およびサーバーを正しい順序で自動的に開始できます。確実に始動プロセスの各ステップが適切な時に開始されるようにするため、始動プログラムの進行を遅らせなければならない場合があります。たとえば、サブシステムは TCP/IP スタックの前に開始しなければならない、インターフェースは通信リソースが使用可能になってから開始しなければなりません。

デフォルトの IPL 始動プログラムの使用から、カスタマイズされた始動プログラムの始動に変更する場合、以下のステップに従ってください。

1. カスタマイズされた始動プログラムを作成します。

新しい始動プログラムを作成する際に考慮すべき事柄を以下に示します。

注: これらのステップは、次のステップへ移る前に、確実に必要なすべてのリソースがアクティブになるように定義されています。

- サブシステムを開始します。
 - サブシステムの開始後の遅延を許可します。
 - オプション: サブシステム情報の検索 (QWDRSBSD) API を使用して、サブシステムがアクティブであることを確認します。この API は必須ではありませんが、タイミングの問題を避けるのに役立つ場合があります。
 - STRSVR *NO および STRIFC *NO を指定して、TCP/IP を開始します。
 - STRTCPIFC *AUTOSTART でインターフェースを開始します。注意すべき点として、TCP/IP によって通信回線、制御装置、および装置がオンに構成変更されなければなりません。
 - 必要なインターフェースが確実にアクティブになるように、遅延を許可します。
 - STRTCPPTP *AUTOSTART で、TCP/IP Point-to-Point セッション・ジョブを開始します。
 - STRTCPSVR *AUTOSTART でサーバーを開始します。
 - STRTCPSVR コマンドで開始されていない、他のすべてのサーバーを開始します。STRHOSTSVR *ALL を使用します。
2. プログラムを呼び出すことにより、カスタマイズした始動プログラムをテストします。プログラムを適切にテストするには、TCP/IP およびサブシステムを終了する必要があります。しかし、これによって他のユーザーが使用している接続を強制終了してしまう可能性があるので注意してください。テストのためにシステムを占有できる時にテストを行えるように、それに応じた計画を立ててください。
 3. カスタマイズした始動プログラムを指定するように、QSTRUPPGM システム値を変更します。直接 QSTRUP を変更しないようにお勧めします。
 4. システムの開始時に、TCP/IP が自動的に開始されなくなるように、IPL 属性を変更します。

IPL 属性を変更する場合、以下のステップに従ってください。

- a. コマンド行で CHGIPLA (IPL属性の変更) を入力し、F4 を押します。
- b. 「TCP/IP の開始」プロンプトで *NO を入力します。これにより、始動プログラムが始動を制御するようになり、IPL 時に TCP/IP が開始されなくなります。

回線、制御装置、および装置をオンに構成変更


回線記述、ネットワーク・サーバー記述、およびネットワーク・インターフェース記述が、TCP/IP の開始時にオンに構成変更されるように構成しなければなりません。これにより、TCP/IP が開始されると同時にこれらの構成オブジェクトを開始できます。

TCP/IP の開始時にオンに構成変更されるように構成オブジェクトを構成する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で、変更する構成オブジェクトのタイプに応じ、回線記述であれば WRKLIND、ネットワーク・サーバー記述であれば WRKNWSD、ネットワーク・インターフェース記述であれば WRKNWID を入力します。
2. 変更するオブジェクト記述の前でオプション 2 (変更) を選択し、Enter を押します。
3. 「IPL 時のオンライン」プロンプトで *NO を入力し、Enter を押します。

論理区画 (LPAR) 構成の検査

イーサネットを経由した区画間での通信に問題が生じた場合、論理区画が正しく構成されているか検査する必要があります。お互いに通信できるように、区画が構成されていなければなりません。区画の構成が間違っている場合、TCP/IP が正しく構成されていても、TCP/IP 構成は機能しません。

LPAR を処理する場合、*SERVICE 特殊権限が必要です。このタイプの権限についての詳細は、「iSeries 機密保護解説書 」のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

LPAR 構成を検査する場合、以下のインターフェースのいずれかを選択してください。

- 文字ベースのインターフェースからの LPAR の検査
- iSeries ナビゲーターからの LPAR の検査

文字ベースのインターフェースからの LPAR 構成の検査

LPAR 構成を検査するには、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行に STRSST (システム保守ツールの開始) と入力します。
2. 保守ツールのユーザー ID とパスワードを入力します。
3. オプション 5 (システム区画の処理) を選択します。
4. オプション 3 (区画構成の処理) を選択します。
5. F10 (仮想イーサネット構成の処理) を押します。
6. お互いに通信できるように、仮想イーサネット上のすべての区画が構成されているかどうか検査します。

iSeries ナビゲーターからの LPAR 構成の検査

LPAR 構成を検査するには、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、システムの 1 次区画 → 「構成およびサービス」 → 「論理区画」のように展開します。
2. 保守ツールのユーザー ID とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。
3. 「プロパティ」を右マウス・ボタン・クリックし、「仮想イーサネット (Virtual Ethernet)」ページを選択します。

4. お互いに通信できるように、仮想イーサネット上のすべての区画が構成されているかどうかを確認します。

IPv6 関連の問題のトラブルシューティング

ネットワーク接続で IPv6 を使用している場合、IPv4 の時と同じトラブルシューティング・ツールのいくつかを使用できます。たとえば、経路トレースや Ping などのツールは IPv4 と IPv6 の両方のアドレス・フォーマットが可能のため、それらを使用して、両方のタイプのネットワークの接続および経路をテストできます。さらに、IPv6 では Netstat および通信トレース機能を使用できます。

IPv6 に固有の問題のトラブルシューティングを行う場合、以下のヒントを念頭に置いてください。

- 必ず、IPv6 回線を構成しアクティブにします。この回線は、イーサネット回線か構成済みのトンネル回線のいずれかが可能です。

サーバー上で構成されている回線の状況を確認する場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」→「回線」のように展開します。
 2. 右側のペインで、IPv6 用に構成しなければならない回線を見つけ出し、「状況」列を検査します。リストに回線が表示されない場合、「IPv6 構成ウィザード」を使用して、回線を構成しなければなりません。IPv6 での回線の構成については、IPv6 の構成を参照してください。
 3. リストに回線が表示されており、状況が「未ロード (Not loaded)」として示されている場合、回線が構成されているものの、IPv6 スタック構成にロードされていません。文字ベースのインターフェースで回線記述の処理 (WRKLIND) コマンドを使用し、回線の問題を診断してください。
- IPv6 アドレスへの Ping が正常に行われなかった場合、両方のインターフェースのアドレス状態を検査してください。両方のインターフェースで、アドレス状態が「優先 (Preferred)」になっていなければなりません。ターゲット・インターフェースかソース・インターフェースのどちらかが優先状態ではない場合、テスト用に他のインターフェースを選択するか、または使用されているインターフェースを正しい状況およびアドレス状態に変更してください。

ソース・インターフェースのアドレス状態を確認または変更する場合、以下のステップに従ってください。

1. iSeries ナビゲーターで、ご使用の「iSeries サーバー」→「ネットワーク」→「TCP/IP 構成」→「IPv6」→「インターフェース」のように展開します。
2. 右側のペインで、そのインターフェースに関連する IP アドレスを右マウス・ボタン・クリックして「プロパティ」を選択し、「オプション」ページを選択します。このダイアログを使用することにより、そのインターフェースの優先存続時間または有効な存続時間を指定できます。これらのステップを繰り返し、ターゲット・インターフェース・アドレスの状態も検査します。

高機能トラブルシューティング・ツール

これらの高機能トラブルシューティング・ツールは、通常、IBM サービス技術員から要請された時に使用されます。しかし、これらのツールに習熟しておくべきです。そうすれば、IBM サービス技術員とともに作業して、これらのツールの利点を最大限に活用できます。

TCP/IP の問題を IBM サービス技術員に報告する場合、TCP/IP 処理で使用される構成ファイルのコピー、または統合ファイル・システム (IFS) ファイルのコピーの提供を要請される場合があります。サービス技術員の指示に従って、ファイルを送ってください。

ライセンス内部コードのログ

要請された時にログを IBM サービス技術員に送れるように、「ライセンス内部コード」ログを探してください。

内部事象追跡 (TRCINT)

このコマンドは、ライセンス内部コードの内部操作に関連する問題をデバッグするためのデータを収集する際に使用します。

プロダクト活動ログ

IP パケットが廃棄される理由を判別するために、プロダクト活動ログを探し、IBM サービス技術員とともに作業します。

IOP ダンプ

IOP のダンプは、IBM サービス技術員から要請された時に行います。

プロセスまたはタスク・ダンプ

プロセスまたはタスクのダンプは、IBM サービス技術員から要請された時に行います。

パフォーマンス

OS/400 パフォーマンス・ツールを使用することにより、ネットワークの問題を解決します。

ライセンス内部コードのログ

この機能は、通常、IBM サービス技術員が要請したときに使用されます。

ライセンス内部コードのログを処理する場合、*SERVICE 特殊権限が必要です。このタイプの権限についての詳細は、「iSeries 機密保護解説書 」のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

ライセンス内部コードのログを検査する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行に STRSST (システム保守ツールの開始) と入力します。
2. 保守ツールのユーザー ID とパスワードを入力します。
3. オプション 1 (保守ツールの開始) を選択します。
4. オプション 5 (ライセンス内部コード・ログ) を選択します。
5. 援助が必要な場合、IBM サポート担当者に連絡してください。

内部事象追跡

この機能は、通常、IBM サービス技術員が要請したときに使用されます。

内部事象追跡 (TRCINT) コマンドは、ライセンス内部コードの内部操作に関するデータを収集する際に使用します。TRCINT を使用することにより、再作成できる問題をデバッグできますが、アプリケーション・レベルでは見ることはできません。たとえば、TRCINT を使用して、TCP/IP プロトコル・スタックおよびソケット内のライセンス内部コードをデバッグできます。


CL コマンドを使用して内部トレースを実行するには、*SERVICE 特殊権限、または iSeries ナビゲーターから Operating System/400 のサービス・トレース機能を実行する権限がなければなりません。このタイプ

の権限についての詳細は、「iSeries 機密保護解説書 」のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

このコマンドに関連するパラメーターおよび例については、TRCINT (内部事象追跡コマンドの説明) を参照してください。

プロダクト活動ログ

この機能は、通常、IBM サービス技術員が要請したときに使用されます。

プロダクト活動ログを処理する場合、*SERVICE 特殊権限が必要です。このタイプの権限についての詳細は、「iSeries 機密保護解説書 」のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

プロダクト活動ログは、エラー・ログ・データを表示するために使用します。プロトコル・エラーが原因で TCP/IP データグラムが廃棄される場合、必ず TCP/IP ライセンス内部コードによって、プロダクト活動ログ内に項目が作成されます。

以下のように、アウトバウンドまたはインバウンドである、廃棄されたデータグラムに関する項目を表示できます。

• アウトバウンド・データグラム

アウトバウンド TCP/IP データグラムの場合、ユーザーにエラーが報告され、アウトバウンド・データグラムが廃棄されます。たとえば、X.25 接続を経由してデータグラムの送信を試みたものの、接続が失敗した場合などです。

• インバウンド・データグラム

以下の条件の両方が満たされた場合、インバウンド・データグラムによって、プロダクト活動ログ内に項目が作成されます。

- ログ・プロトコル・エラーの TCP/IP 属性が *YES に設定されている。
- RFC 1122 で指定されている TCP/IP プロトコル妥当性テストのいずれかが、データグラムが原因で失敗したため、それがシステムによって廃棄された。(無通知廃棄とは、発信元のホスト装置にエラーを報告せずに、受信したデータグラムを廃棄することです。) そのようなデータグラムの例として、無効なチェックサムや宛先アドレスを使用しているデータグラムなどが挙げられます。

前述のようにデータグラムが廃棄される場合、プロダクト活動ログの項目の詳細データに、IP と TCP または UDP データグラム・ヘッダーが記録されます。それらのプロダクト活動ログの項目のシステム参照コードは 7004 です。

「プロダクト活動ログ」を表示する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で STRSST (システム保守ツール) を開始し、Enter を押します。
2. 保守ツールのユーザー ID とパスワードを入力し、Enter を押します。
3. 「システム保守ツール」メニューでオプション 1 (保守ツールの開始) を選択し、Enter を押します。
4. 「保守ツールの開始」メニューで、オプション 1 (プロダクト活動ログ) を選択します。
5. 援助が必要な場合、IBM サポート担当者に連絡してください。

IOP ダンプ


この機能は、通常、IBM サービス技術員が要請したときに使用されます。

プロセスまたはタスク・ダンプ

これらの機能は、通常、IBM サービス技術員から要請された時に使用されます。

CL コマンドを使用してダンプを実行する場合、以下の IBM 提供のユーザー・プロファイルのいずれかに対する権限が必要です。

- QPGMR
- QSYSOPR
- QSRV
- QSRVBAS

これらのタイプの権限についての詳細は、「iSeries 機密保護解説書 」のユーザー・プロファイルに関する章を参照してください。

以下のタイプのいずれのダンプを実行するように、IBM サービス技術員から要請される場合があります。ステップバイステップの指示に関しては、各ダンプをクリックしてください。

- 呼び出しスタック・ダンプ
- フル・ジョブ・ダンプ
- タスク・ダンプ

呼び出しスタック・ダンプ

呼び出しスタック・ダンプを実行する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で DMPJOB を入力し、F4 (プロンプト) を押します。
2. 「プログラム」プロンプトで *NONE を入力します。
3. 「ジョブ構造区域」プロンプトで *NONE を入力します。
4. 「アドレスで参照されたオブジェクト」プロンプトで *NO を入力します。
5. 「ジョブ・スレッド」プロンプトで *THDSTK を入力し、Enter を押します。

注: この特定のセットの値は、プロセス内のすべてのスレッドに関して呼び出しスタックのダンプをとる場合に使用されます。これは、マルチスレッド・ジョブの場合に最も役立ちます。

フル・ジョブ・ダンプ

フル・ジョブ・ダンプを実行する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で DMPJOB を入力し、F4 (プロンプト) を押します。
2. 「ダンプするプログラム」プロンプトで *ALL を入力します。
3. 「ジョブ構造区域」プロンプトで *ALL を入力します。
4. 「アドレスで参照されたオブジェクト」プロンプトで *YES を入力します。
5. 「ジョブ・スレッド」プロンプトで *YES を入力します。
6. 「組み込むスレッド ID」プロンプトで *ALL を入力します。

タスク・ダンプ

タスク・ダンプを実行する場合、以下のステップに従ってください。

1. コマンド行で PRTINTDTA を入力し、Enter を押します。
2. 「データのタイプ」プロンプトで *TASK を入力します。
3. 「タスク名」プロンプトで、IBM サービス技術員から提供されたタスク名を指定します。
4. IBM サービス技術員の指示に従って、この手順を続行してください。

第 4 章 特定のアプリケーションに関連した問題のトラブルシューティング

TCP/IP で実行している特定のアプリケーションに問題が生じていると判断した場合、トラブルシューティングの詳細な情報について、以下のアプリケーションを選択してください。各リンクをクリックすると、TCP/IP の一般的なトラブルシューティングのトピックから、選択したアプリケーションの新しいトピックへ移動します。リストに含まれていないアプリケーションの場合、必要なアプリケーションに関して検索を実行してください。それから、ここで提供されているトラブルシューティングの情報を使用してください。

ドメイン・ネーム・システム (DNS) サーバー

このトピックでは、問題分析に関するフローチャートが提供され、DNS の問題に関するデバッグ計画が説明されています。

ファイル転送プロトコル (FTP)

このトピックでは、FTP の問題に対する解決策が提案され、トラブルシューティング・ツールとしてサーバー・ジョブ・ログについて説明されています。

Point-to-Point Protocol (PPP)

このトピックでは、共通の PPP 接続の問題に対する解決策が提供されています。

Post Office Protocol (POP) サーバー

このトピックは、POP サーバーおよび他の E メール・アプリケーションのトラブルシューティングに役立ちます。

REXEC

このトピックでは、REXEC の問題を判別し、可能な解決策を見つけるのに役立つフローチャートが提供されています。

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

このトピックでは、Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) および他の E メール・アプリケーションに関する問題を解決するための、いくつかの方法を提供しています。

Telnet

このトピックは、一般的な Telnet の問題の他に、エミュレーション・タイプおよび SSL サーバーに関連する特定の問題の際に役立ちます。さらに、問題を報告するためにどのような情報が必要なのかを知ることができます。

仮想プライベート・ネットワーク (VPN)

このトピックでは、接続、構成サーバー、フィルター・ルールなどに関連する VPN の問題について、いくつかのトラブルシューティング計画が説明されています。

付録. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-0032
東京都港区六本木 3-2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。 IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほめかしたり、保証することはできません。お客様は、IBM のアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。

プログラミング・インターフェース情報

本書には、プログラムを作成するユーザーが、IBM OS/400 (プロダクト番号 5722-SS1) のバージョン 5、リリース 3、モディフィケーション 0 のサービスを使用するためのプログラミング・インターフェースが記述されています。

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

CICS
DB2Domino
DRDA
Freelance
i5/OS
IBM
iSeries
Lotus
Notes
Lotus
NetServer
Network Station
Notes
Operating System/400
OS/400
QuickPlace
WebSphere
WordPro

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

資料に関するご使用条件

お客様がダウンロードされる資料につきましては、以下の条件にお客様が同意されることを条件にその使用が認められます。

個人使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

商業的使用: これらの資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこれらの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、資料や資料内に含まれる情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。IBM は、これらの資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

これらの資料の著作権はすべて、IBM Corporation に帰属しています。

お客様が、このサイトから資料をダウンロードまたは印刷することにより、これらの条件に同意されたものとさせていただきます。



Printed in Japan