付録A 対応プロトコル

• TCP/IP

TCP#9100、LPD、FTP、IPP、HTTP、TELNET、DHCP、BOOTP、SNMP、POP3、SMTP、DNS、IPv6、 ICMP6、WINS、TCP、UDP、ARP、RARP、IP、ICMP、NetBIOS over TCP

 NetBEUI SMB/CIFS、NetBIOS

付録B IPv6機能について

製品に搭載されるIPv6機能についての利用方法と制限事項について説明します。

IPv6とは?

TCP/IPはInternetとともに広く普及してきたプロトコルですが、現在のInternet Protocol (IPv4) ではホスト アドレスを表わすためのフィールドが32bitしかないため、あと数年すればそのアドレス空間が枯渇してし まう見込みとなっています。

そこで、アドレス空間の拡大を図り、さらに従来のTCP/IPで問題となっていた部分を修正したり、欠けていた機能を追加して、新しいプロトコル体系の取り決めが行われています。それがInternet Protocol, Version 6 (IPv6)です。



IPv6機能の利用にあたっては、本製品だけでなくネットワークを構成する各ネットワーク機器(RouterやPC)がIPv6
 に対応している必要があります。

IPv6機能概要

IPv6に対応する操作

本製品のIPv6機能ではIPv6ネットワークにて以下の操作を行うことができます。

- TELNETまたはHTTPによる設定
- FTPまたはLPRによる印刷
- ping6コマンドによる応答確認
- traceroute6コマンドによる経路追跡

本製品のIPv6アドレス本製品のリンクローカルアドレスは以下のとおりです。

リンクローカルアドレス: FE80:0:0:0:02A0:7A:92FF:FExx:yyzz

(xxyyzzは本製品のEthernetアドレスの下3桁です)



• IPv6ネットワーク上にステートレス自動設定機能を持つIPv6ルーターが存在する場合は、ルーターから自動設定することができます。



制限事項

- 本製品のIPv6アドレス設定方法はリンクローカル及びステートレス自動設定の2種類だけです。マニュアル設定およびステートフル自動設定(DHCPv6)には対応していません。
- セキュリティ機能は認証ヘッダー(AH)、暗号ペイロード(ESP)ともに対応していません。
- IPv6ヘッダーのトラフィック・クラスおよびフロー・ラベルは0固定です。
- ・ 巨大ペイロード・オプションには対応していません。
- パケットの断片化/再構成には対応していますが、ヘッダー部を含め 3072 byteを上限としています。
- SNMPの IPv6 MIBには対応していません。
- IPv6ネットワーク上における付属ツールの一覧検索には対応していません。
- IPv6を利用してバナーページの印刷を行った場合、IPアドレス部分は0.0.0として印刷されます。

利用方法

本製品のIPv6機能を有効にする

本製品のIPv6機能は工場出荷時設定にて機能しないよう設定されています。 IPv6機能を有効にするには以下の操作を行います。

- 通常のTCP/IP設定によりIPv4アドレスを割り当てます。
 (通常のTCP/IP設定は、第1章「プリンターのネットワーク設定」を参照してください)
- 2. Webブラウザ、または、telnetコマンドを用いて本製品にアクセスします。
- 3. 本製品の「TCP/IP設定」の「IPv6」項目を"ENABLE"に設定します。
- 4. 設定を保存後、本製品を再起動します。

以上の操作にて本製品のIPv6機能が有効になります。

OSのIPv6機能を有効にする

ここでは Windows XP上でのIPv6環境構築例を記載します。その他OS環境下でのIPv6環境構築方法に関しましては、各OSのマニュアルを参照してください。

 Windows XPのIPv6機能を有効にする コマンドプロンプトを起動し、"ipv6.exe"を実行します。(コマンド入力例)

C:¥> ipv6 install



ipv6.exelに関する詳しい操作方法は、マイクロソフト社のWebページを参照してください。

(2) HostsファイルにIPv6アドレスを登録する

Windows XPのHostsファイルに本製品のIPアドレスとホスト名との関連付け情報を登録します。 Hostsファイルに関連付け情報を登録することで、IPアドレスではなくホスト名を指定して本製品と 通信できるようになります。

Windows XPのHostsファイルは下記フォルダに格納されています。

メモ帳などを用いて本製品の情報を追加してください。

格納先フォルダ : C:¥windows¥system32¥drivers¥etc (OSインストールドライブがC:の場合) ファイル名 : hosts

メモ

 (Hostsファイル入力例) # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on indivisual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102. 54. 94. 97 rhino.acme.com # source server # 38. 25. 63. 10 x. acme. com # x client host 127.0.0.1 localhost fe80::2a0:7aff:fe00:035c pbox 本製品のIPアドレス 本製品のホスト名(任意)

- (3) Windows XP付属の下記ユーティリティで本製品へアクセスする Windows XPでは下記の操作が可能です。
 - Internet Explorer 6.0による本製品の設定操作
 - UNIX用印刷サービスによるアプリケーション印刷操作
 - コマンドプロンプトからの "lpr"、"FTP"コマンドを使用しての印刷動作
 - ・コマンドプロンプトからの "ping6"コマンドを使用しての応答確認



- Windows XP標準の印刷サービスである、Standard TCP/IP port印刷、IPP印刷はIPv6環境に対応していません。
 GUI操作による印刷を行う場合はWindows XPの追加サービスである「UNIX用印刷サービス」をWindowsコンポー
 - ネントに追加してご利用ください。 第4章「Windows 2000/XPのLPRポートで印刷する」を参照してください。
- Internet Explorer 6およびUNIX用印刷サービスで本製品のアドレスを指定する場合は、Hostsファイルに登録した Host名を指定してください。
 Windows XPの仕様上、IPアドレスは直接指定できません。

付録C Network Plug & Playについて

本製品は Windows Me/XP環境において自動的にネットワーク接続を検知することができます。本製品を ネットワークに接続するだけで、Windows Me/XPの「マイ ネットワーク」内に本製品のアイコンが一覧 表示されます。表示された本製品のアイコンをダブルクリックすることで、本製品のWebページが表示され、 設定の変更やステータス情報の参照が行えます。



この機能を使用するにはパソコンに下記の設定を行います。

Windows XPの設定

- 1. マイネットワークを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
- ネットワーク接続の「詳細設定」メニューから「オプション ネットワークコンポーネント」を選択し、オプション ネットワークコンポーネントウィザードを起動します。
- 3. 「ネットワークサービス」を選択し、「詳細」ボタンをクリックします。
- 4. 「ユニバーサルプラグアンドプレイ」にチェックを入れ、「OK」 ボタンをクリックします。
- 5. 「次へ」をクリックすると、自動的にコンポーネントをインストールします。

Windows Meの設定

- 1. 「スタート」-「コントロールパネル」から「アプリケーションの追加と削除」を起動します。
- 2. 「Windowsファイル」タブより、「通信」を選択して、「詳細」ボタンをクリックします。
- 3. 「ユニバーサルプラグアンドプレイ」にチェックを入れ、「OK」 ボタンをクリックします。
- 4. 「OK」ボタンをクリックします。

付録D E-Mail警告通知機能(SMTP)

E-Mail警告通知機能を使用すると、プリンター・ステータスをE-Mailで検知することができます。本製品は プリンター・ステータスが変化する毎に、指定のE-Mailアドレス(2アドレスまで指定可能)にE-Mailでプリ ンター・ステータスを送信します。この機能を用いるとインターネットを介してプリンター・ステータスの 「用紙切れ」「オフライン」「プリンタエラー」を検知することができます。



本機能の設定は、Print Manager、Webブラウザ、TELNETで行うことができます。Print Managerを使って本機能の設定を行う場合は、次の手順で行います。

1. Print Managerを起動し、一覧画面から設定する本製品を選択します。

2.	 Print Manager ファイル(E) ステータス(E) 総定(S) #15(-5-(G)) オラレース(D) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E) (E		
	 福祉名 西方7-602 アアドレス設定① 	2 ピリー IP アドレス プリントサーバ名 192-168-128-234 5577-502 NW	「設定」メニューより「プリントサーバの設定」 を選択します。
	く 1 名のブリントサーノ が見つかりました。	E/A[0080920109a2] JP[192168128234]	
3.	ブルントサーバ、設定	<u>र</u>	
	General TCP/IP NetBEUI/NetBIOS	SNMP POP SMTP Printer Port	
	□ DHCP/BOOTP を使用する	□ RARP を使用する	
	IP アドレス	192 . 168 . 128 . 252	
	サブネットマスク	255 255 255 0	
	デフォルトゲートウェイ	192 . 168 . 129 . 30	
		\frown	
	高度な設定	DNS サーバ	
	アクセスコントロール	WINS サーバ	DNSサーバーアドレスを人力します。
	初期化	設定 キャンセル	

□SMTP プロト のを使用	ta	
SMIP サーバ名	earth	
送信元アドレス	earth@abc.ne.jp	
送信先アドレス 1	AAA@abc.ne.jp	「SMTP」タブを選択し、E−Mailの送信先情報を
V	送信条件 1	
送信先アドレス 2	BBB@abc.ne.jp	
	送信条件 2	



• 送信先情報の各設定項目に関しては、第6章「Print Managerで本製品の設定を行う」を参照してください。

5. 本製品を再起動した後、設定情報が有効になります。

本製品からは次のようなE-Mailメッセージが送信されます。



*本製品を起動してからの時間。

付録E E-Mail印刷機能(POP)

E-Mail印刷機能を使うと、インターネットを介して送信されてきたE-Mailデータを直接プリンターに出力 することができます。プリンターに出力するE-Mailデータは、E-Mail本文、およびE-Mailに添付されるテキ ストファイル (*.txt)、または、プリンター・ドライバーを介して生成された印刷データファイル (*.prn)を印 刷することができます(ファイル拡張子が"*.prn","*.txt"以外の添付ファイルはファイル名のみが印刷されま す)。



プリンター・ドライバー生成ファイル(*.prn)を添付印刷する場合は、出力するプリンターのプリンター・ドライバー
 で生成された印刷データファイルを添付する必要があります。

e 添付ファイルのみを印刷する場合は、件名に"/nobody"の文字列を含んでE-mail送信してください。

本機能の設定は、Print Manager、Webブラウザ、TELNETで行うことができます。Print Managerを使って本機能の設定を行う場合は、次の手順で行います。

1. Print Managerを起動し、一覧画面から設定する本製品を選択します。

2.	 Print Manacer フィル(P) ステータスの 設定の オジュン(D) ヘルブ(P) マリンドサード(広志教室の) 福祉帝(P) アドレス プリントサーバ名 192.168.128.234 5577002 NW P. アドレス装定の 	「設定」メニューより「プリントサーバの設定」 を選択します。
3.	< br/> 1 台のブリントサーバが見つかりました。 E/A(0080920109a2] FF(192168128234] ブリントサーバ設定 Council 「CE//P」 Nat BETF/Nat EPSC CNMD POR CMTD Printer Part	
	Openeral TVFX3 NetBEDD NetBEDS Sterr FOP Sam P France Fort DHCP/BOOTP を使用する □ □ 168 .128 .252 サブネットマスク 255 .255 .0	
	高度な設定 DNS サーバ アクセスコントロール WINS サーバ 初期化 設定	[TCP/IP]タブより「DNSサーバ」をクリックし、 DNSサーバーアドレスを入力します。

4.	プリントサーバ設定 Council TOPA NetOFUT/NetDOS SNMD POP SMTD Printmart	
	Control Total Percess Actions Office Total	
	ユーザ設定 1 OFF ユーザ設定 2 OFF ユーザ設定 3 OFF ユーザ設定 4 OFF	
	著信チェック問題 ローカルタイムゾーン + 09 : 00 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	[POP] タブを選択し、E-Mailの受信アドレス情報を入力します。
	初期化 設定 キャンセル	「設定」をクリックします。



5. 本製品を再起動した後、設定情報が有効になります。

付録F 管理情報を確認する

Webブラウザ表示に関しては第6章「設定に関する機能」を、FTPに関しては第5章「UNIX/Linux環境で使用 する」を参照してください。

プリンターの論理ポートステータスを確認する

Webブラウザ画面で確認する

Webブラウザ画面の「ポート情報」をクリックすることにより、論理ポートステータスを確認できます。



FTPで取得する

ルートディレクトリにて「get status」を実行することで、statusファイルが作成され下記例のような論理 ポートステータスが格納されます。

statusファイルはASCII文字列にて構成されます。

Printer	Port	Status	Bytes printed	Comments
lp1	prn	Occupied	0	Printing
lp2	prn	Occupied	0	Printing
lp3	prn	Printing	292215	Printing
lp4	prn	Occupied	0	Printing
lp5	prn	Occupied	0	Printing
lp6	prn	Occupied	0	Printing

内訳					
Printer	印刷先ポート(論理プリンターポート)				
Port	物理プリンターポート				
Status	論理ポートのステータス				
	Available	印刷可能			
	Printing	印刷中			
	Occupied	他の論理ポートで印刷中			
Bytes printed 印刷済みバイト数					
Comments	プリンターのステータス				
	No Error	印刷可能			
	Printer off-line	オフライン			
	Printing	印刷中			
	Paper out	紙無し			

プリンターの印刷ログを確認する



パラレルI/Fからの印刷はログに格納されません。

Webブラウザ画面で確認する

Webブラウザ画面の「印刷履歴」をクリックすることにより、印刷ログを確認できます。



FTPで取得する

FTPのルートディレクトリにて「get account」を実行することで、accountファイルが作成され、下記例のような印刷ログが格納されます。

accountファイルはASCII文字列にて構成されます。

例)
15.3	/

JOB	USER	IP_Address	PROT	PORT	S	BYTES	ETIME
8	ABCD		BEUI	prn	С	37020	00' 00' 05
7	ABCD <user1@abc.< td=""><td>192</td><td>POP</td><td>lp1</td><td>С</td><td>230</td><td>00' 00' 05</td></user1@abc.<>	192	POP	lp1	С	230	00' 00' 05
6	root	192. 168. 128. 200	FTP	lp6	С	213	00' 00' 05
5			USB	prn	С	1232	00' 00' 01
4	ABCD	192. 168. 128. 100	NBT	prn	С	39285	00' 00' 12
3	ABCD	192. 168. 128. 100	IPP	lp2	С	39288	00' 00' 12
2		192. 168. 128. 100	LPD	lp3	С	39314	00' 00' 13
1		192. 168. 100. 2	RAW	pr3	С	38089	00' 00' 14

内訳				
JOB	本製品内部に割り振るJOB-ID JOB-IDは、下記の範囲で照準に割り当てていき、最大値(65535)に達し た場合は1に戻る。 16 bit unsigned: 1-65535 表示は、最大20JOBまでで、表示順はJOB_IDが大きい順となる。			
USER	印刷ユーザー名(16 byteまで)*1			
IP_Address	IP_Address*2			
PROT	印刷プロトコル			
	LPD	LPD印刷		
	FTP	FTP印刷		
	RAW	TCP/IP Raw Port印刷		
	IPP	IPP印刷		
	POP	POP印刷		
	NBT	NetBIOS over TCP/IP 印刷		
	BEUI	NetBEUI印刷		
	USB	USB印刷		
PORT ユーザーが印刷に使用した論理ポート名		卜名		
S	印刷状況(C:Complete、P:Printingの2つ)			
BYTES	プリンターへの送信バイト数			
ETIME データ送信にかかっている、またはデータ送信終了までの時間 で表示)				

*1 USB、TCP/IP Raw Port印刷では、USER名は空白となります。

POP印刷では、USER名<Mailアドレス>を最大16バイトまで格納します。

*2 NetBEUI、POP、USB印刷では、IP_Addressは空白となります。



InfoPrint Solutions Company

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社 〒104-0011 東京都中央区銀座8-13-1