
Strojna oprema IBM Power Systems

Za navodila o strežniku, ki temelji na procesorju POWER8™, POWER7™, POWER6® ali POWER5™ obiščite ustrezno spletno mesto na naslednjem seznamu in izberite komponento, ki jo želite namestiti ali zamenjati. Lahko pa si pomagata tudi z navodili na mediju IBM® Power Systems™ Hardware Information, ki je bil vključen v vaše naročilo systemske strojne opreme.

POWER8 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hdx/power8_cif_landing.htm

POWER7 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER7/p7hdx/power7_cif_landing.htm

POWER6 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER6/iphdx/power6_cif.htm

POWER5 ==> http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER5/iphaj_p5/selectcfcio.htm
