

Como programar vidrios automáticos de un solo toque para Renault Megane II



Descripción:

Siempre que se desconecta la batería del auto o se reinicia los valores predeterminados de fábrica sucede que al tratar de utilizar de nuevo los vidrios de un solo toque, no realizan la función correctamente, aquí se describirá la manera en la que se deben programar para su correcto funcionamiento.



Procedimiento:



Con los vidrios completamente cerrados se presiona hacia arriba los controles durante 3 segundos (se puede hacer con los 2 al mismo tiempo pero se recomienda hacerlo de manera individual).



Al soltarlos botones y activarlos de manera normal se activa el funcionamiento de manera correcta y queda lista la programación de dichos elementos.