

Nomenclature des phases Exemple — Fraisage

Ph.	Désignation	Machine-outil	Observations - croquis
10	Contrôle du brut 60 × 60 × 44		
20	Usiner a) Surfacier F1.	Fraiseuse conventionnelle	
30	Usiner a) Surfacier F2.	Fraiseuse conventionnelle	
40	Usiner a) Mise à la cote F3, longueur 55.	Fraiseuse conventionnelle	