

使用説明書について

同梱されている使用説明書

本機に同梱されている使用説明書と内容は以下のとおりです。

❖ かんたんセットアップ



プリンターを箱から取り出し、パソコンと接続するまでの手順を説明しています。
オプションを購入された方は、本書のP.21「オプションを取り付ける」もあわせてお読みください。


❖ 安全に正しくお使いいただくために



製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための安全上の注意事項が記述されています。

製品を操作する前には、必ずお読みいただくとともに必要に応じ本書を参照できるように保管しておいてください。

❖ 使用説明書<取り扱い編>



プリンターとパソコンの接続が終わったあとに、実際に印刷するまでの基本的な操作方法を説明しています。<かんたんセットアップ>に続いてお読みください。

また、印刷がはじまらないときや思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりの処置や、用紙に関する情報など、本機を使用する上で重要な情報がまとめられています。

❖ 使用説明書<プリンターネットワーク編>



本機をネットワークプリンターとして使用するための情報や設定方法を説明しています。使用しているネットワーク環境に対応する部分をお読みください。

❖ ヘルプファイル



Webブラウザによるネットワークインターフェースボードの設定ヘルプがHTML形式で格納されています。各項目の説明や、設定方法について記載しています。

使用説明書の読み方

同梱の使用説明書の記載内容は以下のとおりです。
目的に合わせて各分冊の説明をお読みください。

- ：必ずお読みください。
△：必要に応じてお読みください。

かんたんセットアップ

プリンターを設置してからパソコンと接続するまでの手順

○

安全に正しくお使いいただくために

製品を安全に正しくお使いいただくための注意事項の説明

○

取り扱い編

1. はじめに

本体各部の説明、操作パネルやキーの名称とそのはたらき

○

2. オプションを取り付ける

SDRAMモジュールや増設トレイユニットなど各オプションの取り付け方法

△

3. 印刷するための準備をする

印刷のために必要なパネルでの操作とソフトウェアのインストール手順

ネットワーク環境の設定をする

△

ソフトウェアをインストールする

○

CD-ROM収録ソフトウェアについて

△

4. 用紙について

使用できる用紙の種類と注意事項、用紙のセット方法

○

5. プリンタードライバーの表示と印刷の中止

プリンタードライバーの設定画面を表示する方法、印刷を中止する方法

△

6. こんなときには

エラーメッセージが表示されたときや思いどおりに印刷できないときの解決方法、紙づまりが起きたときの対処方法、トナーカートリッジの交換方法

△

7. 試し印刷/機密印刷する

操作パネルを使用した試し印刷や機密印刷の方法

△

8. 操作パネルを使用する

操作パネルを使用した各種の設定方法やシステム設定一覧の印刷方法

△

9. 付録

保守・運用方法、消耗品一覧、仕様、用語解説など

△

プリンターネットワーク編

ネットワークプリンターとして使用するための情報や方法の説明

△

プリンタードライバーのヘルプファイル

Windows 95/98/Me, 2000/XP, NT4.0編

プリンタードライバーの各種の設定方法を目的別に説明

△