

## 印刷欠陥ガイド

印刷ジョブで繰り返し発生する不良を、垂直線上のマークに合わせてください。間隔が最もよく合致する直線が、不良の原因となっている部品を示しています。

たとえば、この2つのマークは、33.5 mm (1.32 インチ) 間隔で繰り返し発生する不良を示しています。これは、いずれかのトナーカートリッジを交換する必要があることを意味します。

28.3 mm  
(1.11 インチ)

72.4 mm  
(2.85 インチ)

この不良が出るカラーの感光体ユニットを交換します。

33.5 mm  
(1.32 インチ)

35.7 mm  
(1.41 インチ)

この不良が出るカラーのトナーカートリッジを交換します。

116.2 mm  
(4.58 インチ)

フューザを交換します。