

## メニューマップ

操作パネルには、プリンタの設定を簡単に変更するための多くのメニューが用意されています。以下のメニューマップに、使用可能なメニューとメニュー項目を示します。メニュー項目の詳細については、説明書類 CD に収録されている『メニューとメッセージガイド』を参照してください。

**メモ：** プリンタの機種または取り付けられているオプションによっては、一部のメニュー項目を使用できない場合があります。

### 用紙メニュー

標準設定給紙源  
用紙 大きさ/種類  
多目的フィーダ設定  
代替サイズ  
用紙表面粗さ  
用紙重さ (厚さ)  
用紙セット方法  
ユーザー定義紙種  
グローバル設定

### レポート

メニュー設定印刷  
デバイス統計  
ネットワーク設定  
ネット [x] 設定  
プロファイル一覧  
NetWare 設定ページ  
フォント一覧印刷  
ディレクトリ印刷

### 設定

セットアップ項目  
仕上げメニュー  
印刷品質メニュー  
ユーティリティ項目  
目  
PDF メニュー  
PostScript メニュー  
PCL メニュー  
HTML メニュー

### セキュリティ

無効暗証許可回数  
ジョブ期限切れ

### ヘルプ

全て印刷  
カラー品質  
印刷品質  
印刷ガイド  
消耗品ガイド  
用紙ガイド  
印刷欠陥  
メニューマップ  
情報ガイド  
接続ガイド  
移動ガイド

### ネットワーク/ポート

TCP/IP  
IPv6  
標準ネットワーク  
ネットワーク<x>  
標準 USB  
USB <x>  
パラレル  
パラレル<x>  
シリアル  
シリアル<x>  
NetWare  
AppleTalk  
LexLink

### 消耗品

|         |           |
|---------|-----------|
| 消耗品を交換  | マゼンタ感光体   |
| シアントナー  | イエロー感光体   |
| マゼンタトナー | ブラック感光体   |
| イエロートナー | 廃トナー ボックス |
| ブラックトナー | フューザ      |
| シアン感光体  | 転写ベルト     |

## 操作パネルについて

操作パネルは、以下の要素から構成されています。

- 160 x 64 ピクセルの液晶ディスプレイ (LCD)。1 行に 20 文字のテキストとグラフィックスを表示できます。
- 8 つのボタン ([戻る]、[メニュー]、[ストップ]、[設定]、◀、▶、▲、▼)
- インジケータライト

