(Method of using the McGowan Pump in a Dwelling House to supply chambers, and protect the building from fire.)

Méthode de se servir de la pompe de McGowan dans une maison.

Pour donner de l'eau aux appartements et protéger la bâtisse contre l'incendie.

La turque de la pompe est comme l'indique le plan et s'étend en haut jusque dans les chambres à bains, aux appartements, etc., et, passant en travers du toit, devient, à l'aide de certaines pièces de tuyaux, une puissante contre l'incendie, lançant continuellement une quantité d'eau de 20 à 100 gallons par minute. (Les pompes de 9.20 sont les meilleures dans ce cas.)

Le tuyau de succion peut s'étendre à la profondeur qu'exige la distance verticale de la pompe à l'eau ne doit pas excéder 28 pieds.

Les MACHINES PORTATIVES À PÉTROL pour pompier, de McGowan, pour plantations. Brevet du Gouvernement. Il est sauvé un fort volume d'eau, submergeant les terres où se cultive le riz, donne de l'eau aux tuyaux, etc., machines à feu-cher; petites pompes pour écurie, frais des pompes à engrenage et dentelées en cuivre, pour le jardin, le vignoble, et pressant de l'eau chaude dans les bouilloires.

Machines à vapeur, de la force de chevaux, jaugeant 2,500 gallons par heure $675

Idem, idem, idem,