

IBM Communications Server für AIX



# Einstieg

*Version 6.3*



IBM Communications Server für AIX



# Einstieg

*Version 6.3*

**Hinweis:**

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die allgemeinen Hinweise unter „Bemerkungen“, auf Seite 129 gelesen werden.

**Dritte Auflage (November 2005)**

Diese Auflage bezieht sich auf Communications Server für AIX Version 6.3 (Programmnummer 5765-E51) und, sofern in neuen Auflagen oder TNLs nichts anderes angegeben ist, auf alle folgenden Releases und Änderungen.

Veröffentlichungen können über den zuständigen IBM Ansprechpartner oder die zuständige IBM Geschäftsstelle bezogen werden.

Am Ende dieser Veröffentlichung befindet sich ein Vordruck für ein Antwortschreiben.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs  
*IBM Communications Server für AIX Quick Beginnings, Version 6 Release 3*,  
IBM Form GC31-8583-02,  
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2005

© Copyright IBM Deutschland GmbH 2005

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:  
SW TSC Germany  
Kst. 2877  
November 2005

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>Tabellen</b> . . . . .	<b>vii</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b> . . . . .	<b>ix</b>
<b>Willkommen bei Communications Server für AIX</b> . . . . .	<b>xi</b>
Benutzung des Handbuchs . . . . .	xi
Orientierungshilfe . . . . .	xi
Typografische Konventionen . . . . .	xii
Verwendete Abkürzungen . . . . .	xiii
Neuerungen . . . . .	xiv
Neue Funktionen . . . . .	xv
Nicht mehr unterstützte Funktionen . . . . .	xv
Informationsquellen . . . . .	xv
<b>Kapitel 1. Informationen zu Communications Server für AIX</b> . . . . .	<b>1</b>
Communications Server für AIX - Features und Programmpakete. . . . .	1
Communications Server für AIX Version 6.3 . . . . .	1
Erweiterte Features für den Netzbetrieb . . . . .	7
Features und Vorteile . . . . .	13
Flexible Komponenten. . . . .	13
Client/Server-Betrieb . . . . .	13
Problemlose Konfiguration . . . . .	14
Zusätzliche Benutzerschnittstellen für die Verwaltung . . . . .	14
Verbesserte Leistung . . . . .	15
Sicherheitsoptionen. . . . .	15
Flexibilität bei der Netzverwaltung . . . . .	16
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit . . . . .	17
Netzintegration, Wachstum und Veränderungen . . . . .	17
<b>Kapitel 2. Netz mit Communications Server für AIX planen</b> . . . . .	<b>19</b>
Schritte bei der Netzplanung . . . . .	19
Funktionsanforderungen für das Netz . . . . .	19
Konfiguration von CS/AIX planen . . . . .	20
Ressourcenanforderungen für Installation und Betrieb . . . . .	20
Kompatibilität plattformübergreifender Konfigurationen gewährleisten . . . . .	27
Namenskonventionen . . . . .	27
<b>Kapitel 3. CS/AIX auf AIX-Servern installieren</b> . . . . .	<b>29</b>
CS/AIX - Lizenzierung und Programmpakete . . . . .	29
Lizenzierungsmechanismen für CS/AIX. . . . .	29
Angebotene lizenzierte CS/AIX-Kopien . . . . .	31
Installation von CS/AIX vorbereiten . . . . .	33
DLC-Dateigruppen installieren . . . . .	33
Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen . . . . .	33
CS/AIX bis Version 4 Release 2 auf CS/AIX Version 6.3 migrieren . . . . .	34
Sprachumgebungsvariable ändern . . . . .	34
Lizenzprogramm CS/AIX installieren. . . . .	35
Installationsmethoden . . . . .	35
WebSphere Application Server konfigurieren . . . . .	39
Sicherheitszertifikat für WebSphere Application Server konfigurieren . . . . .	39
WebSphere Application Server konfigurieren . . . . .	40
Serverkonfigurationsdatei installieren. . . . .	40
Prozeduren für den Installationsabschluss . . . . .	41
Client/Server-Betrieb . . . . .	41

HTML-Handbücher anzeigen . . . . .	41
PDF-Handbücher anzeigen . . . . .	42
Aktuelle Releaseinformationen prüfen . . . . .	42
SSL für die Verwendung mit TN Server oder TN Redirector konfigurieren . . . . .	42
Webserver für das Webverwaltungsprogramm konfigurieren . . . . .	43
Host Access Class Library . . . . .	43
Konfigurationsdateien von CS/AIX sichern. . . . .	44
Sicherungskopie der Konfigurationsdateien von CS/AIX zurückschreiben . . . . .	44
Konfigurationsdateien neu initialisieren . . . . .	45
<b>Kapitel 4. IBM Remote API Clients unter Linux installieren . . . . .</b>	<b>47</b>
Hardware- und Softwarevoraussetzungen . . . . .	47
Hardwarevoraussetzungen . . . . .	47
Version des Betriebssystems Linux. . . . .	47
Java . . . . .	47
GSKIT . . . . .	47
Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen . . . . .	48
Sprachumgebungsvariable setzen . . . . .	48
Remote API Client unter Linux installieren . . . . .	48
HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren . . . . .	50
Remote API Client unter Linux deinstallieren . . . . .	51
<b>Kapitel 5. IBM Remote API Clients unter Linux für zSeries installieren . . . . .</b>	<b>53</b>
Hardware- und Softwarevoraussetzungen . . . . .	53
Hardwarevoraussetzungen . . . . .	53
Version des Betriebssystems Linux. . . . .	53
Java . . . . .	53
GSKIT . . . . .	53
Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen . . . . .	54
Sprachumgebungsvariable setzen . . . . .	54
Remote API Client unter Linux für zSeries installieren . . . . .	54
HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren . . . . .	56
Remote API Client unter Linux für zSeries deinstallieren . . . . .	57
<b>Kapitel 6. IBM Remote API Clients unter Linux für pSeries installieren . . . . .</b>	<b>59</b>
Hardware- und Softwarevoraussetzungen . . . . .	59
Hardwarevoraussetzungen . . . . .	59
Version des Betriebssystems Linux. . . . .	59
Java . . . . .	59
GSKIT . . . . .	59
Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen . . . . .	60
Sprachumgebungsvariable setzen . . . . .	60
Remote API Client unter Linux für pSeries installieren . . . . .	60
HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren . . . . .	62
Remote API Client unter Linux für pSeries deinstallieren . . . . .	63
<b>Kapitel 7. IBM Remote API Clients auf AIX-Systemen installieren. . . . .</b>	<b>65</b>
Hardware- und Softwarevoraussetzungen . . . . .	65
Hardwarevoraussetzungen . . . . .	65
Betriebssystemversion . . . . .	65
Java . . . . .	65
GSKIT . . . . .	65
Sprachumgebungsvariable ändern . . . . .	65
Remote API Client unter AIX installieren . . . . .	66
Dateien für die Installation von Remote API Client auf die AIX-Workstation kopieren . . . . .	66
Remote API Client von der CD installieren . . . . .	67
HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren . . . . .	68
Remote API Client unter AIX deinstallieren. . . . .	69
<b>Kapitel 8. Installation von Remote API Client unter Windows vorbereiten und ausführen 71</b>	

Hardware- und Softwarevoraussetzungen . . . . .	71
Zugriff auf das Setup-Programm . . . . .	71
Remote API Client mit dem Setup-Programm unter Windows installieren . . . . .	72
Erweiterte Optionen für die Konfiguration von Remote API Client . . . . .	76
Remote-API-Client-Software in der Befehlszeile installieren . . . . .	76
GSKIT-Software installieren und Sicherheitszertifikate konfigurieren . . . . .	79
HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren . . . . .	79
Remote-API-Client-Software nach der Installation anpassen . . . . .	81
Remote-API-Client-Software erneut installieren . . . . .	81
Remote-API-Client-Software deinstallieren . . . . .	82
GSKIT-Software deinstallieren . . . . .	82
Hilfe. . . . .	82

**Kapitel 9. CS/AIX konfigurieren und verwenden . . . . . 83**

CS/AIX-Konfiguration planen . . . . .	84
Planungsblätter . . . . .	85
Aufgabenblätter . . . . .	85
Motif-Verwaltungsprogramm verwenden . . . . .	85
Pfad zu CS/AIX-Programmen angeben . . . . .	85
CS/AIX aktivieren . . . . .	86
CS/AIX mit dem Motif-Verwaltungsprogramm verwalten . . . . .	86
Client/Server-Funktionen konfigurieren . . . . .	92
Knoten konfigurieren . . . . .	93
Konnektivität konfigurieren . . . . .	95
SDLC-Verbindung für abhängigen Datenverkehr konfigurieren . . . . .	95
Ethernet-Verbindung für abhängigen und unabhängigen Verkehr konfigurieren . . . . .	97
Enterprise-Extender-Verbindung konfigurieren. . . . .	98
LUs des Typs 0-3 konfigurieren. . . . .	99
LUs des Typs 0-3 definieren . . . . .	100
LU-Pool definieren . . . . .	100
APPC-Kommunikation konfigurieren . . . . .	101
Einfaches APPN-Netz konfigurieren. . . . .	102
Abhängiges APPC konfigurieren . . . . .	107
Konfiguration für CPI Communications . . . . .	107
LUA konfigurieren . . . . .	108
LU 0 konfigurieren . . . . .	109
LU 0 Primär konfigurieren . . . . .	109
LU 0 Sekundär konfigurieren . . . . .	110
SNA Gateway konfigurieren . . . . .	111
Implizite untergeordnete LUs unterstützen . . . . .	112
Untergeordnete LUs definieren . . . . .	113
DLUR konfigurieren . . . . .	114
DLUR-Unterstützung auf dem lokalen Knoten konfigurieren . . . . .	115
Durchgriff-DLUR-Unterstützung für untergeordnete Knoten konfigurieren . . . . .	116
TN Server konfigurieren. . . . .	117
3270-LUs definieren . . . . .	119
LU-Pool definieren . . . . .	119
TN3270 Server konfigurieren . . . . .	120
TN Redirector konfigurieren . . . . .	122
TN Redirector konfigurieren . . . . .	122
AnyNet konfigurieren . . . . .	123
APPC über TCP/IP konfigurieren . . . . .	124
CS/AIX inaktivieren . . . . .	125

**Kapitel 10. Informationsquellen für CS/AIX und SNA . . . . . 127**

SNA-Bibliothek. . . . .	127
Informationen im Netz . . . . .	127
Empfohlene Literatur. . . . .	128

**Anhang. Bemerkungen . . . . . 129**

Marken . . . . .	131
<b>Literaturverzeichnis . . . . .</b>	<b>133</b>
Veröffentlichungen zu CS/AIX Version 6.3 . . . . .	133
Veröffentlichungen zu IBM Communications Server für AIX Version 4 Release 2 . . . . .	135
IBM Redbooks . . . . .	135
Veröffentlichungen zum Block Multiplexer Channel Adapter und zum S/390 ESCON Channel PCI Adapter. . . . .	135
Veröffentlichungen zu AnyNet/2 Sockets und SNA . . . . .	135
Veröffentlichungen zum Betriebssystem AIX . . . . .	136
Veröffentlichungen zur Systemnetzwerkarchitektur (SNA) . . . . .	136
Veröffentlichungen zur Hostkonfiguration . . . . .	137
Veröffentlichungen zu z/OS Communications Server . . . . .	137
Veröffentlichungen zu Multiprotocol Transport Networking . . . . .	137
Veröffentlichungen zu TCP/IP. . . . .	137
Veröffentlichungen zu X.25 . . . . .	137
Veröffentlichungen zu APPC . . . . .	138
Veröffentlichungen zur Programmierung . . . . .	138
Veröffentlichungen zu anderen IBM Produkten für den Netzbetrieb . . . . .	138
<b>Index . . . . .</b>	<b>139</b>



---

## Tabellen

1. Orientierungshilfe für die ersten Schritte. . . . . xii
2. Typografische Konventionen. . . . . xii



---

## Abbildungsverzeichnis

1.	Verbindung mehrerer untergeordneter AIX-Computer mit einem Host über SNA Gateway . . . . .	8
2.	Branch Extender . . . . .	9
3.	TN Server . . . . .	11
4.	Knotenfenster . . . . .	88
5.	CS/AIX-Funktionsleiste . . . . .	91
6.	CS/AIX-Knoten, der direkt mit einem Host kommuniziert . . . . .	93
7.	CS/AIX-Knoten in einem APPN-Netz. . . . .	94
8.	SNA Gateway . . . . .	111
9.	CS/AIX-Knoten, der DLUR bereitstellt . . . . .	115
10.	Für TN Server konfigurierter CS/AIX-Knoten. . . . .	117
11.	TN Server. . . . .	118
12.	AnyNet-APPC-über-TCP/IP-Zugriffsknoten . . . . .	123
13.	AnyNet-APPC-über-TCP/IP-Gateway . . . . .	123



---

## Willkommen bei Communications Server für AIX

Das vorliegende Handbuch gibt eine Einführung in das Softwareprodukt IBM Communications Server für AIX (CS/AIX), mit dessen Hilfe ein AIX-Server (IBM Advanced Interactive Executive) Daten mit anderen Knoten in einem SNA-Netz (Systemnetzwerkarchitektur) austauschen kann. CS/AIX ist das umfassendste derzeit verfügbare Produkt für den SNA-Netzbetrieb von POWER-Workstations mit dem Basisbetriebssystem AIX Version 5.

Communications Server für AIX ist für die Ausführung auf einer AIX-Workstation konzipiert, die mit einem oder mehreren Netz(en) verbunden ist. CS/AIX Version 6.3 kann auf jedem IBM RISC System/6000 und jedem eServer-pSeries-System ausgeführt werden, das von AIX Version 5.2 oder 5.3 unterstützt wird. Im vorliegenden Handbuch wird für diese Systeme, auf denen das Betriebssystem AIX installiert ist, der Begriff AIX-Workstation verwendet.

CS/AIX stellt Basiskomponenten für die verschiedensten Anforderungen an den Netzbetrieb und für ein breites Spektrum von Lösungen bereit. Das Produkt kann für den Austausch von Informationen mit Knoten in SNA-Netzen, TCP/IP-Netzen und integrierten SNA-TCP/IP-Netzen eingesetzt werden.

Für Ihre Kommentare und Vorschläge zum Handbuch *Einstieg in IBM Communications Server für AIX* finden Sie am Ende dieses Buchs einen Vordruck für ein Antwortschreiben. Dieser Vordruck enthält Anweisungen für das Senden Ihrer Kommentare per Post, Telefax oder E-Mail.

In diesem Handbuch werden die folgenden Kurzbezeichnungen für Communications Server für AIX und die zugehörigen Features verwendet:

Vollständiger Name	Bezeichnet als
Communications Server für AIX Version 6	CS/AIX Version 6.3
AnyNet AIX APPC über TCP/IP	APPC über TCP/IP

---

## Benutzung des Handbuchs

In den folgenden Abschnitten ist erläutert, wie das vorliegende Handbuch aufgebaut ist.

### Orientierungshilfe

Dieses Handbuch ist für Administratoren und technisches Personal im Bereich der Netzplanung sowie für alle Personen bestimmt, die sich für Communications Server für das Betriebssystem AIX interessieren.

Tabelle 1 auf Seite xii können Sie entnehmen, wo Sie die gewünschten Informationen zu CS/AIX finden.

## Benutzung des Handbuchs

Tabelle 1. Orientierungshilfe für die ersten Schritte

Sie möchten ...	Lesen Sie ...
sich über CS/AIX informieren	Kapitel 1, „Informationen zu Communications Server für AIX“, auf Seite 1
die Verwendung von CS/AIX in Ihrem Netz planen	Kapitel 2, „Netz mit Communications Server für AIX planen“, auf Seite 19
CS/AIX auf AIX-Servern installieren	Kapitel 3, „CS/AIX auf AIX-Servern installieren“, auf Seite 29
Remote API Clients unter Linux installieren	Kapitel 4, „IBM Remote API Clients unter Linux installieren“, auf Seite 47
Remote API Clients unter Linux für zSeries installieren	Kapitel 5, „IBM Remote API Clients unter Linux für zSeries installieren“, auf Seite 53
Remote API Clients unter Linux für pSeries installieren	Kapitel 6, „IBM Remote API Clients unter Linux für pSeries installieren“, auf Seite 59
Remote API Clients unter AIX installieren	Kapitel 7, „IBM Remote API Clients auf AIX-Systemen installieren“, auf Seite 65
Remote API Clients unter Windows installieren	Kapitel 8, „Installation von Remote API Client unter Windows vorbereiten und ausführen“, auf Seite 71
CS/AIX konfigurieren	Kapitel 9, „CS/AIX konfigurieren und verwenden“, auf Seite 83
Hinweise zur CS/AIX-Dokumentation und zu anderen Publikationen, einschließlich Onlineinformationen, erhalten	Kapitel 10, „Informationsquellen für CS/AIX und SNA“, auf Seite 127
die Bemerkungen und Informationen zu Marken lesen	„Bemerkungen“, auf Seite 129

## Typografische Konventionen

Tabelle 2 gibt einen Überblick über die in diesem Handbuch verwendeten typografischen Darstellungen.

Tabelle 2. Typografische Konventionen

Element	Typografiebeispiel
Hervorgehobene Wörter Handbuchtitel	<b>Sichern Sie Dateien vor dem Löschen</b> <i>Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch</i>
Datei- oder Pfadname	<b>/usr/spool/uucp/myfile.bkp</b>
Programm oder Anwendung	<b>snaadmin</b>
Benutzereingabe	<b>0p1</b>
Computerausgabe	<b>CLOSE</b>

## Verwendete Abkürzungen

Im vorliegenden Handbuch werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

---

AIW	APPN Implementers Workshop
AIX	Advanced Interactive Executive
ANR	Automatic Network Routing
API	Application Programming Interface (Anwendungsprogrammierschnittstelle)
APPC	Advanced Program-to-Program Communication
APPN	Advanced Peer-to-Peer Networking
ATM	Asynchronous Transfer Mode (asynchroner Übertragungsmodus)
BOS	Base Operating System (Basisbetriebssystem)
CICS	Customer Information Control System
COS	Class of Service (Serviceklasse)
CPI-C	Common Programming Interface for Communications
CSV	Common Service Verb
DB2	DATABASE 2
DDDLU	Dynamic Definition of Dependent LUs (dynamisches Definieren unabhängiger LUs)
DES	Data Encryption Standard (Standard für Datenverschlüsselung)
DLC	Data Link Control (Datenübertragungssteuerung)
DLUR	Dependent LU Requester
DLUS	Dependent LU Server
FDDI	Fiber Distributed Data Interface
FTP	File Transfer Protocol
GSNA	API Generische SNA
HPR	High-Performance Routing
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers
IETF	Internet Engineering Task Force
ISO	International Organization for Standards
ISR	Intermediate Session Routing (Weitervermittlung einer Sitzungsroute)
LAN	Local Area Network (lokales Netz)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LEN	Low-Entry Networking
LLC2	Logical Link Control 2 (Protokoll zur Steuerung logischer Verbindungen)
LU	Logical Unit (logische Einheit)
LUA	Konventionelle LU-Anwendungsprogrammierschnittstelle
MDS-NMVT	Multiple Domain Support - Network Management Vector Transport
MPC	MultiPath Channel
MPQP	Multiprotocol Quad Port
MPTN	Multiprotocol Transport Networking
MS	Management Services (Verwaltungsdienste)
NMVT	Network Management Vector Transport
NOF	Node Operator Facility
OS/2	Operating System/2
OSI	Open Systems Interconnection
PU	Physical Unit (physische Einheit)
RFC	Request For Comments
RISC	Reduced Instruction Set Computer
RLE	Run-Length Encoding (Verschlüsselung für Ausführungshäufigkeit)
RTP	Rapid Transport Protocol
SAA	Systems Application Architecture
SAP	Service Access Point

---

## Benutzung des Handbuchs

---

SDLC	Synchronous Data Link Control (Steuerung für synchrone Datenübertragung)
SLP	Service Location Protocol
SMIT	Systems Management Interface Tool
SMP	Symmetric Multiprocessing (Symmetrischer Mehrprozessorbetrieb)
SNA	Systems Network Architecture (Systemnetzwerkarchitektur)
SNMP-MIB	Simple Network Management Protocol - Management Information Base
SSL	Secure Sockets Layer
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TN	Telnet
TP	Transaction Program (Transaktionsprogramm)
VT	Virtual Terminal (Virtuelles Terminal)
VTAM	Virtual Telecommunications Access Method
WAN	Wide Area Network (Weitverkehrsnetz)
ZNK	Zweignetzknoten

---

## Neuerungen

Communications Server für AIX Version 6.3 ersetzt Communications Server für AIX Version 6.1.

Folgende Releases dieses Produkts werden noch unterstützt:

- Communications Server für AIX Version 6.1

Folgende Releases des Produkts werden nicht mehr unterstützt:

- Communications Server für AIX Version 6
- Communications Server für AIX Version 5
- Communications Server für AIX Version 4 Release 2 (V4R2)
- Communications Server für AIX Version 4 Release 1 (V4R1)
- SNA Server für AIX Version 3 Release 1.1 (V3R1.1)
- SNA Server für AIX Version 3 Release 1 (V3R1)
- AIX SNA Server/6000 Version 2 Release 2 (V2R2)
- AIX SNA Server/6000 Version 2 Release 1 (V2R1) für AIX 3.2
- AIX SNA Services/6000 Version 1



## Neue Funktionen

Die folgenden Funktionen sind in diesem Release von CS/AIX neu hinzugekommen:

- Unterstützung für IBM Remote API Clients unter AIX, Windows oder Linux. Diese Clients können über TCP/IP mit dem CS/AIX-Server (oder einem CS-Linux-Server) und mit HTTPS über einen WebSphere-Server kommunizieren.
- CS/AIX unterstützt jetzt die dynamische Auflösung von qualifizierten und nicht qualifizierten IPV4-Hostnamen gemäß Update AMB 8538 zur APPN-Architektur.
- Die Schnittstelle LUA umfasst jetzt die Schnittstelle SLI (Session Level Interface).
- CS/AIX unterstützt Primary RUI als Teil der Schnittstelle LUA. Sie können somit eine Anwendung schreiben, die als primäre SNA-Einheit für die Kommunikation mit untergeordneten PUs fungiert.
- Sichtbarkeit der TN3270-LU: Wenn die Client-Verbindung hergestellt wird, sendet CS/AIX jetzt einen Steuervektor (CV64) an den Host, der die IP-Adressdaten für den TN3270-Client angibt.
- Für die Verwaltungsbefehle **define\_rtp\_tuning** und **query\_rtp\_tuning** stehen HPR-Anpassungsparameter bereit.
- Mit der neuen Angabe TN\_REDIRECTION\_INDICATION können zusätzliche Statusinformationen zu TN-Umadressierungen abgerufen werden.

## Nicht mehr unterstützte Funktionen

Die Funktion AnyNet Sockets über SNA wird in diesem Release nicht mehr unterstützt.

Die Funktion AnyNet APPC über TCP/IP wird noch unterstützt, jedoch nur auf 32-Bit-Systemen und nicht auf 64-Bit-Systemen. In künftigen Releases wird diese Funktion nicht mehr unterstützt.

---

## Informationsquellen

Das Literaturverzeichnis enthält weitere Bücher der CS/AIX-Bibliothek sowie Bücher mit zusätzlichen Informationen zu SNA, zum Betriebssystem AIX und zu weiteren zugehörigen Produkten.

Im vorliegenden Handbuch werden die Titel der Bibliothek zu IBM Communications Server für AIX mit der kürzeren Form des Produktnamens „Communications Server für AIX“ angegeben. Verweise auf Handbücher zu Communications Server für AIX Version 4 Release 2 (mit Informationen, die für die Migration von Version 4 Release 2 oder älteren Versionen auf das aktuelle Release hilfreich sein können) enthalten im Buchtitel die Angabe „V4R2“. Wenn Sie eine Migration von Version 5, 6 oder 6.1 auf das aktuelle Release durchführen, benötigen Sie die älteren Handbücher nicht, da für eine solche Migration keine weiteren Schritte erforderlich sind. Ihre vorhandenen Konfigurationsdaten können ohne Änderung im aktuellen Release verwendet werden.

Die in den CS/AIX-Handbüchern enthaltenen Informationen sind auch im HTML-Format verfügbar. Sie können diese Bibliothek nach bestimmten Informationen durchsuchen oder Onlineversionen der einzelnen CS/AIX-Handbücher aufrufen.



---

# Kapitel 1. Informationen zu Communications Server für AIX

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den CS/AIX-Programmpaketen. Darüber hinaus werden die Funktionen, Features und Vorteile von CS/AIX beschrieben.

---

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete

CS/AIX Version 6.3 ist DFV-Software, die unter dem Betriebssystem AIX ausgeführt wird. Zum Lieferumfang der Software gehören die in den Abschnitten „Communications Server für AIX Version 6.3“ und „Erweiterte Features für den Netzbetrieb“ auf Seite 7 beschriebenen Features.

### Communications Server für AIX Version 6.3

Communications Server für AIX Version 6.3 verbindet Anwendungen in SNA- und TCP/IP-Netzen miteinander. Dieses Softwareprodukt macht aus einer Workstation mit dem Betriebssystem AIX einen SNA-Knoten, indem es für die Workstation SNA-Ressourcen und -Protokolle bereitstellt. Die so ausgestattete Workstation kann mit anderen Workstations und Hosts in einem SNA-Netz kommunizieren. Darüber hinaus bietet die Software TCP/IP-Funktionen, so dass Sie Communications Server für AIX innerhalb Ihres TCP/IP-Netzes oder auch an der Nahtstelle zwischen einem TCP/IP- und einem SNA-Netz verwenden können.

CS/AIX stellt die folgenden Dienste bereit:

#### Netzunterstützung

CS/AIX unterstützt hostvermittelte Netze und Peer-zu-Peer-Netze:

##### Hostvermittelte SNA-Netze

Diese Netze sind hierarchisch aufgebaut, wobei die Steuerung der Kommunikation zwischen den Computern, die Netzverwaltung und die Bereitstellung von Verarbeitungsdiensten sowie die Speicherung von großen Datenmengen von einem oder mehreren Host(s) übernommen werden. Alle anderen Knoten im Netz sind von der Steuerung durch einen Host abhängig.

AIX-Computer können als hostabhängige Knoten konfiguriert werden und so Teil eines hostvermittelten Netzes sein.

##### Peer-zu-Peer-Netze

Für Umgebungen mit verteilter Verarbeitung unterstützt CS/AIX Version 6.3 APPN- und TCP/IP-Netze. In diesen Peer-zu-Peer-Netzen nehmen AIX-Computer ihre Verarbeitungsfunktion wahr und kommunizieren direkt als Peers miteinander. Peer-zu-Peer-Netze nutzen in vollem Umfang die Fähigkeiten des AIX-Computers, der in zunehmendem Maße kostspielige Hosts ersetzt.

Ein APPN-Netz besteht aus Peer-Knoten der folgenden Arten:

- APPN-Netzknoten (zuständig für Übertragungssteuerung, dynamische Routenberechnung und Auswahldienste sowie Netzverwaltungsdienste)
- APPN-Endknoten (verwendet APPN-Netzknotendienste für die Kommunikation mit Peer-Knoten)
- LEN-Knoten (kommuniziert direkt mit Nachbarknoten oder als Scheinnachbarknoten konfigurierten Knoten)

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete

**Anmerkung:** Hosts können als Peer-Knoten in einem APPN-Netz fungieren, wenn für die Kommunikation mit AIX-Computern und anderen Hosts im Netz eine unabhängige LU 6.2 verwendet wird.

### **Bereitstellung hostvermittelter Funktionen in einem APPN-Netz**

Die DLUR-Funktion (Dependent LU Requester) ermöglicht den Transport des Datenverkehrs zwischen Hosts und hostabhängigen Knoten über ein APPN-Netz.

### **Optionen für Datenübertragungssteuerung**

Auf Verbindungsebene bietet CS/AIX zahlreiche Konnektivitätsoptionen, die helfen sollen, Ihre Anforderungen an Größe, Geschwindigkeit, Sicherheit und Kosten des Netzes zu erfüllen. (Eine ausführliche Liste der unterstützten Verbindungsarten finden Sie im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22.) CS/AIX unterstützt wie folgt Datenübertragungsverbindungen für verschiedene Netztypen:

#### **Lokale Netze**

Für LAN-Konnektivität können Sie die entsprechenden Verbindungen für die Kommunikation über Token-Ring-, Standard-Ethernet- und 802.3-Ethernet-Protokolle installieren. (ATM-Unterstützung kann über eine emulierte LAN-Schnittstelle in einem Token-Ring- oder Ethernet-Netz bereitgestellt werden.)

#### **Weitverkehrsnetze**

Für WAN-Konnektivität stehen die folgenden synchronen Verbindungen für die Kommunikation über etablierte Telefonleitungen zur Auswahl:

- EIA-232D
- Smart Modem
- X.21
- EIA-422A
- V.25bis
- V.35

CS/AIX unterstützt auch die X.25-Datenübertragungssteuerung mit Paketvermittlung. (Diese Verbindungstypen erfordern zusätzliche Produkte, die gesondert erworben werden müssen.)

#### **IP-Integration**

Falls Ihr zentrales Unternehmensnetz auf IP basiert, können Sie das Netz mit dem Feature Enterprise Extender (HPR/IP) von CS/AIX in die SNA integrieren, so dass Ihre SNA-Anwendungen über das IP-Netz kommunizieren können.

### **LU-Unterstützung**

Logische Einheiten (LUs) sind anwendungsspezifische Netzressourcen, die auf jedem Knoten eines SNA-Netzes vorhanden sind. Jede LU fungiert als Schnittstelle, mit der Anwendungen auf Verbindungen zugreifen, um über das Netz mit Partneranwendungen auf anderen Knoten zu kommunizieren.

CS/AIX unterstützt verschiedene LU-Typen für verschiedene Anwendungsklassen.

- In einem hostvermittelten Netz unterstützt CS/AIX abhängige LUs der folgenden Typen:
  - LU 0
  - LU 1

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete

- LU 2
- LU 3
- LU 6.2

LU 0 unterstützt die einfache Kommunikation zwischen Programmen und wird normalerweise für Transaktionen in den Geschäftsstellen des Einzelhandels und Bankenwesens verwendet. LU 2 unterstützt Terminal-emulationsanwendungen, mit denen der AIX-Computer ein IBM Terminal der 3270-Produktfamilie emulieren kann. Über die anderen LU-Typen können Anwendungen an der verteilten Verarbeitung teilnehmen oder mit verschiedenen Druckern oder interaktiven Workstations kommunizieren.

CS/AIX unterstützt Hostsysteme, die DDDLUs (Dynamic Definition of Dependent LUs, dynamische Definition abhängiger LUs) verwenden. Dies ist ein Hostfeature, mit dem abhängige LUs des SNA-Systems zur Hostkonfiguration hinzugefügt werden können, wenn die DFV-Verbindung vom SNA-System zum Host hergestellt ist. Bei Verwendung von DDDLUs müssen LUs nicht mehr statisch auf dem Host konfiguriert werden. (Abhängige LUs auf dem CS/AIX-Knoten müssen dennoch definiert werden.) Auf diese Weise wird der Aufwand für die Erstkonfiguration auf dem Host verringert und eine spätere Erweiterung vereinfacht.

CS/AIX kann sowohl mit DDDLUs-fähigen als auch mit nicht DDDLUs-fähigen Hosts kommunizieren, ohne dass die Konfiguration geändert werden muss. Wenn die DFV-Verbindung vom CS/AIX-Knoten zum Host hergestellt ist, informiert ein DDDLUs-fähiger Host den Knoten, damit dieser DDDLUs unterstützt. Der Knoten sendet daraufhin die erforderlichen Informationen, um die abhängigen LUs zu definieren, die die Verbindung verwenden. Ist der Host nicht DDDLUs-fähig, sendet CS/AIX diese Informationen nicht und geht davon aus, dass die LUs bereits statisch auf dem Host definiert wurden.

- Unabhängige LUs 6.2 unterstützen den unabhängigen Datenverkehr in APPN-Netzen. Sie unterstützen die autonome Kommunikation und Netzverwaltung sowie die verteilte Verarbeitung.

Die DLUR-Funktion von CS/AIX gestattet darüber hinaus den Transport des Datenverkehrs von abhängigen LUs über ein APPN-Netz.

- Mit der Primary-RUI-Unterstützung kann eine CS/AIX-Anwendung untergeordnete abhängige LU-Einheiten, die mit einem LAN/WAN verbunden sind, wie ein Großrechner verwalten. Diese Funktion zieht einige Konnektivitätseinschränkungen nach sich, ermöglicht Anwendungen jedoch, Daten zwischen abhängigen LU-Einheiten ohne eine komplette Großrechneranwendung zu übergeben.

### Sitzungsunterstützung

Eine Sitzung ist ein temporärer logischer Kanal zwischen Partner-LUs. Normalerweise kommunizieren Partneranwendungen, die den LUs zugeordnet sind, über die Sitzung. CS/AIX kann Tausende von Sitzungen unterstützen. CS/AIX bietet auch Unterstützung für U-förmige Sitzungen (diese Sitzungsform wird als „Transparenz zwischen lokalem und fernem Sitzungspartner“ bezeichnet), bei denen sich die primären und sekundären LUs auf demselben AIX-Computer befinden. Sie können somit ein Quellen- und ein Ziel-TP auf einem Computer entwickeln und benötigen keine Verbindungsleitung.

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete

Die Daten, die während einer Sitzung zwischen zwei Partner-LUs ausgetauscht werden, können komprimiert werden, um die erforderliche Bandbreite zu verringern.

- Für LUs des Typs 6.2 können Sie in CS/AIX die Anwendung der Komprimierung in der Konfiguration des von der Sitzung verwendeten Modus angeben. Sie können verschiedene Komprimierungsalgorithmen angeben, die jeweils einen anderen Grad der Komprimierung ermöglichen (RLE, LZ9 oder LZ10). Unterschiedliche Komprimierungsstufen können Sie auch für die verschiedenen Richtungen des Datenflusses in der Sitzung angeben. Es ist möglich, die in eine Richtung fließenden Daten zu komprimieren und die in die andere Richtung fließenden Daten nicht.
- Für LUs der Typen 0-3 können Sie in CS/AIX die Anwendung der Komprimierung in der Konfiguration der von der Sitzung verwendeten Verbindungsstation oder PU angeben. Für die Komprimierung ankommender Daten wird RLE und für die Komprimierung abgehender Daten LZ9 verwendet.

### API-Unterstützung

CS/AIX bietet Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) für die Entwicklung von Anwendungen für bestimmte LU-Typen, für verteilte Verarbeitung, für Netzverwaltung und für die Verwaltung von CS/AIX selbst. In diesem Release stellt CS/AIX eine Reihe von APIs bereit, die mit den APIs der CS-Systemfamilie für andere Betriebssysteme kompatibel sind.

Eine API ist eine Schnittstelle, über die ein Transaktionsprogramm (TP) mit der unterstützenden LU kommunizieren kann. Die Schnittstelle besteht aus einer Bibliothek von Verben (die auch als Funktionen, Aufrufe oder Unter-routinen bezeichnet werden). Aus diesen Verben wählt das TP diejenigen aus, mit denen die Anforderung einer Aktion (z. B. SEND\_DATA) an die zugeordnete LU weitergeleitet werden kann. Die LU wiederum verarbeitet die Verben und gemäß dem entsprechenden Protokoll einen Datenstrom, fügt einen Header mit der Zieladresse an und sendet die Daten über die Verbindung an Partner-LUs.

Common Programming Interface for Communications (CPI-C) ist aufgrund ihrer Übertragbarkeit eine der leistungsfähigsten APIs. CPI-C wurde zur Unterstützung abgängiger und unabhängiger LUs 6.2 eingeführt und wird der SAA-Forderung nach Vereinigung verschiedener Plattformen und Betriebssysteme gerecht. CPI-C verwendet Syntaxregeln, die allen Systemen gemeinsam sind, und ist dadurch zum Standard geworden.

Neben der Standard-API der Programmiersprache C, CPI-C, stellt CS/AIX auch eine CPI-C-Anwendungsprogrammierschnittstelle für Java-Anwendungen bereit. Weitere Informationen hierzu finden Sie im *Communications Server for AIX CPI-C Programmer's Guide*. Sofern nichts anderes angegeben ist, beziehen sich alle Hinweise auf CPI-C in den CS/AIX-Handbüchern auch auf CPI-C für Java.

Weitere für CS/AIX verfügbare APIs sind:

- API APPC für Peer-zu-Peer-Kommunikation zwischen Anwendungsprogrammen unter Verwendung von LUs 6.2. Die API kann optional im nicht gesperrten Modus verwendet werden. Wenn ein TP nicht gesperrte Verben verwendet, kann die API die Steuerung an das TP zurückgeben, bevor die angeforderte Aktion abgeschlossen ist. Das TP wird später informiert, wenn die Aktion beendet ist.
- API LUA für die Kommunikation mit Hostanwendungen.

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete

- API CSV (Common Service Verb) für Dienstprogrammfunktionen wie die Steuerung der Zeichenumsetzung und des Anwendungs-Trace.

Im Lieferumfang von CS/AIX sind außerdem die folgenden privaten Programmierschnittstellen enthalten:

- API MS (Management Services) für Netznachrichtenübertragungsdienste
- API NOF (Node Operator Facility) für Anwendungen zum Konfigurieren und Verwalten der CS/AIX-Ressourcen

Anwendungen, die die CS/AIX-APIs verwenden, können so kompiliert und verknüpft werden, dass sie entweder im 32-Bit-Modus oder im 64-Bit-Modus ausgeführt werden können.

Weitere Informationen zu APIs finden Sie im Programmierungshandbuch zur jeweiligen API (siehe Literaturverzeichnis).

Das Produkt stellt zur Unterstützung von Transaktionsprogrammen, die für CS/AIX Version 4 oder eine ältere Version geschrieben wurden, die nachstehend genannten APIs bereit. Da diese APIs in künftigen Releases möglicherweise nicht mehr unterstützt werden, sollten Sie keine neuen Anwendungen mit diesen APIs entwickeln:

- Generische SNA
- LU 0
- Unterroutinen des Betriebssystems (LU-Typen 1, 2, 3 und 6.2)
- Bibliotheksunterroutinen für den Datenaustausch zwischen Transaktionsprogrammen (LU-Typen 1, 2, 3 und 6.2)
- Bibliotheksunterroutinen für Netzverwaltung, die für den Vektortransport für Verwaltungsservices (NMVTs, Network Management Vector Transport) in SSCP-PU-Sitzungen verwendet werden
- Management Services (MS)

Weitere Informationen zu diesen APIs finden Sie in der Veröffentlichung *Communications Server for AIX Transaction Program Reference V4R2*.

### Client/Server-Unterstützung

Computer, auf denen CS/AIX ausgeführt wird, können für die Kommunikation mit Client/Server-Protokollen konfiguriert werden. Wenn in einem Netz Client/Server-Protokolle verwendet werden, bilden alle Computer, die für die Kommunikation in diesem Netz Client/Server-Protokolle nutzen, eine Domäne.

Computer mit CS/AIX können in einer Client/Server-Konfiguration die folgenden Aufgabenbereiche übernehmen:

- Ein Server enthält einen SNA-Knoten und dessen Konnektivitätskomponenten. Der Server stellt SNA-Konnektivität für Anwendungen auf dem lokalen System oder auf anderen Computern in der CS/AIX-Domäne bereit. Server müssen AIX-Systeme sein.
- Ein Remote API Client enthält keine SNA-Knotenkomponenten, sondern greift über einen Server auf diese zu. Ein Client kann bei Bedarf gleichzeitig auf mehrere Server zugreifen und Anwendungen parallel ausführen. Clients können AIX oder Windows ausführen. (Ein AIX-Computer kann der Server oder der Client sein, jedoch nicht beides. Sie können Server und Client nicht auf demselben Computer installieren.)

Server und Clients kommunizieren mit TCP/IP innerhalb der CS/AIX-Domäne. Alternativ können sie mit HTTPS über einen WebSphere-Server kommunizieren, der die Client-Verbindungen mit Sicherheitszertifikaten

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete

authentifiziert. Normalerweise wird HTTPS verwendet, wenn die Clients ihre Verbindung über ein öffentliches Netz herstellen.

In einer Domäne mit mehreren CS/AIX-Servern befindet sich auf einem Server die Masterkopie der CS/AIX-Domänenkonfigurationsdatei. Dieser Server ist der Hauptserver. Die anderen Server in der Domäne können als Ausweichserver definiert werden oder Peer-Server bleiben. Die Domänenkonfigurationsdatei wird auf die Ausweichserver kopiert, wenn diese gestartet werden oder wenn sich die Masterkopie ändert, so dass sich auf allen Ausweichservern eine Kopie mit den aktuellen Informationen befindet. Ein Peer-Server erhält bei Bedarf Domänenkonfigurationsdaten vom Hauptserver, kann jedoch nicht als Ausweichserver agieren.

Fällt der Hauptserver aus, übernimmt der erste Ausweichserver in der Liste der für die Domäne definierten Server die Aufgaben des Hauptservers. Die Domänenkonfigurationsdatei auf diesem Server wird nun als Masterkopie verwendet und, wenn notwendig, auf andere Server kopiert. Wird der Hauptserver erneut gestartet, empfängt er von dem Ausweichserver, der gegenwärtig als Hauptserver agiert, eine Kopie der Domänenkonfiguration und übernimmt dann wieder seine Rolle als Hauptserver.

### Unterstützung für verteilte Anwendungen

In einem Client/Server-System mit CS/AIX kooperieren die auf Remote API Clients ausgeführten Anwendungen für die Ausführung einer Task mit Konnektivitätsressourcen auf Servern. Anwendungen, die auf anderen Computern (ohne CS/AIX) ausgeführt werden, können für die verteilte Verarbeitung ebenfalls mit Anwendungen auf CS/AIX-Computern kooperieren.

CS/AIX unterstützt folgende Arten verteilter Anwendungen:

- APPC-Anwendungen (APPC ist auch unter der Bezeichnung LU 6.2 bekannt)
- zwei bekannte Anwendungen für verteilte Verarbeitung:
  - Customer Information Control System (CICS)
  - DATABASE 2 (DB/2) (für abhängige und unabhängige LU 6.2 entwickelt)

CICS und (das Verwaltungssystem für relationale Datenbanken) DB2 sind SAA-konforme Anwendungen, die schnell an die verschiedensten Umgebungen angepasst werden können. Die Anwendungen CICS und DB2 werden zusammen von 90 % der 500 größten US-Konzerne eingesetzt. Sie sind leistungsstarke Transaktionsprogramme, die Tausende von Knoten parallel bedienen können. In der Regel werden CICS und DB2 verwendet, um von verschiedenen Standorten aus auf Daten zuzugreifen und diese Daten aktualisieren und in einem zentralen Repository speichern zu können.

### Host Access Class Library

Die Host Access Class Library (API für Hostzugriff) ist auf dem CS/AIX-Installationsdatenträger enthalten. Mit dieser API können Sie Java-Anwendungen für den Zugriff auf 3270-, 5250- oder VT-Anwendungen auf einem Hostsystem entwickeln. Die API stellt die wichtigsten Klassen und Methoden für die Entwicklung plattformunabhängiger Anwendungen bereit, die auf Datenstromebene auf Hostinformationen zugreifen können. Sie können beispielsweise für eine zeichenorientierte Hostanwendung eine grafische Oberfläche entwickeln (auf die mit einem Webbrowser zugegriffen werden kann), um die Anwendung bedienerfreundlicher zu gestalten.



### Erweiterte Features für den Netzbetrieb

Zum Basisprodukt CS/AIX Version 6.3 gehören eine Reihe von Features, die das Produkt durch eine erweiterte Funktionalität für den Netzbetrieb ergänzen. Zu diesen Features gehören unter anderem:

- SNA Gateway verbindet LANs mit hostvermittelten SNA-Netzen.
- Branch Extender vereinfacht große APPN-Netze durch Auslagerung von Ressourcen an verschiedene Standorte (z. B. an unterschiedliche Zweigstellen einer großen Organisation). Dadurch wird die Anzahl der zu speichernden Topologie-daten reduziert, die Möglichkeit der effizienten Lokalisierung von Ressourcen jedoch nicht eingeschränkt.
- APPC Application Suite stellt ausgewählte Anwendungen für APPN-Netze bereit.
- Enterprise Extender (EE, auch bekannt als HPR/IP) ermöglicht den Transport von SNA-Datenverkehr in unveränderter Form über IP-Netze.
- TN Server bietet über SNA Hostzugriff auf TN3270- und TN3270E-Clients, die unter der Bezeichnung TN3270-Clients zusammengefasst werden.
- TN Redirector bietet TCP/IP-Hostdurchgriff auf TN3270-, TN3270E-, TN5250- und VT-Clients, die unter der Bezeichnung Telnet-Clients zusammengefasst werden.

#### SNA Gateway

Ein Gateway ist eine benutzertransparente Einheit zur Verbindung unterschiedlicher Netze oder Datenverarbeitungssysteme, die die beiden Systeme, die sie verbindet, unterstützt. Endbenutzer nehmen sich gegenseitig als Benutzer desselben Netzes wahr.

Mit Hilfe von SNA Gateway kann ein CS/AIX-Computer als Gateway fungieren, das mehrere untergeordnete Computer in einem SNA-Netz mit einer oder mehreren Host-PU's verbindet (siehe Abb. 1 auf Seite 8). Zur Vereinfachung der Hostkonnektivität und zur Vermeidung einer übermäßigen Anzahl von Verbindungen wird SNA Gateway als PU-Konzentrator verwendet, d. h., mehrere Computer werden wie eine (scheinbar auf dem SNA-Gateway-Knoten befindliche) PU behandelt, die über eine physische Verbindung mit dem Host kommuniziert.

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete




Abbildung 1. Verbindung mehrerer untergeordneter AIX-Computer mit einem Host über SNA Gateway

### Branch Extender

Netzknoten in einem APPN-Netz müssen Topologiedaten (zur Position anderer Knoten im Netz und den zwischen diesen bestehenden DFV-Verbindungen) verwalten und diese Daten im Netz weiterleiten, sobald sich die Topologie ändert. Wächst das Netz, nehmen auch die Anzahl der gespeicherten Daten und der topologiebezogene Datenaustausch im Netz zu. Dies erschwert die Verwaltung der Daten.

Diese Probleme können umgangen werden, indem das Netz in Teilnetze gegliedert wird. Jeder Endknoten muss dann nur die Topologiedaten der Knoten in seinem eigenen Teilnetz verwalten. Der Versuch, Ressourcen in anderen Teilnetzen zu lokalisieren, führt dann allerdings zu einem vermehrten Datenaustausch im Netz.

Das in Abb. 2 auf Seite 9 dargestellte APPN-Feature Branch Extender bietet eine Lösung für diese Probleme an.

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete




Abbildung 2. Branch Extender

Wie der Name bereits nahe legt, wurde Branch Extender für Netze entwickelt, die in bestimmte Bereiche, z. B. die verschiedenen Zweigstellen einer großen Organisation, unterteilt werden können. Branch Extender gliedert Zweignetze aus dem zentralen APPN-Netz (z. B. dem Netz am Hauptsitz der Organisation) aus.

Jedes Zweignetz enthält einen neuen Knotentyp, den Zweignetzknoten, der mit einem Netzknottenserver im zentralen APPN-Netz verbunden ist. Der Zweignetzknoten vereint in sich die Funktionen eines APPN-Netzknottens und eines APPN-Endknotens.

- Aus Sicht des zentralen Netzes ist der Zweignetzknoten ein Endknoten, der mit dem zugehörigen Netzknottenserver im zentralen Netz verbunden ist.
  - Die Knoten im zentralen Netz haben keine Kenntnis von den Knoten innerhalb des Zweignetzes, so dass weniger Topologiedaten gespeichert werden müssen.
  - Weil der Zweignetzknoten als Endknoten erscheint, empfängt er keine Topologiedaten vom zentralen Netz. (Topologiedaten werden nur zwischen Netzknottens übertragen.)
  - Der Zweignetzknoten registriert alle Ressourcen im Zweignetz auf seinem Netzknottenserver, als würden sie sich auf dem Zweignetzknoten selbst befinden. Die Knoten im zentralen Netz können somit Ressourcen im Zweignetz suchen, ohne Kenntnis davon zu haben, dass zu diesem Zweignetz verschiedene Knoten gehören.
- Aus Sicht des Zweignetzes ist der Zweignetzknoten ein Netzknottens, der für Endknoten im Zweignetz die Funktion eines Netzknottenservers übernimmt. Für alle Knoten im Zweignetz stellt sich ihre Verbindung zum übrigen Netz so dar, als wäre sie eine Verbindung über ihren Netzknottenserver, so wie es bei Standardnetzknottenservern der Fall ist.

### APPC Application Suite

Die APPC Application Suite ist eine Gruppe von Anwendungen zum Darstellen der Möglichkeiten der verteilten Verarbeitung von APPN-Netzen. Diese Anwendungen können die Konfigurationsprüfung und Fehlerbestimmung unterstützen. Mit der APPC Application Suite können Sie Unterstützung für häufig in Netzen ausgeführte Operationen, z. B. die Dateiübertragung, bereitstellen.

Zur APPC Application Suite gehören die folgenden Anwendungen:

- **ACOPY** (APPC COPY)
- **AFTP** (APPC File Transfer Protocol)
- **ANAME** (APPC Name Server)
- **APING** (APPC Ping)
- **AREXEC** (APPC Remote EXECution)
- **ATELL** (APPC TELL)

Auf diese Anwendungen kann ein Server oder ein AIX- bzw. ein Windows-Client zugreifen.

### Enterprise Extender

Enterprise Extender (auch bekannt als HPR/IP) stellt Mechanismen für die Integration von SNA-Anwendungen in ein IP-Netz bereit.

SNA-Anwendungen sind so konzipiert, dass sie für die Kommunikation mit anderen SNA-Anwendungen über SNA-Netze SNA-Protokolle verwenden. Werden SNA-Anwendungen in einem TCP/IP-Netz installiert, gewährleistet Enterprise Extender, dass die Anwendungen weiterhin kommunizieren können. Die Funktion Enterprise Extender stellt einen Mechanismus für den Transport von SNA-Protokollen über das IP-Netz bereit. Insbesondere stellt Enterprise Extender APPN-HPR-Funktionalität (High-Performance Routing) zur Verfügung, so dass die Anwendungen die Vorzüge der APPN- und der IP-Konnektivität nutzen können.

Enterprise Extender wird in CS/AIX einfach als DFV-Verbindung implementiert. Wenn Sie zwei SNA-Anwendungen über IP verbinden möchten, müssen Sie eine Enterprise-Extender-Verbindung definieren, so wie Sie eine SDLC- oder Ethernet-Verbindung definieren würden.

### TN Server

3270-Emulationsprogramme, die über TCP/IP kommunizieren (im Gegensatz zum SNA-Netz), werden als „TN3270-Programme“ bezeichnet (Telnet-3270-Emulationsprogramme).

Einige TN3270-Programme bieten Unterstützung für TN3270E (Standarderweiterungen für Telnet 3270). TN3270E unterstützt über Telnet die Emulation von 3270-Einheiten (sowohl von Terminals als auch von Druckern). Dies ermöglicht dem Telnet-Client, eine bestimmte Einheit auszuwählen (durch Angabe des LU-Namens oder des Namens eines LU-Pools), und bietet erweiterte Unterstützung für verschiedene Funktionen wie für die Schlüssel ATTN und SYSREQ und die SNA-Antwortbearbeitung.

**Anmerkung:** Im vorliegenden Handbuch wird die Bezeichnung TN3270 für Informationen verwendet, die sich auf die Protokolle TN3270, TN3287 und TN3270E beziehen.

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete

CS/AIX TN Server ermöglicht TN3270-Benutzern den Zugriff auf 3270-Hosts. Über TN Server können TN3270-Benutzer eine Hostverbindung gemeinsam mit CS/AIX oder anderen TN3270-Benutzern verwenden und benötigen keine Direktverbindung. Mit TN Server können TN3270-Benutzer auch auf Hosts ohne TCP/IP zugreifen.

Die Funktion TN Server von CS/AIX ist in Abb. 3 veranschaulicht.




Abbildung 3. TN Server

Das Feature TN Server von CS/AIX ermöglicht die Zuordnung eines TN3270-Benutzers zu einer 3270-LU unter CS/AIX. Alle Daten des TN3270-Benutzers werden an die LU weitergeleitet. Dies bedeutet, dass die Konfiguration für den Host und den TN3270-Benutzer so ist, als wären sie direkt miteinander verbunden. Keiner von beiden muss wissen, dass die Daten über TN Server weitergeleitet werden.

CS/AIX TN Server unterstützt alle TN3270-Client-Emulationsprogramme, die die in den IETF-RFCs 1123, 1576, 1646, 1647 und 2355 definierten Protokolle richtig implementieren.

**Sicherheitsfeatures:** CS/AIX TN Server unterstützt mit der SSL-Software (Secure Sockets Layer) die Datenverschlüsselung, die Server- und Client-Authentifizierung sowie das Express Logon.

- Datenverschlüsselung bedeutet, dass die zwischen dem TN-Server und dem TN3270-Emulator ausgetauschten Daten in verschlüsselter Form transportiert werden.
- Mit der Serverauthentifizierung kann ein TN3270-Client sicherstellen, dass er eine Verbindung zum erwarteten TN-Server aufbaut.
- Mit der Client-Authentifizierung kann ein TN-Server überprüfen, ob der TN3270-Client, der eine Verbindung zum Server herstellt, der erwartete Client ist. Außerdem kann der TN-Server anhand einer Liste auf einem externen Verzeichnisserver feststellen, ob die Berechtigung des Clients in der Zwischenzeit widerrufen wurde.

## Communications Server für AIX - Features und Programmpakete

- Das Express Logon wird im Zusammenhang mit der Client-Authentifizierung verwendet. Bei aktiviertem Express Logon müssen TN3270-Clients keine Benutzer-ID und kein Kennwort angeben, wenn Sie eine Verbindung zum Host herstellen. Die erforderlichen Angaben (Benutzer-ID und Kennwort) werden aus dem Sicherheitszertifikat des Clients abgerufen.

Diese Features sind nur unter AIX 4.3.1 oder einer aktuelleren Version verfügbar und erfordern zusätzlich zum Standardprodukt CS/AIX weitere Software. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22.

**Service Location Protocol (SLP):** CS/AIX TN Server unterstützt außerdem das Service Location Protocol (SLP) mit Funktionen für Servicepositionen und Lastausgleich. Wenn Sie SLP verwenden, gibt jeder TN-Server Folgendes bekannt:

- die von ihm unterstützten Funktionen (in diesem Fall TN3270)
- seine aktuelle Auslastung (basierend auf dem Prozentsatz der zurzeit verwendeten verfügbaren LUs; kann jedoch auch mit einem Faktor berechnet werden, der andere Unterschiede zwischen TN-Servern berücksichtigt)

Ein SLP-fähiger TN3270-Client kann dann eine Verbindung zu dem für ihn am besten geeigneten Server herstellen. (Dies ist der am wenigsten ausgelastete Server, der die erforderlichen Funktionen anbietet.) Zu diesem Zweck kann der Client direkte Abfragen an TN-Server senden. Er kann aber auch einen Verzeichnisagenten abfragen, der die von TN-Servern zugänglich gemachten Informationen sammelt.

Ein großes SLP-Netz kann in Bereiche unterteilt werden. (Die Aufteilung geschieht in der Regel nach geografischen Regionen oder Abteilungen.) In einem solchen Fall werden Informationen zu einem TN-Server nur für TN3270-Clients und Verzeichnisagenten zugänglich gemacht, die sich in demselben Bereich wie der TN-Server befinden. Auf diese Weise können Sie steuern, welche bzw. wie viele TN3270-Clients die Dienste der einzelnen TN-Server nutzen können.

### TN Redirector

Das CS/AIX-Feature TN Redirector stellt Durchgriffsdienste für 3270-, 5250- oder VT-Sitzungen über TCP/IP bereit. Der Telnet-Benutzer kommuniziert über eine TCP/IP-Verbindung mit CS/AIX und CS/AIX kommuniziert dann über eine weitere TCP/IP-Verbindung mit dem Host.

CS/AIX TN Redirector unterstützt mit der SSL-Software (Secure Sockets Layer) die Datenverschlüsselung sowie die Server- und die Client-Authentifizierung, wie TN Server diese Unterstützung für 3270 zur Verfügung stellt. Auf diese Weise kann bei Bedarf eine SSL-Sicherheitsprüfung (Secure Sockets Layer) durchgeführt werden, ohne diese auf die gesamte Benutzerhostverbindung zu erstrecken. Beispiel:

- Wenn Clients zu CS/AIX eine Verbindung über ein TCP/IP-LAN ohne erforderliche Überprüfung herstellen, jedoch eine Verbindung zu einem fernen Host herstellen, der SSL erfordert, können Sie SSL für die TCP/IP-Verbindung zwischen CS/AIX und dem Host verwenden. Auf diese Weise wird die Sicherheit für alle Clients überprüft. Die einzelnen Clients müssen keine Sicherheitsangaben machen.
- Wenn CS/AIX an demselben Standort wie der Host installiert ist, die Clients die Verbindung jedoch von externen Standorten aus aufbauen, können Sie SSL für die Client-Verbindungen zu CS/AIX verwenden und müssen die SSL-Software nicht auf dem Host installieren.

## Features und Vorteile

Die Features und Vorzüge von CS/AIX reichen von der vereinfachten Konfiguration über die verbesserte Problemanalyse bis hin zur erhöhten Netzleistung.

### Flexible Komponenten

CS/AIX unterstützt die meisten Umgebungen und Knotenfunktionen. Mit CS/AIX kann der AIX-Computer in einem Netz beliebigen Typs (hostvermittelt oder APPN) eine oder mehrere der folgenden Funktionen übernehmen:

- hostabhängiger Knoten
- Peer-Knoten (eine Beschreibung der APPN-Peer-Knoten finden Sie in den Erläuterungen für Peer-zu-Peer-Netze im Abschnitt „Communications Server für AIX Version 6.3“ auf Seite 1)
- Partner (Quelle oder Ziel) in verteilten Anwendungen
- Gateway-Knoten zur Verbindung von SNA-Netzen
- Gateway-Knoten zur Verbindung von SNA- und TCP/IP-Netzen

Durch APIs für Netzverwaltung kann der AIX-Computer als MS-Eingangspunkt konfiguriert werden und bietet dann Unterstützung für die verteilte Netzverwaltung. Auf Verbindungsebene kann der AIX-Computer mit einer der unterstützten Verbindungsarten mit verschiedenen LANs und WANs verbunden werden. (Eine Beschreibung der Verbindungsarten finden Sie in den Abschnitten „Communications Server für AIX Version 6.3“ auf Seite 1 und „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22.)

### Client/Server-Betrieb

Die Client/Server-Konfiguration bietet die folgenden Vorteile:

- Die Konzentration von SNA-Ressourcen auf Servern verringert die Auslastung auf Clients, erhöht den Client-Durchsatz und erfordert weniger Speicher für die Bereitstellung von SNA-Diensten für Clients.
- Mehrere Benutzer an verschiedenen Maschinen können eine Datenverbindung gemeinsam nutzen, so dass nicht für jede Maschine eine physische SNA-Netzverbindung notwendig ist.
- Mehrere Server können eine redundante Konnektivität gewährleisten (z. B., wenn mehrere Server Zugriff auf einen Host ermöglichen). Das Vorhandensein mehrere Pfade zu einer SNA-Ressource macht eine Lastverteilung auf verschiedene Server möglich und bietet eine sofortige Ausweichlösung, falls ein bestimmter Server oder eine bestimmte Verbindung ausfällt.
- Werden mehrere Server übergreifende LU-Pools verwendet, kann der Administrator auf einfache Weise Server und Benutzer konfigurieren und hinzufügen.
- Durch die verringerte Anzahl von Verbindungen und PUs für die Hostkonnektivität reduziert sich die Größe der Host-VTAM-Definition.
- Mit den Verwaltungsdienstprogrammen können Knotenressourcen (für jeden Computer in der Domäne) und gemeinsam genutzte Ressourcen konfiguriert und verwaltet werden. Die Client/Server-Unterstützung der Verwaltungs-Tools von CS/AIX ermöglicht eine transparente Verwaltung aller Domänenressourcen von jedem Computer in der Domäne.
- SNA-Anwendungen können über Internet-Protokolle miteinander verbunden werden, die für die Überwindung von Firewalls sowie für Authentifizierung und Sicherheit TCP/IP und HTTPS verwenden.

### Problemlose Konfiguration

CS/AIX wurde mit Konfigurationsoptionen und Funktionen entwickelt, die die für die Konfiguration erforderliche Zeit und die Komplexität des Netzes reduzieren. Beispiele:

#### Motif-Verwaltungsprogramm

Der einfachste Weg, die CS/AIX-Konfiguration zu definieren und zu ändern, ist die Verwendung des Motif-Verwaltungsprogramms (**x snaadmin**). Dieses Programm stellt eine grafische Benutzerschnittstelle bereit, über die Sie die CS/AIX-Ressourcen anzeigen und verwalten können. Darüber hinaus vereinfacht dieses Programm die Konfiguration dadurch, dass nur die Felder angezeigt werden, deren Werte bei den verschiedenen Installationen normalerweise variieren, und für andere Felder Standardwerte verwendet werden.

Das Motif-Verwaltungsprogramm stellt Hilfeanzeigen mit übersichtlichen Informationen zu SNA und CS/AIX, Referenzinformationen zu CS/AIX-Dialoganzeigen und Anleitungen zur Ausführung bestimmter Aufgaben bereit.

#### Webverwaltungsprogramm

Zu CS/AIX gehört auch ein Webverwaltungsprogramm, das ähnliche Funktionen wie das Motif-Verwaltungsprogramm bereitstellt. Mit diesem Programm können Sie CS/AIX von Ihrem Browser aus verwalten und müssen keine X- oder Telnet-Sitzung mit dem CS/AIX-Server starten. Dies ist besonders hilfreich, wenn die Leitungen für Ihre Verbindungen langsam und störungsanfällig sind.

#### Dynamische Konfiguration in APPN-Netzen

Durch die dynamische Konfiguration von APPN-Netzen wird zusätzlich das Konfigurieren von Knoten oder Netzen erleichtert. APPN-Endknoten und -Anwendungen tragen beispielsweise dynamische Konfigurationsdaten zur Unterstützung von LU-6.2-Sitzungen ein, wodurch die Sitzungskonfiguration optional wird. Dadurch, dass der Knotensteuerpunkt standardmäßig als lokale LU fungiert, können Sie die LU-6.2-Konfiguration ganz umgehen.

APPN unterstützt die dynamische Konfiguration von Verbindungsstationen auch, wenn keine konfigurierten Verbindungsstationen vorhanden sind.

### Zusätzliche Benutzerschnittstellen für die Verwaltung

Das Motif-Verwaltungsprogramm wird als Schnittstelle für die Konfiguration und Verwaltung von CS/AIX empfohlen. Für CS/AIX stehen Ihnen zusätzliche Schnittstellen zur Verfügung, die Sie entsprechend Ihrer Ausrüstung und Ihren Anforderungen auswählen können.

#### Befehlszeilenverwaltungsprogramm

Das Befehlszeilenverwaltungsprogramm (**snaadmin**) kann zum Erstellen von Befehlen für die Verwaltung einzelner CS/AIX-Ressourcen verwendet werden. Sie können **snaadmin** direkt an einer AIX-Eingabeaufforderung ausführen oder in eine Shell-Prozedur integrieren.

#### Webverwaltungsprogramm

Mit dem Webverwaltungsprogramm können Sie CS/AIX von Ihrem Browser aus verwalten.



### System Management Interface Tool (SMIT)

Die SMIT-Schnittstelle ist für AIXwindows-Umgebungen in der grafischen Motif-Version und für ASCII-Terminals in der zeichenorientierten Version verfügbar. In beiden Versionen zeigt SMIT Dialoge für eine komfortable Eingabe von Konfigurations- und Betriebsdaten an.

### API NOF

Die API NOF für CS/AIX bietet dieselben Verwaltungsfunktionen wie das Befehlszeilenverwaltungsprogramm an, stellt jedoch eine Schnittstelle bereit, die eher für die Verwendung innerhalb eines Programms als für ein Befehls-Script geeignet ist. Mit der API NOF können Sie eigene Anwendungsprogramme für die Verwaltung von CS/AIX schreiben.

## Verbesserte Leistung

CS/AIX verbessert die ohnehin hohe Leistungsfähigkeit von SNA-Netzen und verwendet Serviceklassen. Darüber hinaus optimiert CS/AIX die Netzgeschwindigkeit durch die SNA-Datenkomprimierung für Sitzungsdaten von LUs 0-3 und durch verschiedene Methoden der Übertragungsverwaltung, die den Übertragungsfluss entsprechend der Netzgröße ausgleichen:

- In APPN-Netzen unterstützt CS/AIX sowohl HPR (High-Performance Routing) als auch ISR (Intermediate Session Routing) und stellt Verbindungsnetzoptionen bereit. ISR bietet Effizienz für kleine Netze, kann bei größeren Netzen jedoch die Leistung verschlechtern.
- In größeren Netzen mit LAN-Konnektivitätsoptionen (wie Token-Ring oder Ethernet) bzw. bei Verwendung von Enterprise Extender kann mit der Verbindungsnetzoption die Effizienz der Übertragung erhöht werden. Die Verbindungsnetzoption erstellt einen direkten Kommunikationspfad zwischen den Knoten, so dass der Datenverkehr Zwischennetzknoten umgehen kann.
- Ein weiterer Mechanismus zur Steuerung des Datenverkehrs, die angepasste Nachrichtendosierung auf Sitzungsebene, reguliert die Auslastung automatisch durch Steuerung der Geschwindigkeit, mit der LUs Nachrichteneinheiten an Partner-LUs senden können.

## Sicherheitsoptionen

Da Netze immer komplexer werden und die Architektur immer offener wird, steht auch das Thema Sicherheit mehr im Vordergrund. Bei SNA-Netzen mit CS/AIX können Sie Ihre Daten durch die Definition verschiedener Sicherheitsstufen in der Konfiguration und durch Implementieren bestimmter Verbindungstypen schützen. Beispiele:

- In einem Client/Server-System können Sie einen WebSphere-Server konfigurieren, der Remote API Clients den HTTPS-Zugriff auf die Server ermöglicht. Bei dieser Art des Zugriffs werden Client-Verbindungen mit Sicherheitszertifikaten authentifiziert. (Dieses Feature erfordert neben dem Standardprodukt CS/AIX zusätzliche Software. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22.)
- LU-6.2-Benutzer können bis zu drei Sicherheitsstufen definieren: Sitzungssicherheit, Ressourcenschutz und Dialogsicherheit. So stellt der Benutzer sicher, dass die richtigen LUs an einer Sitzung beteiligt sind und dass der Zugriff auf alle einer bestimmten LU zugeordneten Anwendungen bzw. auf eine spezifische Anwendung eingeschränkt wird. Zusätzliche Sicherheit ist durch Datenverschlüsselungsroutinen möglich.

## Features und Vorteile

- Auf der Verbindungsebene bieten Glasfaserkabel ein zusätzliches Maß an Sicherheit. Bei diesem Übertragungsmedium gibt es (im Gegensatz zur normalen elektrischen Leitung) keine Signallecks. Leitungen dieser Art können somit nicht so leicht "angezapft" werden.
- CS/AIX TN Server und TN Redirector unterstützen mit der SSL-Software (Secure Sockets Layer) die Datenverschlüsselung sowie die Server- und die Client-Authentifizierung zwischen dem CS/AIX-Server und TN3270- oder Telnet-Clients. (Dieses Feature erfordert neben dem Standardprodukt CS/AIX zusätzliche Software. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22.)

## Flexibilität bei der Netzverwaltung

CS/AIX verwendet zwei Arten von Netzverwaltungsschemata:

- MDS-NMVT (Multiple Domain Support - Network Management Vector Transport) für eine zentralisierte, verteilte oder hierarchische Verwaltung. Diese Art der Verwaltung basiert auf einer Architektur mit Sammelpunkten/Eingangspunkten und ermöglicht so ein hohes Maß an Flexibilität.

Sammelpunkte sind Steuerknoten, die das Netz entsprechend den von Eingangspunkten (Verwaltungsanwendungen auf allen anderen Knoten im Netz) gesammelten Daten verwalten.

- Bei der zentralen Verwaltung hat ein einzelner Sammelpunkt die Funktion des Steuerpunkts für das gesamte Netz.
- Bei der verteilten Verwaltung teilen sich mehrere Sammelpunkte die Verwaltung des Netzes.
- Bei der hierarchischen Verwaltung sind die Sammelpunkte entsprechend ihren Funktionen verschachtelt.

MDS-NMVT kann daher an die Verwaltung von hostvermittelten Netzen, Standard-APPN-Netzen und sehr großen APPN-Netzen angepasst werden.

- Simple Network Management Protocol - Management Information Base (SNMP-MIB) ist ein verteilter Managementservice, der auf einer Agent-Manager-Architektur basiert und von TCP/IP-Netzen auf APPN-Netze angepasst wurde. Dieses Verwaltungsschema umfasst mehrere Komponenten: mindestens einen SNMP-Agenten, einen Manager und eine MIB-Datenbank. Diese Komponenten befinden sich normalerweise auf verschiedenen Knoten.
  - Ein SNMP-Agent ist ein Prozess, der auf einem verwalteten System ausgeführt wird und dessen Status überwacht. Der Agent verwaltet eine MIB-Datenbank für das verwaltete System.
  - Der Manager ist eine Anwendung, die beim Agenten Informationen von der MIB abfragt und die Antworten verarbeitet. Der Manager kann vom Agenten auch nicht erwartete Daten (SNMP-Alarmnachrichten) empfangen. Manager und Agent kommunizieren über das SNMP-Protokoll miteinander.

APPN-Netzmanager können aus der APPN-SNMP-MIB Informationen für die Netzanalyse und die Behebung von Fehlern anfordern.

CS/AIX verwendet Agentensoftware, die die APPN-MIB unterstützt. Weitere Informationen zur APPN-MIB finden Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* und auf der AIW-Homepage von IBM unter <http://www.networking.ibm.com/app/aiwhome.htm>.

## Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit

Zur Aufrechterhaltung eines zuverlässigen Systembetriebs stellt CS/AIX eine Reihe von Anzeigefunktionen und Fehlerbestimmungs-Tools bereit.

- Das Motif-Verwaltungsprogramm bietet erweiterte Tools für Konfiguration und Verwaltung an. Dazu gehören unter anderem:
  - sofortige Aktualisierung von Konfigurationsdaten
  - Statusinformationen zu Verbindungen, Sitzungen und Knotenressourcen
- Abfrage- und Statusbefehle rufen Informationen zu folgenden Bereichen ab:
  - LU-LU-Sitzungen
  - APPN-Zwischensitzungen
  - aktive Verbindungen
  - APPN-Technologiedatenbanken, in denen Verbindungsinformationen gespeichert sind
- Tools für Fehlerdiagnose unterstützen die verschiedenen Phasen der Konfiguration und des Betriebs. Zu diesen Tools gehören unter anderem:
  - Tool zum Erfassen von Diagnoseinformationen (**snagetpd**), das Ihnen die Erfassung von Serviceinformationen erleichtert
  - Status- und Fehlermeldungen, die Sie bei der Fehlerbehebung für Konfigurationsroutinen und für den Systembetrieb unterstützen
  - Protokolle, in denen Informationen zu Netzfehlern, Störungen und Prüfungen erfasst werden
  - Trace-Funktionen für die Zusammenstellung und Formatierung ausführlicher Fehlerdaten

Weitere Dienstprogramme bieten Ihnen Hilfe beim Testen der Verbindungskonnektivität und der Kommunikation zwischen Anwendungen.

Zu CS/AIX gehört außerdem die API MS (Management Services) für die Entwicklung von Tools, mit denen Netz-Alerts und Fehlermeldungen gesendet und empfangen werden können.

Alle genannten Tools für Verwaltung und Fehlerdiagnose sind vollständig in das Client/Server-Modell von CS/AIX integriert, so dass Sie die gesamte CS/AIX-Domäne verwalten oder Diagnoseinformationen von einem einzelnen Punkt im Netz erfassen können.

## Netzintegration, Wachstum und Veränderungen

Zur Unterstützung der Netzintegration, -erweiterung und -änderung können mit den APIs von CS/AIX Anwendungen für eine bestimmte LU, Plattform oder ein bestimmtes Betriebssystem entwickelt werden, wenn im Unternehmen entsprechender Bedarf besteht. CPI-C ist eine besonders wichtige API, da sie für die verschiedenen Plattformen und Betriebssysteme einheitlich ist. Diese API wird zur Entwicklung von Anwendungen verwendet, die auf einem beliebigen System ausgeführt werden können.

Enterprise Extender bietet außerdem einen Mechanismus für die Integration von SNA- und TCP/IP-Netzen an.



---

## Kapitel 2. Netz mit Communications Server für AIX planen

Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Schritte bei der Planung eines Netzes, in dem CS/AIX ausgeführt wird. Darüber hinaus finden Sie hier eine Zusammenfassung der Funktionen, die Sie für einen AIX-Computer konfigurieren können, und Richtlinien für die Kalkulation der für die Unterstützung der Funktionen erforderlichen Ressourcen.

---

### Schritte bei der Netzplanung

Dieser Abschnitt enthält einige allgemeine Richtlinien für die Planung, Konfiguration und Verwaltung von Netzen mit verschiedenen Dienstprogrammen von CS/AIX und AIX.

Zur Planung eines Netzes gehört das Abwägen von Funktion, Leistung, Ressourcen und Kosten. Es gibt keinen idealen Plan für ein Netz, jedoch einige allgemeine Richtlinien und Techniken, mit denen sichergestellt werden kann, dass der Plan Ihren Anforderungen entspricht. Zum Planen eines Netzes führen Sie folgende Schritte aus:

- Bestimmen Sie die Funktionen, die das Netz bieten soll (z. B. Dateiübertragung oder 3270-Emulation), und die Leistungsanforderungen.
- Bestimmen Sie, wie CS/AIX konfiguriert werden kann, um die von Ihnen gewünschten Funktionen bereitzustellen.
- Kalkulieren Sie die erforderlichen Ressourcen und die damit zusammenhängenden Kosten für die Installation von CS/AIX zur Unterstützung Ihrer Leistungs- und Kapazitätsanforderungen und von CS/AIX-Funktionen.

### Funktionsanforderungen für das Netz

Bei der Bestimmung der Funktionen, die das Netz anbieten soll, sollten Sie folgende Fragen berücksichtigen:

- Müssen APPC-Anwendungen über ein TCP/IP-Netz ausgeführt werden?
- Soll das Netz ein APPN-Netz sein?
- Wird CS/AIX als Client/Server-System ausgeführt? Wenn ja, werden alle Computer in einer CS/AIX-Domäne arbeiten oder müssen mehrere separate Domänen definiert werden?
- Wird in der CS/AIX-Domäne mehr als ein Server benötigt, um den Lastausgleich für Konnektivitätsressourcen zu ermöglichen? Wenn ja, welcher Server soll dann der Konfigurationshauptserver sein? Müssen Ausweichkonfigurationsserver bereitgestellt werden?
- Wird HTTPS-Unterstützung für die Verbindung von Remote API Clients zu CS/AIX-Servern benötigt?
- Werden Benutzeranwendungen auf dem Server oder auf Linux/AIX-Computern ausgeführt?
- Soll der Server Konnektivitätsressourcen für Windows-Anwendungen (wie API-Transaktionsprogrammen), die auf Windows-Clients ausgeführt werden, bereitstellen?
- Soll jeder Server ein Endpunkt für Sitzungen oder einer der folgenden Gateway-Typen sein?
  - APPN

## Schritte bei der Netzplanung

- LU 0
- LU 2
- TN Server oder TN Redirector
- Welche LUs werden im Netz verwendet?

Die Beantwortung dieser Art von Fragen hilft Ihnen bei der Bestimmung der für das Netz erforderlichen CS/AIX-Funktionen.

## Konfiguration von CS/AIX planen

Wie CS/AIX arbeiten soll, können Sie erst genau definieren, wenn Sie den Arbeitsfluss im Netz kennen. Dazu sollten Sie sich die folgenden Fragen stellen:

- Welche Ressourcen (z. B. Anwendungen) sollen über das Netz verfügbar sein?
- Wie viele Benutzer müssen auf ferne Ressourcen zugreifen?
- Wie häufig wird auf jede Ressource zugegriffen?
- Wie erhalten Benutzer Zugang zum Netz?
- Wie werden Benutzeranfragen im Netz weitergeleitet?

Sie können CS/AIX für die Unterstützung von zahlreichen Funktionen wie die nachfolgend genannten konfigurieren:

- APPN-Netznoten für ISR (Intermediate Session Routing)
- APPN-Endnoten (die autonom mit Nachbarknoten kommunizieren, aber APPN-Netznotendienste verwenden, um mit nicht benachbarten Peer-Knoten zu kommunizieren)
- LEN-Knoten (die direkt mit Nachbarknoten oder als Scheinnachbarknoten konfigurierten Knoten kommunizieren)
- Hostterminalemulation mit LU 2
- Verwendung von LU 0, LU 1, LU 2, LU 3 und LU 6.2 (abhängig und unabhängig)
- SNA-Gateway-Verbindung zu einem Host

Abhängig von Ihren Anforderungen können Sie für einen bestimmten Knoten eine oder mehrere Funktion(en) konfigurieren. Sie können CS/AIX beispielsweise als APPN-Netznoten konfigurieren, der Routing-Dienste und ISR anbietet, und denselben Knoten für SNA Gateway zur Weiterleitung abhängiger LU-Sitzungen (wie LU 0 und LU 2) verwenden. In ähnlicher Weise können Sie CS/AIX für die Ausführung von TN Server und die Unterstützung einer gemeinsam verwendeten Datenbank sowie einer unabhängigen LU-6.2-Verbindung zu MQSeries auf dem Host konfigurieren.

## Ressourcenanforderungen für Installation und Betrieb

Zur Bestimmung der Unterstützung für die CS/AIX-Funktionen müssen folgende Fragen beantwortet werden:

- Welche Qualifikation müssen die Mitarbeiter haben?
- Welches AIX-Workstationmodell wird benötigt?
- Welches Übertragungsmedium wird voraussichtlich verwendet?
- Welches sind die Installationsvoraussetzungen für die ausgewählte Konfiguration?
- Wie viel Hauptspeicher und Seitenwechsellbereich ist für die Verarbeitung erforderlich?

- Mit welcher Antwortzeit ist bei dem angenommenen Datenverkehrsaufkommen zu rechnen?

Die Beantwortung dieser Fragen hilft Ihnen bei der Festlegung der Ressourcenarten, die CS/AIX verwendet, wenn das Produkt für die Unterstützung einer oder mehrerer der im Abschnitt „Funktionsanforderungen für das Netz“ auf Seite 19 beschriebenen Funktionen konfiguriert wird. Die Beantwortung der Fragen hilft Ihnen darüber hinaus, das Verhältnis zwischen CS/AIX-Funktionen, AIX-Ressourcen und Netzressourcen besser zu verstehen.

Die Zuordnung der Ressourcen zu Knoten bestimmt die Leistung des Netzes.

### Personalanforderungen

Zum Installieren, Ausführen und Optimieren von CS/AIX ist folgendes Personal erforderlich:

- Netzadministratoren, die das Netz planen, neue Einheiten hinzufügen und die Gesamtnetzleistung gewährleisten und verbessern
- Systemadministratoren, die CS/AIX und die zugrunde liegende Hardware installieren bzw. warten und Systeme für die Netzverbindung konfigurieren
- Programmierer, die angepasste Anwendungen wie Transaktionsprogramme und Netzverwaltungsroutinen entwickeln

Die Netz- und Systemadministratoren müssen mit der Hardware, auf der CS/AIX ausgeführt wird, und mit dem Betriebssystem AIX vertraut sein. Sie müssen die Netze gut kennen, mit denen die verschiedenen Systeme verbunden sind, und mit den allgemeinen SNA-Konzepten vertraut sein. Darüber hinaus müssen Sie Kenntnisse zu folgenden Themen haben:

- Motif-Schnittstelle oder System Management Interface Tool (SMIT) für AIX
- TCP/IP, falls die Verwendung von Client/Server-Funktionen, TN Server oder Enterprise Extender geplant ist, oder AnyNet
- Betriebssystem Linux, falls zum CS/AIX-System Remote API Clients für Linux gehören
- Betriebssystem Windows 2000, Windows XP oder Windows Server 2003, falls zum CS/AIX-System Remote API Clients für Windows gehören
- WebSphere Application Server, falls zum CS/AIX-System Remote API Clients gehören, die HTTPS für die Verbindung zu Servern verwenden

Programmierer, die angepasste Anwendungen für SNA entwickeln, müssen die Programmiersprache C (oder Java, falls sie Java CPI-C verwenden) kennen sowie mit den APIs, die in CS/AIX verfügbar sind, vertraut sein.

### IBM eServer-pSeries-Modelle

Communications Server für AIX ist für die Ausführung auf einer AIX-Workstation konzipiert, die mit einem oder mehreren Netz(en) verbunden ist. CS/AIX Version 6.3 kann auf jedem IBM RISC System/6000 und jedem eServer-pSeries-System ausgeführt werden, das von AIX Version 5.2 oder 5.3 unterstützt wird.

IBM pSeries-Workstations gibt es als verschiedene Modelle, die sich hinsichtlich ihrer Hauptspeicherkapazität, ihres Plattenspeicherplatzes, ihrer E/A-Adapter und ihrer CPU-Geschwindigkeit unterscheiden. Es gibt folgende Ausführungen:

- Blade-Center-Modelle wie das JS20. Die Blade-Center-Modelle haben die geringste Speicherkapazität und am wenigsten Plattenlaufwerke und E/A-Adapter (z. B. Ethernet-Adapter). Sie sind am besten als Client-Systeme oder Endpunktsysteme geeignet.

## Schritte bei der Netzplanung

- Deskside-Modelle oder Einschubmodelle wie das p5 520. Die Deskside-Modelle und Einschubmodelle haben eine höhere Speicherkapazität und bieten mehr Platz für Plattenlaufwerke und E/A-Adapter. Sie sind für Umgebungen mit kleinen und mittleren Servern oder für Mehrbenutzerumgebungen geeignet. Einige dieser Systeme können logisch partitioniert werden, um auf derselben Hardware mehrere Betriebssysteminstanzen zu erstellen.
- Rahmeneinschubmodelle wie das p5 590. Die Rahmeneinschubmodelle haben die höchste Speicher-, Platten- und E/A-Kapazität und sind für Umgebungen mit großen Servern oder Mehrbenutzerumgebungen geeignet. Diese Modelle können ebenfalls logisch partitioniert werden.

Weitere Informationen zu den relativen CPU-Geschwindigkeiten der verschiedenen IBM eServer-pSeries-Systeme finden Sie im Internet unter <http://www.ibm.com.eserver/pseries>.

### Übertragungsmedien

CS/AIX wird möglicherweise neben anderen Übertragungsprotokollen auf demselben Übertragungsmedium (wie SDLC oder Token-Ring) ausgeführt. Aus diesem Grund muss die Bandbreite der Bitübertragungsschicht für alle Protokolle und Anwendungen, die auf demselben Übertragungsmedium ausgeführt werden, ausreichend sein.

**Anmerkung:** CS/AIX kann die Token-Ring-, Ethernet- und X.25-Adapter zusammen mit anderen Protokollen wie TCP/IP verwenden. Es ist möglicherweise erforderlich, eindeutige SAP-Adressen (Service Access Point) für jedes verwendete Protokoll anzugeben. CS/AIX unterstützt die gemeinsame Nutzung eines MPQP-Adapters (Multiprotocol Quad Port), jedoch nicht die gemeinsame Nutzung eines MPQP.

### Installationsvoraussetzungen

Die Funktionen, die Sie CS/AIX (aus dem Abschnitt „Funktionsanforderungen für das Netz“ auf Seite 19) zuordnen, bestimmen gleichzeitig die Installationsvoraussetzungen. Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die für die Installation von CS/AIX erforderlichen Computerressourcen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der zu den einzelnen Produkten gelieferten Dokumentation (siehe Liste im Literaturverzeichnis).

### Verbindungshardware

Verbindungshardware ist nur auf einem Server, nicht aber auf einem Client erforderlich.

Die Installation einer AIX-Workstation oder einer Power-Series-Workstation in einem oder mehreren Netzen erfordert, dass die Verbindungen nicht in Widerspruch zu dem ausgewählten Übertragungsprotokoll des Netzes stehen. Zur Verbindungshardware gehören ein DFV-Adapter, der im Computer installiert ist, und ein passendes Kabel für den Anschluss an das Netz (Einheitentreibersoftware ist ebenso erforderlich).

### Anmerkung:

1. DFV-Adapter müssen mit den passenden Kabeln installiert werden. Für einen Ethernet-Adapter benötigen Sie beispielsweise ein Ethernet-Kabel. Andernfalls würde die Verbindung nicht funktionieren.



2. Wenn Sie Enterprise Extender als einzige Verbindungsart oder nur das CS/AIX-Feature AnyNet APPC über TCP/IP verwenden, sind die in diesem Abschnitt aufgelisteten Adapter nicht erforderlich. Stattdessen benötigen Sie einen der für AIX-TCP/IP erforderlichen Adapter.

CS/AIX unterstützt DFV-Adapter für die folgenden Verbindungsprotokolle:

- Token-Ring
- Ethernet (Standard oder IEEE 802.3)
- SDLC
  - IBM 2-Port PCI
  - IBM 4-Port MPQP

Die folgenden Verbindungsprotokolle erfordern Produkte oder Features, die nicht im Lieferumfang von CS/AIX enthalten sind:

- X.25 (erfordert das Produkt AIXLink/X.25)
- ATM mit emulierter LAN-Schnittstelle (Token-Ring oder Ethernet) über einen IBM AIX-ATM-Adapter
- Frame Relay mit einer emulierten Token-Ring-Schnittstelle

Informationen zu Adaptern, die mit CS/AIX getestet wurden, finden Sie auf der folgenden Webseite:

[http://www.ibm.com/software/network/commserver/aix/sysreqs/adapter\\_csaix.html](http://www.ibm.com/software/network/commserver/aix/sysreqs/adapter_csaix.html)

Wenn Sie Fragen bezüglich des passenden Adapters oder der erforderlichen Hardware haben, wenden Sie sich an Ihren IBM Vertriebsbeauftragten.

### Software: AIX-Server

Bevor Sie CS/AIX auf Ihrer AIX-Workstation installieren und verwenden können, muss auf der Workstation die folgende Software installiert sein:

- AIX-Basisbetriebssystem ab Version 5.2
- Entsprechende DLC-Unterstützung (für die Installation nicht erforderlich, jedoch für die Verwendung von CS/AIX). Weitere Informationen zu DLCs finden Sie im Abschnitt „DLC-Dateigruppen installieren“ auf Seite 33.
- Unterstützung für Motif Version 1.2 (Diese Unterstützung ist Teil des AIX-Basisbetriebssystems und erforderlich, wenn Sie die SSL-Funktionen von CS/AIX TN Server und/oder TN Redirector nutzen oder das Motif-Verwaltungsprogramm verwenden möchten.)
- Java ab Version 1.4.2 (ist erforderlich, wenn Sie Java CPI-C verwenden möchten). Sie benötigen die Java Runtime Environment (JRE). Wenn Sie neue Java-Klassen für die Verwendung mit einer Java-CPI-C-Anwendung kompilieren müssen, brauchen Sie außerdem das Java SDK.

Die neueste Version des Java SDK können Sie von der Webseite

<http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk> herunterladen. Möglicherweise ist auch eine 64-Bit-Java-Version verfügbar. Die API Java-CPI-C erfordert jedoch eine 32-Bit-JVM.

Installieren Sie das Java-SDK-Paket mit dem Befehl **installp**.

## Schritte bei der Netzplanung

- Wenn Sie Anwendungen mit CS/AIX-APIs im 64-Bit-Modus ausführen möchten, wird die AIX-Option **bos.64bit** vorausgesetzt. Sie müssen diese Option installieren und mit dem Befehl **smit load64bit** konfigurieren, um sicherzustellen, dass sie vor der Ausführung von 64-Bit-Anwendungen geladen wird. Falls Sie auf diesem Computer 64-Bit-Anwendungen kompilieren und verknüpfen möchten, die auf einem anderen Computer ausgeführt werden sollen (was bei der Verwendung verschiedener Computer für die Anwendungsentwicklung und das Testen von Anwendungen der Fall ist), ist die Option **bos.64bit** nicht erforderlich.
- Ein Webserver mit Unterstützung für Java-Servlets (ist für das Webverwaltungsprogramm erforderlich). Mit CS/AIX wurde IBM HTTP Server (IHS) Version 6.0.1 getestet.

Falls Sie einen anderen Webserver verwenden möchten oder diesen Webserver installieren, nachdem Sie CS/AIX installiert haben, müssen Sie CS/AIX-Verzeichnisse mit den Verzeichnissen des Webserver verknüpfen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Webserver für das Webverwaltungsprogramm konfigurieren“ auf Seite 43. (Falls der oben angegebene Webserver bereits installiert ist, konfiguriert der CS/AIX-Installationsprozess die erforderlichen Verknüpfungen automatisch.)

- Ein Webbrowser mit Unterstützung für Java (ist für das Webverwaltungsprogramm erforderlich). Folgende Webbrowser wurden mit CS/AIX getestet:
  - Microsoft Internet Explorer ab Version 4 SP1
  - Netscape Navigator ab Version 4.06

### WebSphere Application Server (für HTTPS-Zugriff)

Wenn Sie mit einem Client/Server-System arbeiten möchten, in dem Remote API Clients über HTTPS eine Verbindung zu CS/AIX-Servern herstellen, benötigen Sie WebSphere Application Server, um diesen Clients den HTTPS-Zugriff auf die Server zu ermöglichen.

CS/AIX arbeitet mit WebSphere Application Server Version 5. Sie können diese Version auf einem Computer installieren, auf dem eines der von WebSphere unterstützten Betriebssysteme ausgeführt wird. (Bei Bedarf kann WebSphere Application Server auf demselben AIX-Computer wie CS/AIX Server installiert werden.) Weitere Informationen zur Installation von WebSphere Application Server finden Sie in der zugehörigen Dokumentation. Um WebSphere zusammen mit CS/AIX verwenden zu können, müssen Sie ein zusätzliches CS/AIX-Plug-in auf diesem Computer installieren. Dieser Schritt ist im Abschnitt „WebSphere Application Server konfigurieren“ auf Seite 39 beschrieben.

### Speicher und Hauptspeicher

Eine Workstation mit CS/AIX, die das gesamte Spektrum der Konfigurationen und Dienste unterstützen soll, muss (in Abhängigkeit von den zu installierenden optionalen Features) über 32 MB Hauptspeicher und über einen Plattenspeicherplatz von 32 bis 36 MB verfügen. Während der Installation sind zusätzlich 2 MB temporärer Speicher erforderlich.

Nachrichten und Hilfetexte werden in mehreren verschiedenen Landessprachen bereitgestellt. Sie müssen die Dateigruppen für mindestens eine Landessprache installieren. Bei Bedarf können Sie weitere Dateigruppen installieren. Pro Sprache ist (je nach Sprache) ein Plattenspeicherplatz von 2,5 bis 4 MB erforderlich.

Falls Sie die Dokumentation zu CS/AIX als Softcopy (HTML) installieren wollen, benötigen Sie zusätzlichen Festplattenspeicherplatz. Auch hier sind Versionen in verschiedenen Landessprachen verfügbar. Für die Installation aller Softcopy-Handbücher benötigen Sie (je nachdem, welche landessprachlichen Versionen Sie installieren wollen) 9 bis 15 MB Plattenspeicherplatz.

**Anmerkung:** In den hier genannten Anforderungen sind der Hauptspeicher- und Plattenspeicherbedarf für andere Lizenzprogramme, Benutzeranwendungen und Daten nicht enthalten. Sprechen Sie alle Systemvoraussetzungen sowie den Hauptspeicher- und Plattenspeicherbedarf gründlich mit Ihrem zuständigen IBM Ansprechpartner oder IBM Vertriebspartner durch.

### Erweiterte Konfigurationen

Wenn Sie Anwendungen ausführen möchten, für die mehr als die Basiskonfiguration erforderlich ist, müssen Sie zusätzliche Computerressourcen einplanen.

Im Allgemeinen ist der Speicherbedarf zur Ausführung von CS/AIX von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, die je nach Funktion und Umgebung der AIX-Workstation variieren. Wenn Sie jedoch die Grundregel berücksichtigen, dass LUs, aktive Verbindungen und laufende Sitzungen die hauptsächlichsten Verbraucher von Computerressourcen sind, können Sie den Bedarf an zusätzlichem Hauptspeicher- und Speicherplatz zur Unterstützung der meisten Anwendungen schätzen.

Weitere Informationen zur Nutzung, Zuordnung und Optimierung von Ressourcen für die Knotenfunktion finden Sie im Internet unter <http://www.ibm.com/software/network/commserver>.

### Hauptspeicher- und Speicherbedarf für den Betrieb

In diesem Abschnitt wird der Hauptspeicher- und Speicherbedarf für eine Workstation mit CS/AIX erläutert.

#### Speicherpuffer (mbufs)

AIX verwendet Speicherpuffer (mbufs), um die Kommunikation zwischen DFV-Subsystemen und AIX-DLCs zu ermöglichen. Der mbuf-Pool ist eine gemeinsam genutzte Ressource, die auf Systemebene verwaltet werden muss. CS/AIX verwendet mbufs zum Senden und Empfangen von Daten über das Netz. Hierbei handelt es sich lediglich um eines der Subsysteme, die mbufs verwenden. Die mbuf-Auslastung durch CS/AIX kann die Leistung anderer Subsysteme wie TCP/IP, NFS oder DCE beeinflussen. Den mbuf-Bedarf sollten Sie mit Ihrem Netzadministrator absprechen.

#### Haupt- und Plattenspeicher und Speicher für Seitenwechsel

CS/AIX verwendet wie folgt den primären Speicher (der auch als Haupt- oder Arbeitsspeicher bezeichnet wird), permanenten Plattenspeicher und Plattenspeicher für Seitenwechsel (der auch als Seitenwechselbereich bezeichnet wird):

- Steuerblöcke für SNA-Ressourcen wie LUs, Verbindungen und Sitzungen erfordern primären Speicher.
- Speicherpuffer belegen nur primären Speicher.
- Die ausführbaren Daten, Konfigurationsdateien und Softcopy-Veröffentlichungen zu CS/AIX belegen permanenten Plattenspeicher.
- Anwendungsprogramme, Sitzungen und ähnliche Prozesse erfordern Seitenwechselbereiche, die permanenten Plattenspeicher belegen.

## Schritte bei der Netzplanung

Der Speicher- und Plattenspeicherbedarf hängt stark von verschiedenen Faktoren ab, die sich je nach Umgebung unterscheiden. TPs und SNA-Sitzungen sind die hauptsächlichsten Nutzer von Haupt- und Plattenspeicher.

Ein TP ist ein Programm, das die SNA-Anwendungsprogrammierschnittstelle verwendet, um auf das Netz zuzugreifen. Eine Sitzung ist ein temporärer logischer Kanal zwischen zwei LUs auf Partnerknoten. TPs verwenden diesen Kanal, um miteinander zu kommunizieren.

Die Belegung des Haupt- und Festplattenspeichers hängt stark von der Gesamtanzahl der Sitzungen, der Anzahl zugeordneter Sitzungen (Dialoge), der Intensität des über die Dialoge transportierten Datenverkehrs und der Anzahl der aktiven Benutzer-TPs ab. Der Speicherbedarf richtet sich hauptsächlich nach dem Datenverkehrsaufkommen und der daraus resultierenden mbuf-Belegung. Der Plattenspeicherbedarf ist von dem für TPs, Sitzungen und den damit zusammenhängenden Prozessen abhängig.

Bei allen LU-Typen wird zwischen einer freien Sitzung und einer zugeordneten Sitzung unterschieden. Eine freie Sitzung ist eine aktive Sitzung, die nicht von TPs verwendet wird. Eine zugeordnete Sitzung unterstützt einen fortlaufenden Dialog. Zum Bestimmen des Gesamtspeicherbedarfs müssen Sie das Datenverkehrsaufkommen und die ungefähre Gesamtanzahl der durchschnittlich zugeordneten Sitzungen schätzen. Sie können das System auch für Spitzenbelastungen konfigurieren. Diese Schätzungen variieren den Umgebungen entsprechend.

Wenn die Sitzungen die Kapazität des Systemspeichers überschreiten, entstehen Kosten für den Seitenwechsel.

### Prozesse

CS/AIX erfordert mindestens 20 AIX-Prozesse. Im Gegensatz zu CS/AIX Version 4 Release 2 und älteren Versionen sind keine zusätzlichen Prozesse in Abhängigkeit von der Anzahl der Sitzungen erforderlich. Die LU-0-Funktion kann in Abhängigkeit von der Anzahl der aktiven Primär- und Sekundärserver bis zu 33 Prozesse erzeugen. (Die für CS/AIX benötigten Prozesse sind hier nicht mit eingerechnet.)

### Antwortzeit

Die Antwortzeit für die erwarteten Datenverkehrsaufkommen zu bestimmen, ist aufgrund der Vielzahl von Bedingungen im Netzbetrieb nicht möglich. Da es auch keine knappe Formel zur Darstellung der Antwortzeit gibt, wird sie am besten anhand experimenteller Daten ermittelt, die Sie für Ihr Netz extrapolieren können.

Auf den Webseiten zu IBM Communications Server unter <http://www.ibm.com/software/network/commserver> finden Sie verschiedene Netzkonfigurationen mit einer Darstellung des Einflusses, den Faktoren wie das Modell der AIX-Workstation oder die Anzahl aktiver Sitzungen auf die Antwortzeit haben. Diese Angaben sollen Sie bei der Abschätzung der Antwortzeit für Ihr Netz unterstützen.

---

### Kompatibilität plattformübergreifender Konfigurationen gewährleisten

SNA-Produkte die auf verschiedenen Plattformen ausgeführt werden, z. B. IBM Personal Communications, Communications Server für Windows oder VTAM NCP auf einem Host, können unter bestimmten Voraussetzungen zusammen mit CS/AIX verwendet werden.

Im Allgemeinen funktioniert das aktuelle Release eines Produkts für den SNA-Netzbetrieb mit CS/AIX, solange es PU-2.1-Knoten und mindestens eine der von CS/AIX unterstützten Verbindungsarten unterstützt. Einige ältere Releases (wie VTAM V2) arbeiten jedoch möglicherweise nicht zuverlässig. Das Leistungsspektrum jedes Produkts für den Netzbetrieb ist im jeweiligen Benutzerhandbuch dokumentiert.

Die folgenden weiteren Faktoren sollten berücksichtigt werden:

- Wenn Sie die unabhängige LU 6.2 verwenden und Ihr Netz kein APPN-Netz ist, müssen Sie sicherstellen, dass die Partner-LUs für das lokale System definiert sind.
- Da die Standardwerte für DLC-Fenstergrößen und -Zeitgeber je nach Einheit variieren, müssen Sie sicherstellen, dass ferne Einheiten den richtigen Wert verwenden. Eine DLC-Fenstergröße, die beispielsweise für einen Knoten mit Communications Server für Windows NT gut geeignet ist, muss sich nicht für einen 3172-Knoten eignen. Weitere Informationen zum Einfluss der Fenstergröße auf den Durchsatz finden Sie auf den Webseiten zu IBM Communications Server mit der Adresse <http://www.ibm.com/software/network/commserver>.
- Wenn Sie in einer heterogenen Umgebung (TCP/IP- und SNA-Protokolle in einem LAN) mit verschiedenen LAN-Segmenten arbeiten, stellen Sie sicher, dass Ihre LAN-Verbindungseinheiten gleichzeitig TCP/IP-Rahmen „weiterleiten“ und SNA-Rahmen „überbrücken“ können.

---

### Namenskonventionen

Mit Netz-IDs können Sie Ihr physisches Netz logisch in Segmente unterteilen. Falls Sie vorhaben, eine Verbindung zu anderen Netzen herzustellen, sollten Sie Ihre Netz-IDs registrieren lassen, um Konflikte bei Netznamen zu vermeiden.

Sie können Netz- und LU-Namen wie folgt definieren:

#### **Netznamen**

Sie können verschiedene Netznamen (Netz-IDs) für die Segmentierung von APPN-Netzen definieren. Die Segmentierung begrenzt die Größe der Topologiedatenbanken im Netz und die Häufigkeit der über jedes Netz gesendeten LOCATE-Anforderungen. Um die Eindeutigkeit einer Netz-ID sicherzustellen, kann der Netzadministrator die ID des Netzes über den weltweiten Registrierungsservice der IBM registrieren lassen. Die IBM Registrierung stellt sicher, dass jede Netz-ID eindeutig ist. Die Registrierungsstandards entsprechen den OSI-Standards (Open Systems Interconnection), einschließlich der OSI-Landescodes, gemäß ISO (International Organization for Standards). Weitere Informationen zur Registrierung finden Sie im *User's Guide for SNA Network Registry*.

#### **LU-Namen**

Für LU-Namen können Sie Platzhalterzeichen verwenden, um den Aufwand für die Systemdefinition und Suchvorgänge im Netz zu reduzieren.

## Namenskonventionen

---

## Kapitel 3. CS/AIX auf AIX-Servern installieren

In diesem Kapitel ist die Installation von CS/AIX auf AIX-Computern beschrieben. Hier finden Sie auch Anweisungen für die Verwaltung der CS/AIX-Konfigurationsdaten.

### Anmerkung:

1. Für die Installation von CS/AIX benötigen Sie die Root-Berechtigung.
2. Bevor Sie CS/AIX verwenden können, müssen Sie eine Datenübertragungssteuerung (DLC) hinzufügen. Die DLC verwaltet den DFV-Adapter. Weitere Informationen können Sie der Beschreibung zum Befehl **mkdev** in der Veröffentlichung *AIX Commands Reference* entnehmen. Sie können auch im SMIT-Menü **Einheiten** die Option **Kommunikation** auswählen. (Zusätzliche Informationen hierzu finden Sie in der Veröffentlichung *AIX Communications Programming Concepts*.)

---

## CS/AIX - Lizenzierung und Programmpakete

Die folgenden Abschnitte enthalten Informationen zur Lizenzierung des Produkts CS/AIX und zu den Programmpaketen.

### Lizenzierungsmechanismen für CS/AIX

Dieser Abschnitt soll dem Leser einen besseren Einblick in die Lizenzierungsmechanismen vermitteln. In den Lizenzinformationen sind die Vertragsbedingungen für das Produkt vollständig aufgeführt. Zusätzlich gibt es Beispielszenarien zur weiteren Klarstellung der Lizenzierung für die verschiedenen Konnektivitäts- und Funktionstypen von CS/AIX. Diese finden Sie auf der Webseite <http://www.ibm.com/software/network/commserver>.

Es ist zu berücksichtigen, dass zu CS/AIX mehrere Komponenten gehören.

#### Lizenziert Kopie von Communications Server für AIX

Für jede Maschine bzw. jeden SP-Knoten, auf dem alle oder einige Komponenten von CS/AIX installiert werden, benötigen Sie eine gesonderte Programmlizenz.

Bei der Lizenzierung für CS/AIX wird zwischen der Programmlizenz (Serverlizenz) und Benutzerlizenzen unterschieden.

- Ein Benutzer ist als eine Person definiert. Für jeden gleichzeitig angemeldeten Benutzer, der direkt oder indirekt auf CS/AIX zugreift und das Produkt nutzt, müssen Sie eine Benutzerlizenz kaufen. Beispiel für eine indirekte Nutzung: Wenn ein Multiplexprogramm oder Anwendungsserver (wie CICS, DB2, WebSphere oder eine Ihrer Business-Anwendungen) eine Verbindung zu CS/AIX herstellt, um mehreren gleichzeitig angemeldeten Benutzern den Zugriff auf CS/AIX zu ermöglichen, ist für jeden dieser angemeldeten Benutzer eine Benutzerlizenz erforderlich.
- Bei Anwendungsprogrammen, die keinem bestimmten Benutzer zugeordnet sind, wird für jede aktive Verbindung einer übergeordneten oder untergeordneten Einheit zum CS/AIX-Knoten eine Benutzerlizenz benö-

tigt. In einer APPN-Umgebung wird eine aktive Verbindung zu einem Nachbarknoten als eine Verbindung gewertet.

### CS/AIX mit einer maschinenbezogenen Lizenz aktivieren

Für die Aktivierung oder Inaktivierung von CS/AIX werden maschinenbezogene Lizenzen verwendet. (Maschinenbezogene Lizenzen werden nicht von einem Lizenzserver im Netz, sondern auf einem bestimmten Knoten verwaltet.)

Eine maschinenbezogene Lizenz kann eine permanente Lizenz sein oder ein temporärer Schlüssel, mit dem der Bediener CS/AIX für eine begrenzte Zeit nutzen kann (z. B. als Einführungsangebot oder zu Demonstrationszwecken). Mit dem Kauf des Produkts CS/AIX erwerben Sie eine permanente maschinenbezogene Lizenz, die bei der Produktinstallation automatisch in der maschinenbezogenen Lizenzdatei des Systems installiert wird.

Bei der Installation von CS/AIX von einem Demonstrationsdatenträger, z. B. von einem CD-Showcase-Datenträger, wird das Produkt mit einem temporären Schlüssel installiert. Zur vollständigen Aktivierung des Produkts müssen Sie über Ihren IBM Vertriebskanal eine CS/AIX-Lizenz erwerben. Wenn Sie ein Upgrade für einen temporären Schlüssel durchführen möchten, können Sie einfach den permanenten Schlüssel vom CS/AIX-Installationsdatenträger installieren. Das Produkt muss nicht erneut installiert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Schlüssel von der CS/AIX-Installations-CD zu extrahieren:

1. Setzen Sie den Befehl **smit bffcreate** ab. In dem daraufhin angezeigten SMIT-Dialog können Sie die Komponente **sna.rte** vom Installationsdatenträger extrahieren. Notieren Sie den Namen der Datei, die erstellt wird.
2. Extrahieren Sie die Schlüsseldatei mit den folgenden Befehlen aus dem LPP-Image **sna.rte**:

```
cd /tmp
restore -f /usr/sys/inst.images/sna.rte /usr/lib/sna/install/license.sna
```

3. Kopieren Sie den Schlüssel mit dem folgenden Befehl in die Datei **/var/ifor/nodelock**. Achten Sie darauf, den Verknüpfungoperator **>>** zu verwenden, um den Schlüssel in die Datei einzubinden. (Verwenden Sie **nicht** den Operator **>**, da mit diesem alle alten Schlüssel überschrieben werden würden.)

```
cat /tmp/usr/lib/sna/install/license.sna >> /var/ifor/nodelock
```

### Nutzung von CS/AIX-Ressourcen überwachen

Die CS/AIX-Lizenzen basieren auf der Anzahl der gleichzeitig angemeldeten Benutzer. Es ist jedoch schwierig, die tatsächliche Anzahl der Benutzer für die vielen verschiedenen Arten von DFV-Ressourcen des Produkts zu messen oder zu dokumentieren. In dieser Situation erscheint es sinnvoll, die Nutzung der verschiedenen Ressourcenarten zu überwachen. Eine solche Überwachung kann Änderungen in der Gesamtnutzung oder Zeiten mit maximaler Nutzung erkennbar machen. Solche Informationen können hilfreich sein, wenn Sie mit den unter <http://www.ibm.com/software/network/commserver> angegebenen Beispielszenarien arbeiten, um die erforderliche Anzahl von Lizenzen für gleichzeitig angemeldete CS/AIX-Benutzer zu bestimmen.

CS/AIX überwacht die Nutzung der folgenden Arten von DFV-Ressourcen:

- Anwendungen, die die API APPC oder CPI-C verwenden (z. B. DB2 oder WebSphere)



- Anwendungen, die die API LUA verwenden (in der Regel vom Benutzer entwickelte Anwendungen)
- aktive Verbindungsstationen (zu einem Host, einem benachbarten APPN-Knoten oder LEN-Knoten, zu Enterprise Extender oder zu einem untergeordneten Client mit DLUR oder SNA Gateway)
- Telnet-Sitzungen mit der CS/AIX-Komponente TN3270E Server mit oder ohne SSL-Datenverschlüsselung oder Client/Server-Authentifizierung
- Telnet-Sitzungen mit der CS/AIX-Komponente TN Redirector (z. B. umgeleitete VT-Sitzungen), um die SSL-Datenverschlüsselung oder Client/Server-Authentifizierung nutzen zu können
- aktive SNA-Datensitzungen (aktive Sitzungen von LUs des Typs 1, 2 oder 3 und aktive LU-6.2-Sitzungen mit Ausnahme der Sitzungen für die Netzsteuerung)

Die Nutzung der einzelnen Ressourcen wird in regelmäßigen Zeitabständen gemessen. Die so für CS/AIX gemessene Nutzung wird in einem Nutzungsprotokoll erfasst, das Sie für Ihre Analysen verwenden können. In jedem Messintervall werden die aktuelle Nutzung der Ressource und die maximale Nutzung (seit dem letzten Warmstart des Systems) erfasst.

Weitere Informationen zur Protokollierung der Produktnutzung finden Sie im *Communications Server for AIX Diagnostics Guide*.

### Angebote lizenzierte CS/AIX-Kopien

Die lizenzierte Kopie von CS/AIX besteht aus mehreren Paketen (installierbaren Images), die jeweils mindestens eine Dateigruppe enthalten. Eine Dateigruppe ist die kleinste installierbare Produkteinheit. AIX pflegt für jede Dateigruppe die Release- und Versionsangabe. (Lesen Sie hierzu die Informationen zum AIX-Befehl **lspp** im Abschnitt „Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen“ auf Seite 33.) Das Lizenzprogramm kann auch Updatedateien enthalten.

**Anmerkung:** Informationen zum Speicherbedarf finden Sie im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22.

Wenn Sie CS/AIX installieren, sind folgende Dateigruppen erforderlich:

#### Paket **sna**

**sna.rte** CS/AIX-Basisprogramm

#### Paket **sna.msg.Sprache**

CS/AIX-Nachrichtenkatalog mit Nachrichten und Hilfedateien zu Dialoganzeigen in der angegebenen Sprache für die Laufzeitumgebung. Sie benötigen die folgende Dateigruppe:

#### **sna.msg.Sprache .rte**

Nachrichten und Hilfedateien zu Dialoganzeigen für die CS/AIX-Basisfeatures. *Sprache* steht hier für die Sprache, in der die Nachrichten angezeigt werden sollen. Wählen Sie eine der folgenden Sprachenkennungen aus:

Kennung	Sprache
en_US	Englisch (Vereinigte Staaten)
Ja_JP	Japanisch (PC)
de_DE	Deutsch
es_ES	Spanisch
fr_FR	Französisch

Kennung	Sprache
ko_KR	Koreanisch
pt_BR	Portugiesisch
zh_CN	Chinesisch (vereinfachtes EUC)
zh_TW	Chinesisch (traditionell)

Falls Sie ein Produkt in mehreren Sprachen installieren möchten, müssen Sie die bevorzugte (primäre) Sprache zuerst installieren. Wenn Sie beispielsweise Englisch (US) als Primärsprache installieren möchten, geben Sie Folgendes an:

**sna.msg.en\_US.rte**

**sna.rte** wird für **sna.msg.Sprache.rte** vorausgesetzt.

### Dateigruppen für SSL-Unterstützung

Zur SSL-Unterstützung für TN Server oder TN Redirector steht die folgende Dateigruppe zur Verfügung:

**gskta.rte**

AIX-Zertifikat und SSL-Basislaufzeit

## CS/AIX-Features

Im Lieferumfang von CS/AIX sind die folgenden Features enthalten, die Sie bei Bedarf installieren können.

### **sna.xsna**

Motif-Verwaltungsprogramm

**sna.rte**, **X11.base.rte** und **X11.Dt.helprun** werden für **sna.xsna** vorausgesetzt.

### **sna.wa**

Webverwaltungsprogramm

**sna.rte** wird für **sna.wa** vorausgesetzt.

### **sna.lu0**

LU-0-Funktionen

**sna.rte** wird für **sna.lu0** vorausgesetzt.

### **sna.docs.Sprache.data**

Onlinedokumentation. *Sprache* steht hier für die Sprache, in der die Dokumente angezeigt werden sollen (z. B. fr\_FR für Französisch).

### **sna.man.en\_US.rte.data**, **sna.man.en\_US.xsna.data**, **sna.man.en\_US.lu0.data**

AIX man pages für CS/AIX-Befehle

### **sna.msg.Sprache.snapi**, **sna.msg.Sprache.xsna**, **sna.msg.Sprache.wa**

Nachrichten und Hilfedateien zu Dialoganzeigen für optionale CS/AIX-Features. Diese Dateigruppen müssen Sie nur installieren, wenn Sie die Dateigruppen für die entsprechenden optionalen Features installiert haben. *Sprache* steht hier für die Sprache, in der die Nachrichten angezeigt werden sollen (z. B. fr\_FR für Französisch).

### **sna.snapi**

SNA-Toolkit für Anwendungsentwicklung (SNAPI)

**sna.rte** wird für **sna.snapi** vorausgesetzt.

### **sna.rte64**

Dateigruppen für 64-Bit-API-Unterstützung

**sna.rte** wird für **sna.rte64** vorausgesetzt.

### **sna.dlcmpc**

SNA-Kanaldatenverbindung

### **sna.ecl**

Host Access Class Library

### **Communications.Bnd**

Paketdefinition für die einfache Installation (siehe Abschnitt „Installationsmethoden“ auf Seite 35)

---

## Installation von CS/AIX vorbereiten

Wenn Sie CS/AIX installieren wollen, muss AIX ab Version 5.2 aktiv sein. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus:

- Installieren und konfigurieren Sie die für die Kommunikation über das Netz erforderlichen DLCs. Lesen Sie hierzu die Beschreibung im Abschnitt „DLC-Dateigruppen installieren“. (Die Installation und Konfiguration von DLCs ist eine der Voraussetzungen für die Verwendung von CS/AIX. Sie können die DLCs auch im Anschluss an CS/AIX installieren.)
- Falls frühere Versionen von CS/AIX installiert sind, können Sie die Historie der Produktinstallationen anzeigen. Lesen Sie hierzu die Beschreibung im Abschnitt „Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen“. Bei Bedarf können Sie sich auch im Abschnitt „CS/AIX bis Version 4 Release 2 auf CS/AIX Version 6.3 migrieren“ auf Seite 34 über den Migrationsprozess informieren.
- Wenn Sie das Webverwaltungsprogramm nutzen möchten und noch keinen geeigneten Webserver installiert haben, sollten sie den Webserver jetzt installieren. Die von CS/AIX unterstützten Webserver sind im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22 aufgelistet. Führen Sie die zur Webserversoftware gelieferten Installationsanweisungen aus.
- Stellen Sie sicher, dass die Produktdialoge und Nachrichten korrekt verarbeitet und angezeigt werden können, indem Sie die Umgebungsvariable LANG richtig einstellen. Lesen Sie hierzu die Beschreibung im Abschnitt „Sprachumgebungsvariable ändern“ auf Seite 34.

## DLC-Dateigruppen installieren

CS/AIX benötigt für die Kommunikation über das Netz mindestens eine AIX-DLC-Dateigruppe. Folgende DLC-Dateigruppen sind verfügbar:

- **bos.dlc.token** für Token-Ring-Verbindungsstationen
- **bos.dlc.ether** für Standard-Ethernet-Verbindungsstationen
- **bos.dlc.8023** für 802.3-Ethernet-Verbindungsstationen
- **bos.dlc.qllc** für X.25-Verbindungsstationen
- **bos.dlc.sdlc** für SDLC-Verbindungsstationen

Alle **bos.dlc**-Dateigruppen gehören zum Paket **bos.dlc.usr** des AIX-Basisbetriebssystems. DLCs müssen einzeln installiert werden.

**Anmerkung:** Weitere Informationen zu AIX-DLCs finden Sie in der Veröffentlichung *AIX Communications Programming Concepts*.

## Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen

Geben Sie einen der folgenden Befehle ein, um die Installationshistorie für CS/AIX (und einige zugehörige Produkte) anzuzeigen:

---

<b>Eingabe:</b>	<b>Für Produkt:</b>
<code>lslpp -h sna.rte</code>	Communications Server für AIX

---

Wenn Sie die vorläufigen Programmkorrekturen (PTFs) anzeigen möchten, die seit der Installation des Produkts angewendet wurden, geben Sie den Befehl mit der Option `-ha` und nicht mit der Option `-h` ein.

## CS/AIX bis Version 4 Release 2 auf CS/AIX Version 6.3 migrieren

Wenn Sie für CS/AIX Version 4 Release 2 (oder eines der Vorgängerprodukte SNA Server für AIX oder SNA Server/6000) ein Upgrade durchführen, können Sie die Konfigurationsdaten migrieren. Für ein Upgrade von Version 5, 6 oder 6.1 ist keine Migration erforderlich, weil CS/AIX Version 6.3 die vorhandenen Konfigurationsdaten ungeändert verwenden kann.

Wenn Sie CS/AIX Version 6.3 installieren, sichert das Installationsdienstprogramm die alten Konfigurationsdateien automatisch im Verzeichnis `/etc/sna`. Anschließend können Sie mit dem Befehl `snamig` die alten Konfigurationsprofile in das von CS/AIX Version 6.3 verwendete Textdateiformat konvertieren. Nach der Migration Ihrer Konfigurationsdaten können Sie mit dem Befehl `postsnamig` die alte ODM-Datenbank und die Konfigurationsdateien der früheren Versionen entfernen.

Eine ausführliche Beschreibung des Migrationsprozesses enthält der *Communications Server for AIX Migration Guide*.

Stoppen Sie CS/AIX und die LU-0-Funktion sowie alle Anwendungen, die CS/AIX nutzen, bevor Sie die neue Version installieren.

1. Falls die LU-0-Funktion im Vordergrund ausgeführt wird, inaktivieren Sie die LU-0-Server mit dem interaktiven Befehl `X`. Wenn LU 0 im Hintergrund ausgeführt wird, inaktivieren Sie die LU-0-Server mit folgendem Befehl:

```
lu0sndmsg x
```

2. Stoppen Sie alle Anwendungen, die CS/AIX verwenden. Informieren Sie sich hierzu ggf. in der Dokumentation zur Anwendung.
3. Wenn CS/AIX aktiv ist, inaktivieren Sie die Software mit dem folgenden `sna`-Befehl:

```
sna stop
```

## Sprachumgebungsvariable ändern

Wenn Sie CS/AIX verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Variable `LANG` nicht auf `C` gesetzt ist.

Mit den folgenden Schritten können Sie anzeigen, welche `LANG`-Variable verwendet wird, und sie ggf. ändern:

1. Wählen Sie im SMIT-Hauptmenü **Systemumgebungen** aus.
2. Wählen Sie im nächsten SMIT-Menü **Sprachumgebung verwalten** aus.
3. Wählen Sie im nächsten SMIT-Menü **Umgebung für Primärsprache ändern/anzeigen** aus.
4. Wählen Sie im nächsten SMIT-Menü **Länderspezifische Vereinbarung, Sprache oder Tastatur ändern/anzeigen** aus.
5. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Wenn Sie beispielsweise Nachrichten in Englisch (US) anzeigen möchten, wählen Sie `en_US` aus.

## Lizenzprogramm CS/AIX installieren

Nachdem Sie die vorausgesetzte Software installiert haben, können Sie mit der Installation von CS/AIX beginnen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich mit Root-Berechtigung an.
2. Installieren und konfigurieren Sie die zugehörige AIX-DLC für den ausgewählten DFV-Adapter. Verwenden Sie zum Konfigurieren der DLC den Befehl **mkdev** (siehe Veröffentlichung *AIX Commands Reference*) oder die Option **Kommunikation** im SMIT-Menü **Einheiten** (siehe Veröffentlichung *AIX Communications Programming Concepts*).
3. Installieren Sie CS/AIX wie im Abschnitt „Installationsmethoden“ beschrieben. Wählen Sie die zu installierenden Features (und die zugehörigen Nachrichtengruppen) aus oder wählen Sie die Option ALLE aus, um CS/AIX mit allen im Lieferumfang enthaltenen Features zu installieren.

Wenn Sie ein Feature auswählen und das Feld *Vorausgesetzte Software automatisch installieren* auf JA setzen, wird außerdem **sna.rte** (das CS/AIX-Basisprogramm) installiert.

4. Falls Sie ein Upgrade für ein früheres Release von CS/AIX (oder für eines der Vorgängerprodukte SNA Server für AIX bzw. SNA Server/6000) durchführen möchten, können Sie die Konfigurationsdaten migrieren. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „CS/AIX bis Version 4 Release 2 auf CS/AIX Version 6.3 migrieren“ auf Seite 34 oder im *Communications Server for AIX Migration Guide*.)
5. Falls Sie das AIX-Zertifikat und die SSL-Basislaufzeit installiert haben, weil Sie TN Server oder TN Redirector mit dem Feature SSL verwenden möchten, müssen Sie die SSL-Software nach der Installation von CS/AIX konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „SSL für die Verwendung mit TN Server oder TN Redirector konfigurieren“ auf Seite 42.
6. Passen Sie die CS/AIX-Konfigurationsdaten nach Bedarf an. (Hinweise hierzu finden Sie in Kapitel 9, „CS/AIX konfigurieren und verwenden“, auf Seite 83 oder im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch*.)

Das Installationsdienstprogramm startet CS/AIX nach Abschluss der Installation automatisch.

### Anmerkung:

1. Bei automatischer Installation von CS/AIX werden die SNA-Einheitentreiber auf dem lokalen Knoten rekonfiguriert. Falls Sie CS/AIX Version 6.1 bereits unter AIX 5.3 installiert hatten und jetzt ein Upgrade auf Version 6.3 durchführen möchten, müssen Sie nach der Installation von CS/AIX einen Warmstart ausführen, damit der SNA-Knoten gestartet werden kann. Andernfalls müssen Sie vor dem Start von CS/AIX keinen Warmstart oder Neustart ausführen und auch nicht den Kernel neu konfigurieren.
2. Nach der Installation von CS/AIX können Sie Adapter installieren. Nach dem Hinzufügen eines Adapters müssen Sie CS/AIX nicht erneut installieren. Sie können den Adapter jedoch erst nach Installation der entsprechenden DLC verwenden.

## Installationsmethoden

Sie können das Lizenzprogramm CS/AIX mit einer der folgenden Methoden installieren:

- einfache Installation

## Lizenzprogramm CS/AIX installieren

- auf dem lokalen System
- über das Netz (falls der lokale Knoten ein Netzserver ist)

### Einfache Installation für CS/AIX

Es ist einfacher, ganze Softwarepakete zu installieren. Ein Softwarepaket umfasst eine Reihe von Softwareprodukten für einen bestimmten Verwendungszweck. In den folgenden Abschnitten ist die Installation von CS/AIX mit diesem Feature beschrieben. Die einfache Installation kann an der Systemkonsole oder fern unter X-Windows oder von einem ASCII-Terminal aus durchgeführt werden.

Installieren Sie CS/AIX wie im Abschnitt „Einfache Installation mit SMIT“ bzw. „Einfache Installation mit Common Desktop Environment“ beschrieben auf dem lokalen Knoten.

#### Einfache Installation mit SMIT:

1. Melden Sie sich mit Root-Berechtigung an.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein:
  - **smit install\_bundle**
3. Drücken Sie die Taste **PF4** oder klicken Sie in Motif auf den Knopf **Liste**, um eine Liste der Installationseinheiten und -verzeichnisse für den Installationsdatenträger anzuzeigen.
4. Wählen Sie Datenträgerdefiniert aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.
5. Wählen Sie Ihre Eingabeeinheit aus und drücken Sie die **Eingabetaste**.

Wenn das Installationsdienstprogramm beendet ist, wird CS/AIX automatisch gestartet.

#### Einfache Installation mit Common Desktop Environment:

1. Öffnen Sie vom Bedienfeld auf dem Desktop aus den Anwendungsmanager.
2. Öffnen Sie den Ordner **Systemverwaltung**.
3. Öffnen Sie die **Einfache Installation**.
4. Wählen Sie Ihre Eingabeeinheit aus.
5. Wählen Sie das datenträgerdefinierte Paket aus.
6. Klicken Sie auf den Knopf **Installieren/Aktualisieren**.

Wenn das Installationsdienstprogramm beendet ist, wird CS/AIX automatisch gestartet.

### Manuelle Installation auf dem lokalen Knoten

Installieren Sie CS/AIX wie im Abschnitt „Manuelle Installation mit SMIT“ bzw. „Manuelle Installation mit Common Desktop Environment“ auf Seite 38 beschrieben auf dem lokalen System.

#### Manuelle Installation mit SMIT:

1. Legen Sie den Installationsdatenträger in das entsprechende Laufwerk der AIX-Workstation ein.
2. Melden Sie sich mit Root-Berechtigung an.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Umgebungsvariable LANG Ihres Systems nicht auf C gesetzt ist. Wenn Sie mit Nachrichten in Englisch (US) arbeiten möchten, setzen Sie die Variable LANG auf en\_US. Weitere Informationen zum Anzeigen oder Ändern der Umgebungsvariablen LANG enthält der Abschnitt „Sprachumgebungsvariable ändern“ auf Seite 34.

4. Geben Sie in der AIX-Befehlszeile den folgenden Befehl ein:  
**smit install**  
Dieser Befehl ruft SMIT mit einer menügeführten Umgebung für die Installation auf.
5. Wählen Sie in den SMIT-Installationsmenüs die folgenden Optionen aus, um eine Standardinstallation für auswählbare Software mit Aktualisierungen auszuführen:
  - a. **Software installieren und aktualisieren**
  - b. **Auswählbare Software installieren/aktualisieren (benutzerspezifische Installation)**
  - c. **Gesamte verfügbare Software installieren/aktualisieren**Diese Folge von Menüoptionen ist mit dem folgenden Direktaufrufbefehl vergleichbar:  
**smit install\_selectable\_all**
6. Wählen Sie in dem daraufhin angezeigten Dialog den Einheitennamen für den Installationsdatenträger als Quelleneinheit für das Installationsverfahren aus. (Drücken Sie auf der zeichenorientierten Schnittstelle für SMIT die Taste **PF4** oder klicken Sie in Motif auf den Knopf **Liste**, um eine Liste der Einheitennamen aufzurufen.)
7. Wählen Sie das CS/AIX-Basisprogramm **sna.rte**, den CS/AIX-Nachrichtenkatalog **sna.msg,Sprache.rte** sowie weitere Features und Updates für das Lizenzprogramm (mit den jeweils zugehörigen Dateigruppen für Nachrichten) aus. Wenn Sie alle Features vom Installationsdatenträger installieren möchten, wählen Sie die Option **ALLE** aus.  
Das Installationsdienstprogramm zeigt nach jedem erfolgreich beendeten Installationsabschnitt Statusnachrichten an.
8. Falls Sie das AIX-Zertifikat und die SSL-Basislaufzeit installieren wollen, weil Sie TN Server oder TN Redirector mit dem Feature **SSL** verwenden möchten, müssen Sie außerdem die Dateigruppe für das AIX-Zertifikat und die **SSL-Basislaufzeit** auswählen.  
Das Installationsdienstprogramm zeigt nach jedem erfolgreich beendeten Installationsabschnitt Statusnachrichten an.  
Wenn Sie diese Software installiert haben, müssen Sie die **SSL-Software** nach der Installation von CS/AIX konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „**SSL für die Verwendung mit TN Server oder TN Redirector konfigurieren**“ auf Seite 42.
9. Passen Sie die CS/AIX-Konfigurationsdaten an. (Hinweise hierzu finden Sie in Kapitel 9, „**CS/AIX konfigurieren und verwenden**“, auf Seite 83 oder im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch*.)

Wenn das Installationsdienstprogramm beendet ist, wird CS/AIX automatisch gestartet.

### Anmerkung:

1. Bei automatischer Installation von CS/AIX werden die SNA-Einheitentreiber auf dem lokalen Knoten rekonfiguriert. Falls Sie CS/AIX Version 6.1 bereits unter AIX 5.3 installiert hatten und jetzt ein Upgrade auf Version 6.3 durchführen möchten, müssen Sie nach der Installation von CS/AIX einen Warmstart ausführen, damit der SNA-Knoten gestartet werden kann. Andernfalls müssen Sie vor dem Start von CS/AIX keinen Warmstart oder Neustart ausführen und auch nicht den Kernel neu konfigurieren.

## Lizenzprogramm CS/AIX installieren

- Informationen zu Benutzerlizenzen für CS/AIX finden Sie im Abschnitt „Lizenzierungsmechanismen für CS/AIX“ auf Seite 29.

### Manuelle Installation mit Common Desktop Environment:

- Legen Sie den Installationsdatenträger in das entsprechende Laufwerk der AIX-Workstation ein.
- Melden Sie sich mit Root-Berechtigung an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Umgebungsvariable LANG Ihres Systems nicht auf C gesetzt ist. Wenn Sie mit Nachrichten in Englisch (US) arbeiten möchten, setzen Sie die Variable LANG auf en\_US. Weitere Informationen zum Anzeigen oder Ändern der Umgebungsvariablen LANG enthält der Abschnitt „Sprachumgebungsvariable ändern“ auf Seite 34.
- Öffnen Sie vom Bedienfeld auf dem Desktop aus den Anwendungsmanager.
- Öffnen Sie den Ordner **Systemverwaltung**.
- Öffnen Sie den Ordner **Installationsmanager**.
- Wählen Sie Ihre Eingabeeinheit aus.
- Wählen Sie alle angezeigten Objekte aus, um den gesamten Inhalt des Datenträgers zu installieren. Sie können aber auch die Anzeige erweitern und einzelne Objekte auswählen, um die Installationsoptionen für Communications Server für AIX anzupassen.
- Klicken Sie auf das Symbol **Installieren**, um mit der Installation zu beginnen.
- Passen Sie die CS/AIX-Konfigurationsdaten an. (Hinweise hierzu finden Sie im Kapitel 9, „CS/AIX konfigurieren und verwenden“, auf Seite 83 oder im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch*.)

Wenn das Installationsdienstprogramm beendet ist, wird CS/AIX automatisch gestartet.

### Anmerkung:

- Bei automatischer Installation von CS/AIX werden die SNA-Einheitentreiber auf dem lokalen Knoten rekonfiguriert. Falls Sie CS/AIX Version 6.1 bereits unter AIX 5.3 installiert hatten und jetzt ein Upgrade auf Version 6.3 durchführen möchten, müssen Sie nach der Installation von CS/AIX einen Warmstart ausführen, damit der SNA-Knoten gestartet werden kann. Andernfalls müssen Sie vor dem Start von CS/AIX keinen Warmstart oder Neustart ausführen und auch nicht den Kernel neu konfigurieren.
- Informationen zu Benutzerlizenzen für CS/AIX finden Sie im Abschnitt „Lizenzierungsmechanismen für CS/AIX“ auf Seite 29.

### Installation über ein Netz mit Network Installation Management

Gehen Sie wie folgt vor, um CS/AIX über ein Netz zu installieren:

- In der Veröffentlichung *AIX Version 5.3 Installation Guide and Reference* finden Sie Informationen zum Konfigurieren des NIM-Servers und zum Laden von Dateien auf den Client.
- Vergewissern Sie sich, dass die Umgebungsvariable LANG Ihres Systems nicht auf C gesetzt ist. Wenn Sie mit Nachrichten in Englisch (US) arbeiten möchten, setzen Sie die Variable LANG auf en\_US. Weitere Informationen zum Anzeigen oder Ändern der Umgebungsvariablen LANG enthält der Abschnitt „Sprachumgebungsvariable ändern“ auf Seite 34.
- Geben Sie in der AIX-Befehlszeile den folgenden Befehl ein:  
**smit nim**



Dieser Befehl ruft SMIT mit einer menügeführten Umgebung für die Installation auf.

4. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen und geben Sie in den SMIT-Installationsmenüs die angeforderten Informationen für die Ausführung einer Netzinstantiation ein. Wählen Sie die Dateien aus, die **sna.rte** enthalten, sowie weitere Features und Updates für das Lizenzprogramm. Das Installationsdienstprogramm zeigt nach jedem erfolgreich beendeten Installationsabschnitt Statusnachrichten an.

### Anmerkung:

1. Der CS/AIX-Nachrichtenkatalog **sna.msg.Sprache.rte** wird automatisch zusammen mit CS/AIX installiert, wenn die Option *Zugehörige sprachenspezifische Dateigruppen einbeziehen?* auf die Standardeinstellung JA gesetzt ist.
2. Bei automatischer Installation von CS/AIX werden die SNA-Einheitentreiber auf dem lokalen Knoten rekonfiguriert. Falls Sie CS/AIX Version 6.1 bereits unter AIX 5.3 installiert hatten und jetzt ein Upgrade auf Version 6.3 durchführen möchten, müssen Sie nach der Installation von CS/AIX einen Warmstart ausführen, damit der SNA-Knoten gestartet werden kann. Andernfalls müssen Sie vor dem Start von CS/AIX keinen Warmstart oder Neustart ausführen und auch nicht den Kernel neu konfigurieren.
3. Informationen zu Benutzerlizenzen für CS/AIX finden Sie im Abschnitt „Lizenzierungsmechanismen für CS/AIX“ auf Seite 29.

---

## WebSphere Application Server konfigurieren

Wenn Sie mit einem Client/Server-System arbeiten, in dem Remote API Clients über HTTPS eine Verbindung zu CS/AIX-Servern herstellen, benötigen Sie einen Computer, auf dem WebSphere Application Server ausgeführt wird, um diesen Clients den HTTPS-Zugriff auf die Server zu ermöglichen. Lesen Sie hierzu die Informationen im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22.

In den folgenden Abschnitten ist beschrieben, mit welchen Schritten Sie WebSphere für die Verwendung mit CS/AIX konfigurieren müssen:

- Konfigurieren eines sicheren Zertifikats auf dem WebSphere-Server, das den Clients vorgelegt wird
- Konfigurieren von WebSphere Application Server für die Verwendung mit CS/AIX
- Installieren der Serverkonfigurationsdatei auf dem WebSphere-Server

Außerdem müssen Sie auf jedem Remote API Client, der auf WebSphere Application Server zugreifen soll, das Client-Sicherheitszertifikat und die Client-Netzdaten-datei konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel zur Installation des jeweiligen Client-Typs.

## Sicherheitszertifikat für WebSphere Application Server konfigurieren

Anweisungen zum Konfigurieren eines sicheren Zertifikats auf dem Server finden Sie in der Dokumentation zu WebSphere Application Server. Dieses Serverzertifikat wird einem Remote API Client während der Authentifizierung vorgelegt, wenn der Client versucht, über HTTPS eine Verbindung herzustellen.

## WebSphere Application Server konfigurieren

Sie sollten WebSphere so konfigurieren, dass die Client-Authentifizierung durchgesetzt wird. Informieren Sie sich hierüber in der Dokumentation zu WebSphere Application Server. Wenn die Client-Authentifizierung erzwungen wird, fordert WebSphere während des Authentifizierungsprozesses Sicherheitszertifikate von Remote API Clients an und akzeptiert ankommende Verbindungen von Remote API Clients nur dann, wenn die Authentizität des Client-Zertifikats verifiziert werden kann.

## WebSphere Application Server konfigurieren

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um WebSphere Application Server für die gemeinsame Verwendung mit CS/AIX zu konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zu WebSphere Application Server.

1. Kopieren Sie die beiden Dateien **snahttpsrv.ear** und **snahttpsrv.cfg** aus dem Verzeichnis **ibm-commserver-https** der Installations-CD mit Remote API Client in ein Verzeichnis auf dem Computer mit der WebSphere-Administrationskonsole oder in ein Netzverzeichnis, auf das dieser Computer zugreifen kann, oder übertragen Sie die genannten Dateien mit FTP in dieses Verzeichnis.  
Wenn die Administrationskonsole unter Windows ausgeführt wird, müssen Sie die Dateien nicht kopieren, weil Sie direkt auf die CD mit den Dateien zugreifen können. Sie müssen nur die Installations-CD mit Remote API Client in das CD-Laufwerk des Windows-Computers einlegen.
2. Starten Sie die WebSphere-Administrationskonsole.
3. Erstellen Sie gemäß den Anweisungen in der WebSphere-Dokumentation einen virtuellen Host, auf den nur über eine sichere SSL-Verbindung zugegriffen werden kann. Dieser virtuelle Host wird für das Java-Plug-in verwendet, das SNA-HTTPS-Verbindungen verwaltet.
4. Wählen Sie in der Menüleiste 'Anwendungen' -> 'Neue Anwendung installieren' aus.
5. Geben Sie die Position der Datei **snahttpsrv.ear** an. Klicken Sie auf 'Weiter'.
6. Wenn Sie in den beiden ersten Anzeigen aufgefordert werden, einen virtuellen Hostnamen anzugeben, geben Sie den Namen des virtuellen Hosts ein, den Sie für HTTPS konfiguriert haben. Für alle übrigen Parameter können Sie die Standardeinstellungen übernehmen, sofern Sie keine spezifische WebSphere-Konfiguration erstellen möchten. Klicken Sie in den folgenden Dialoganzeigen jeweils auf 'Weiter', bis nur noch der Knopf 'Fertig stellen' angezeigt wird. Klicken Sie dann auf 'Fertig stellen'. Auf dem Bildschirm wird die Nachricht **Die Anwendung wurde installiert** angezeigt.
7. Klicken Sie auf 'In Master-Konfiguration speichern' und anschließend auf 'Speichern'.
8. Wählen Sie in der Menüleiste 'Anwendungen' -> 'Enterprise-Anwendungen' aus.
9. Suchen Sie in der Liste der Anwendungen den Eintrag **SnaHttpTransport** und klicken Sie auf das daneben befindliche Markierungsfeld. Klicken Sie dann auf 'Starten', um die Anwendung zu starten. (Danach wird die Anwendung automatisch beim Start von WebSphere Application Server gestartet.)
10. Wählen Sie in der Menüleiste 'Umgebung' -> 'Webserver-Plug-in aktualisieren' aus und klicken Sie auf 'OK'. Die WebSphere-Konfiguration wird aktualisiert.

## Serverkonfigurationsdatei installieren

Für die Zusammenarbeit mit CS/AIX benötigt WebSphere Application Server eine Liste der CS/AIX-Server, auf die mit HTTPS zugegriffen werden soll. Führen Sie zum Erstellen und Installieren der Liste die folgenden Schritte aus.

1. Wählen Sie in der Menüleiste der WebSphere-Administrationskonsole 'Umgebung' -> 'WebSphere-Variablen verwalten' aus.
2. Suchen Sie in der Liste nach der Variablen **USER\_INSTALL\_ROOT** und notieren Sie den Wert der Variablen. (Dies ist der Pfad eines Verzeichnisses auf dem WebSphere-Server.) Die Liste der Umgebungsvariablen kann zwei oder mehr Seiten umfassen, so dass Sie unter Umständen die Taste zum Vorblättern verwenden müssen, um die gesamte Liste durchzublättern.
3. Kopieren Sie die Datei **snahttpsrv.cfg** von der Position, an der Sie sie beim Durcharbeiten des Abschnitts „WebSphere Application Server konfigurieren“ auf Seite 40 gespeichert haben, (oder von der Installations-CD) in das von der Variablen **USER\_INSTALL\_ROOT** angegebene Verzeichnis. Bearbeiten Sie diese Datei dann mit einem Texteditor. Nehmen Sie die CS/AIX-Server auf, auf die Remote API Clients mit HTTPS zugreifen können. Jeder Server muss in einer gesonderten Zeile der Datei und im folgenden Format angegeben werden:  
**server=servername.domänenname.com**

---

## Prozeduren für den Installationsabschluss

In den folgenden Abschnitten ist die Ausführung von Verwaltungs-Tasks beschrieben, die nach der Installation von CS/AIX erforderlich sein können.

### Client/Server-Betrieb

CS/AIX wird nach der Installation als eigenständiger Server (mit allen Komponenten auf einem AIX-System) ausgeführt. Falls Sie CS/AIX als Server in einer Client/Server-Domäne ausführen möchten, lesen Sie die diesbezüglichen Anweisungen im Kapitel 'Client/Server-System mit CS/AIX verwalten' des *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuchs*.

### HTML-Handbücher anzeigen

Die auf dem Installationsdatenträger für dieses Produkt enthaltenen Handbücher liegen im HTML-Softcopy-Format (Hypertext Markup Language) vor. Das Softcopy-Format ermöglicht Ihnen durch Hypertextverbindungen, die gewünschten Informationen leichter zu finden und anzuzeigen. Dieses Format vereinfacht auch die gemeinsame Nutzung der Bibliothek an Ihrem Standort.

Falls Sie bei der Installation des Produkts die HTML-Handbücher zur Installation auswählen, werden sie im Verzeichnis **/usr/share/man/info/Sprache/sna** installiert. *Sprache* steht hier für die Sprachversion der Handbücher. Die Handbücher in amerikanischem Englisch werden beispielsweise im Verzeichnis **/usr/share/man/info/en\_US/sna** installiert.

Sie können die HTML-Handbücher in jedem Browser lesen, der HTML 3.2 unterstützt.

- Falls auf Ihrem AIX-System ein Webbrowser installiert ist, können Sie mit dem folgenden URL auf die HTML-Handbücher zugreifen:

**file:/usr/share/man/info/Sprache/sna/SNABOOKS.htm**

*Sprache* steht hier für die Sprachversion der Handbücher, z. B. en\_US für amerikanisches Englisch.

- Wenn auf Ihrem AIX-System ein Webbrowser installiert ist, können Sie das Verzeichnis **/usr/share/man/info** als **doc\_link** publizieren. Anschließend kann mit folgendem URL auf die HTML-Handbücher zugegriffen werden:

## Prozeduren für den Installationsabschluss

[http://Servername/doc\\_link/Sprache/sna/SNABOOKS.htm](http://Servername/doc_link/Sprache/sna/SNABOOKS.htm)

*Servername* steht hier für den TCP/IP-Hostnamen des AIX-Servers.

*Sprache* gibt die Sprachversion der Handbücher an, z. B. en\_US für amerikanisches Englisch.

### PDF-Handbücher anzeigen

Die auf dem Installationsdatenträger für dieses Produkt enthaltenen Handbücher liegen im Portable Document Format (PDF) vor. Das Softcopy-Format ermöglicht Ihnen durch Hypertextverbindungen, die gewünschten Informationen leichter zu finden und zu drucken. Dieses Format vereinfacht auch die gemeinsame Nutzung der Bibliothek an Ihrem Standort, weil PDF-Anzeigeprogramme für viele verschiedene Plattformen verfügbar sind.

Falls Sie bei der Installation des Produkts die PDF-Handbücher zur Installation auswählen, werden diese im Verzeichnis `/usr/lib/sna/docs` installiert. Die Handbücher sind außerdem im Verzeichnis `/DOCS` des Installationsdatenträgers mit CS/AIX enthalten.

Sie können die PDF-Handbücher mit einem beliebigen PDF-Anzeigeprogramm wie Adobe Acrobat unter Windows oder `xpdf` unter Intel Linux lesen.

### Aktuelle Releaseinformationen prüfen

Der neueste Stand der Informationsdatei **README** zum Produkt befindet sich im Verzeichnis `/usr/lpp/sna/` und enthält Informationen zu allen Produktänderungen, die nach Veröffentlichung der Bibliothek zu CS/AIX vorgenommen wurden. Immer, wenn Sie Produktupdates erhalten, sollten Sie nach zugehörigen Informationen in der Datei **README** suchen.

Mit SMIT können Sie wie folgt auf die Datei **README** zugreifen:

1. Rufen Sie nach der Installation von CS/AIX Version 6.3 das SMIT-Hauptmenü für CS/AIX auf. Geben Sie dazu in der Befehlszeile den folgenden Befehl ein:  
**smit sna**  
Daraufhin wird das SMIT-Hauptmenü für CS/AIX angezeigt.
2. Wählen Sie in diesem Menü **Produktinformationen** aus. SMIT zeigt daraufhin den Dialog 'Produktinformationen' an.
3. Wählen Sie eine der Optionen in diesem Dialog aus, um die zugehörige Datei **README** aufzurufen.

### SSL für die Verwendung mit TN Server oder TN Redirector konfigurieren

Falls Sie das AIX-Zertifikat und die SSL-Basislaufzeit installiert haben, weil Sie TN Server oder TN Redirector mit dem Feature SSL verwenden möchten, müssen Sie die SSL-Software nach der Installation von CS/AIX konfigurieren.

Die SSL-Software erfordert zwei Komponenten:

- Für die Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten wird ein Schlüsselpaar benötigt.
- Für die Serverauthentifizierung ist ein Zertifikat erforderlich.

Zertifikat und Schlüsselpaar zusammen bilden einen Datensatz in einer Schlüsselringdatenbank, die auf dem CS/AIX-Server mit TN Server oder TN Redirector gespeichert wird. CS/AIX verwendet die Datenbank für die Implementierung von SSL.

Geben Sie zum Verwalten der Schlüsselringdatenbank an der AIX-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

### **snakeyman**

Der Befehl **snakeyman** startet ein Java-Programm. Weitere Anweisungen finden Sie in den von diesem Programm bereitgestellten Hilfetexten.

Jeder Datensatz in der Datenbank ist durch einen eindeutigen Namen, den Kennsatz, gekennzeichnet. Falls Sie für verschiedene TN-Server- oder TN-Redirector-Sitzungen zwei oder mehr Datensätze verwenden müssen, sollten Sie sich die Kennsätze notieren, die Sie beim Einrichten der Datenbank zuordnen. Anhand dieser Kennsätze wird festgestellt, welcher Datensatz für welche Sitzung zu verwenden ist. Sie können auch einen der Datensätze als Standard definieren, so dass Sitzungen diesen Kennsatz verwenden, solange nicht explizit der Kennsatz eines anderen Datensatzes angegeben wird.

Nachdem Sie die Serverzertifikate mit **snakeyman** aktualisiert haben, müssen Sie das Programm **snakeyman** beenden und den CS/AIX-Knoten stoppen. Starten Sie dann den CS/AIX-Knoten neu, um die aktualisierten Zertifikate zu verwenden. Verwenden Sie die folgenden Befehle, um den Knoten zu stoppen und neu zu starten:

```
snaadmin term_node  
snaadmin init_node
```

## Webserver für das Webverwaltungsprogramm konfigurieren

Wenn Sie das Webverwaltungsprogramm mit einem Webserver verwenden, der nicht im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22 aufgelistet ist, oder den Webserver nach CS/AIX installieren, müssen Sie Verknüpfungen zwischen CS/AIX-Verzeichnissen und den Verzeichnissen des Webserver konfigurieren, damit der Webserver die erforderlichen Dateien findet. Erstellen Sie diese Verknüpfungen mit dem Befehl **ln**.

- Das Servlet-Verzeichnis des Webserver muss mit **/usr/lib/sna/WebAdmin/Server** verknüpft werden.
- Das Webserververzeichnis für öffentliche HTML muss mit **/usr/lib/sna/WebAdmin/Client** verknüpft werden.

Weitere Informationen zum Konfigurieren des Webserver können Sie der Textdatei **/usr/lpp/sna.wa/README** entnehmen, die zusammen mit dem CS/AIX-Webverwaltungspaket installiert wird.

## Host Access Class Library

Falls Sie bei der Installation des Produkts die Dateien der Host Access Class Library zur Installation auswählen, werden diese im Verzeichnis **/usr/share/lib/sna/ecl** installiert. Weitere Informationen zu diesen Dateien finden Sie in der Datei **readme.htm**, die sich in demselben Verzeichnis befindet.

### Konfigurationsdateien von CS/AIX sichern

CS/AIX erstellt automatisch Sicherungskopien der Knoten-, Domänen- und TP-Konfigurationsdatei, wenn Sie (mit einem der CS/AIX-Verwaltungs-Tools) Änderungen vornehmen, die sich auf diese Dateien auswirken. Wenn Sie beispielsweise eine Änderung vornehmen, die Einfluss auf die Knotenkonfigurationsdatei (**sna\_node.cfg**) hat, erstellt CS/AIX eine Sicherungsdatei mit dem Namen **sna\_node.bkn**, wobei *n* entweder die Zahl 1 oder 2 ist.

- Ändern Sie die Datei zum ersten Mal, wird die vorhandene Konfiguration in der Datei **sna\_node.bk1** gesichert.
- Ändern Sie die Datei zum zweiten Mal, wird die vorhandene Konfiguration in der Datei **sna\_node.bk2** gesichert. Die Datei **sna\_node.bk1** bleibt unverändert erhalten.
- Wenn Sie die Datei zum dritten Mal bzw. weitere Male ändern, wird die Datei **sna\_node.bk1** gelöscht. Die Datei **sna\_node.bk2** wird in **sna\_node.bk1** umbenannt, und die vorhandene Konfiguration wird in der Datei **sna\_node.bk2** gesichert.

Durch diesen Prozess können Sie jeweils maximal zwei Sicherungsdateien für die Knotenkonfigurationsdatei haben. Dieser Prozess generiert auch die Dateierweiterungen für andere Sicherungsdateien.

In folgenden Situationen sollten Sie zusätzlich zur automatischen Sicherung Sicherungskopien von Konfigurationsdateien erstellen, um sich vor Datenverlusten zu schützen:

- vor Installation einer neuen Version des Betriebssystems AIX
- vor Installation einer neuen Version von CS/AIX
- nach Erstellung einer neuen Konfiguration

Führen Sie zum Sichern von Konfigurationsdateien die folgenden Befehle aus:

```
cd /etc/sna
/bin/ls -l sna*.cfg sna.net sna_tps ibmcs.* | backup -i -v -q -f Einheitenname
```

Hier steht *Einheitenname* für den Pfad- und Dateinamen einer Einheit, die die Daten aus den zu sichernden Dateien empfangen soll. Es ist am günstigsten, Dateien auf externen Datenträgern wie Disketten oder Bändern zu sichern.

### Sicherungskopie der Konfigurationsdateien von CS/AIX zurückschreiben

Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfigurationsdateien von CS/AIX, die Sie wie im Abschnitt „Konfigurationsdateien von CS/AIX sichern“ beschrieben gesichert haben, zurückzuschreiben:

1. Vergewissern Sie sich, dass CS/AIX nicht aktiv ist. Dies können Sie durch Eingabe des folgenden Befehls überprüfen:

```
snaadmin status_node
```

Wenn CS/AIX aktiv ist, zeigt der Befehl Informationen zum Status des lokalen Knotens an. Andernfalls wird die Nachricht angezeigt, dass CS/AIX nicht aktiv ist.

Sollte CS/AIX aktiv sein, geben Sie zum Inaktivieren den folgenden Befehl ein:

```
sna stop
```

2. Geben Sie die folgenden Befehle ein:

```
cd /etc/sna
restore -x -f Einheitenname
```

Hier steht *Einheitenname* für den Pfad- und Dateinamen der Einheit, die Sie beim Sichern der Dateien verwendet haben.

Dieser Befehl überschreibt alle Konfigurationsdateien mit demselben Namen im Verzeichnis **/etc/sna**.

### Konfigurationsdateien neu initialisieren

Werden Konfigurationsdateien von CS/AIX unabsichtlich geändert, so dass die darin enthaltenen Daten nicht mehr verwendet werden können, müssen Sie die Dateien möglicherweise neu initialisieren. Auf diese Weise können Sie CS/AIX wieder so konfigurieren, als wäre es neu installiert. Diesen Schritt sollten Sie jedoch nur ausführen, wenn Sie sicher sind, dass die Konfigurationsdaten nicht wiederhergestellt werden können.

**Anmerkung:** Wenn Sie gültige Sicherungskonfigurationsdateien haben, können Sie diese in das Verzeichnis **/etc/sna/** kopieren und für die Initialisierung des Knotens mit dem Befehl **sna start** verwenden.

Sie können die folgenden Konfigurationsdateien neu initialisieren:

- Knotenkonfigurationsdatei **sna\_node.cfg**
- Domänenkonfigurationsdatei **sna\_domn.cfg**
- TP-Konfigurationsdatei **sna\_tps**
- SSL-Schlüsselringdatenbankdatei und Kennwort-Stash-Datei.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Konfigurationsdateien neu zu initialisieren:

1. Verlassen Sie das Verwaltungsprogramm, sofern dieses aktiv ist, und inaktivieren Sie CS/AIX durch Eingabe des folgenden Befehls:

```
sna stop
```

2. Sichern Sie die vorhandenen Konfigurationsdateien, indem Sie alle Dateien, die Sie neu initialisieren, in ein anderes Verzeichnis kopieren.
3. Löschen Sie die neu zu initialisierenden Dateien.
4. Wenn Sie die Domänenkonfigurationsdatei gelöscht haben, geben Sie zum erneuten Erstellen dieser Datei den folgenden Befehl ein (der die zu CS/AIX gelieferte leere Domänenkonfigurationsdatei kopiert):

```
cp -p /usr/lib/sna/samples/empty.cfg /etc/sna/sna_domn.cfg
```

Dieser Befehl erstellt eine neue Domänenkonfigurationsdatei, die für den Start von CS/AIX erforderlich ist.

5. Wenn Sie die SSL-Schlüsselringdatenbankdatei gelöscht haben, geben Sie zum erneuten Erstellen dieser Datei den folgenden Befehl ein (der die zu CS/AIX gelieferte Beispieldatei kopiert):

```
cp -p /usr/lib/sna/samples/ibmcs.* /etc/sna
```

6. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um CS/AIX neu zu starten:

```
sna start
```

## Prozeduren für den Installationsabschluss

7. Starten Sie wie folgt das Motif-Verwaltungsprogramm:

**x snaadmin &**

Wenn die Datei **sna\_node.cfg** nicht vorhanden ist, fordert das Verwaltungsprogramm Sie auf, den Knoten zu konfigurieren. Sie können nun den Knoten und die übrigen Ressourcen konfigurieren. Lesen Sie dazu die Informationen in Kapitel 9, „CS/AIX konfigurieren und verwenden“, auf Seite 83 oder im *Communications Server für CS/AIX Verwaltungshandbuch*.

Falls Sie eine gültige Datei **sna\_node.cfg** verwendet haben, wird der Knoten mit dieser Datei initialisiert.



---

## Kapitel 4. IBM Remote API Clients unter Linux installieren

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Installation von IBM Remote API Client unter Linux. Mit diesem Client kann eine Linux-Workstation ohne eine vollständige SNA-Stack-Installation SNA-Anwendungen ausführen. Ein Remote API Client unter Linux kann über ein TCP/IP-Netz eine Verbindung zu CS/AIX-Servern (oder CS-Linux-Servern) herstellen.

Lesen Sie vor der Installation der Software die README-Datei zu IBM Remote API Client. Sie finden diese Datei auf der Installations-CD im Verzeichnis `/ibm-commserver-clients/linux`.

---

### Hardware- und Softwarevoraussetzungen

#### Hardwarevoraussetzungen

IBM Remote API Client erfordert ein 32-Bit-Intel-System mit Pentium II oder einem neueren Prozessormodell oder ein Opteron-System, das von einer der nachfolgend aufgeführten Linux-Distributionen unterstützt wird.

#### Version des Betriebssystems Linux

Die aktuelle Version von IBM Remote API Client wurde mit folgenden Versionen des Betriebssystems Linux getestet. Möglicherweise kann das Produkt auch unter anderen Linux-Distributionen zufriedenstellend ausgeführt werden.

- RedHat Enterprise Linux 2.1 (RHEL2.1)
- RedHat Enterprise Linux 3 (RHEL3)
- RedHat Enterprise Linux 4 (RHEL4)
- SuSE Linux Enterprise Server 8 (SLES8)
- SuSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9)

In der Datei **README** im Verzeichnis `/ibm-commserver-clients/linux` der Installations-CD finden Sie ausführliche Informationen zu den optionalen Paketen, die ggf. erforderlich sind.

#### Java

Falls Sie die Java-API CPI-C verwenden, benötigen Sie Java-Software. In der Datei **README** im Verzeichnis `/ibm-commserver-clients/linux` der Installations-CD finden Sie ausführliche Informationen hierzu.

#### GSKIT

Wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen soll, benötigen Sie GSKIT-Software, um den HTTPS-Zugriff auf die Server über einen WebSphere-Server zu aktivieren. Die GSKIT-Software ist auf der Installations-CD enthalten. Möglicherweise benötigen Sie für die Installation dieser Software jedoch einige optionale Pakete des Betriebssystems Linux. Lesen Sie die Informationen zu benötigten optionalen Paketen in der Datei **README** im Verzeichnis `/ibm-commserver-clients/linux` der Installations-CD.

## Hardware- und Softwarevoraussetzungen

Falls bei Installation des Clients alle vorausgesetzten Pakete installiert sind, bezieht der weiter hinten in diesem Kapitel beschriebene Installationsprozess für den Client die GSKIT-Software mit ein. Andernfalls müssen Sie sie später installieren.

### Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen

Sie können Informationen zum Remote API Client und zu den bereits installierten zugehörigen Softwarepaketen anzeigen. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle installierten Pakete aufzulisten:

```
rpm -q -a
```

Wenn Sie weitere Details zu einem bestimmten Paket anzeigen möchten, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
rpm -q -i Paketname
```

*Paketname* steht hier für den Basisnamen des installierten Pakets, z. B. **ibm-comm-server-client**.

### Sprachumgebungsvariable setzen

Mit dem folgenden Befehl können Sie die Variable LANG auf die gewünschte Sprache setzen:

```
export LANG=Sprache
```

Ersetzen Sie *Sprache* durch den Bezeichner für die gewünschte Sprache. Folgende Bezeichner können angegeben werden:

Kennung	Sprache
en_US	Englisch (Vereinigte Staaten)
ja_JP	Japanisch (PC)
de_DE	Deutsch
es_ES	Spanisch
fr_FR	Französisch
ko_KR	Koreanisch
pt_BR	Portugiesisch
zh_CN	Chinesisch (vereinfachtes EUC)
zh_TW	Chinesisch (traditionell)

---

## Remote API Client unter Linux installieren

Nachdem Sie die vorausgesetzte Software installiert haben, können Sie mit der Installation von IBM Remote API Client beginnen.

Falls bereits eine Vorversion von IBM Remote API Client installiert ist, führen Sie die Schritte im Abschnitt „Remote API Client unter Linux deinstallieren“ auf Seite 51 aus, um das Produkt vor der Installation dieser neuen Version zu entfernen. Alle Konfigurationsdaten bleiben erhalten und werden für die neue Installation verwendet.

1. Melden Sie sich mit Root-Berechtigung an.
2. Hängen Sie die CD per Mount an und rufen Sie das angehängte Verzeichnis auf.

Für RHEL2.1 oder RHEL3:

```
mount /dev/cdrom
cd /mnt/cdrom
```

Für SLES oder RHEL4:

```
mount /dev/cdrom
cd /media/cdrom
```

Wenn Sie ein DVD-Laufwerk haben, kann der Name `/media/cdrom` abweichen. Mit dem Befehl `df` können Sie feststellen, wo Linux die CD angehängt hat.

3. Rufen Sie das Unterverzeichnis für IBM Remote API Client für Linux von der CD auf und führen Sie das Shell-Script aus, um den Client zu installieren.

```
cd ibm-commserver-clients/linux
./installibmcscli
```

Das Shell-Script testet, ob bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind, und setzt Warnungen ab, falls sie nicht erfüllt sind. Sie werden aufgefordert, die Lizenzvereinbarung zu lesen und zu akzeptieren. Erst dann installiert das Script die RPMs. Das Script installiert auch die GSKIT-Software, sofern die entsprechenden vorausgesetzten Pakete bereits installiert sind.

4. Fügen Sie die Binärverzeichnisse von IBM Remote API Client zu Ihrem PATH hinzu. Bei Bedarf können Sie Ihr Profil so ändern, dass dieser Schritt automatisch ausgeführt wird.

```
export PATH="$PATH:/opt/ibm/sna/bin"
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

Für Java-CPI-C-Anwendungen sollten Sie außerdem die folgende Umgebungsvariable setzen:

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

Für einige Anwendungen kann es nötig sein, die Umgebungsvariable `LD_PRELOAD` zu setzen. Sie sollten diesen Schritt jedoch nicht als globale Änderung in Ihr Profil aufnehmen.

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLiS.so
```

5. Starten Sie IBM Remote API Client. Nach der Installation geschieht dies automatisch, wenn die Maschine neu gebootet wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf die Verzeichnisse der CD zugreifen.

```
cd /
sna start
```

**Anmerkung:** IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren“ auf Seite 50.

Außerdem müssen Sie die Client-Netzdatendatei aktualisieren und die CS/AIX-Server angeben, zu denen der Client eine Verbindung herstellen darf, sowie den WebSphere-Server, der die HTTPS-Unterstützung bereitstellt. Weitere Details hierzu können Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* im Abschnitt 'Remote API Clients verwalten' nachlesen.

### HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren

Wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen soll, muss das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm installiert sein. Normalerweise wird dieses Programm zusammen mit dem Client installiert, sofern die erforderlichen vorausgesetzten Pakete des Betriebssystems Linux installiert sind. Diese sind in der Datei **README** auf der Installations-CD angegeben. Falls das GSKIT nicht zusammen mit dem Client installiert wurde, Sie jedoch inzwischen die vorausgesetzten Pakete installiert haben, können Sie die GSKIT-Software wie folgt installieren.

1. Melden Sie sich mit Root-Berechtigung an.
2. Hängen Sie die CD per Mount an und rufen Sie das angehängte Verzeichnis auf.

Für RHEL2.1 oder RHEL3:

```
mount /dev/cdrom  
cd /mnt/cdrom
```

Für SLES oder RHEL4:

```
mount /dev/cdrom  
cd /media/cdrom
```

Wenn Sie ein DVD-Laufwerk haben, kann der Name **/media/cdrom** abweichen. Mit dem Befehl **df** können Sie feststellen, wo Linux die CD angehängt hat.

3. Rufen Sie das Unterverzeichnis für IBM Remote API Client für Linux von der CD auf und führen Sie das Shell-Script aus, um die GSKIT-Software zu installieren.

```
cd ibm-commserver-clients/linux  
./installgskit
```

IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Führen Sie das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm mit dem folgenden Befehl aus:

```
/opt/ibm/sna/bin/snakeyman
```

Öffnen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms die Schlüsseldatenbankdatei **/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb**, die im CMS-Format vorliegt.

2. Das Anfangskennwort für die Schlüsseldatenbank ist **ibmcs**. Vor dem Konfigurieren der Sicherheitszertifikate **müssen** Sie dieses Kennwort ändern, damit Ihre Konfiguration geschützt bleibt. Im Kennwortänderungsdialog müssen Sie die Option 'Kennwort in einer Datei speichern?' markieren, um sicherzustellen, dass das neue Kennwort gespeichert wird und der Client die Schlüsseldatenbank öffnen kann.
3. Fordern Sie eine Kopie des CA-Zertifikats an, mit dem das Sicherheitszertifikat des Webservers signiert wurde, und installieren Sie die Kopie in der Schlüsseldatenbank. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Unterzeichnerzertifikate' aus und klicken Sie auf 'Hinzufügen'.

## HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren

4. Falls der WebSphere-Server für das Anfordern von Client-Sicherheitszertifikaten konfiguriert ist, benötigt der Client ein Zertifikat, das von einer Zertifizierungsstelle stammt, deren eigenes Zertifikat in der Webservedatenbank für Sicherheitszertifikate enthalten ist. Fordern Sie wie folgt neue Zertifikate an:
  - a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neue Zertifikatanforderung' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
  - b. Speichern Sie das Zertifikat, extrahieren Sie es in eine Datei und senden Sie diese an die Zertifizierungsstelle.
  - c. Wenn das Zertifikat ausgestellt wurde, speichern Sie es in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.

Für interne Tests können Sie bis zum Empfang eines Zertifikats von der Zertifizierungsstelle ein vorläufiges selbst signiertes Client-Zertifikat erstellen. Ein solches Zertifikat bietet jedoch nicht das erforderliche Maß an Sicherheit und darf nicht auf einem Produktionssystem verwendet werden. Ein selbst signiertes Zertifikat können Sie wie folgt erstellen:

  - a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neues selbst unterzeichnetes Zertifikat' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
  - b. Speichern Sie das Zertifikat und extrahieren Sie es in eine Datei.
  - c. Speichern Sie die Zertifikatdatei in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.
5. Beenden Sie nach dem Konfigurieren der Zertifikate das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm.

---

## Remote API Client unter Linux deinstallieren

Sie können Remote API Client unter Linux mit den folgenden Befehlen deinstallieren.

```
/usr/bin/sna stop  
rpm -e ibm-commserver-ptf  
rpm -e ibm-commserver-docs  
rpm -e ibm-commserver-ecl  
rpm -e ibm-commserver-cli  
rpm -e ibm-commserver  
rpm -e gsk7bas  
/sbin/shutdown -r now
```

Nicht alle in diesen Befehlen aufgeführten Pakete werden auf jedem System installiert sein.

Bei der Deinstallation von IBM Remote API Client unter Linux bleiben alle angepassten Konfigurationsdaten erhalten und können für nachfolgende Installationen verwendet werden.



---

## Kapitel 5. IBM Remote API Clients unter Linux für zSeries installieren

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Installation von IBM Remote API Client unter Linux. Mit diesem Client kann ein zSeries-Großrechner ohne eine vollständige SNA-Stack-Installation SNA-Anwendungen ausführen. Ein Remote API Client unter Linux für zSeries kann über ein TCP/IP-Netz eine Verbindung zu CS/AIX-Servern (oder CS-Linux-Servern) herstellen.

Lesen Sie vor der Installation der Software die README-Datei zu IBM Remote API Client. Sie finden diese Datei auf der Installations-CD im Verzeichnis `/ibm-comm-server-clients/linux-zseries`.

---

### Hardware- und Softwarevoraussetzungen

#### Hardwarevoraussetzungen

IBM Remote API Client erfordert ein 31-Bit oder 64-Bit-zSeries-System, das von einer der im Abschnitt „Version des Betriebssystems Linux“ aufgelisteten Linux-Distributionen unterstützt wird.

Überprüfen Sie mit dem Befehl `uname -m` die CPU-Klasse. Der Befehl muss `s390` für eine 31-Bit-Umgebung oder `s390x` für eine 64-Bit-Umgebung zurückgeben.

#### Version des Betriebssystems Linux

Die aktuelle Version von IBM Remote API Client wurde mit folgenden Versionen des Betriebssystems Linux getestet. Möglicherweise kann das Produkt auch unter anderen Linux-Distributionen zufriedenstellend ausgeführt werden.

- RedHat Enterprise Linux 3 für S/390 (RHEL3-s390)
- RedHat Enterprise Linux 3 für zSeries (RHEL3-s390x)
- RedHat Enterprise Linux 4 für S/390 (RHEL4-s390)
- RedHat Enterprise Linux 4 für zSeries (RHEL4-s390x)
- SuSE Linux Enterprise Server 8 für IBM Mainframe (SLES8-s390\*)
- SuSE Linux Enterprise Server 9 für IBM Mainframe (SLES9-s390\*)

In der Datei **README** auf der Installations-CD finden Sie ausführliche Informationen zu den optionalen Paketen, die ggf. erforderlich sind.

#### Java

Falls Sie die Java-API CPI-C verwenden, benötigen Sie Java-Software. In der Datei **README** auf der Installations-CD finden Sie ausführliche Informationen hierzu.

#### GSKIT

Wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen soll, benötigen Sie GSKIT-Software, um den HTTPS-Zugriff auf die Server über einen WebSphere-Server zu aktivieren. Die GSKIT-Software ist auf der Installations-CD enthalten. Möglicherweise benötigen Sie für die Installation dieser Software jedoch einige optio-

## Hardware- und Softwarevoraussetzungen

nale Pakete des Betriebssystems Linux. Lesen Sie die Informationen zu benötigten optionalen Paketen in der Datei **README** im Verzeichnis **/ibm-commserver-clients/linux-zseries** der Installations-CD.

Falls bei Installation des Clients alle vorausgesetzten Pakete installiert sind, bezieht der weiter hinten in diesem Kapitel beschriebene Installationsprozess für den Client die GSKIT-Software mit ein. Andernfalls müssen Sie sie später installieren.

### Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen

Sie können Informationen zum Remote API Client und zu den bereits installierten zugehörigen Softwarepaketen anzeigen. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle installierten Pakete aufzulisten:

```
rpm -q -a
```

Wenn Sie weitere Details zu einem bestimmten Paket anzeigen möchten, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
rpm -q -i Paketname
```

*Paketname* steht hier für den Basisnamen des installierten Pakets, z. B. **ibm-commserver-client**.

### Sprachumgebungsvariable setzen

Mit dem folgenden Befehl können Sie die Variable LANG auf die gewünschte Sprache setzen:

```
export LANG=Sprache
```

Ersetzen Sie *Sprache* durch den Bezeichner für die gewünschte Sprache. Folgende Bezeichner können angegeben werden:

Kennung	Sprache
en_US	Englisch (Vereinigte Staaten)
ja_JP	Japanisch (PC)
de_DE	Deutsch
es_ES	Spanisch
fr_FR	Französisch
ko_KR	Koreanisch
pt_BR	Portugiesisch
zh_CN	Chinesisch (vereinfachtes EUC)
zh_TW	Chinesisch (traditionell)

---

## Remote API Client unter Linux für zSeries installieren

Nachdem Sie die vorausgesetzte Software installiert haben, können Sie mit der Installation von IBM Remote API Client beginnen.

Falls bereits eine Vorversion von IBM Remote API Client installiert ist, führen Sie die Schritte im Abschnitt „Remote API Client unter Linux für zSeries deinstallieren“ auf Seite 57 aus, um das Produkt vor der Installation dieser neuen Version zu entfernen. Alle Konfigurationsdaten bleiben erhalten und werden für die neue Installation verwendet.



## Remote API Client unter Linux für zSeries installieren

1. Kopieren Sie die Datei **ibm-commserver-client-6.3.0.0-s390.tgz** aus dem Verzeichnis **/ibm-commserver-clients/linux-zseries** der CD-ROM auf das zSeries-Linux-System oder verwenden Sie FTP für die Übertragung der Datei. Kopieren oder übertragen Sie die Datei im Binärmodus.

2. Melden Sie sich auf dem zSeries-Linux-System als root an.

3. Entpacken Sie die TAR-Datei wie folgt in einem leeren temporären Verzeichnis:

```
mkdir /tmp/ibmcs  
cd /tmp/ibmcs  
tar -xzf ibm-commserver-client-6.3.0.0-s390.tgz
```

4. Führen Sie wie folgt das Shell-Script **installibmcscli** aus:

```
./installibmcscli
```

Dieses Shell-Script testet, ob bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind, und setzt Warnungen ab, falls sie nicht erfüllt sind. Sie werden aufgefordert, die Lizenzvereinbarung zu lesen und zu akzeptieren. Erst dann installiert das Script die RPMs. Sie können diese Eingabeaufforderung außer Kraft setzen, indem Sie den Befehl **installibmcscli** wie nachfolgend beschrieben mit zusätzlichen Parametern angeben. Nach Eingabe der vom Shell-Script angeforderten Informationen installiert das Script die **rpm**-Pakete. Das Script installiert auch die GSKIT-Software, sofern die entsprechenden vorausgesetzten Pakete bereits installiert sind.

5. Fügen Sie die Binärverzeichnisse von IBM Remote API Client zu Ihrem PATH hinzu. Bei Bedarf können Sie Ihr Profil so ändern, dass dieser Schritt automatisch ausgeführt wird.

```
export PATH="$PATH:/opt/ibm/sna/bin"  
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib  
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

Wenn Sie 64-Bit-Anwendungen ausführen möchten, verwenden Sie folgende Angaben:

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64  
export LD_RUN_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
```

Für Java-CPI-C-Anwendungen sollten Sie außerdem die folgende Umgebungsvariable setzen:

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

Für einige Anwendungen kann es nötig sein, die Umgebungsvariable **LD\_PRELOAD** zu setzen. Sie sollten diesen Schritt jedoch nicht als globale Änderung in Ihr Profil aufnehmen.

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLiS.so
```

6. Starten Sie IBM Remote API Client. Nach der Installation geschieht dies automatisch, wenn die Maschine neu gebootet wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf die Verzeichnisse der CD zugreifen.

```
cd /  
sna start
```

7. Nach Abschluss der Installation können Sie die während der Installation erstellte Datei **tgz** sowie das temporäre Verzeichnis löschen.

**Anmerkung:** IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren“ auf Seite 56.

Außerdem müssen Sie die Client-Netzdatendatei aktualisieren und die CS/AIX-Server angeben, zu denen der Client eine Verbindung herstellen darf, sowie den WebSphere-Server, der die HTTPS-Unterstützung bereitstellt. Weitere Details hierzu können Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* im Abschnitt 'Remote API Clients verwalten' nachlesen.

---

## HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren

Wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen soll, muss das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm installiert sein. Normalerweise wird dieses Programm zusammen mit dem Client installiert, sofern die erforderlichen vorausgesetzten Pakete des Betriebssystems Linux installiert sind. Diese sind in der Datei **README** auf der Installations-CD angegeben. Falls das GSKIT nicht zusammen mit dem Client installiert wurde, Sie jedoch inzwischen die vorausgesetzten Pakete installiert haben, können Sie die GSKIT-Software wie folgt installieren.

1. Kopieren Sie die Datei **ibm-commserver-client-6.3.0.0-s390.tgz** aus dem Verzeichnis **/ibm-commserver-clients/linux-zseries** der CD-ROM auf das zSeries-Linux-System oder verwenden Sie FTP für die Übertragung der Datei. Kopieren oder übertragen Sie die Datei im Binärmodus.
2. Melden Sie sich auf dem zSeries-Linux-System als root an.
3. Entpacken Sie die TAR-Datei wie folgt in einem leeren temporären Verzeichnis:  

```
mkdir /tmp/ibmcs  
cd /tmp/ibmcs  
tar -xzf ibm-commserver-client-6.3.0.0-s390.tgz
```
4. Führen Sie wie folgt das Shell-Skript **installgskit** aus:  

```
./installgskit
```
5. Nach Abschluss der Installation können Sie die während der Installation erstellte Datei **tgz** sowie das temporäre Verzeichnis löschen.

IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Führen Sie das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm mit dem folgenden Befehl aus:  

```
/opt/ibm/sna/bin/snakeyman
```

Öffnen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms die Schlüsseldatenbankdatei **/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb**, die im CMS-Format vorliegt.
2. Das Anfangskennwort für die Schlüsseldatenbank ist **ibmcs**. Vor dem Konfigurieren der Sicherheitszertifikate **müssen** Sie dieses Kennwort ändern, damit Ihre Konfiguration geschützt bleibt. Im Kennwortänderungsdialog müssen Sie die Option 'Kennwort in einer Datei speichern?' markieren, um sicherzustellen, dass das neue Kennwort gespeichert wird und der Client die Schlüsseldatenbank öffnen kann.
3. Fordern Sie eine Kopie des CA-Zertifikats an, mit dem das Sicherheitszertifikat des Webservers signiert wurde, und installieren Sie die Kopie in der Schlüsseldatenbank. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Unterzeichnerzertifikate' aus und klicken Sie auf 'Hinzufügen'.

## HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren

4. Falls der WebSphere-Server für das Anfordern von Client-Sicherheitszertifikaten konfiguriert ist, benötigt der Client ein Zertifikat, das von einer Zertifizierungsstelle stammt, deren eigenes Zertifikat in der Webserverdatenbank für Sicherheitszertifikate enthalten ist. Fordern Sie wie folgt neue Zertifikate an:
  - a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neue Zertifikatanforderung' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
  - b. Speichern Sie das Zertifikat, extrahieren Sie es in eine Datei und senden Sie diese an die Zertifizierungsstelle.
  - c. Wenn das Zertifikat ausgestellt wurde, speichern Sie es in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.

Für interne Tests können Sie bis zum Empfang eines Zertifikats von der Zertifizierungsstelle ein vorläufiges selbst signiertes Client-Zertifikat erstellen. Ein solches Zertifikat bietet jedoch nicht das erforderliche Maß an Sicherheit und darf nicht auf einem Produktionssystem verwendet werden. Ein selbst signiertes Zertifikat können Sie wie folgt erstellen:

  - a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neues selbst unterzeichnetes Zertifikat' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
  - b. Speichern Sie das Zertifikat und extrahieren Sie es in eine Datei.
  - c. Speichern Sie die Zertifikatdatei in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.
5. Beenden Sie nach dem Konfigurieren der Zertifikate das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm.

---

## Remote API Client unter Linux für zSeries deinstallieren

Sie können Remote API Client unter Linux für zSeries mit den folgenden Befehlen deinstallieren.

```
/opt/ibm/sna/bin/sna stop  
rpm -e ibm-commserver-ptf  
rpm -e ibm-commserver-docs  
rpm -e ibm-commserver-ecl  
rpm -e ibm-commserver-cli  
rpm -e ibm-commserver  
rpm -e gsk7bas  
/sbin/shutdown -r now
```

Nicht alle in diesen Befehlen aufgeführten Pakete werden auf jedem System installiert sein.

Bei der Deinstallation von IBM Remote API Client unter Linux für pSeries bleiben alle angepassten Konfigurationsdaten erhalten und können für nachfolgende Installationen verwendet werden.



---

## Kapitel 6. IBM Remote API Clients unter Linux für pSeries installieren

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Installation von IBM Remote API Client unter Linux für pSeries. Mit diesem Client kann ein pSeries-Computer ohne eine vollständige SNA-Stack-Installation SNA-Anwendungen ausführen. Ein Remote API Client unter Linux für pSeries kann über ein TCP/IP-Netz eine Verbindung zu CS/AIX-Servern (oder CS-Linux-Servern) herstellen.

Lesen Sie vor der Installation der Software die README-Datei zu IBM Remote API Client. Sie finden diese Datei auf der Installations-CD im Verzeichnis `/ibm-comm-server-clients/linux-ppc64`.

---

### Hardware- und Softwarevoraussetzungen

#### Hardwarevoraussetzungen

IBM Remote API Client erfordert ein pSeries-POWER5- oder -OpenPower-System, das von einer der im Abschnitt „Version des Betriebssystems Linux“ aufgelisteten Linux-Distributionen unterstützt wird.

Überprüfen Sie mit dem Befehl `uname -m` die CPU-Klasse. Der Befehl muss `ppc64` für ein pSeries-POWER5- oder -OpenPower-System zurückgeben.

#### Version des Betriebssystems Linux

Die aktuelle Version von IBM Remote API Client wurde mit folgenden Versionen des Betriebssystems Linux getestet. Möglicherweise kann das Produkt auch unter anderen Linux-Distributionen zufriedenstellend ausgeführt werden.

- RedHat Enterprise Linux 4 (RHEL4)
- SuSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9)

In der Datei **README** auf der Installations-CD finden Sie ausführliche Informationen zu den optionalen Paketen, die ggf. erforderlich sind.

#### Java

Falls Sie die Java-API CPI-C verwenden, benötigen Sie Java-Software. In der Datei **README** auf der Installations-CD finden Sie ausführliche Informationen hierzu.

#### GSKIT

Wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen soll, benötigen Sie GSKIT-Software, um den HTTPS-Zugriff auf die Server über einen WebSphere-Server zu aktivieren. Die GSKIT-Software ist auf der Installations-CD enthalten. Möglicherweise benötigen Sie für die Installation dieser Software jedoch einige optionale Pakete des Betriebssystems Linux. Lesen Sie die Informationen zu benötigten optionalen Paketen in der Datei **README** im Verzeichnis `/ibm-commserver-clients/linux-ppc64` der Installations-CD.

Falls bei Installation des Clients alle vorausgesetzten Pakete installiert sind, bezieht der weiter hinten in diesem Kapitel beschriebene Installationsprozess für den Client die GSKIT-Software mit ein. Andernfalls müssen Sie sie später installieren.

### Einzelheiten zur Produktinstallation anzeigen

Sie können Informationen zum Remote API Client und zu den bereits installierten zugehörigen Softwarepaketen anzeigen. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um alle installierten Pakete aufzulisten:

```
rpm -q -a
```

Wenn Sie weitere Details zu einem bestimmten Paket anzeigen möchten, verwenden Sie den folgenden Befehl:

```
rpm -q -i Paketname
```

*Paketname* steht hier für den Basisnamen des installierten Pakets, z. B. **ibm-comm-server-client**.

### Sprachumgebungsvariable setzen

Mit dem folgenden Befehl können Sie die Variable LANG auf die gewünschte Sprache setzen:

```
export LANG=Sprache
```

Ersetzen Sie *Sprache* durch den Bezeichner für die gewünschte Sprache. Folgende Bezeichner können angegeben werden:

---

<b>Kennung</b>	<b>Sprache</b>
en_US	Englisch (Vereinigte Staaten)
ja_JP	Japanisch (PC)
de_DE	Deutsch
es_ES	Spanisch
fr_FR	Französisch
ko_KR	Koreanisch
pt_BR	Portugiesisch
zh_CN	Chinesisch (vereinfachtes EUC)
zh_TW	Chinesisch (traditionell)

---

---

## Remote API Client unter Linux für pSeries installieren

Nachdem Sie die vorausgesetzte Software installiert haben, können Sie mit der Installation von IBM Remote API Client beginnen.

Falls bereits eine Vorversion von IBM Remote API Client installiert ist, führen Sie die Schritte im Abschnitt „Remote API Client unter Linux für pSeries deinstallieren“ auf Seite 63 aus, um das Produkt vor der Installation dieser neuen Version zu entfernen. Alle Konfigurationsdaten bleiben erhalten und werden für die neue Installation verwendet.

1. Melden Sie sich mit Root-Berechtigung an.
2. Hängen Sie die CD per Mount an und rufen Sie das angehängte Verzeichnis auf.

```
mount /dev/cdrom  
cd /media/cdrom
```

Wenn Sie ein DVD-Laufwerk haben, kann der Name **/media/cdrom** abweichen. Mit dem Befehl **df** können Sie feststellen, wo Linux die CD angehängt hat.

## Remote API Client unter Linux für pSeries installieren

3. Rufen Sie das Unterverzeichnis für IBM Remote API Client für OpenPower von der CD auf und führen Sie das Shell-Script aus, um den Client zu installieren.

```
cd ibm-commserver-clients/linux-ppc64
./installibmccli
```

Das Shell-Script testet, ob bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind, und setzt Warnungen ab, falls sie nicht erfüllt sind. Sie werden aufgefordert, die Lizenzvereinbarung zu lesen und zu akzeptieren. Erst dann installiert das Script die RPMs. Das Script installiert auch die GSKIT-Software, sofern die entsprechenden vorausgesetzten Pakete bereits installiert sind.

4. Fügen Sie die Binärverzeichnisse von IBM Remote API Client zu Ihrem PATH hinzu. Bei Bedarf können Sie Ihr Profil so ändern, dass dieser Schritt automatisch ausgeführt wird.

```
export PATH="$PATH:/opt/ibm/sna/bin"
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

Wenn Sie 64-Bit-Anwendungen ausführen möchten, verwenden Sie folgende Angaben:

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
export LD_RUN_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
```

Für Java-CPI-C-Anwendungen sollten Sie außerdem die folgende Umgebungsvariable setzen:

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

Für einige Anwendungen kann es nötig sein, die Umgebungsvariable LD\_PRELOAD zu setzen. Sie sollten diesen Schritt jedoch nicht als globale Änderung in Ihr Profil aufnehmen.

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLiS.so
```

5. Starten Sie IBM Remote API Client. Nach der Installation geschieht dies automatisch, wenn die Maschine neu gebootet wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf die Verzeichnisse der CD zugreifen.

```
cd /
sna start
```

**Anmerkung:** IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren“ auf Seite 62.

Außerdem müssen Sie die Client-Netzdatendatei aktualisieren und die CS/AIX-Server angeben, zu denen der Client eine Verbindung herstellen darf, sowie den WebSphere-Server, der die HTTPS-Unterstützung bereitstellt. Weitere Details hierzu können Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* im Abschnitt 'Remote API Clients verwalten' nachlesen.

### HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren

Wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen soll, muss das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm installiert sein. Normalerweise wird dieses Programm zusammen mit dem Client installiert, sofern die erforderlichen vorausgesetzten Pakete des Betriebssystems Linux installiert sind. Diese sind in der Datei **README** auf der Installations-CD angegeben. Falls das GSKIT nicht zusammen mit dem Client installiert wurde, Sie jedoch inzwischen die vorausgesetzten Pakete installiert haben, können Sie die GSKIT-Software wie folgt installieren.

1. Melden Sie sich mit Root-Berechtigung an.
2. Hängen Sie die CD per Mount an und rufen Sie das angehängte Verzeichnis auf.

```
mount /dev/cdrom  
cd /media/cdrom
```

Wenn Sie ein DVD-Laufwerk haben, kann der Name **/media/cdrom** abweichen. Mit dem Befehl **df** können Sie feststellen, wo Linux die CD angehängt hat.

3. Rufen Sie das Unterverzeichnis für IBM Remote API Client für OpenPower von der CD auf und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die GSKIT-Software zu installieren.

```
cd ibm-commserver-clients/linux-ppc64  
./installgskit
```

IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Führen Sie das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm mit dem folgenden Befehl aus:

```
/opt/ibm/sna/bin/snakeyman
```

Öffnen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms die Schlüsseldatenbankdatei **/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb**, die im CMS-Format vorliegt.

2. Das Anfangskennwort für die Schlüsseldatenbank ist **ibmcs**. Vor dem Konfigurieren der Sicherheitszertifikate **müssen** Sie dieses Kennwort ändern, damit Ihre Konfiguration geschützt bleibt. Im Kennwortänderungsdialog müssen Sie die Option 'Kennwort in einer Datei speichern?' markieren, um sicherzustellen, dass das neue Kennwort gespeichert wird und der Client die Schlüsseldatenbank öffnen kann.
3. Fordern Sie eine Kopie des CA-Zertifikats an, mit dem das Sicherheitszertifikat des Webservers signiert wurde, und installieren Sie die Kopie in der Schlüsseldatenbank. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Unterzeichnerzertifikate' aus und klicken Sie auf 'Hinzufügen'.
4. Falls der WebSphere-Server für das Anfordern von Client-Sicherheitszertifikaten konfiguriert ist, benötigt der Client ein Zertifikat, das von einer Zertifizierungsstelle stammt, deren eigenes Zertifikat in der Webserverdatenbank für Sicherheitszertifikate enthalten ist. Fordern Sie wie folgt neue Zertifikate an:



## HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren

- a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neue Zertifikatanforderung' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
- b. Speichern Sie das Zertifikat, extrahieren Sie es in eine Datei und senden Sie diese an die Zertifizierungsstelle.
- c. Wenn das Zertifikat ausgestellt wurde, speichern Sie es in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.

Für interne Tests können Sie bis zum Empfang eines Zertifikats von der Zertifizierungsstelle ein vorläufiges selbst signiertes Client-Zertifikat erstellen. Ein solches Zertifikat bietet jedoch nicht das erforderliche Maß an Sicherheit und darf nicht auf einem Produktionssystem verwendet werden. Ein selbst signiertes Zertifikat können Sie wie folgt erstellen:

- a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neues selbst unterzeichnetes Zertifikat' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
  - b. Speichern Sie das Zertifikat und extrahieren Sie es in eine Datei.
  - c. Speichern Sie die Zertifikatdatei in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.
5. Beenden Sie nach dem Konfigurieren der Zertifikate das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm.

---

## Remote API Client unter Linux für pSeries deinstallieren

Sie können Remote API Client unter Linux für pSeries mit den folgenden Befehlen deinstallieren.

```
/opt/ibm/sna/bin/sna stop  
rpm -e ibm-commserver-ptf  
rpm -e ibm-commserver-docs  
rpm -e ibm-commserver-ecl  
rpm -e ibm-commserver-cli  
rpm -e ibm-commserver  
rpm -e gsk7bas  
/sbin/shutdown -r now
```

Nicht alle in diesen Befehlen aufgeführten Pakete werden auf jedem System installiert sein.

Bei der Deinstallation von IBM Remote API Client unter Linux für pSeries bleiben alle angepassten Konfigurationsdaten erhalten und können für nachfolgende Installationen verwendet werden.



---

## Kapitel 7. IBM Remote API Clients auf AIX-Systemen installieren

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Installation von IBM Remote API Client unter AIX. Mit diesem Client kann eine AIX-Workstation ohne eine vollständige SNA-Stack-Installation SNA-Anwendungen ausführen. Ein Remote API Client unter AIX kann über ein TCP/IP-Netz eine Verbindung zu CS/AIX-Servern (oder CS-Linux-Servern) herstellen.

Lesen Sie vor der Installation der Software die README-Datei zu IBM Remote API Client. Sie finden diese Datei auf der Installations-CD im Verzeichnis `/ibm-comm-server-clients/aix`.

---

### Hardware- und Softwarevoraussetzungen

#### Hardwarevoraussetzungen

IBM Remote API Client erfordert ein pSeries-System, das von einer der im Abschnitt „Betriebssystemversion“ aufgelisteten Versionen des Betriebssystems AIX unterstützt wird.

#### Betriebssystemversion

Die aktuelle Version von IBM Remote API Client wurde mit folgenden Betriebssystemversionen getestet.

- AIX Version 5.2 ML5
- AIX Version 5.3 ML1

#### Java

Falls Sie die Java-API CPI-C verwenden, benötigen Sie Java-Software. Das unter <http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk> verfügbare Java 1.4.2 SDK erfüllt alle Voraussetzungen. Möglicherweise ist auch eine 64-Bit-Java-Version verfügbar. Die API Java-CPI-C erfordert jedoch eine 32-Bit-JVM.

Installieren Sie das Java-SDK-Paket mit dem Befehl `installp`.

#### GSKIT

Wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen soll, benötigen Sie GSKIT-Software, um den HTTPS-Zugriff auf die Server über einen WebSphere-Server zu aktivieren. In der Datei **README** im Verzeichnis `/ibm-commserver-clients/aix` der Installations-CD finden Sie ausführliche Informationen hierzu. Die GSKIT-Software wird im Rahmen des Hauptinstallationsprozesses für den Client installiert, der weiter hinten in diesem Kapitel beschrieben ist.

#### Sprachumgebungsvariable ändern

Wenn Sie den Remote API Client verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Variable `LANG` nicht auf `C` gesetzt ist.

Mit den folgenden Schritten können Sie anzeigen, welche `LANG`-Variable verwendet wird, und sie ggf. ändern:

1. Wählen Sie im SMIT-Hauptmenü auf **Systemumgebungen**.

## Hardware- und Softwarevoraussetzungen

2. Wählen Sie im nächsten SMIT-Menü **Sprachumgebung verwalten** aus.
3. Wählen Sie im nächsten SMIT-Menü **Umgebung für Primärsprache ändern/anzeigen** aus.
4. Wählen Sie im nächsten SMIT-Menü **Länderspezifische Vereinbarung, Sprache oder Tastatur ändern/anzeigen** aus.
5. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Wenn Sie beispielsweise Nachrichten in Englisch (US) anzeigen möchten, wählen Sie `en_US` aus.

---

## Remote API Client unter AIX installieren

Nachdem Sie die vorausgesetzte Software installiert haben, können Sie mit der Installation von IBM Remote API Client beginnen.

Falls bereits eine Vorversion von IBM Remote API Client installiert ist, führen Sie die Schritte im Abschnitt „Remote API Client unter AIX deinstallieren“ auf Seite 69 aus, um das Produkt vor der Installation dieser neuen Version zu entfernen. Alle Konfigurationsdaten bleiben erhalten und werden für die neue Installation verwendet.

## Dateien für die Installation von Remote API Client auf die AIX-Workstation kopieren

Führen Sie für die Installation von Remote API Client die folgenden Schritte aus.

1. Kopieren Sie die Datei **sna.client.6.3.0.0.bff** aus dem Verzeichnis **/ibm-com-server-clients/aix** der CD-ROM auf die AIX-Workstation oder verwenden Sie FTP zum Übertragen der Datei. Kopieren oder übertragen Sie die Datei im Binärmodus.

Falls der Client HTTPS-Verbindungen zu CS/AIX-Servern herstellen soll, müssen Sie außerdem die Dateien **gskta.\*.I** und **gksa.\*.I** aus dem genannten Verzeichnis der CD kopieren bzw. mit FTP übertragen. Diese Dateien enthalten die für den HTTPS-Zugriff des Clients erforderliche GSKIT-Software.

2. Melden Sie sich auf der AIX-Workstation als **root** an.
3. Installieren Sie den AIX-Client mit **installp** oder **smit**.

Verwenden Sie für die Installation mit **installp** den folgenden Befehl. (Mit der Option **Y** wird die Lizenzvereinbarung akzeptiert.)

```
installp -aYd sna.client.6.3.0.0.bff all
```

Verwenden Sie für die Installation mit **smit** den folgenden Befehl, um das Installationsprogramm zu starten.

```
smit install_selectable_all
```

4. Wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen soll, installieren Sie die GSKIT-Dateien auf ähnliche Weise.
5. Nach Abschluss der Installation können Sie die Datei **sna.client.6.3.0.0.bff** und die GSKIT-Dateien aus dem Arbeitsverzeichnis löschen.
6. Starten Sie IBM Remote API Client. Nach der Installation geschieht dies automatisch, wenn die Maschine neu gebootet wird.

```
cd /  
sna start
```

**Anmerkung:** IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren“ auf Seite 68.

Außerdem müssen Sie die Client-Netzdatendatei aktualisieren und die CS/AIX-Server angeben, zu denen der Client eine Verbindung herstellen darf, sowie den WebSphere-Server, der die HTTPS-Unterstützung bereitstellt. Weitere Details hierzu können Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* im Abschnitt 'Remote API Clients verwalten' nachlesen.

### Remote API Client von der CD installieren

Führen Sie für die Installation von Remote API Client die folgenden Schritte aus.

1. Melden Sie sich auf der AIX-Workstation als root an.
2. Hängen Sie die CD auf der AIX-Workstation mit dem folgenden Befehl an.  
**mount -o ro /dev/cd0 /mnt**
3. Installieren Sie den AIX-Client mit **installp** oder **smit**.  
Verwenden Sie für die Installation mit **installp** den folgenden Befehl. (Mit der Option Y wird die Lizenzvereinbarung akzeptiert.)  
**installp -aYd /mnt/ibm-commserver-clients/aix sna.client**  
Verwenden Sie für die Installation mit **smit** den folgenden Befehl, um das Installationsprogramm zu starten.  
**smit install\_selectable\_all**
4. Wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen soll, installieren Sie die GSKIT-Dateien auf ähnliche Weise.
5. Hängen Sie die CD nach Abschluss des Installationsprozesses mit dem folgenden Befehl ab.  
**umount /mnt**
6. Starten Sie IBM Remote API Client. Nach der Installation geschieht dies automatisch, wenn die Maschine neu gebootet wird. Vergewissern Sie sich, dass Sie zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf die Verzeichnisse der CD zugreifen.  
**cd /**  
**sna start**

**Anmerkung:** IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren“ auf Seite 68.

Außerdem müssen Sie die Client-Netzdatendatei aktualisieren und die CS/AIX-Server angeben, zu denen der Client eine Verbindung herstellen darf, sowie den WebSphere-Server, der die HTTPS-Unterstützung bereitstellt. Weitere Details hierzu können Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* im Abschnitt 'Remote API Clients verwalten' nachlesen.

---

### HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren

IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Führen Sie das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm mit dem folgenden Befehl aus:

```
/usr/bin/snakeyman
```

Öffnen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms die Schlüsseldatenbankdatei `/etc/sna/ibmcs.kdb`, die im CMS-Format vorliegt.

2. Das Anfangskennwort für die Schlüsseldatenbank ist `ibmcs`. Vor dem Konfigurieren der Sicherheitszertifikate **müssen** Sie dieses Kennwort ändern, damit Ihre Konfiguration geschützt bleibt. Im Kennwortänderungsdialog müssen Sie die Option 'Kennwort in einer Datei speichern?' markieren, um sicherzustellen, dass das neue Kennwort gespeichert wird und der Client die Schlüsseldatenbank öffnen kann.
3. Fordern Sie eine Kopie des CA-Zertifikats an, mit dem das Sicherheitszertifikat des Webservers signiert wurde, und installieren Sie die Kopie in der Schlüsseldatenbank. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Unterzeichnerzertifikate' aus und klicken Sie auf 'Hinzufügen'.
4. Falls der WebSphere-Server für das Anfordern von Client-Sicherheitszertifikaten konfiguriert ist, benötigt der Client ein Zertifikat, das von einer Zertifizierungsstelle stammt, deren eigenes Zertifikat in der Webserverdatenbank für Sicherheitszertifikate enthalten ist. Fordern Sie wie folgt neue Zertifikate an:
  - a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neue Zertifikatanforderung' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
  - b. Speichern Sie das Zertifikat, extrahieren Sie es in eine Datei und senden Sie diese an die Zertifizierungsstelle.
  - c. Wenn das Zertifikat ausgestellt wurde, speichern Sie es in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.

Für interne Tests können Sie bis zum Empfang eines Zertifikats von der Zertifizierungsstelle ein vorläufiges selbst signiertes Client-Zertifikat erstellen. Ein solches Zertifikat bietet jedoch nicht das erforderliche Maß an Sicherheit und darf nicht auf einem Produktionssystem verwendet werden. Ein selbst signiertes Zertifikat können Sie wie folgt erstellen:

- a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neues selbst unterzeichnetes Zertifikat' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
  - b. Speichern Sie das Zertifikat und extrahieren Sie es in eine Datei.
  - c. Speichern Sie die Zertifikatdatei in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.
5. Beenden Sie nach dem Konfigurieren der Zertifikate das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm.

## Remote API Client unter AIX deinstallieren

Sie können Remote API Client mit den folgenden Befehlen deinstallieren.

1. Falls die Client-Software aktiv ist, stoppen Sie sie mit dem folgenden Befehl.  
**sna stop**
2. Melden Sie sich mit Root-Berechtigung an.
3. Entfernen Sie das Remote-Client-Paket und die zugeordneten Softwarepakete mit einem der folgenden Befehle.

Mit **installp** können Sie das Paket wie folgt entfernen:

**installp -u sna.client**

Mit **smit** können Sie das Paket wie folgt entfernen:

**smit remove**

## Remote API Client unter AIX deinstallieren



---

## Kapitel 8. Installation von Remote API Client unter Windows vorbereiten und ausführen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Installation von IBM Remote API Client unter Windows. Mit diesem Client kann ein PC ohne eine vollständige SNA-Stack-Installation SNA-Anwendungen ausführen. Ein Remote API Client unter Windows kann über ein TCP/IP-Netz eine Verbindung zu CS/AIX-Servern (oder CS-Linux-Servern) herstellen.

Die vom IBM Remote API Client unter Windows bereitgestellten Schnittstellen sind weitestgehend mit den von IBM Communications Server für Windows und Microsoft Host Integration Server angebotenen Schnittstellen kompatibel.

Das Software Development Kit (SDK) von IBM Remote API Client ist ein optionales Paket, das die Nutzung des Remote API Client für die Entwicklung von Anwendungsprogrammen mit den APIs APPC, CPI-C, LUA und CSV ermöglicht. Weitere Informationen zu diesen APIs finden Sie in den entsprechenden Referenzhandbüchern für Programmierer. Sie müssen dieses Paket nicht installieren, wenn Sie mit dem Remote API Client nur vorhandene Anwendungen ausführen (und keine neuen entwickeln) möchten.

---

### Hardware- und Softwarevoraussetzungen

Für die Ausführung des **Setup**-Programms und des Remote API Client unter Windows muss der Computer die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

- Der Computer muss eines der folgenden Betriebssysteme ausführen:
  - Windows 2000
  - Windows XP
  - Windows Server 2003
- Der Computer muss mit einem der folgenden Mechanismen auf CS/AIX-Server zugreifen können:
  - Serverzugriff über ein TCP/IP-Netz
  - Zugriff auf einen WebSphere-Server, der den HTTPS-Zugriff auf CS/AIX-Server ermöglicht (In diesem Fall muss während der Client-Installation die GSKIT-Software installiert werden.)

---

### Zugriff auf das Setup-Programm

Remote API Client und die SDK-Software, die GSKIT-Software und das **Setup**-Programm sind im Windows-Format auf der CD enthalten. Sie können die Software demzufolge direkt von der CD auf dem Windows-Computer installieren. Sie müssen die Remote-API-Client-Software auf jedem Windows-Client-PC installieren. Das SDK ist nur erforderlich, wenn Sie den Client für die Entwicklung neuer Anwendungen mit den Windows Remote APIs nutzen möchten. Wird der Client nur für die Ausführung vorhandener Anwendungen genutzt, ist das SDK nicht erforderlich. Die GSKIT-Software ist nur erforderlich, wenn der Client mit HTTPS auf CS/AIX-Server zugreifen können soll.

Das Installationsimage für Remote API Client unter Windows ist eine selbst entpackende ausführbare ZIP-Datei mit dem Namen **i\_w32cli.exe**. Die Datei befindet sich im Verzeichnis **/ibm-commserver-clients/windows** der Installations-CD. Sie

## Zugriff auf das Setup-Programm

können diese Datei auch auf andere Windows-PCs im Netz kopieren und dann ohne direkten Zugang zur CS/AIX-CD installieren. Wenn Sie diese ausführbare Datei ausführen, wird das Installationsimage entpackt und automatisch das **Setup**-Programm ausgeführt. Falls Sie das Installationsimage einfach in einem temporären Verzeichnis entpacken möchten, weil Sie das **Setup**-Programm beispielsweise in der Befehlszeile ausführen wollen, können Sie die selbst entpackende Datei mit dem ZIP-Programm entpacken.

Bei der erstmaligen Ausführung des **Setup**-Programms auf einem bestimmten Computer wird das Programm von der ausgewählten Quelle ausgeführt. Das Programm bearbeitet den gesamten Installationsprozess, definiert eine Basis-konfiguration und erstellt und installiert sogar ein Programmsymbol für sich selbst. Nach Abschluss der Installation können Sie das **Setup**-Programm verwenden, um die Software erneut zu installieren. (Dazu können Sie das Programm im Dateimanager auswählen oder das Programmsymbol verwenden.)

Nachdem Sie das Installationsimage für Remote API Client in einem temporären Verzeichnis entpackt haben, können Sie die Software auf eine der beiden folgenden Arten installieren:

- Führen Sie unter Windows das **Setup**-Programm aus. Dieser Prozess ist im Abschnitt „Remote API Client mit dem Setup-Programm unter Windows installieren“ erläutert. Wenn Sie das SDK installieren möchten, müssen Sie diese Installationsmethode anwenden.
- Geben Sie den Befehl **setup** in der Befehlszeile ein. Gehen Sie dazu wie im Abschnitt „Remote-API-Client-Software in der Befehlszeile installieren“ auf Seite 76 beschrieben vor. Bei dieser Methode haben Sie keine Möglichkeit, das SDK zu installieren.

**Anmerkung:** IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie die GSKIT-Software installiert und mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten „GSKIT-Software installieren und Sicherheitszertifikate konfigurieren“ auf Seite 79 und „HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren“ auf Seite 79.

Außerdem müssen Sie die Client-Netzdatendatei aktualisieren und die CS/AIX-Server angeben, zu denen der Client eine Verbindung herstellen darf, sowie den WebSphere-Server, der die HTTPS-Unterstützung bereitstellt. Weitere Details hierzu können Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* im Abschnitt ‘Remote API Clients verwalten’ nachlesen.

---

## Remote API Client mit dem Setup-Programm unter Windows installieren

Sie können das Setup-Programm automatisch ausführen, indem Sie die selbst entpackende Datei **i\_w32cli.exe** ausführen, oder manuell in der Befehlszeile. Das Programm ruft als Erstes eine Anzeige auf, in der Sie die Sprache für die Installation auswählen können.

1. Wählen Sie die Sprache aus, die Sie für die Installation und Konfiguration des Remote API Client verwenden möchten, und klicken Sie auf **OK**.

Das Programm ruft eine Begrüßungsanzeige auf, die Sie mit dem **Setup**-Programm vertraut macht.

## Remote API Client mit dem Setup-Programm unter Windows installieren

2. Wählen Sie **Weiter** aus, um mit der Installation fortzufahren.  
Das Programm zeigt die Softwarelizenzvereinbarung an, die Sie aufmerksam lesen sollten.
3. Wenn Sie den Lizenzbedingungen zustimmen können, wählen Sie **Akzeptieren** aus, um fortzufahren.  
Das Programm fordert Sie auf, ein Zielverzeichnis anzugeben, in dem die Dateien installiert werden sollen.
4. Geben Sie das Zielverzeichnis ein.  
Das Programm fragt Sie nach der gewünschten Art der Installation:

### Standard

Es werden die Dateien installiert, die in der Regel für die normale Verwendung erforderlich sind. Diese Option ist für die meisten Benutzer geeignet.

### Kompakt

Dies ist die Minimalinstallation der Dateien, die für die Ausführung von Remote API Client benötigt werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie den Festplattenspeicherbereich für die Client-Dateien so klein wie möglich halten möchten.

### Benutzerdefiniert

Sie können die Installation anpassen und bestimmte von Ihnen benötigte Dateien zur Installation auswählen.

**Anmerkung:** Wenn Sie das SDK installieren möchten, müssen Sie **Benutzerdefiniert** auswählen.

5. Wählen Sie die Installationsart aus.  
Bei Auswahl von **Benutzerdefiniert** bietet Ihnen das Programm die Programmdateien von Remote API Client für Windows und das SDK zur Installation an. Wählen Sie die Dateien aus, die Sie installieren möchten.  
Bei allen Installationsarten fordert das Programm Sie auf, den Namen des Programmordners anzugeben, in dem die Symbole für den Remote API Client unter Windows angezeigt werden sollen.
6. Geben Sie den Ordernamen ein.
7. Falls das Systemverzeichnis **.DLL**-Dateien enthält, deren Namen mit denen der von diesem **Setup**-Programm verwendeten Dateien übereinstimmen, jedoch keine Remote-API-Client-Dateien sind (z. B. Dateien einer anderen SNA-Software), fordert das Programm Sie zur Ausführung eines der folgenden Schritte auf:
  - Kopieren Sie die **.DLL**-Dateien von Remote API Client über die vorhandenen **.DLL**-Dateien.
  - Kopieren Sie die vorhandenen **.DLL**-Dateien in ein Verzeichnis **OTHERSNA**, das ein Unterverzeichnis des Installationsverzeichnisses sein muss. Installieren Sie dann die **.DLL**-Dateien von Remote API Client. Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit, die ursprüngliche Konfiguration vor der Installation von Remote API Client wiederherzustellen, falls Sie die Dateien später deinstallieren. (Lesen Sie dazu den Abschnitt „Remote-API-Client-Software deinstallieren“ auf Seite 82.)
  - Brechen Sie die Installation der Client-Software ab.

Wenn die **.DLL**-Dateien von Remote API Client bereits vorhanden sind, zeigt das **Setup**-Programm eine entsprechende Nachricht an. Neue **.DLL**-Dateien

## Remote API Client mit dem Setup-Programm unter Windows installieren

überschreiben die vorhandenen **.DLL**-Dateien nur, sofern die vorhandenen Dateien eine niedrigere Versionsnummer als die **.DLL**-Dateien des **Setup**-Programms haben.

8. Anschließend kopiert das **Setup**-Programm Dateien von der angegebenen Quelle und installiert sie in den vorgesehenen Verzeichnissen. Während dieses Prozesses zeigt eine Informationsleiste an, welcher Teil der Installation schon abgeschlossen ist. Die **.DLL**-Dateien werden in das Systemverzeichnis oder ein funktional entsprechendes Verzeichnis kopiert. Alle anderen Dateien werden in das Zielverzeichnis kopiert, das Sie in Schritt 2 angegeben haben. Bei jeder Dateiübertragung wird ein Eintrag in die Datei **setup.log** geschrieben, die in dem angegebenen Verzeichnis erstellt wird. Falls eine der zu überschreibenden Dateien schreibgeschützt ist oder eine Datei aus einem anderen Grund nicht kopiert werden kann, werden die neuen Dateien entfernt. Sie empfangen eine Nachricht mit der Aufforderung, sich die Datei **setup.log** anzusehen.
9. Sollte die Quelle, von der Sie das **Setup**-Programm ausführen, nicht alle erforderlichen Dateien enthalten, fordert das Programm Sie zur Eingabe eines Verzeichnisnamens auf. Geben Sie den Namen eines Verzeichnisses ein, in dem sich die erforderlichen Dateien befinden.

Falls Ihre Angaben nicht ausreichen, um Kopien der Remote-API-Client-Dateien zu finden, ruft das Programm die Eingabeaufforderung erneut auf.

10. Wenn die erforderlichen Dateien kopiert wurden, zeigt das **Setup**-Programm das Konfigurationsfenster an.

Die Standardkonfigurationswerte werden aus der Domänenkonfigurationsdatei übernommen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch*. Falls Sie diese Standardwerte nicht verwenden möchten, können Sie sie wie nachfolgend beschrieben konfigurieren:

### *Domäne*

Geben Sie den Namen der CS/AIX-Client/Server-Domäne an.

Die folgenden Einstellungen sind optional:

### *Servername*

Die Anzeige enthält eine Liste mit bis zu neun Servern, zu denen dieser Client eine Verbindung herstellen kann. Die Reihenfolge, in der die Server aufgelistet sind, ist die Reihenfolge, in der der Client diese Server auswählt. Kann der Client keine Verbindung zum ersten Server in der Liste herstellen, versucht er, eine Verbindung zum nächsten Server herzustellen.

- Mit dem Knopf **Hinzufügen** können Sie einen neuen Server zur Liste hinzufügen.
- Wenn Sie einen Server aus der Liste entfernen möchten, wählen Sie den Server aus und klicken Sie auf den Knopf **Entfernen**.
- Zum Verschieben eines Servers innerhalb der Liste müssen Sie den Server auswählen. Verschieben Sie den Server dann mit den Verschiebungsknöpfen neben der Liste nach oben oder unten.

Wenn der Client sich in demselben privaten Netz wie die Server befindet und mit TCP/IP auf die Server zugreift, können die einzelnen Server einfach mit dem Servernamen bezeichnet werden.

Falls der Client für den Serverzugriff HTTPS verwendet, müssen Sie für jeden Server den Namen des WebSphere-Servers, der die HTTPS-Unterstützung bereitstellt, und den Namen des CS/AIX-Servers im folgenden Format angeben:

## Remote API Client mit dem Setup-Programm unter Windows installieren

*Webserververname : Servername1*

Hierfür wird vorausgesetzt, dass WebSphere für die Verwendung von HTTPS-Verbindungen am Standard-Port 443 konfiguriert ist. Falls Ihr Netzadministrator WebSphere für die Verwendung eines anderen Ports konfiguriert hat, nehmen Sie die Port-Nummer im folgenden Format auf:

*Webserververname : Port-Nummer : Servername1*

Ausführliche Informationen zum Konfigurieren von WebSphere für die Unterstützung von HTTPS-Verbindungen finden Sie im Abschnitt „WebSphere Application Server konfigurieren“ auf Seite 39.

### *UDP-Broadcasts*

Geben Sie an, ob dieser Client UDP-Broadcasts verwendet, um eine Verbindung zu einem Server herzustellen. Bei Auswahl dieser Option sendet der Client UDP-Broadcasts über das Netz, um eine Serververbindung zu finden, und versucht nicht, direkt eine Verbindung zu einem bestimmten Server herzustellen.

Die Standardeinstellung ist die Verwendung von UDP-Broadcasts. Wenn Sie diese Einstellung ändern möchten, klicken Sie auf das Markierungsfeld.

### *Erweitert*

Sie können an Stelle der vom **Setup**-Programm vorgegebenen Standardwerte zusätzliche Werte angeben. Klicken Sie dazu unten im Fenster auf den Knopf **Erweitert**. Das **Setup**-Programm zeigt das Fenster mit den erweiterten Optionen an, das erweiterte Einstellungen für die Konfiguration des Windows-Clients enthält. Die meisten Benutzer können für diese Parameter die Standardeinstellungen verwenden, so dass Sie die Einstellungen in diesem Dialog wahrscheinlich nicht ändern müssen.

Weitere Informationen zu diesen Parametern finden Sie im Abschnitt „Erweiterte Optionen für die Konfiguration von Remote API Client“ auf Seite 76.

Klicken Sie auf **Hilfe**, wenn Sie weitere Informationen zu einem der Konfigurationsparameter oder zu einer der Einstellungen anzeigen möchten.

11. Klicken Sie nach Ausführung aller Schritte im Konfigurationsfenster auf **OK**. Falls die Felder dieser Anzeige nicht richtig oder vollständig ausgefüllt wurden, zeigt das **Setup**-Programm eine entsprechende Nachricht an.
12. Nach erfolgreichem Abschluss der Installation wird das Fertigstellungsfenster angezeigt. Sie können auswählen, ob nach dem Verlassen des Installationsprogramms eine der beiden folgenden Aktionen oder beide Aktionen ausgeführt werden soll(en):

### **README-Datei anzeigen**

Anzeigen der Datei **README**

### **Client starten**

Ausführung von CS/AIX Client beginnen

Wählen Sie **Fertig stellen** aus, um das Installationsprogramm zu verlassen.

### Erweiterte Optionen für die Konfiguration von Remote API Client

Im Fenster mit den erweiterten Optionen können Sie einige erweiterte Parameter für Remote API Client konfigurieren. Die meisten Benutzer müssen diese Parameter nicht ändern, Sie können die Standardeinstellungen bei Bedarf jedoch anpassen.

#### *Zeitlimit für LAN-Zugriff*

Geben Sie die Zeit in Sekunden an, die die Client-Verbindung zu einem Server inaktiv bleiben kann, bevor sie geschlossen wird. Wenn diese Option nicht markiert ist, gilt kein Zeitlimit für LAN-Zugriff (so dass die Inaktivitätszeit unbegrenzt ist). Ist dieses Feld markiert, können Sie im benachbarten Feld einen Zeitlimitwert in Sekunden eingeben. Der Mindestwert liegt bei 60 (für 60 Sekunden). Wenn Sie in diesem Feld keinen Wert oder einen Wert kleiner als 60 eingeben, verwendet der Remote API Client den Mindestwert 60.

#### *Maximale Broadcast-Versuche*

Geben Sie an, wie oft der Client versuchen soll, im Broadcast-Betrieb eine Verbindung zu einem Server herzustellen. Wenn das Fenster "Erweiterte Optionen" aufgerufen wird, erscheint der Standardwert 5. Der Wert in diesem Feld wird nur verwendet, wenn im Hauptkonfigurationsfenster die Option "UDP-Broadcasts" markiert wurde.

#### *Zeitlimit für Verbindungswiederherstellung*

Geben Sie die Zeit in Sekunden an, nach deren Ablauf der Client versuchen soll, erneut eine Verbindung zu einem Server herzustellen, die zuvor unterbrochen wurde. Wenn das Fenster "Erweiterte Optionen" aufgerufen wird, erscheint der Standardwert 200.

Klicken Sie auf **Hilfe**, um weitere Informationen zu diesen Parametern aufzurufen.

Klicken Sie nach Ausführung aller Schritte im Fenster "Erweiterte Optionen" auf **OK**. Wurden alle Felder der Anzeige korrekt ausgefüllt, kehrt das **Setup**-Programm zum Konfigurationsfenster zurück. Wenn Sie einen neuen Remote API Client installieren möchten, kehren Sie zum Schritt 11 auf Seite 75 zurück. Klicken Sie andernfalls im Konfigurationsdialog auf den Knopf **OK**, um die Konfiguration abzuschließen.

---

## Remote-API-Client-Software in der Befehlszeile installieren

**Anmerkung:** Wenn Sie das SDK installieren möchten, müssen Sie das **Setup**-Programm verwenden. Dieses Verfahren ist im Abschnitt „Remote API Client mit dem Setup-Programm unter Windows installieren“ auf Seite 72 erläutert. Sie können das SDK nicht von der Befehlszeile aus installieren.

Nachdem Sie das Installationsimage für den Remote API Client in einem temporären Verzeichnis entpackt haben, müssen Sie die Remote-API-Client-Software nicht mit dem **Setup**-Programm unter Windows installieren. Sie können die Software auch von der Befehlszeile aus installieren. Geben Sie in der Befehlszeile den Befehl **setup** mit den gewünschten Optionen ein. Sie können diese Optionen in Groß- oder Kleinbuchstaben eingeben und ihnen einen Schrägstrich (/) oder einen Bindestrich (-) voranstellen. Wenn ein Parameter, z. B. *Ordner*, eine Zeichenfolge mit einem Leerzeichen ist, müssen Sie diese Zeichenfolge in Anführungszeichen setzen.

## Remote-API-Client-Software in der Befehlszeile installieren

Nach Eingabe des Befehls **setup** fordert das **Setup**-Programm Sie zur Eingabe der Informationen auf, die Sie nicht in der Befehlszeile angegeben haben. In den verschiedenen Phasen der Installation zeigt das Programm Bestätigungsnachrichten an. Falls Sie nicht möchten, dass das **Setup**-Programm Sie zu Eingaben auffordert, können Sie die Option **-accept -s** verwenden, um das Programm im Hintergrundmodus auszuführen, in dem die Bedingungen der Softwarelizenzvereinbarung akzeptiert werden.

Nachfolgend sind die Optionen für den Befehl **setup** aufgelistet:

- ?** Zeigt eine Liste der Befehlszeilenoptionen an. Diese Option ist identisch mit der Option **-h**.
- h** Zeigt eine Liste der Befehlszeilenoptionen an. Diese Option ist identisch mit der Option **-?**.
- accept -s**  
Führt die Installation im Hintergrundmodus aus. Die Bedingungen der Softwarelizenzvereinbarung werden akzeptiert. Sie finden diese Vereinbarung im Unterverzeichnis **license** des Windows-Installationsimages.  
Die Option **-s** muss als letzte Option in der Befehlszeile angegeben werden. Vergewissern Sie sich, dass Sie davor den Domänennamen (mit der Option **-i**) sowie alle weiteren gewünschten Parameter angegeben haben. Wenn die Installation im Hintergrundmodus ausgeführt wird, werden weder Aufforderungen zur Eingabe von Parametern noch Bestätigungsnachrichten angezeigt. Alle Befehlszeilenargumente nach **-s** werden ignoriert.
- f2** Geben Sie den vollständigen Pfadnamen der Installationsprotokolldatei an, die während der Installation im Hintergrundmodus (angegeben mit der Option **-s**) erstellt wird.  
Wenn Sie diese Option nicht angeben, wird die Datei mit dem Namen **setup.log** in dem Verzeichnis erstellt, in dem Sie das Installationsprogramm ausführen. Falls Sie die Hintergrundinstallation vom CD-ROM-Laufwerk ausführen, müssen Sie diese Option angeben, um sicherzustellen, dass die Datei auf Ihrem Computer erstellt wird. (Auf dem CD-ROM-Laufwerk kann die Datei nicht erstellt werden.)
- kOrdner**  
Geben Sie den Programmordner an.
- pVerzeichnis**  
Geben Sie das Installationsverzeichnis an.
- iDomäne**  
Geben Sie den Domänennamen für diesen Client an. Dieser Parameter ist erforderlich, weil es keinen Standardwert gibt.
- wVerzeichnis**  
Geben Sie das Quellenverzeichnis mit den Softwaredateien von CS/AIX Client an, sofern sich die Quelle auf einer Platte oder CD befindet. Verwenden Sie andernfalls die Option **-v**.
- vServer**  
Geben Sie den Server an, von dem die Client-Softwaredateien heruntergeladen werden sollen. Sie können den Servernamen oder die TCP/IP-Adresse angeben. Falls Sie die Quellendateien von einer Platte oder CD kopieren, verwenden Sie an Stelle der Option **-v** die Option **-w**.

## Remote-API-Client-Software in der Befehlszeile installieren

### **-l***Server*

Geben Sie einen Server an, der in die Liste der Server aufgenommen werden soll, auf die dieser Client zugreifen kann.

Wenn der Client sich in demselben privaten Netz wie die Server befindet und mit TCP/IP auf die Server zugreift, können die einzelnen Server einfach mit dem Servernamen bezeichnet werden.

Falls der Client für den Serverzugriff HTTPS verwendet, müssen Sie für jeden Server den Namen des WebSphere-Servers, der die HTTPS-Unterstützung bereitstellt, und den Namen des CS/AIX-Servers im folgenden Format angeben:

*Webservername : Servername1*

Hierfür wird vorausgesetzt, dass WebSphere für die Verwendung von HTTPS-Verbindungen am Standard-Port 443 konfiguriert ist. Falls Ihr Netzadministrator WebSphere für die Verwendung eines anderen Ports konfiguriert hat, nehmen Sie die Port-Nummer im folgenden Format auf:

*Webservername : Port-Nummer : Servername1*

Ausführliche Informationen zum Konfigurieren von WebSphere für die Unterstützung von HTTPS-Verbindungen finden Sie im Abschnitt „WebSphere Application Server konfigurieren“ auf Seite 39.

- o** Überschreibt vorhandene **.DLL**-Dateien. Wenn die **.DLL**-Dateien des Remote API Client bereits vorhanden sind, überschreibt das **Setup**-Programm diese Dateien auch dann, wenn sie eine höhere Versionsnummer als die **.DLL**-Dateien des **Setup**-Programms haben.
- y** Sichert vorhandene **.DLL**-Dateien. Wenn die **.DLL**-Dateien des Remote API Client bereits in den entsprechenden Verzeichnissen vorhanden sind, kopiert das **Setup**-Programm die vorhandenen **.DLL**-Dateien in ein Unterverzeichnis des Installationsverzeichnisses, bevor es die **.DLL**-Dateien des Remote API Client installiert. Die Kopien in dem Unterverzeichnis stellen sicher, dass eine vollständige Deinstallation der Software Remote API Client möglich ist.
- n** Bricht die Installation ab, falls vorhandene **.DLL**-Dateien des Remote API Client gefunden werden.
- a***Zeitlimit*  
Geben Sie das Zeitlimit für LAN-Zugriff in Sekunden an. Eine inaktive Client-Verbindung zu einem Server wird nach Ablauf dieses Zeitlimits geschlossen. Der Wert 0 gibt an, dass kein Zeitlimit gilt.
- b***max. Broadcast-Versuche*  
Geben Sie die maximale Anzahl von UDP-Broadcast-Versuchen an. Ein UDP-Broadcast ist der Versuch eines Clients, einen beliebigen Server in der Domäne zu erreichen. Der Wert 0 gibt an, dass keine Broadcast-Versuche gestartet werden.
- j***Zeitlimit für Verbindungswiederherstellung*  
Geben Sie die Zeit in Sekunden an, nach deren Ablauf der Client versuchen soll, erneut eine Verbindung zu einem Server herzustellen, die zuvor unterbrochen wurde.
- u** Bestimmte Dateien, die für die HTTPS-Unterstützung erforderlich sind, werden nicht installiert. Diese Option kann bei beschränktem Platten Speicherplatz verwendet werden oder wenn HTTPS nicht erforderlich ist.



---

### GSKIT-Software installieren und Sicherheitszertifikate konfigurieren

Wenn der IBM Remote API Client für die Verbindung zu Servern HTTPS verwendet, müssen Sie die GSKIT-Software zur Verwaltung der Sicherheitszertifikate installieren. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus.

1. Erstellen Sie auf dem Windows-Computer ein temporäres Verzeichnis für die Installationsdateien.
2. Rufen Sie in einem Befehlsfenster das Verzeichnis auf, in dem Sie die Client-Software installiert haben. Wenn Sie während der Client-Installation kein anderes Verzeichnis angegeben haben, ist dies das Verzeichnis `C:\IBMCS\w32cli`.
3. Führen Sie zum Entpacken der Installationsdateien den folgenden Befehl aus:

```
gsk7bas temporäres_Verzeichnis /D
```

Hier steht *temporäres\_Verzeichnis* für den vollständigen Pfad des im ersten Schritt erstellten temporären Verzeichnisses.

4. Rufen Sie das temporäre Verzeichnis auf und führen Sie zum Starten des Installationsprogramms den folgenden Befehl aus:

```
setup sxclient
```

Führen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen für die Installation der GSKIT-Software aus.

5. Entfernen Sie nach Abschluss der Installation das im ersten Schritt erstellte temporäre Verzeichnis und dessen Inhalt.

Jetzt können Sie die Sicherheitszertifikate wie im folgenden Abschnitt beschrieben konfigurieren.

Falls Sie eine nicht überwachte Installation ausführen müssen (weil Sie die GSKIT-Software beispielsweise auf vielen Client-Computern installieren müssen und zur Automatisierung des Prozesses eine Stapeldatei erstellen möchten), verwenden Sie den folgenden Befehl, um das Installationsprogramm im Hintergrundmodus auszuführen:

```
setup sxclient -s
```

Dieser Befehl installiert die Software ohne Anzeige der Benutzerschnittstelle des Installationsprogramms und fordert keine Benutzereingaben an. Die Standardeinstellungen für die Installation werden aus der Datei **SETUP.ISS** übernommen. Dies ist eine der Dateien, die Sie zu Beginn des Installationsprozesses im temporären Verzeichnis entpackt haben. Falls Sie das Installationsverzeichnis für die GSKIT-Software ändern müssen, können Sie die Datei **SETUP.ISS** in einem Texteditor bearbeiten, nachdem Sie die Dateien im temporären Verzeichnis entpackt haben. Anschließend können Sie die Dateien in diesem Verzeichnis, einschließlich der aktualisierten ISS-Datei, für die Installation auf anderen Client-Computern verwenden und müssen nicht jedes Mal die Dateien neu entpacken und das Installationsverzeichnis anpassen.

---

### HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren

IBM Remote API Client kann erst HTTPS-Verbindungen zu Servern herstellen, wenn Sie mit dem GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm das Sicherheitszertifikat für den Client konfiguriert haben. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

## HTTPS-Sicherheitszertifikate mit dem GSKIT konfigurieren

1. Führen Sie das Schlüsselverwaltungsprogramm `C:\IBMCS\w32cli\snakeyman.exe` aus. Wenn Sie bei der Client-Installation ein anderes Verzeichnis angegeben haben, müssen Sie das entsprechende Verzeichnis aufrufen.  
Öffnen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms die Schlüsseldatenbankdatei `Installationsverzeichnis\ibmcs.kdb`, die im CMS-Format vorliegt. `Installationsverzeichnis` steht hier für das Verzeichnis, in dem Sie die Client-Software installiert haben. Wenn Sie während der Client-Installation kein anderes Verzeichnis angegeben haben, ist dies das Verzeichnis `C:\IBMCS\w32cli`.
2. Das Anfangskennwort für die Schlüsseldatenbank ist `ibmcs`. Vor dem Konfigurieren der Sicherheitszertifikate **müssen** Sie dieses Kennwort ändern, damit Ihre Konfiguration geschützt bleibt. Im Kennwortänderungsdialog müssen Sie die Option 'Kennwort in einer Datei speichern?' markieren, um sicherzustellen, dass das neue Kennwort gespeichert wird und der Client die Schlüsseldatenbank öffnen kann.
3. Fordern Sie eine Kopie des CA-Zertifikats an, mit dem das Sicherheitszertifikat des Webservers signiert wurde, und installieren Sie die Kopie in der Schlüsseldatenbank. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Unterzeichnerzertifikate' aus und klicken Sie auf 'Hinzufügen'.
4. Falls der WebSphere-Server für das Anfordern von Client-Sicherheitszertifikaten konfiguriert ist, benötigt der Client ein Zertifikat, das von einer Zertifizierungsstelle stammt, deren eigenes Zertifikat in der Webserverdatenbank für Sicherheitszertifikate enthalten ist. Fordern Sie wie folgt neue Zertifikate an:
  - a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neue Zertifikatanforderung' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
  - b. Speichern Sie das Zertifikat, extrahieren Sie es in eine Datei und senden Sie diese an die Zertifizierungsstelle.
  - c. Wenn das Zertifikat ausgestellt wurde, speichern Sie es in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.Für interne Tests können Sie bis zum Empfang eines Zertifikats von der Zertifizierungsstelle ein vorläufiges selbst signiertes Client-Zertifikat erstellen. Ein solches Zertifikat bietet jedoch nicht das erforderliche Maß an Sicherheit und darf nicht auf einem Produktionssystem verwendet werden. Ein selbst signiertes Zertifikat können Sie wie folgt erstellen:
  - a. Wählen Sie auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Erstellen' -> 'Neues selbst unterzeichnetes Zertifikat' aus und machen Sie die erforderlichen Angaben.
  - b. Speichern Sie das Zertifikat und extrahieren Sie es in eine Datei.
  - c. Speichern Sie die Zertifikatdatei in der Datenbank des Webservers. Wählen Sie dazu auf der Benutzerschnittstelle des Schlüsselverwaltungsprogramms 'Persönliche Zertifikate' aus und klicken Sie auf 'Empfangen'.
5. Beenden Sie nach dem Konfigurieren der Zertifikate das GSKIT-Schlüsselverwaltungsprogramm.

---

### Remote-API-Client-Software nach der Installation anpassen

Nach der Ersteinstallation können Sie die anpassbaren Einstellungen der Software jederzeit mit dem **Konfigurationsdienstprogramm** ändern. Sie finden dieses Programm in der CS/AIX-Programmgruppe. Das Programm zeigt das gleiche Konfigurationsfenster wie beim Installationsprozess an. Sie können die Angaben in den Feldern ändern. Gehen Sie dazu wie im Abschnitt „Remote API Client mit dem Setup-Programm unter Windows installieren“ auf Seite 72 beschrieben vor.

Falls Sie während der Ersteinstallation nicht die SDK-Dateien installiert haben und diese jetzt hinzufügen möchten, müssen Sie erneut das Setup-Programm ausführen. Wählen Sie als Installationsart **Benutzerdefiniert** aus. Wählen Sie dann das SDK-Paket aus.

---

### Remote-API-Client-Software erneut installieren

Sie können die Remote-API-Client-Software jederzeit neu installieren, z. B., wenn Sie ein Softwareupgrade durchführen möchten.

Führen Sie dazu das Setup-Programm wie üblich aus. Sie können sich dabei auf die Anweisungen im Abschnitt „Remote API Client mit dem Setup-Programm unter Windows installieren“ auf Seite 72 oder im Abschnitt „Remote-API-Client-Software in der Befehlszeile installieren“ auf Seite 76 stützen. Das **Setup**-Programm zeigt das Verzeichnis an, von dem die Client-Softwaredateien während der Ersteinstallation kopiert wurden. Klicken Sie auf **OK**, um neue Kopien der Dateien aus demselben Verzeichnis abzurufen. Wenn Sie auf **OK** klicken, kopiert das **Setup**-Programm die Dateien und ruft erneut die Anzeige mit den Optionen auf.

**Anmerkung:** Wenn Sie die erneute Installation der Remote-API-Client-Software im Hintergrundmodus ausführen (siehe Abschnitt „Remote-API-Client-Software in der Befehlszeile installieren“ auf Seite 76), müssen Sie den Computer möglicherweise neu starten, um die Installation abzuschließen. Dies ist notwendig, wenn einige der Programmdateien während der Installation verwendet werden (z. B., wenn Remote API Client ausgeführt wird) und nicht durch die neuen Dateien ersetzt werden können. In diesem Fall werden die neuen Dateien in ein temporäres Verzeichnis kopiert und nach dem Neustart des Computers automatisch in das Zielverzeichnis verschoben.

Sie können überprüfen, ob der Computer neu gestartet werden muss. Sehen Sie sich dazu in einem Texteditor wie **Notepad** den Inhalt der Installationsprotokolldatei an, wenn der Installationsprozess beendet ist. Die Installationsprotokolldatei heißt **setup.log** und wird in dem Verzeichnis erstellt, von dem aus das Setup-Programm ausgeführt wurde, sofern Sie nicht mit der Befehlszeilenoption **-f2** einen anderen Pfad- und Dateinamen angegeben haben.

Am Ende der Datei finden Sie unter der Überschrift **Response Result** die Zeile **Result Code**, auf die einer der Werte 0 (null) oder -12 folgt. Lautet der Wert 0, müssen Sie den Computer nicht neu starten. Wenn der Wert -12 ist, starten Sie den Computer neu, bevor Sie versuchen, den Windows-Client zu verwenden.

### Remote-API-Client-Software deinstallieren

Sie können die Remote-API-Client-Software jederzeit deinstallieren. Wählen Sie dazu in der Systemsteuerung von Windows die Option **Software** aus. Sobald Sie die Deinstallation bestätigt haben, führt Windows die folgenden Schritte aus:

- Es werden alle installierten Dateien gelöscht.
- Falls während der Erstinstallation **.DLL**-Dateien in einem Unterverzeichnis gespeichert wurden, werden diese in ihr ursprüngliches Verzeichnis zurückgestellt.
- Es wird das Unterverzeichnis gelöscht, in dem die gespeicherten **.DLL**-Dateien abgelegt wurden, sobald das Verzeichnis leer ist.
- Der Programmordner und das erstellte Verzeichnis werden entfernt, wenn sie leer sind.
- Wenn die Deinstallation fehlerfrei verlaufen ist, wird die Datei **setup.log** gelöscht, die Einträge zur Übertragung und zum Löschen aller Dateien enthält.
- Es wird eine Nachricht angezeigt, ob die Deinstallation ordnungsgemäß abgeschlossen wurde oder ob der Benutzer die Datei **setup.log** prüfen soll, weil ein Teil der Deinstallation gescheitert ist.

Wenn Sie auf den Knopf **Beenden** klicken, kehrt das System zu Windows zurück.

Falls Sie die GSKIT-Software nur für den Windows Remote API Client installiert haben und diese Software von keinen anderen Anwendungen genutzt wird, können Sie sie ebenfalls deinstallieren. Eine diesbezügliche Beschreibung finden Sie im Abschnitt „GSKIT-Software deinstallieren“.

---

### GSKIT-Software deinstallieren

Falls Sie die GSKIT-Software nur für den Windows Remote API Client installiert haben und diese Software von keinen anderen Anwendungen genutzt wird, können Sie sie nach der Deinstallation des Windows Remote API Client ebenfalls deinstallieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

1. Rufen Sie in einem Befehlsfenster das Verzeichnis auf, in dem Windows installiert ist. Normalerweise ist dies das Verzeichnis **C:\Windows**.
2. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

```
gskbui sxclient
```

Falls das GSKIT von keiner anderen Anwendung genutzt wird, entfernt Windows die Dateien. Wenn das GSKIT noch von Anwendungen genutzt wird, bleiben die Dateien installiert, bis diese Anwendungen ebenfalls deinstalliert wurden.

---

### Hilfe

Falls Sie Hilfe benötigen, können Sie jederzeit über die Taste **F1** Hilfetexte aufrufen. Im Konfigurationsfenster und im Fenster "Erweiterte Optionen" gibt es außerdem einen Knopf **Hilfe**.

---

## Kapitel 9. CS/AIX konfigurieren und verwenden

Der einfachste Weg, die CS/AIX-Konfiguration zu definieren und zu ändern, ist die Verwendung des Motif-Verwaltungsprogramms (**xsnaadmin**). Dieses Programm stellt eine grafische Benutzerschnittstelle bereit, über die Sie SNA-Ressourcen auf dem lokalen Knoten anzeigen und verwalten können. Sie können auch andere Verwaltungs-Tools verwenden, z. B. das Webverwaltungsprogramm oder das Befehlszeilenverwaltungsprogramm. Wir empfehlen Ihnen jedoch, mit dem Motif-Programm zu arbeiten.

Das Motif-Verwaltungsprogramm stellt Hilfeanzeigen mit übersichtlichen Informationen zu SNA und CS/AIX, Referenzinformationen zu CS/AIX-Dialoganzeigen und Anleitungen zur Ausführung bestimmter Aufgaben bereit. Das Programm führt Sie mit Menüs durch die Konfiguration der notwendigen Ressourcen. Es gibt Menüs für jede Aufgabe (z. B. die Konfiguration des Knotens) und jede Übertragungsart (z. B. TN3270 oder APPC).

Mit dem Motif-Verwaltungsprogramm können Sie alle erforderlichen Parameter für Standardkonfigurationen von CS/AIX definieren. Für erweiterte Parameter gibt das Motif-Verwaltungsprogramm Standardwerte vor. Sie müssen nur die grundlegenden Konfigurationsdaten angeben und können dadurch die SNA-Kommunikation schnell und einfach konfigurieren.

Mit dem Motif-Verwaltungsprogramm können Sie außerdem das aktive CS/AIX-System verwalten. Das Verwaltungsprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, die Konfiguration zu ändern, während CS/AIX aktiv ist. In diesem Programm können Sie auch auf komfortable Weise Statusinformationen zu den Knotenressourcen aufrufen.

Das Motif-Verwaltungsprogramm zeigt automatisch Statusinformationen zu CS/AIX-Ressourcen an. Die meisten dieser Informationen werden im Knotenfenster angezeigt (siehe Abschnitt „CS/AIX mit dem Motif-Verwaltungsprogramm verwalten“ auf Seite 86). Über die Knöpfe **Starten** und **Stoppen** des Knotenfensters können Sie außerdem bestimmte Ressourcen wie Knoten und Verbindungsstationen steuern. Andere Ressourcen werden immer automatisch aktiviert und inaktiviert, so dass Sie sie nicht manuell steuern müssen.

### Anmerkung:

1. Wenn Sie Ressourcen für CS/AIX definieren oder ändern möchten, müssen Sie zur Anmeldegruppe `system` gehören.
2. Für die Verwendung des Motif-Verwaltungsprogramms brauchen Sie ein Low-Function Terminal (LFT) oder X-Terminal. Andernfalls können Sie SMIT (System Management Interface Tool) oder das Webverwaltungsprogramm verwenden. Beide stellen ähnliche Funktionen wie das Motif-Programm bereit. Weitere Informationen hierzu finden Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch*.
3. Zusätzliche Informationen zur Benutzerschnittstelle des Motif-Verwaltungsprogramms, z. B. zu den in den Fenstern angezeigten Knöpfen und Symbolen, können Sie den Hilfetextanzeigen des Programms und dem *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* entnehmen.

## CS/AIX konfigurieren und verwenden

4. In Abhängigkeit davon, welche Option Sie in einer bestimmten Dialoganzeige ausgewählt haben, können sich die Fenster und Dialoganzeigen des Motif-Verwaltungsprogramms von den in diesem Handbuch abgebildeten unterscheiden.

Weitere Informationen zu den CS/AIX-Verwaltungs-Tools (u. a. zum Webverwaltungsprogramm, zum Befehlszeilenverwaltungsprogramm und zum NOF-Anwendungsprogramm) finden Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch*, in der Veröffentlichung *Communications Server for AIX Administration Command Reference* oder im *Communications Server for AIX NOF Programmer's Guide*.

---

## CS/AIX-Konfiguration planen

Es ist sehr wichtig, dass Sie jede Konfigurationsänderung vor ihrer Ausführung sorgfältig planen. Von Ihnen vorgenommene Änderungen können die Arbeit der Benutzer des lokalen Knotens und unter Umständen sogar aller Benutzer im gesamten Netz unterbrechen.

Eine gute Hilfe ist eine grafische Übersicht über alle Änderungen, die Sie an der Topologie des Netzes vornehmen. Wenn Sie Verbindungen zu anderen Knoten hinzufügen oder entfernen, zeichnen Sie eine Skizze des lokalen Knotens und der anderen Knoten. Über das Motif-Verwaltungsprogramm können Sie Informationen zu allen vorhandenen Verbindungen aufrufen und diese in Ihre grafische Übersicht aufnehmen.

Wenn Sie Ihre Übersicht durch neue Ressourcen ergänzen, können Sie leicht feststellen, ob diese Ressourcen eventuell schon vorhanden sind oder Namenskonflikte auftreten. Ihre grafische Übersicht unterstützt Sie bei der Entscheidung, welche Ressourcen entfernt werden müssen, und hilft verhindern, dass Sie unbedingt erforderliche Ressourcen löschen.

Wenn Sie ein CS/AIX-Client/Server-System mit mehreren Knoten konfigurieren, vergewissern Sie sich, dass alle CS/AIX-Knoten mit den zugehörigen Konnektivitätsressourcen in Ihre grafische Übersicht aufgenommen wurden. Anschließend können Sie jeden Knoten wie in diesem Kapitel beschrieben konfigurieren, als wäre er ein eigenständiger Knoten.

Sobald Sie Klarheit darüber gewonnen haben, welche Änderungen nötig sind, sollten Sie die entsprechenden Konfigurationsdaten zusammenstellen. Mit Hilfe der Aufgabenblätter in der Onlinehilfe des Motif-Verwaltungsprogramms und der Planungsblätter im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* können Sie feststellen, welche Konfigurationsdaten Sie für bestimmte CS/AIX-Funktionen erfassen müssen.

Im vorliegenden Kapitel finden Sie Anweisungen für das Konfigurieren der am häufigsten verwendeten Funktionen von CS/AIX. Zu jeder Konfigurationsaufgabe sind die Informationen angegeben, die Sie zusammenstellen müssen, bevor Sie die Ressource konfigurieren.

**Anmerkung:** Dieses Handbuch enthält keine ausführliche Beschreibung der Konfigurationsdaten, die Sie in den Dialoganzeigen von CS/AIX eingeben müssen. Weitere Informationen zu den Feldern einzelner Dialoganzeigen finden Sie in den Texten der Onlinehilfe für das Motif-Verwaltungsprogramm oder SMIT.

## Planungsblätter

Bevor Sie mit dem Konfigurieren von Ressourcen für CS/AIX beginnen, müssen Sie alle Konfigurationsdaten für die neuen Ressourcen zusammenstellen. Verwenden Sie zum Erfassen der Daten für eine bestimmte Funktion oder Anwendung die im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* enthaltenen Planungsblätter.

Möglicherweise müssen Sie Informationen von verschiedenen Quellen anfordern, z. B. von Netzadministratoren, Hostadministratoren, Anwendungsprogrammierern und Endbenutzern.

Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu einem anderen Knoten herzustellen, ist der Administrator dieses Knotens Ihr erster und wichtigster Ansprechpartner. Der Administrator eines Knotens kann Ihnen Namen, Adressen und Kenndaten aller Ressourcen auf diesem Knoten nennen. Oft müssen Sie sicherstellen, dass auf dem lokalen und dem fernen Knoten übereinstimmende Konfigurationsparameter eingegeben werden.

## Aufgabenblätter

Die Onlinehilfe des Motif-Verwaltungsprogramms enthält Aufgabenblätter mit einer Anleitung für bestimmte Konfigurationaufgaben. In den Aufgabenblättern finden Sie Zeiger auf alle Hilfeanzeigen zu den Dialogen, in denen Sie die Konfigurationsdaten eingeben müssen. Mit diesen Aufgabenblättern können Sie die Hilfetexte durchblättern und genau feststellen, welche Daten zu erfassen sind.

Die Aufgabenblätter enthalten außerdem Verweise auf ausführlichere Hilfetexte zu den einzelnen Fenstern und Dialoganzeigen, die Sie zum Eingeben der Konfigurationsdaten verwenden müssen. In diesen Hilfeanzeigen ist jedes einzelne Feld, das Sie auswählen oder in dem Sie einen Wert eingeben müssen, erläutert.

---

## Motif-Verwaltungsprogramm verwenden

Bevor Sie das Motif-Verwaltungsprogramm verwenden, sollten Sie zu Ihrer Datei `.login` oder `.profile` Pfadangaben hinzufügen, damit das System ausführbare Programme finden kann (siehe Abschnitt „Pfad zu CS/AIX-Programmen angeben“). Darüber hinaus müssen Sie die Software CS/AIX aktivieren, bevor Sie das Verwaltungsprogramm verwenden können (siehe Abschnitt „CS/AIX aktivieren“ auf Seite 86).

Informationen zum Aufrufen des Motif-Verwaltungsprogramms und einen Überblick über die Verwendung des Programms finden Sie im Abschnitt „CS/AIX mit dem Motif-Verwaltungsprogramm verwalten“ auf Seite 86.

## Pfad zu CS/AIX-Programmen angeben

Voraussetzung für die Ausführung von CS/AIX-Programmen ist, dass Sie den Pfad zu dem Verzeichnis angeben, das die ausführbaren CS/AIX-Programme enthält. Sie können den Pfad angeben, indem Sie vor der ersten Ausführung der Programme das Verzeichnis zur Umgebungsvariablen `PATH` hinzufügen oder indem Sie bei jedem Aufruf der Programme den Verzeichnisnamen mit angeben.

Das Motif-Verwaltungsprogramm ist im Verzeichnis `/usr/bin/X11` gespeichert. Die übrigen Programme befinden sich im Verzeichnis `/usr/bin`. Wenn Sie diese Verzeichnisse zur Definition der Umgebungsvariablen `PATH` in Ihrer Datei `.login` oder

## Motif-Verwaltungsprogramm verwenden

.profile hinzufügen, findet CS/AIX die Programme automatisch. Alternativ dazu können Sie wie in den folgenden Beispielen den Verzeichnisnamen angeben, wenn Sie das Programm ausführen:

```
/usr/bin/sna start
```

```
/usr/bin/X11/xsnaadmin
```

Bei den in diesem Handbuch angegebenen Beispielbefehlszeilen wird davon ausgegangen, dass Sie die Verzeichnisse zur Umgebungsvariablen PATH hinzugefügt haben und die Verzeichnisnamen nicht jedes Mal eingeben müssen.

## CS/AIX aktivieren

Sie können den lokalen Knoten erst konfigurieren oder verwalten, nachdem Sie CS/AIX auf dem lokalen System aktiviert haben. Wie bei allen X/Motif-Anwendungen müssen Sie gegebenenfalls die Umgebungsvariable DISPLAY definieren, um einen geeigneten X-Server anzugeben.

Normalerweise wird CS/AIX nach der Installation automatisch aktiviert. Falls CS/AIX inaktiviert wurde, können Sie die Software reaktivieren, indem Sie an der AIX-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl eingeben:

```
sna start
```

Bei der Installation von CS/AIX aktualisiert das Installationsdienstprogramm automatisch die Startdatei `/etc/inittab` und fügt einen Eintrag für die Datei `/etc/rc.sna` hinzu, die den Befehl `sna start` enthält. Damit wird sichergestellt, dass CS/AIX beim Systemstart automatisch gestartet wird. Falls Sie nicht möchten, dass CS/AIX automatisch gestartet wird, können Sie diese Zeile löschen oder auf Kommentar setzen und dann die in diesem Abschnitt enthaltenen Anweisungen für das manuelle Aktivieren der Software CS/AIX ausführen.

CS/AIX schreibt Nachrichten auf die Standardfehlerausgabe (in der Regel der Bildschirm Ihres Terminals) und gibt so an, ob die Initialisierung erfolgreich verläuft.

## CS/AIX mit dem Motif-Verwaltungsprogramm verwalten

Stellen Sie vor Verwendung des Motif-Verwaltungsprogramms für CS/AIX sicher, dass CS/AIX wie im Abschnitt „CS/AIX aktivieren“ beschrieben initialisiert wurde. (Gegebenenfalls müssen Sie die Umgebungsvariable DISPLAY definieren, um einen geeigneten X-Server anzugeben.)

Wenn Sie das Motif-Verwaltungsprogramm im Hintergrund starten wollen, setzen Sie den folgenden Befehl ab:

```
xsnaadmin &
```

CS/AIX zeigt daraufhin das Domänenfenster an. Dieses Fenster zeigt alle definierten Knoten an und stellt Optionen für das Hinzufügen, Aktivieren und Inaktivieren von Knoten bereit. Durch doppeltes Anklicken eines Knotens wird das in Abb. 4 auf Seite 88 gezeigte Knotenfenster für diesen Knoten aufgerufen.



Das Knotenfenster enthält Informationen zum Knoten und zu seinen Ressourcen. Sollten Sie den Knoten noch nicht konfiguriert haben, fordert das Verwaltungsprogramm Sie auf, den Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben zu konfigurieren.

**Anmerkung:** Im vorliegenden Handbuch wird der Begriff Fenster für die Motif-Fenster verwendet, in denen Informationen zu CS/AIX-Ressourcen angezeigt werden. Ein Fenster kann ein oder mehrere Teilfenster enthalten. Eine Dialoganzeige ist ein Motif-Fenster, in dem Sie Informationen eingeben können.

Das Knotenfenster zeigt die meisten von Ihnen benötigten Informationen an und ermöglicht den einfachen Zugriff auf alle weiteren Informationen. Es enthält alle wichtigen Ressourcen auf dem lokalen Knoten.

Wenn Sie ein CS/AIX-Client/Server-System mit mehreren Knoten konfigurieren, führen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel aus, um die einzelnen Knoten zu konfigurieren. (Kehren Sie jeweils zum Domänenfenster zurück, um den nächsten Knoten auszuwählen.)

Über das Menü **Fenster** des Knotenfensters können Sie andere Fenster aufrufen. Dazu gehören unter anderem:

- Fenster für LU-Pools
- Fenster für CPI-C-Bestimmungsorte

Über das Menü **Dienste** des Knotenfensters können Sie Ressourcen schnell hinzufügen und Hilfetexte zu Konfigurations- und Verwaltungsaufgaben aufrufen. Über das Menü **Diagnoseprogramm** können Sie die Dialoganzeige für Protokollierung und die Trace-Dialoganzeige aufrufen.

## Motif-Verwaltungsprogramm verwenden

### Knotenfenster

Abb. 4 zeigt ein Beispiel für ein Knotenfenster. In der Titelleiste ist der Name des AIX-Systems angegeben.




Abbildung 4. Knotenfenster

Im Knotenfenster können Sie alle Ressourcen und Komponenten des CS/AIX-Knotens konfigurieren und verwalten:

- Ports
- Verbindungsstationen
- LUs des Typs 0-3 und abhängige LUs des Typs 6.2
- DLUR-interne PUs
- Unabhängige lokale LUs
- Ferne Knoten
- Partner-LUs

Alle hier genannten Ressourcen können Sie im Knotenfenster hinzufügen, löschen, ändern und verwalten. Die Darstellung der Ressourcen im Fenster gibt Aufschluss über die Anordnungsbeziehungen zwischen Ressourcen und ermöglicht Ihnen zu steuern, welche Ressourcen angezeigt werden.

Ports, lokale LUs und ferne Knoten werden immer angezeigt. Im Knotenfenster wird jede Verbindungsstation unter dem zugehörigen Eltern-Port und jede abhängige LU unter der zugehörigen Elternverbindungsstation angezeigt. Darüber hinaus werden Partner-LUs unter lokalen LUs und fernen Knoten angezeigt.

Das Knotenfenster enthält verschiedene Bereiche für die unterschiedlichen Arten von Knotenressourcen:

- Das Knotenfeld oben rechts im Knotenfenster gibt an, ob der Knoten **Aktiv** oder **Inaktiv** ist.
- Im oberen Teilfenster des Knotenfensters (dem Konnektivitätsteilfenster) sind die Konnektivitätsressourcen aufgelistet. Dazu gehören Ports, Verbindungsstationen oder PUs der einzelnen Ports und abhängige LUs einer bestimmten Verbindungsstation oder PU. Dieses Fenster zeigt aktuelle Statusinformationen zu jeder einzelnen Ressource an.
- Das mittlere Teilfenster (das Teilfenster für unabhängige lokale LUs) enthält die auf dem lokalen Knoten definierten unabhängigen LUs. In diesem Fenster werden auch Informationen zu Sitzungen angezeigt, die eine bestimmte LU benutzen, sowie alle Einträge, die die Position einer Partner-LU über die Verbindungsstation definieren, die für den Zugriff auf diese Partner-LU verwendet wird.
- Das untere Teilfenster (das Teilfenster für ferne Systeme) enthält Informationen zu fernen Knoten und Partner-LUs. Darüber hinaus zeigt es Sitzungsinformationen zu jedem fernen Knoten und zu jeder Partner-LU an.

Sie können diese Teilfenster durch Anklicken auswählen. Bestimmte Ressourcen innerhalb eines Teilfensters können Sie auswählen, indem Sie die Zeile für die Ressource anklicken. Wenn Sie die Konfiguration einer Komponente anzeigen oder ändern wollen, müssen Sie die Komponente doppelt anklicken. (Das Fenster stellt Knöpfe und Menüs bereit, über die Sie die Konfigurationsdaten bestimmter Ressourcen aufrufen können.)

Zu den Informationen, die zu jeder aufgelisteten Komponente angezeigt werden, gehören auch Informationen zu den zugehörigen Ressourcen. Verbindungsstationen sind beispielsweise unter dem Port, zu dem sie gehören, aufgelistet. Wenn Sie neben einer Komponente auf den Knopf **Einblenden (+)** klicken, werden die Ressourcen für diese Komponente angezeigt (sofern sie nicht schon vorher angezeigt wurden). Klicken Sie auf den Knopf **Ausblenden (-)**, wird die Anzeige der Ressourcen für diese Komponente verdeckt.

Im Knotenfenster können Sie die folgenden Verwaltungsaufgaben ausführen:

### **Ressource aktivieren oder inaktivieren**

Wählen Sie die Ressource aus und klicken Sie auf den Knopf **Starten** oder **Stoppen**. (Alternativ dazu können Sie im Menü **Auswahl** die Option **Eintrag starten** oder **Eintrag stoppen** auswählen.)

### **Ressource für eine Komponente hinzufügen**

Wählen Sie die Komponente aus und klicken Sie auf den Knopf **Neu** (oder wählen Sie im Menü **Auswahl** die Option **Neu** aus). Wenn Sie beispielsweise eine Verbindungsstation für einen Port hinzufügen wollen, wählen Sie den Port aus und klicken Sie auf den Knopf **Neu**.

## Motif-Verwaltungsprogramm verwenden

### Ressource löschen

Wählen Sie die Ressource aus und klicken Sie auf den Knopf **Löschen** (oder wählen Sie im Menü **Auswahl** die Option **Löschen** aus).

### Konfiguration für eine Ressource anzeigen oder ändern

Wählen Sie die Ressource aus und klicken Sie auf den Knopf **Merkmale** (oder wählen Sie im Menü **Auswahl** die Option **Merkmale** aus).

### Statusinformationen für eine Ressource abrufen

Wählen Sie die Ressource aus und klicken Sie auf den Knopf **Status** (oder wählen Sie im Menü **Auswahl** die Option **Status** aus).

### Konfiguration für eine Ressource kopieren

Wählen Sie die Ressource aus und klicken Sie auf den Knopf **Kopieren** (oder wählen Sie im Menü **Auswahl** die Option **Kopieren** aus).

Darüber hinaus können Sie im Menü **Dienste** bestimmte Konfigurationsaufgaben für den Knoten auswählen, über das Menü **Diagnoseprogramm** die Protokollierung (für die Domäne) und den Trace (für den Knoten) steuern und durch Auswahl eines Eintrags im Menü **Fenster** Domänenressourcen anzeigen oder ändern.

## Ressourceneinträge

Die Darstellung der Ressourcen in einem Fenster gibt Aufschluss über die Anordnungsbeziehungen zwischen den Ressourcen.

Wenn einem Eintrag ein oder mehrere Kindelement(e) zugeordnet sind, wird neben diesem Eintrag das Symbol **Einblenden** (+) oder **Ausblenden** (–) angezeigt.

- Das Symbol **Einblenden** gibt an, dass die zugehörigen Kindelemente verdeckt sind. Sie können diese Elemente durch Klicken auf das Symbol **Einblenden** oder Drücken der Taste + auf dem numerischen Tastenblock anzeigen.
- Das Symbol **Ausblenden** gibt an, dass die Kindelemente angezeigt werden. Sie können diese Elemente durch Klicken auf das Symbol **Ausblenden** oder Drücken der Taste – auf dem numerischen Tastenblock verdecken.
- Wird neben einem Eintrag keines der Symbole angezeigt, sind diesem Eintrag keine Kindressourcen zugeordnet.

Nehmen wir z. B. an, einem bestimmten Port ist eine Verbindungsstation zugeordnet. Im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters wird die Verbindungsstation zusammen mit allen anderen diesem Port zugeordneten Verbindungsstationen unter dem Eltern-Port angezeigt. Der Port wird immer angezeigt. Sie können jedoch auswählen, ob die Liste der zugeordneten Verbindungsstationen ebenfalls angezeigt oder verdeckt wird. In ähnlicher Weise kann die Liste von LUs, die einer Verbindungsstation zugeordnet sind, angezeigt oder verdeckt werden.

Eine Elternressource muss stets vor den Kindressourcen konfiguriert werden. Beim Löschen der Elternressource werden gleichzeitig alle zugehörigen Kindressourcen gelöscht.

## Knöpfe der Funktionsleiste

Ressourcenfenster enthalten eine Funktionsleiste mit Knöpfen, die das Ausführen allgemeiner Funktionen vereinfachen. Eine Funktionsleiste für CS/AIX ist in Abb. 5 dargestellt.



Abbildung 5. CS/AIX-Funktionsleiste

In den Funktionsleisten der einzelnen Ressourcenfenster werden nicht alle Knöpfe angezeigt. Wenn die Operation, die über einen Knopf ausgeführt wird, für die derzeit ausgewählte Komponente ungültig ist (oder für eine Operation eine Komponente ausgewählt werden muss und dies nicht geschehen ist), wird der Knopf abgeblendet, so dass die Funktion nicht ausgewählt werden kann (und das Anklicken des Knopfs wirkungslos bleibt). In Ressourcenfenstern werden die folgenden Knöpfe angezeigt:

### Starten

Aktiviert das ausgewählte Element

### Stoppen

Inaktiviert das ausgewählte Element

**Neu** Fügt einen neuen Ressourceneintrag hinzu

### Löschen

Löscht die ausgewählten Ressourcen

### Merkmale

Öffnet für das ausgewählte Element den Dialog, über den die Konfiguration des Elements angezeigt oder geändert werden kann

**Status** Zeigt den aktuellen Status des ausgewählten Elements an

### Kopieren

Kopiert das ausgewählte Element. Durch Anklicken dieses Knopfs wird eine Dialoganzeige geöffnet, deren Felder eine Kopie der Konfiguration der ausgewählten Komponente enthalten. Zum Hinzufügen der neuen Ressource müssen Sie die Angaben vervollständigen (den Namen der neuen Komponente eingeben).

Viele Ressourcen, z. B. Ports und Verbindungsstationen, können nicht geändert werden, solange sie aktiv sind. Sie können jedoch die Parameter aktiver Ressourcen aufrufen, indem Sie die gewünschte Ressource auswählen und durch Anklicken des Knopfs **Merkmale** die zugehörige Dialoganzeige öffnen. Wenn Sie die Dialoganzeige wieder schließen wollen, klicken Sie auf den Knopf **Schließen**.

---

### Client/Server-Funktionen konfigurieren

Dieser Abschnitt ist für Sie nur von Relevanz, wenn Sie CS/AIX für die Ausführung in einer Client/Server-Umgebung (mit mehreren CS/AIX-Knoten in einem Netz) installiert haben.

Ein einer Client/Server-Umgebung kann ein Server als Konfigurationsserver markiert werden. CS/AIX verwaltet eine Liste dieser Konfigurationsserver. Der erste aufgelistete Server ist der Hauptserver. Alle weiteren Server in der Liste sind Ausweichserver. Die Server werden der Reihenfolge nach aufgelistet, so dass der zweite aufgelistete Server (der erste Ausweichserver) die Aufgaben des Hauptservers übernimmt, wenn dieser nicht verfügbar ist. Der dritte Server in der Liste (der zweite Ausweichserver) übernimmt diese Aufgaben, falls weder der Hauptserver noch der erste Ausweichserver verfügbar ist, usw.

Wenn Knoten in der Domäne aktiv sind, wird der erste verfügbare Konfigurationsserver der Domäne (der erste Server mit der Software CS/AIX, zu dem eine Verbindung hergestellt werden kann) zum Hauptserver. Falls der aktuelle Hauptserver nicht mehr verfügbar ist (weil keine Verbindung hergestellt wird, weil ein Netzfehler vorliegt oder weil die auf dem Server ausgeführte SNA-Software gestoppt wurde), wird der nächste verfügbare Konfigurationsserver in der Liste zum neuen Hauptserver.

CS/AIX kann ohne einen Hauptserver ausgeführt werden. Dies geschieht, wenn es nicht möglich ist, zu einem der Server in der Liste der Konfigurationsserver eine Verbindung herzustellen. In einer solchen Situation können Sie die Knotenressourcen nur auf den Servern anzeigen und konfigurieren, zu denen eine Verbindung möglich ist.

**Anmerkung:** Sie können nicht direkt angeben, welcher Knoten die Rolle des Hauptservers übernehmen soll. Der Hauptserver wird auf der Basis der Reihenfolge ausgewählt, in der die Knoten zur Liste der Konfigurationsserver hinzugefügt werden. Falls Sie einen Server an den Anfang der Liste verschieben möchten, entfernen Sie alle anderen Knoten aus der Liste und fügen Sie sie dann erneut hinzu.

Im Domänenfenster des Motif-Verwaltungsprogramms können Sie einen Konfigurationsserver hinzufügen, indem Sie im Menü **Auswahl** die Option **Als Konfigurationsserver festlegen** auswählen. Der Server wird am Ende der Liste hinzugefügt. Er wird demzufolge erst zum Hauptserver; wenn alle anderen Konfigurationsserver nicht verfügbar sind. Wenn Sie einen Server entfernen möchten, wählen Sie im Menü **Auswahl** die Option **Konfigurationsserver entfernen** aus.

**Anmerkung:** Sie können einen Server nicht löschen, wenn er der einzige aufgelistete Server ist, auf dem die Software CS/AIX ausgeführt wird, weil in diesem Fall kein Server mehr verfügbar wäre, der die Aufgaben des Hauptservers übernehmen könnte. In einer Client/Server-Konfiguration ist mindestens ein aktivierter Hauptserver erforderlich.

Weitere Informationen zum Konfigurieren und Verwalten eines Client/Server-Systems mit CS/AIX finden Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch*. Dieses Handbuch enthält auch Hinweise zur erweiterten Client/Server-Konfiguration, z. B. zum Verschieben von Clients und Servern in andere CS/AIX-Domänen und zum detaillierten Konfigurieren des Client-Betriebs.

## Knoten konfigurieren

Der erste Schritt der CS/AIX-Konfiguration auf einem System ist das Konfigurieren des lokalen Knotens. Die Knotenkonfiguration stellt die Basisdaten bereit, die der Knoten für die Kommunikation in einem SNA-Netz benötigt. Erst nachdem Sie den Knoten konfiguriert haben, können Sie die Konnektivität oder andere Ressourcen für den Knoten definieren.

Falls der Knoten bereits konfiguriert wurde, können Sie die Knotenkonfiguration mit den in diesem Abschnitt beschriebenen Prozeduren ändern. Bevor Sie Konfigurationsänderungen vornehmen, müssen Sie den Knoten jedoch stoppen.

Entscheiden Sie vor dem Konfigurieren des Knotens, ob der Knoten als APPN-Knoten konfiguriert werden soll. Diese Entscheidung können Sie nur treffen, wenn Sie etwas über das Leistungsspektrum der anderen SNA-Knoten wissen, mit denen der lokale Knoten kommunizieren soll.

Abb. 6 zeigt einen CS/AIX-Knoten, der direkt mit einem Host kommuniziert.




Abbildung 6. CS/AIX-Knoten, der direkt mit einem Host kommuniziert

Wenn der Host keine Unterstützung für APPN bereitstellt, konfigurieren Sie den CS/AIX-Knoten als LEN-Knoten. Sollte der Host APPN unterstützen, können Sie den CS/AIX-Knoten als APPN-Netz-knoten oder APPN-Endknoten konfigurieren. (Wenn CS/AIX für die Kommunikation mit dem Host ausschließlich SNA verwendet, werden Sie den CS/AIX-Knoten wahrscheinlich als Endknoten oder Zweig-netzknoten konfigurieren.)

## Knoten konfigurieren

Abb. 7 zeigt mehrere CS/AIX-Knoten in einem APPN-Netz.




Abbildung 7. CS/AIX-Knoten in einem APPN-Netz

Wenn der lokale Knoten Teil eines APPN-Netztes ist und APPN-Routing-Dienste für andere Knoten bereitstellen soll, konfigurieren Sie ihn als APPN-Netzknoten. Werden die Routing-Dienste von anderen Knoten bereitgestellt, konfigurieren Sie den lokalen Knoten als APPN-Endknoten. Wenn der lokale Knoten nur mit einem Knoten (egal welchen Typs) kommuniziert, zu dem eine Direktverbindung besteht, konfigurieren Sie den Knoten als LEN-Knoten.

Stellen Sie vor Beginn der Knotenkonfiguration die folgenden Informationen zusammen:

- Art der APPN-Unterstützung (Netzknoten, Zweignetzknoten, Endknoten oder LEN-Knoten)
- Steuerpunktname (und Aliasname des Steuerpunkts, sofern sich dieser vom Steuerpunktamen unterscheidet). Fragen Sie den Planungsbeauftragten für Ihr Netz nach diesem Namen.
- Standardknoten-ID (Sie können diese Standardeinstellung überschreiben, wenn Sie eine individuelle Kommunikationsverbindung konfigurieren.)

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um den Knoten zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Menü **Dienste** des Knotenfensters den Eintrag **Knotenparameter konfigurieren** aus oder klicken Sie oben rechts im Knotenfenster doppelt auf das Knotenfeld. CS/AIX zeigt daraufhin den Parameterdialog für Knoten an.
2. Geben Sie die Ebene der APPN-Unterstützung, den Steuerpunktamen und (sofern erforderlich) die Standardknoten-ID an.
3. Klicken Sie auf **OK**, um den Knoten zu definieren. Beim Definieren des Knotens definiert CS/AIX automatisch eine Standard-LU, die denselben Namen wie der Steuerpunkt hat.

Wenn Sie die Dialoganzeige verlassen wollen, ohne die eingegebenen Werte zu sichern, klicken Sie auf den Knopf **Abbrechen**.



---

## Konnektivität konfigurieren

Ein CS/AIX-Knoten kann erst mit anderen Knoten kommunizieren, wenn Sie Konnektivität zu mindestens einem Nachbarknoten konfiguriert haben. Eine Verbindung kann für abhängigen Verkehr, unabhängigen Verkehr oder beide Arten von Verkehr konfiguriert werden.

In Ihrem Computer können Adapter für ein oder mehrere Verbindungsprotokoll(e) installiert sein. Viele der Informationen, die Sie beim Konfigurieren der Konnektivität eingeben müssen, hängen vom verwendeten Verbindungsprotokoll ab. Eine Liste der von CS/AIX unterstützten Verbindungsprotokolle finden Sie im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 22.

Zum Konfigurieren einer Verbindung müssen Sie einen Port und (in den meisten Fällen) eine Verbindungsstation definieren. Wenn Sie das Motif-Verwaltungsprogramm verwenden, wird im Rahmen der Port-Konfiguration automatisch eine DLC (Datenübertragungssteuerung) konfiguriert. Sie können den Port aber auch als Teil eines Verbindungsnetzes definieren.

Welche Verbindungen Sie konfigurieren müssen, hängt von Ihrer Zielsetzung und davon ab, ob Ihr Netz ein APPN-Netz ist. Die erforderlichen Informationen richten sich nach dem Verbindungsprotokoll und danach, ob die Verbindung für abhängigen Verkehr, unabhängigen Verkehr oder für beide Arten von Verkehr konfiguriert werden soll.

In diesem Abschnitt wird die Konfiguration für die folgende Auswahl von Verbindungsarten erläutert:

- Verbindungen, die den abhängigen Datenverkehr mit einem Hostsystem über eine SDLC-Verbindung unterstützen
- Verbindungen, die den Transport von abhängigem und unabhängigem Verkehr in ein APPN-Netz über das Ethernet-Verbindungsprotokoll unterstützen. In dieser Beispielformatung ist auch das Definieren eines Verbindungsnetzes für den Ethernet-Port beschrieben.
- Enterprise-Extender-Verbindungen zu einem APPN-Netz (Enterprise-Extender-Verbindungen unterstützen nur unabhängigen Datenverkehr).

Hinweise zu anderen Verbindungsprotokollen finden Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* oder in der Onlinehilfe des Motif-Verwaltungsprogramms.

### SDLC-Verbindung für abhängigen Datenverkehr konfigurieren

Für einen SDLC-Port (Steuerung für synchrone Datenübertragung) benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Name des SNA-Ports (in der Regel können Sie die Standardeinstellung verwenden). Sie müssen auch die SDLC-Einheitennummer angeben.
- die Information, ob der Port beim Start des Knotens automatisch aktiviert werden soll
- Leitungstyp (abgehende/ankommende Wählleitung oder Standleitung)
- Funktion der Verbindungsstation (‘Primär’, ‘Sekundär’, ‘Aushandelbar’, ‘Primär für Mehrpunktverbindungen’ oder ‘Sekundär, mehrere PUs’)

## Konnektivität konfigurieren

- Aufrufadresse (nur für eine ankommende Wählleitung an einem nicht primären Port). Bei anderen Port-Typen wird die Aufrufadresse auf der Verbindungsstation konfiguriert.

Für ankommende Wählleitungen und Standleitungen benötigen Sie außerdem die Verschlüsselung (NRZ oder NRZI) und die Duplexeinstellung (Halb- oder Vollduplex). Bei anderen Port-Typen werden die Verschlüsselung und die Duplexeinstellung auf der Verbindungsstation konfiguriert.

- Art der physischen Verbindung (zur Bezeichnung des Modemtyps)
- Wählfolge (nur für ankommende Wählleitungen). Bei einer abgehenden Wählleitung wird die Wählfolge für die Verbindungsstation konfiguriert.

Für eine SDLC-Verbindungsstation benötigen Sie die folgenden zusätzlichen Informationen:

- Aktivierungsmethode ('Durch Administrator', 'Bei Initialisierung des Knotens' oder 'Bei Anforderung')
- Art des unterstützten Verkehrs (in diesem Beispiel nur abhängiger Verkehr)
- Funktion des fernen Knotens (in diesem Beispiel 'Host')

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um die SDLC-Verbindung zu konfigurieren:

1. Konfigurieren Sie wie folgt den Port:
  - a. Wählen Sie das Konnektivitätsteilfenster aus.
  - b. Wählen Sie im Untermenü **Konnektivität** des Menüs **Dienste** den Eintrag **Neuer Port** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu**).
  - c. Wählen Sie im Auswahlménü der daraufhin erscheinenden Dialoganzeige den Protokolltyp und anschließend die Option zum Definieren eines Ports aus.

Wenn Sie auf **OK** klicken, zeigt CS/AIX den Dialog für SDLC-Ports an.
  - d. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - e. Klicken Sie auf **OK**, um den Port zu definieren.

Der Port wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters angezeigt.
2. Definieren Sie wie folgt eine Verbindungsstation für den Port:
  - a. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters den Port ausgewählt haben, zu dem die Verbindungsstation hinzugefügt werden soll.
  - b. Wählen Sie im Untermenü **Konnektivität** des Menüs **Dienste** den Eintrag **Neue Verbindungsstation** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu**).
  - c. Klicken Sie auf **OK**.

CS/AIX zeigt daraufhin den Dialog für SDLC-Verbindungsstationen an.
  - d. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - e. Klicken Sie auf **OK**, um die Verbindungsstation zu definieren.

Die Verbindungsstation wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters unterhalb des Ports, dem sie zugeordnet ist, angezeigt.

## Ethernet-Verbindung für abhängigen und unabhängigen Verkehr konfigurieren

Das folgende Beispiel erläutert, wie Sie eine Ethernet-Verbindung konfigurieren können, die den Transport von abhängigem und unabhängigem Verkehr in ein APPN-Netz unterstützt. Darüber hinaus wird das Definieren eines Verbindungsnetzes für den Ethernet-Port beschrieben.

Für einen Ethernet-Port benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Name des SNA-Ports (in der Regel können Sie die Standardeinstellung verwenden). Wenn Sie mehrere Ethernet-Netzadapterkarten verwenden, müssen Sie außerdem die Nummer der Ethernet-Karte angeben. Darüber hinaus müssen Sie die Nummer des lokalen SAP (Service Access Point) angeben (in der Regel 04).
- die Information, ob der Port beim Start des Knotens automatisch aktiviert werden soll
- Name des Verbindungsnetzes (muss für alle Ports innerhalb eines Verbindungsnetzes identisch sein)

Für eine Ethernet-Verbindungsstation benötigen Sie die folgenden zusätzlichen Informationen:

- Aktivierungsmethode ('Durch Administrator', 'Bei Initialisierung des Knotens' oder 'Bei Anforderung')
- Art des unterstützten Verkehrs (in diesem Beispiel sowohl abhängiger als auch unabhängiger Verkehr)
- Steuerpunktname des fernen Knotens (wird nur für einen LEN-Knoten benötigt)
- Art des fernen Knotens (Netzknoten, Endknoten oder 'Feststellen')
- Funktion des fernen Knotens (in diesem Beispiel: untergeordnetes SNA-Gateway oder Durchgriff-DLUR)
- Zum Konfigurieren einer selektiven Verbindungsstation benötigen Sie die MAC-Adresse und die SAP-Nummer (in der Regel 04) der fernen Workstation. Wenn Sie keine Adressdaten angeben und für das Feld Aktivierung die Option *Durch Administrator* auswählen, ist die Verbindungsstation eine nicht selektive empfangsbereite Verbindungsstation.

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um die Ethernet-Verbindung zu konfigurieren:

1. Konfigurieren Sie wie folgt den Port:
  - a. Wählen Sie das Konnektivitätsteilfenster aus.
  - b. Wählen Sie im Untermenü **Konnektivität** des Menüs **Dienste** den Eintrag **Neuer Port** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu**).
  - c. Wählen Sie im Auswahlménü der daraufhin erscheinenden Dialoganzeige den Protokolltyp und anschließend die Option zum Definieren eines Ports aus.  
Wenn Sie auf **OK** klicken, zeigt CS/AIX den Dialog für Ethernet-SAPs an.
  - d. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - e. Klicken Sie auf **OK**, um den Port zu definieren.  
Der Port wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters angezeigt.

## Konnektivität konfigurieren

2. Definieren Sie wie folgt eine Verbindungsstation für den Port:
  - a. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters den Port ausgewählt haben, zu dem die Verbindungsstation hinzugefügt werden soll.
  - b. Wählen Sie im Untermenü **Konnektivität** des Menüs **Dienste** den Eintrag **Neue Verbindungsstation** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu**).
  - c. Klicken Sie auf **OK**.  
CS/AIX zeigt daraufhin den Dialog für Ethernet-Verbindungsstationen an.
  - d. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - e. Klicken Sie auf **OK**, um die Verbindungsstation zu definieren.  
Die Verbindungsstation wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters unterhalb des Ports, dem sie zugeordnet ist, angezeigt.

## Enterprise-Extender-Verbindung konfigurieren

Das folgende Beispiel erläutert, wie Sie eine Enterprise-Extender-Verbindung zu einem APPN-Netz konfigurieren können. Beachten Sie, dass Enterprise-Extender-Verbindungen nur unabhängigen LU-Datenverkehr unterstützen.

Für einen Enterprise-Extender-Port benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Name des SNA-Ports (in der Regel können Sie die Standardeinstellung verwenden). Wenn Sie mehrere Netzadapterkarten verwenden, die IP ausführen, müssen Sie außerdem den Namen der zu verwendenden IP-Schnittstelle (z. B. eth0) angeben.
- die Information, ob der Port beim Start des Knotens automatisch aktiviert werden soll

Für eine Enterprise-Extender-Verbindungsstation benötigen Sie die folgenden zusätzlichen Informationen:

- Aktivierungsmethode ('Durch Administrator', 'Bei Initialisierung des Knotens' oder 'Bei Anforderung')
- Art des fernen Knotens (Netzknoten, Endknoten oder 'Feststellen')
- Zum Konfigurieren einer selektiven Verbindungsstation benötigen Sie den IP-Hostnamen oder die IP-Adresse der fernen Station. Wenn Sie diese Daten nicht angeben und für das Feld Aktivierung die Option *Durch Administrator* auswählen, ist die Verbindungsstation eine nicht selektive empfangsbereite Verbindungsstation.

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um die Enterprise-Extender-Verbindung zu konfigurieren:

1. Konfigurieren Sie wie folgt den Port:
  - a. Wählen Sie das Konnektivitätsteilfenster aus.
  - b. Wählen Sie im Untermenü **Konnektivität** des Menüs **Dienste** den Eintrag **Neuer Port** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu**).

- c. Wählen Sie im Auswahlménü der daraufhin erscheinenden Dialoganzeige den Protokolltyp und anschließend die Option zum Definieren eines Ports aus.  
Wenn Sie auf **OK** klicken, zeigt CS/AIX den Dialog für IP-Ports an.
  - d. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - e. Klicken Sie auf **OK**, um den Port zu definieren.  
Der Port wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters angezeigt.
2. Definieren Sie wie folgt eine Verbindungsstation für den Port:
    - a. Vergewissern Sie sich, dass Sie im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters den Port ausgewählt haben, zu dem die Verbindungsstation hinzugefügt werden soll.
    - b. Wählen Sie im Untermenü **Konnektivität** des Menüs **Dienste** den Eintrag **Neue Verbindungsstation** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu**).
    - c. Klicken Sie auf **OK**.  
CS/AIX zeigt daraufhin den Dialog für IP-Verbindungsstationen an.
    - d. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
    - e. Klicken Sie auf **OK**, um die Verbindungsstation zu definieren.  
Die Verbindungsstation wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters unterhalb des Ports, dem sie zugeordnet ist, angezeigt.

---

## LUs des Typs 0-3 konfigurieren

Zur Unterstützung von Benutzeranwendungen, die LUs des Typs 0-3 verwenden, müssen Sie abhängige LUs konfigurieren. Zuvor müssen Sie jedoch die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

- Konfigurieren Sie den Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben.
- Konfigurieren Sie eine Verbindung für abhängigen LU-Datenverkehr. Lesen Sie dazu die Beschreibung im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95. Wenn Sie mit SNA Gateway eine Verbindung zu einem anderen übergeordneten Knoten herstellen oder DLUR verwenden, müssen Sie keine Direktverbindung zum Host konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Abschnitten „SNA Gateway konfigurieren“ auf Seite 111 und „DLUR konfigurieren“ auf Seite 114.

Zur Unterstützung der Kommunikation mit einem Hostsystem müssen Sie abhängige LUs der Typen 0–3 konfigurieren. Anhand der Informationen in diesem Abschnitt können Sie eine LU für die Unterstützung von LUA, DLUR oder PU-Konzentration definieren. Sie können außerdem einen Bereich von LUs definieren, falls Sie mehrere LUs eines Typs für eine Operation konfigurieren möchten.

Darüber hinaus können Sie einen Pool mit LUs definieren, die dann bei Bedarf verwendet werden. Dazu können Sie eine LU einem Pool zuordnen, wenn Sie die LU definieren. Sie können aber auch bereits definierte LUs einem Pool zuordnen.

### LUs des Typs 0-3 definieren

Stellen Sie vor dem Konfigurieren der 3270-LU die folgenden Informationen zusammen:

- LU-Name (Dies ist ein lokaler Bezeichner, der nicht mit der Hostkonfiguration übereinstimmen muss.)
- LU-Nummer (bzw. bei einem Bereich von LUs die LU-Nummern)
- LU-Typ (Modell des 3270-Datensichtgeräts oder 3270-Drucker)
- Poolname (wenn Sie die LU zu einem Pool hinzufügen)

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um eine LU des Typs 0–3 für eine bereits definierte Verbindungsstation zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Konnektivitätsteilfenster die Verbindungsstation zum Host aus.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Neu**.
3. Wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Dialoganzeige den LU-Typ (**Neue 3270-Anzeige-LU** oder **Neue 3270-Drucker-LU**) aus.

Wenn Sie diesen Eintrag auswählen und auf **OK** klicken, zeigt CS/AIX den Dialog für LUs des Typs 0-3 an.

4. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
5. Klicken Sie auf **OK**, um die LU zu definieren.

Die LU wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters unterhalb der Verbindungsstation zum Host angezeigt.

### LU-Pool definieren

Für LUs des Typs 0-3 können Sie LU-Pools definieren, um die Benutzerkonfiguration zu vereinfachen und eine größere Flexibilität beim Aufbauen von Hostsitzungen zu erzielen. Sie können beispielsweise mehrere LUs in einem Pool definieren und dann mehrere Benutzer für die Verwendung dieses Pools konfigurieren. Dadurch wird die Konfiguration von Benutzersitzungen einfacher, und alle Sitzungen können jede beliebige LU des Pools benutzen.

**Anmerkung:** Sie können einer bestimmten LU oder einem LU-Pool eine Benutzersitzung zuordnen.

- Wenn Sie die Benutzersitzung einer bestimmten LU zuordnen, die in einem Pool enthalten ist, verwendet die Sitzung diese LU, sofern sie verfügbar ist. Andernfalls verwendet die Sitzung eine beliebige freie LU aus dem Pool, als hätten Sie die Sitzung dem LU-Pool und nicht dieser speziellen LU zugeordnet.
- Falls der Benutzer nur eine angegebene LU verwenden soll, so dass die Benutzersitzung nicht aufgebaut wird, wenn die LU bereits benutzt wird, müssen Sie sicherstellen, dass die LU nicht in einem Pool enthalten ist.

Die LU-Pools für den lokalen CS/AIX-Knoten werden im Fenster für LU-Pools angezeigt. Dieses Fenster listet die auf dem lokalen System konfigurierten LU-Pools auf. Sie können in diesem Fenster LUs auswählen und zu einem LU-Pool hinzufügen.

Zu einem Pool können Sie LUs der folgenden Typen hinzufügen (ein Pool darf keine Mischung verschiedener LU-Typen enthalten):

- 3270-Anzeige-LU
- unbeschränkte LU

Bevor Sie LUs zu einem Pool hinzufügen, müssen Sie die LUs auf dem lokalen Knoten definieren.

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um einen LU-Pool zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Menü **Fenster** den Eintrag **LU-Pools** aus.  
CS/AIX zeigt daraufhin das Fenster für LU-Pools an.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Neu**.  
CS/AIX zeigt den Konfigurationsdialog für LU-Pools an.  
Im rechten Feld sind LUs aufgelistet, die noch keinem Pool zugeordnet sind. Jede dieser LUs kann in den neuen Pool integriert werden.
3. Wählen Sie die LU oder LUs aus, die Sie zum Pool hinzufügen wollen, und klicken Sie auf den Knopf **Neu**, um die ausgewählten LUs in das linke Feld zu verschieben.  
Wenn Sie eine LU aus dem linken Feld entfernen wollen, wählen Sie die LU aus und klicken Sie auf den Knopf **Entfernen**.
4. Klicken Sie auf **OK**, um den LU-Pool zu definieren.  
Alle im linken Feld enthaltenen LUs werden zum LU-Pool hinzugefügt.  
Der Pool wird im Fenster für LU-Pools angezeigt.

---

## APPC-Kommunikation konfigurieren

Voraussetzung für die Kommunikation von APPC- und CPI-C-Anwendungen ist die Konfiguration von APPC. Eine APPC-Anwendung benutzt die LU-6.2-Ressourcen des Knotens, um in einem bestimmten Modus mit anderen APPC- oder CPI-C-Anwendungen auf einem Host oder einem Peer-Computer zu kommunizieren.

Bevor Sie die APPC-Kommunikation konfigurieren können, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

1. Konfigurieren Sie den Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben.
2. Konfigurieren Sie die Konnektivität wie im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 beschrieben.

Die verbleibenden Konfigurationsschritte richten sich danach, ob die Konfiguration abhängigen Verkehr, unabhängigen Verkehr oder beide Arten von Verkehr unterstützt.

### Unabhängiges APPC

Unabhängiges APPC verwendet unabhängige LUs. An jeder LU-LU-Sitzung nehmen eine lokale LU und eine Partner-LU teil.

Als lokale LU können Sie die bereits definierte, dem Knotensteuerpunkt zugeordnete Standard-LU verwenden. Sie können aber auch neue lokale LUs konfigurieren.

Die Partner-LU muss nicht konfiguriert werden, wenn der CS/AIX-Knoten ein Endknoten oder Netzknoten in einem APPN-Netz ist, da APPN Partner-LUs dynamisch lokalisieren kann. Ist das Netz kein APPN-Netz oder der Knoten ein LEN-Knoten, müssen Sie die Partner-LU allerdings konfigurieren. In diesem Fall müssen Sie den fernen Knoten, auf dem sich die Partner-LU befindet, konfigurieren und dann die Partner-LU auf dem fernen Knoten definieren.

## APPC-Kommunikation konfigurieren

### Abhängiges APPC

Wenn der ferne Knoten ein Host ist, der keine Unterstützung für unabhängige LUs 6.2 bietet, müssen Sie eine Konfiguration für abhängigen Verkehr definieren. Für abhängiges APPC müssen Sie eine lokale LU konfigurieren.

Benutzen die Anwendungen CPI-C, müssen Sie nach der Konfiguration von APPC möglicherweise zusätzliche Konfigurationsschritte für CPI-C ausführen (siehe Abschnitt „Konfiguration für CPI Communications“ auf Seite 107). Eine CPI-C-Anwendung benutzt die LU-6.2-Ressourcen und die Modusressourcen des Knotens, um mit einer anderen APPC- oder CPI-C-Anwendung auf einem Host oder einem Peer-Computer zu kommunizieren. Für eine CPI-C-Anwendung müssen Sie die gleichen Ressourcen wie für eine APPC-Anwendung definieren. Wenn das Transaktionsprogramm auf dem CS/AIX-Computer das aufrufende Transaktionsprogramm oder Quellen-TP ist (das den Dialog startet), müssen Sie für dieses Transaktionsprogramm möglicherweise Einträge mit Nebeninformationen definieren. Gehen Sie dazu wie im Abschnitt „Konfiguration für CPI Communications“ auf Seite 107 beschrieben vor. Jeder dieser Einträge stellt Informationen zu einem Partnertransaktionsprogramm, die für den Zugriff auf dieses Programm verwendeten LU- und Modusressourcen sowie alle benötigten Sicherheitsinformationen bereit.

Im folgenden Abschnitt („Einfaches APPN-Netz konfigurieren“) ist die Konfiguration eines einfachen, aus einem Netzknoten, einem Endknoten und einem LEN-Knoten bestehenden APPN-Netzes (mit unabhängigen LUs 6.2) erläutert. (Dieses Beispielszenario zeigt auch, wie Sie Statusinformationen zu CP-CP-Sitzungen zwischen Knoten abrufen können.)

Im Abschnitt „Abhängiges APPC konfigurieren“ auf Seite 107 finden Sie darüber hinaus eine Beschreibung der Konfiguration für die unabhängige APPC-Kommunikation.

Für beide Beispielszenarien wird vorausgesetzt, dass APPC-Sitzungen einen Standardmodus und eine Standardserviceklasse (COS, Class Of Service) verwenden.

Hinweise zum Konfigurieren zusätzlicher APPC-Informationen wie Modi, Sicherheit und aufrufbare Transaktionsprogramme (Ziel-TPs) finden Sie im *Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch*.

## Einfaches APPN-Netz konfigurieren

Das einfachste APPN-Netz, das Sie konfigurieren können, besteht aus zwei Knoten: einem APPN-Netzknoten und einem APPN-Endknoten. Der Netzknoten führt für den Endknoten das Sitzungs-Routing aus.

### Netzknoten konfigurieren

Bei diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass Sie die Steuerpunkt-LU und einen Standardmodus sowie eine LAN-Verbindungsart (Token-Ring, Ethernet) verwenden. In diesem Fall ist die Konfiguration des Endknotens einfach. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Konfigurieren Sie den Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben. Wählen Sie für das Feld *APPN-Unterstützung* den Wert *Netzknoten* aus. Notieren Sie den Steuerpunktnamen.
2. Konfigurieren Sie die Konnektivität wie im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 beschrieben. Konfigurieren Sie die Verbindung für die Unterstützung von unabhängigem Verkehr.



Wenn Sie von einem benachbarten Endknoten eine Verbindung zu diesem Knoten aufbauen wollen, müssen Sie die MAC-Adresse und die SAP-Nummer des Ports auf dem Netzknoten kennen. Die MAC-Adresse eines CS/AIX-Knotens können Sie wie folgt abrufen:

1. Wählen Sie im Knotenfenster den Port aus.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Starten**, um den Port zu aktivieren.
3. Klicken Sie auf den Knopf **Status**, um die Statusinformationen zum Port aufzurufen. Im Statusdialog für den Port werden die MAC-Adresse und die SAP-Nummer angezeigt.
4. Notieren Sie die MAC-Adresse und die SAP-Nummer, damit Sie diese Werte auf dem Endknoten im Konfigurationsdialog für die Verbindungsstation eingeben können.

### Endknoten konfigurieren

Bei diesem Szenario wird davon ausgegangen, dass Sie die Steuerpunkt-LU und einen Standardmodus sowie eine LAN-Verbindungsart (Token-Ring, Ethernet) verwenden. In diesem Fall ist die Konfiguration des Endknotens einfach. Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Konfigurieren Sie den Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben. Wählen Sie für das Feld *APPN-Unterstützung* den Wert Endknoten aus.
2. Konfigurieren Sie die Konnektivität wie im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 beschrieben. Konfigurieren Sie die Verbindung für die Unterstützung von unabhängigem Verkehr und geben Sie für die Verbindungsstation die folgenden Informationen an:
  - Geben Sie für das Feld *Ferner Knoten* als Wert den Namen des Netzknotens ein (siehe Abschnitt „Netzknoten konfigurieren“ auf Seite 102).
  - Geben Sie im Teilfenster 'Verbindungsinformationen' des Konfigurationsdialogs für die Verbindungsstation die MAC-Adresse und die SAP-Nummer des Ports auf dem Netzknoten ein.

In einem APPN-Netz ist es möglich, über nur eine Verbindungsstation zu einem benachbarten Netzknoten mit allen fernen Knoten im Netz zu kommunizieren. Sie müssen deshalb nicht zu jedem fernen Knoten eine gesonderte Verbindungsstation konfigurieren.

### Konnektivität zwischen zwei Knoten prüfen

In diesem Szenario wird vorausgesetzt, dass Sie einen Netzknoten gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Netzknoten konfigurieren“ auf Seite 102 und einen Endknoten gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Endknoten konfigurieren“ konfiguriert haben. Auf dem Endknoten können Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Wählen Sie im Knotenfenster die Verbindungsstation zum benachbarten Netzknoten aus.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Starten**, um die Verbindungsstation zu aktivieren.  
Wenn die Verbindungsstation aktiviert wird, werden die CP-CP-Sitzungen zwischen den beiden Knoten automatisch aufgebaut. Diese Sitzungen werden im Teilfenster für unabhängige lokale LUs des Knotenfensters angezeigt.
3. Wenn Sie zu einer Sitzung Statusinformationen abrufen wollen, wählen Sie die Sitzung im Knotenfenster aus und klicken Sie auf den Knopf **Status**.

### Unabhängige APPC-LU konfigurieren

In vielen Fällen können Anwendungen die Steuerpunkt-LU des lokalen Knotens benutzen, die beim Konfigurieren des Knotens automatisch definiert wird. Dies ist die Standard-LU. Wenn eine Anwendung keine bestimmte LU angibt, kann sie

## APPC-Kommunikation konfigurieren

diese LU verwenden. Benutzt die Anwendung die Standard-LU, müssen Sie keine lokale LU definieren. Diesbezügliche Informationen finden Sie in der Dokumentation zur APPC-Anwendung. Entsprechende Hinweise kann auch der Anwendungsprogrammierer geben.

Für das Konfigurieren einer unabhängigen LU 6.2 benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Name der lokalen LU
- Aliasname der lokalen LU (wenn ein von dieser LU unterstütztes Transaktionsprogramm einen Aliasnamen verwendet)

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um eine unabhängige lokale LU zu konfigurieren:

1. Wählen Sie das Teilfenster für unabhängige lokale LUs aus.
2. Wählen Sie im Untermenü **APPC** des Menüs **Dienste** den Eintrag **Neue unabhängige lokale LU** aus (oder klicken Sie auf den Knopf **Neu**). CS/AIX zeigt daraufhin den Dialog für lokale LUs an.
3. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
4. Klicken Sie auf **OK**, um die lokale LU zu definieren. Die unabhängige LU wird im Teilfenster für unabhängige lokale LUs des Knotenfensters angezeigt.

### Partner-LUs für einen LEN-Knoten konfigurieren

In folgenden Fällen müssen Sie einen fernen Knoten (und die Partner-LUs auf dem Knoten) definieren:

- Wenn der lokale Knoten ein LEN-Knoten ist, müssen Sie alle fernen Knoten und alle Partner-LUs auf dem fernen Knoten, mit denen der lokale Knoten über APPC kommuniziert, definieren. Ein LEN-Knoten kann Partner-LUs nicht dynamisch lokalisieren. Dies ist nur über die Definition des fernen Knotens möglich.
- Wenn der lokale Knoten nicht Teil eines APPN-Netztes ist (z. B., wenn zwei Endknoten ohne Netzknottenserver direkt miteinander verbunden sind), können LUs nicht dynamisch lokalisiert werden. In diesem Fall müssen Sie alle Partner-LUs konfigurieren.
- Wenn der ferne Knoten ein LEN-Knoten und der lokale Knoten ein Netzknotten ist, der für den LEN-Knoten die Funktion eines Netzknottenservers hat, müssen Sie den LEN-Knoten (mit den Partner-LUs) auf dem Netzknottenserver als fernen Knoten definieren. Durch diese Definition können die Knoten im übrigen APPN-Netz LUs auf dem LEN-Knoten lokalisieren.
- Wenn sich der ferne Knoten in einem anderen APPN-Netz befindet, müssen Sie den fernen Knoten definieren, da dieser nicht dynamisch lokalisiert werden kann.

Definieren Sie keine Partner-LUs, wenn der lokale und der ferne Knoten zum selben APPN-Netz gehören.

Wenn Sie eine Definition für einen fernen Knoten hinzufügen, wird automatisch eine Partner-LU mit demselben Namen hinzugefügt. Dies ist die Steuerpunkt-LU des fernen Knotens. Falls Ihre Anwendung diese Partner-LU benutzt, müssen Sie keine andere Partner-LU hinzufügen. Bei Bedarf können Sie jedoch einen LU-Aliasnamen für die Partner-LU hinzufügen. Klicken Sie zum Hinzufügen eines Aliasnamens doppelt auf die Partner-LU und geben Sie im Konfigurationsdialog für Partner-LUs den Aliasnamen ein.

Wenn Ihre Anwendung mit einem LU-Aliasnamen auf die zugehörige Partner-LU verweist, sollten Sie für die LU die Definition eines Aliasnamens hinzufügen.

Ist der lokale oder der ferne Knoten ein LEN-Knoten, müssen Sie die Partner-LU als Kind des fernen Knotens definieren, da der LEN-Knoten nicht in der Lage ist, LUs dynamisch zu lokalisieren. Benutzt Ihre Anwendung die Steuerpunkt-LU des fernen Knotens als Partner-LU, müssen Sie keine Partner-LU definieren, denn die Steuerpunkt-LU wurde bereits beim Konfigurieren des fernen Knotens automatisch definiert.

Mit dem Motif-Verwaltungsprogramm können Sie einen Aliasnamen für eine Partner-LU hinzufügen (siehe Abschnitt „Aliasnamen für Partner-LU definieren“), eine Definition für eine Partner-LU auf einem bestimmten fernen Knoten hinzufügen (siehe Abschnitt „Partner-LU auf einem fernen Knoten definieren“ auf Seite 106) oder mehrere Partner-LUs unter Verwendung von Platzhaltern definieren (siehe Abschnitt „Mehrere Partner-LUs unter Verwendung von Platzhaltern definieren“ auf Seite 106).

**Fernen Knoten definieren:** Bevor Sie einen fernen Knoten konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- vollständig qualifizierter SNA-Netzname des Knotens

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um einen fernen Knoten zu konfigurieren:

1. Wählen Sie das Teilfenster für ferne Systeme aus.
2. Wählen Sie im Untermenü **APPC** des Menüs **Dienste** den Eintrag **Neuer ferner Knoten** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu** und wählen Sie die Option **Fernen Knoten definieren** aus).

CS/AIX zeigt daraufhin den Konfigurationsdialog für ferne Knoten an.

3. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
4. Klicken Sie auf **OK**, um den fernen Knoten zu definieren. Der ferne Knoten wird im Teilfenster für ferne Systeme des Knotenfensters angezeigt.

Wenn Sie ein fernes System definieren, definiert CS/AIX auf dem lokalen Knoten automatisch die Steuerpunkt-LU des fernen Knotens als Partner-LU.

**Aliasnamen für Partner-LU definieren:** Für das Definieren des Aliasnamens einer Partner-LU benötigen Sie die folgenden Informationen:

- vollständig qualifizierter Name der Partner-LU (SNA-Netzname und LU-Name)
- von einem lokalen Transaktionsprogramm verwendeter Aliasname der Partner-LU

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um den Aliasnamen einer Partner-LU hinzuzufügen:

1. Wählen Sie das Teilfenster für ferne Systeme aus.
2. Wählen Sie im Menü **Dienste** die Optionen **APPC**, **Neue Partner-LUs** und **Aliasname der Partner-LU** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu** und wählen Sie die Option **Aliasnamen für Partner-LU definieren** aus).

CS/AIX zeigt den Konfigurationsdialog für Aliasnamen von Partner-LUs an.

3. Geben Sie in der Dialoganzeige den Namen und den Aliasnamen der Partner-LU ein.

## APPC-Kommunikation konfigurieren

4. Klicken Sie auf **OK**, um den Aliasnamen der Partner-LU zu definieren. Der Aliasname der Partner-LU wird im Teilfenster für ferne Systeme des Knotenfensters (als Teil der Netzdefinition) angezeigt.

**Partner-LU auf einem fernen Knoten definieren:** Für das Definieren einer Partner-LU auf einem bestimmten fernen Knoten benötigen Sie die folgenden Informationen:

- vollständig qualifizierter Name der Partner-LU
- Aliasname der Partner-LU (wenn ein lokales Transaktionsprogramm einen Aliasnamen verwendet)
- vollständig qualifizierter Name des Knotens mit den Verzeichnisinformationen für die Partner-LU
- bevorzugte Weiterleitungsmethode (APPN oder AnyNet), falls sich die Partner-LU in einem TCP/IP-Netz befindet

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um die Definition einer Partner-LU für einen bestimmten fernen Knoten hinzuzufügen:

1. Wählen Sie den fernen Knoten aus.
2. Wählen Sie im Menü **Dienste** die Optionen **APPC**, **Neue Partner-LUs** und **Partner-LU auf fernem Knoten** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu** und wählen Sie die Option **Partner-LU auf fernem Knoten definieren** aus).  
CS/AIX zeigt den Konfigurationsdialog für Partner-LUs an.
3. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
4. Klicken Sie auf **OK**, um die Partner-LU zu definieren. Der Aliasname der Partner-LU wird im Teilfenster für ferne Systeme des Knotenfensters unter dem fernen System angezeigt, zu dem die Partner-LU gehört.

**Mehrere Partner-LUs unter Verwendung von Platzhaltern definieren:** Mit Hilfe von Platzhaltern können Sie die Position von Partner-LUs definieren, die sich alle auf demselben fernen Knoten befinden und deren Namen mit denselben Zeichen beginnen. Bei Verwendung von Platzhaltern müssen Sie nicht jede Partner-LU einzeln konfigurieren.

Wenn Sie Partner-LUs unter Verwendung von Platzhaltern definieren, müssen Sie die folgenden Informationen angeben:

- Generischer Name der Partner-LU. Der generische Name der Partner-LU besteht aus zwei EBCDIC-Zeichenfolgen des Typs A mit einer Länge von jeweils 1–8 Zeichen, die mit den vollständig qualifizierten LU-Namen mehrerer Partner-LUs übereinstimmen.

Die erste Zeichenfolge kann ein vollständiger SNA-Netzname sein, der mit dem Netznamen der Partner-LUs identisch ist, oder ein generisches Präfix, das mit dem Anfang des Netznamens übereinstimmt. Wenn Sie für den Netznamen ein generisches Präfix eingeben, dürfen Sie im Feld für die zweite Zeichenfolge keinen Wert eingeben.

Haben Sie für die erste Zeichenfolge einen vollständigen SNA-Netznamen vorgegeben, können Sie auch für die zweite Zeichenfolge einen Wert angeben. (Geben Sie für die zweite Zeichenfolge nur einen Wert ein, wenn Sie für die erste Zeichenfolge einen gültigen SNA-Netznamen angegeben haben.) Die zweite Zeichenfolge wird als generisches Präfix interpretiert, das mit dem Anfang des zweiten Teils des vollständig qualifizierten Namens der Partner-LUs übereinstimmen muss.

- Name des Knotens, auf dem sich die Partner-LUs befinden

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um mehrere Partner-LUs hinzuzufügen:

1. Wählen Sie den fernen Knoten aus, für den Sie die Partner-LUs definieren.
2. Wählen Sie im Menü **Dienste** die Optionen **APPC**, **Neue Partner-LUs** und **Generische Partner-LU auf fernem Knoten** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu** und wählen Sie die Option **Generische Partner-LU auf fernem Knoten definieren** aus).  
CS/AIX zeigt daraufhin den Konfigurationsdialog für generische Partner-LUs an.
3. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Informationen ein.
4. Klicken Sie auf **OK**, um die Partner-LUs zu definieren. Die Partner-LUs werden im Teilfenster für ferne Systeme des Knotenfensters unter dem fernen Knoten angezeigt, zu dem sie gehören.

### Abhängiges APPC konfigurieren

Für das Konfigurieren einer abhängigen LU 6.2 benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Name der lokalen LU
- Aliasname der lokalen LU (wenn ein von dieser LU unterstütztes Transaktionsprogramm einen Aliasnamen verwendet)
- Name der Verbindungsstation für die Verbindung zum Host
- LU-Nummer
- die Information, ob die LU dem Standardpool für abhängige LUs 6.2 zugeordnet werden soll

Wenn Sie abhängige LUs des Typs 6.2 für APPC- oder CPI-C-Anwendungen konfigurieren, können Sie sie als LUs des Standardpools definieren. Einer Anwendung, die keine bestimmte lokale LU angibt, wird eine nicht benutzte LU des Standard-LU-Pools zugeordnet.

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um eine abhängige lokale LU zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Konnektivitätsteilfenster eine Verbindungsstation aus.
2. Wählen Sie im Untermenü **APPC** des Menüs **Dienste** den Eintrag **Neue abhängige lokale LU** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu** und wählen Sie die Option **Neue abhängige lokale LU** aus).  
CS/AIX zeigt daraufhin den Dialog für lokale LUs an.
3. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
4. Klicken Sie auf **OK**, um die lokale LU zu definieren. Die abhängige LU wird im Konnektivitätsteilfenster unterhalb der Verbindungsstation angezeigt, zu der sie gehört.

---

## Konfiguration für CPI Communications

Wenn Ihr System eine CPI-C-Anwendung unterstützt, die symbolische CPI-C-Bestimmungsorte verwendet, müssen Sie die CPI-C-Nebeninformationen definieren. Die Nebeninformationen ordnen dem symbolischen Bestimmungsort Informationen zum Partner-TP, zur Partner-LU, zum Modus und zur Dialogsicherheit zu.

## Konfiguration für CPI Communications

Den symbolischen Bestimmungsort für CPI-C kann Ihnen der Anwendungsentwickler nennen. (Für Anwendungen eines anderen Herstellers können Sie den Bestimmungsort der Produktdokumentation entnehmen.)

Bevor Sie CPI-C-Nebeninformationen konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- den Vom Transaktionsprogramm (TP) verwendeten symbolischen Bestimmungsort
- den Namen des Partner-TP
- den Namen oder Aliasnamen der Partner-LU
- den Modusnamen

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um CPI-C-Nebeninformationen zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Untermenü **APPC** des Menüs **Dienste** den Eintrag **CPI-C** aus. CS/AIX zeigt daraufhin das Fenster für CPI-C-Bestimmungsorte an.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Neu**. CS/AIX zeigt daraufhin den Konfigurationsdialog für CPI-C-Bestimmungsorte an.
3. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
4. Klicken Sie auf **OK**, um die CPI-C-Nebeninformationen zu definieren.

---

## LUA konfigurieren

Verwenden Sie für neue Anwendungen, die LUs des Typs 0-3 verwenden, die API LUA. Die API LUA ist für Anwendungen geeignet, die über LUs des Typs 0-3 mit einem Host kommunizieren. (Ausführliche Informationen zur API LUA finden Sie im *Communications Server for AIX LUA Programmer's Guide*.)

Führen Sie vor dem Konfigurieren der API LUA die folgenden Konfigurationsschritte aus:

1. Konfigurieren Sie den Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben.
2. Konfigurieren Sie Konnektivität für abhängigen Verkehr wie im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 beschrieben. (Wenn Sie ein übergeordnetes SNA-Gateway oder DLUR verwenden, konfigurieren Sie anstelle einer Direktverbindung zum Host eine Verbindung zum übergeordneten Knoten.)

Für das Konfigurieren der API LUA benötigen Sie die folgenden Informationen:

- den LU-Namen oder den Namen des LU-Pools
- die LU-Nummer jeder LU (Die LU-Nummer muss mit der auf dem Host konfigurierten LU-Nummer übereinstimmen.)

Definieren Sie wie folgt die LU für LUA:

1. Wählen Sie im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters die Verbindungsstation zum Host aus.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Neu**.
3. Wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Dialoganzeige die Option **Neue LU für LUA** aus.
4. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein. Geben Sie als LU-Typ **Unbeschränkt** an.

5. Klicken Sie auf **OK**. Die LU wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters unterhalb der Verbindungsstation zum Host angezeigt.
6. Wenn Sie LU-Pools verwenden wollen, definieren Sie diese wie im Abschnitt „LU-Pool definieren“ auf Seite 100 beschrieben.

---

## LU 0 konfigurieren

Eine primäre LU des Typs LU 0 unterstützt die Kommunikation mit LUs auf Sekundärknoten (z. B. mit Kassencontrollern). Dieser LU-Typ kann sowohl Sitzungen primärer LUs des Typs LU 0 mit dem untergeordneten Controller als auch Durchgriffssitzungen zwischen dem Host und der sekundären LU unterstützen. Für LU 0 Primär ist eine primäre SDLC-Verbindung mit dem Protokoll EIA-232D oder EIA-422A erforderlich.

Eine sekundäre LU des Typs LU 0 unterstützt die Hostkommunikation. Sie wird als generische SNA-Anwendung mit dem generischen SNA-Einheitentreiber von CS/AIX ausgeführt.

**Anmerkung:** Verwenden Sie für neue Anwendungen für sekundäre LUs des Typs LU 0 an Stelle von LU 0 die API LUA. Informationen zum Konfigurieren von LUA finden Sie im Abschnitt „LUA konfigurieren“ auf Seite 108.

### LU 0 Primär konfigurieren

Bevor Sie LU 0 Primär konfigurieren können, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

1. Konfigurieren Sie den Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben.

Stellen Sie vor dem Konfigurieren von LU 0 Primär die folgenden Informationen zusammen:

- für die Primärleitung verwendetes SDLC-Protokoll (EIA-232D oder EIA-422A)
- Adresse der lokalen Station für die Primärleitung
- Adresse der fernen Station für die Primärleitung
- Angabe, ob eine INIT-SELF-Anforderung von einer untergeordneten Station die primäre LU-Anwendung auf dem lokalen Knoten starten kann
- Name der Anwendung für primäre LU des Typs LU 0 auf dem lokalen Knoten (falls INIT-SELF-Anforderungen akzeptiert werden)
- primäre LU-Adressen auf dem lokalen Knoten

Gehen Sie zum Konfigurieren von LU 0 Primär wie folgt vor:

1. Konfigurieren Sie eine Leitung für primäre LU des Typs LU 0:
  - a. Wählen Sie im Menü **Dienste** des Knotenfensters den Eintrag **Neue Leitung für primäre LU des Typs LU 0** aus.  
CS/AIX zeigt den Konfigurationsdialog für Leitungen für primäre LU des Typs LU 0 an.
  - b. Geben Sie in den Feldern dieser Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - c. Klicken Sie auf **OK**, um die Leitung für primäre LU des Typs LU 0 zu definieren.

Konfigurieren Sie eine primäre LU des Typs LU 0:

## LU 0 konfigurieren

- a. Wählen Sie im Menü **Dienste** des Knotenfensters den Eintrag **Neue primäre LU des Typs LU 0** aus.  
CS/AIX zeigt den Konfigurationsdialog für primäre LU des Typs LU 0 an.
  - b. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - c. Klicken Sie auf **OK**, um die primäre LU des Typs LU 0 zu definieren.
2. Starten Sie den LU-0-Server für die primäre Leitung zur untergeordneten Station. Geben Sie dazu in der AIX-Befehlszeile den folgenden Befehl ein.  
(*Leistungsbezeichnung* steht hier für die primäre Leitung.)

```
lu0 -p Leistungsbezeichnung -b -t &
```

## LU 0 Sekundär konfigurieren

Bevor Sie LU 0 Sekundär konfigurieren können, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

1. Konfigurieren Sie den Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben. Falls die vom Knotensteuerpunkt bereitgestellte PU-Unterstützung von keinem anderen Host genutzt wird, können Sie im Knotenparameterdialog die ID des lokalen Knotens eingeben.
2. Konfigurieren Sie die Konnektivität wie im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 beschrieben. Falls die vom Knotensteuerpunkt bereitgestellte PU-Unterstützung von einem anderen Host genutzt wird, geben Sie die ID des lokalen Knotens im Konfigurationsdialog für die Verbindungsstation ein. Geben Sie außerdem die ferne Verbindungsadresse für die Host-PU an.

Stellen Sie vor dem Konfigurieren von LU 0 Sekundär die folgenden Informationen zusammen:

- lokale LU-Adresse für die sekundäre LU, die für die Kommunikation mit dem Host verwendet wird
- Name der Sitzungs-LU für die Konfiguration
- SSCP-ID, falls Sie die Kommunikation der LU auf einen bestimmten SSCP beschränken möchten
- Angabe, ob die LU eine INIT-SELF-Anforderung an den Host senden kann
- Name der Hostanwendung oder des Serviceprogramms (falls die LU eine INIT-SELF-Anforderung senden kann)
- Tabelleneintrag für Protokollmodus (falls die LU eine INIT-SELF-Anforderung senden kann)
- Profilname für die Konfiguration der primären LU, falls die LU den Durchgriff auf eine primäre LU unterstützt (nur, wenn die LU keine INIT-SELF-Anforderung sendet)

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um eine sekundäre LU des Typs LU 0 zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters die Verbindungsstation zum Host aus.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Neu**.
3. Wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Dialoganzeige die Option **Neue LU für LUA** aus und klicken Sie auf **OK**.  
CS/AIX zeigt den Dialog für LU des Typs 0-3 an.
4. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein. Geben Sie als LU-Typ Unbeschränkt an.



5. Klicken Sie auf den Knopf **Erweitert**.  
CS/AIX zeigt den Dialog mit erweiterten Parametern für LUs des Typs 0-3 an.
6. Wählen Sie für das Feld *LU-Verwendung* die Option *LU 0 Sekundär* aus. Der Motif-Dialog wird erweitert und zeigt jetzt auch Felder für LU 0 Sekundär an.
7. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
8. Klicken Sie auf **OK**, um die LU zu definieren.  
Die LU wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters unterhalb der Verbindungsstation zum Host angezeigt.
9. Geben Sie zum Starten des LU-0-Servers für die Verbindung zum Host den folgenden Befehl in der AIX-Befehlszeile ein. Verwenden Sie die Bezeichnung der Verbindungsstation zum Host.

`lu0 -s Verbindungsbezeichnung -b -t &`

10. Geben Sie zum Starten der LU-0-Anwendung den Namen der sekundären LU des Typs LU 0 als Parameter an.

## SNA Gateway konfigurieren

CS/AIX ermöglicht nicht nur den Direktzugriff auf einen Host, sondern kann auch SNA-Gateway-Funktionen bereitstellen. Mit Hilfe dieses Features können andere Computer über einen CS/AIX-Knoten auf einen Host zugreifen, so dass keine gesonderte Verbindung vom Host zu jedem einzelnen Computer erforderlich ist.

Das Feature SNA Gateway ist in Abb. 8 veranschaulicht.




Abbildung 8. SNA Gateway

Der untergeordnete Computer muss über eine SNA-PU des Typs 2.0 oder 2.1 verfügen, um abhängige LUs unterstützen zu können. Der untergeordnete Computer könnte beispielsweise ein weiterer CS/AIX-Computer oder ein PC sein, auf dem Communications Server für Windows NT ausgeführt wird.

## SNA Gateway konfigurieren

Wenn der lokale CS/AIX-Knoten das Feature SNA Gateway nutzt, werden alle Daten, die zwischen dem Host und dem untergeordneten Computer übertragen werden, über den lokalen Knoten geleitet. Dadurch benötigt der untergeordnete Computer keine Direktverbindung und kann die Hostverbindung gemeinsam mit dem CS/AIX-Computer oder mit anderen untergeordneten Computern nutzen. Sie können z. B. mehrere untergeordnete Computer installieren, die über ein lokales Token-Ring-Netz mit dem CS/AIX-Computer verbunden sind. In diesem Fall greifen alle Computer auf dieselbe Standfernleitung des CS/AIX-Computers zum Host zu.

Die Verwendung von SNA Gateway vereinfacht darüber hinaus die Konfiguration auf dem Host, denn Sie müssen die untergeordneten Computer und die zu diesen führenden DFV-Verbindungen nicht definieren. Die Hostkonfiguration muss nur den CS/AIX-Computer und dessen Hostübertragungsleitung umfassen. Die LUs auf den untergeordneten Computern werden zusammen mit den Ressourcen des CS/AIX-Computers konfiguriert. Der Host hat keine Kenntnis von der Verwendung des Features SNA Gateway.

Bevor Sie SNA Gateway konfigurieren, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

- Definieren Sie den lokalen Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben.
- Konfigurieren Sie einen Port und eine Verbindungsstation für abhängigen Verkehr zwischen dem lokalen Knoten und dem Host. Gehen Sie dazu wie im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 beschrieben vor. Konfigurieren Sie außerdem Ports und Verbindungsstationen für abhängigen Verkehr zwischen dem lokalen Knoten und den untergeordneten Knoten. Wenn Sie Unterstützung für untergeordnete LUs benötigen, die noch nicht definiert wurden, können Sie für den Port eine Schablone für die Unterstützung impliziter PUs und untergeordneter LUs definieren (siehe Abschnitt „Implizite untergeordnete LUs unterstützen“).
- Definieren Sie die LUs auf dem lokalen Knoten, die für die Kommunikation mit dem Host verwendet werden (übergeordnete LUs). Definieren Sie die übergeordneten LUs des Typs 0–3 als Unbeschränkt. (Der Typ der LUs auf untergeordneten Knoten ist beliebig.)
- Wenn Sie LU-Pools verwenden wollen, definieren Sie diese wie im Abschnitt „LU-Pool definieren“ auf Seite 100 beschrieben.

### Implizite untergeordnete LUs unterstützen

Zur Unterstützung untergeordneter LUs, die noch nicht für CS/AIX definiert wurden, können Sie für den Port eine Schablone für implizite untergeordnete PUs und LUs definieren. (Die wichtigsten Schritte der Port-Konfiguration sind im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 beschrieben.) Diese Schablonen bieten Unterstützung für untergeordnete LUs, so dass Sie nicht jede LU auf dem lokalen Knoten für die Unterstützung aller LUs auf einem untergeordneten Knoten konfigurieren müssen.

Bevor Sie eine untergeordnete LU für SNA Gateway konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Bereich der LUs (Nummern), die untergeordnete LUs unterstützen
- Name der Host-LU

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Schablone für implizite untergeordnete LUs zu definieren:

1. Wenn Sie den Port bereits konfiguriert haben, klicken Sie im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters doppelt auf die Port-Definition. CS/AIX zeigt daraufhin den Konfigurationsdialog für Ports an.  
Sollten Sie den Port noch nicht konfiguriert haben, holen Sie dies jetzt nach.  
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  - a. Wählen Sie im Knotenfenster das Konnektivitätsteilfenster aus.
  - b. Klicken Sie auf den Knopf **Neu**.
  - c. Wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Dialoganzeige die Option zum Definieren eines Ports und den Verbindungsprotokolltyp aus.  
CS/AIX zeigt daraufhin den Konfigurationsdialog für Ports an.
  - d. Geben Sie gemäß der Beschreibung im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 die wichtigsten Port-Parameter ein.
2. Klicken Sie unten in der Dialoganzeige auf den Knopf **Erweitert**.  
CS/AIX zeigt daraufhin den Parameterdialog für Ports an. Im unteren Teilfenster sind die Einstellungen aufgelistet, die Einfluss auf Schablonen für untergeordnete LUs haben.
3. Wählen Sie die Option *Untergeordnete LUs für Zugriff auf implizite PUs konfigurieren* aus.
4. Klicken Sie auf **OK**.  
CS/AIX zeigt den Konfigurationsdialog für Schablonen für untergeordnete LUs an.
5. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
6. Klicken Sie auf **OK**, um die Schablone für implizite untergeordnete LUs zu definieren.

### Untergeordnete LUs definieren

Bevor Sie eine untergeordnete LU für SNA Gateway konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- LU-Name jeder untergeordneten LU (Dies ist ein lokaler Bezeichner, der nicht mit der Konfiguration des untergeordneten Systems übereinstimmen muss.)
- LU-Nummer jeder untergeordneten LU
- Verbindungsstation zum untergeordneten Knoten
- Name der übergeordneten LU (für die Host-LU)

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine untergeordnete LU für SNA Gateway zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters die Verbindungsstation zum untergeordneten Knoten aus.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Neu**.
3. Wählen Sie die Option **Neue untergeordnete LU** aus und klicken Sie auf **OK**.  
CS/AIX zeigt daraufhin den Dialog für untergeordnete LU an.
4. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
5. Klicken Sie auf **OK**, um die untergeordnete LU zu definieren.  
Die LU-Definition wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters unterhalb der Verbindungsstation zum untergeordneten Knoten angezeigt.

---

### DLUR konfigurieren

CS/AIX ermöglicht nicht nur den Direktzugriff auf einen Host, sondern kann auch DLUR-Funktionen bereitstellen. Bei Verwendung dieses Features können sich Sitzungen für abhängige LUs über mehrere Knoten in einem APPN-Netz erstrecken und benötigen keine Direktverbindung zum Host.

Normalerweise erfordert eine abhängige LU-Sitzung eine direkte DFV-Verbindung zum Host. Wenn in einem APPN-Netz viele Knoten (einschließlich eines Hostknotens) verbunden sind, haben einige von ihnen unter Umständen keine Direktverbindung zum Host, sondern nur eine indirekte Verbindung über einen anderen Knoten. LUs auf diesen indirekt mit dem Host verbundenen Knoten können keine abhängigen LU-Sitzungen mit dem Host aufbauen.

Dependent LU Requester (DLUR) ist ein APPN-Feature, das diese Einschränkung aufhebt.

Das Feature DLUR auf einem APPN-Knoten (z. B. einem CS/AIX-Knoten) arbeitet mit DLUS (Dependent LU Server) auf dem Host zusammen, um Sitzungen von abhängigen LUs auf dem DLUR-Knoten über das APPN-Netz zum DLUS-Host weiterzuleiten. Die Route zum Host kann sich über mehrere Knoten erstrecken und von den APPN-Funktionen für Netzverwaltung, für dynamische Ressourcenzlokalisierung und Routenberechnung profitieren. DLUR muss auf dem Knoten verfügbar sein, auf dem sich die LUs befinden. DLUS muss auf dem Hostknoten verfügbar sein. Auf den Zwischenknoten der Sitzungsroute ist das Feature DLUR nicht erforderlich.

Wenn der CS/AIX-DLUR-Knoten ein Netzknoten oder ein Zweignetzknoten ist, kann er auch Durchgriff-DLUR-Funktionen für abhängige LUs auf untergeordneten Computern, die mit dem CS/AIX-Knoten verbunden sind, bereitstellen. Diese LUs können ebenso wie knoteninterne LUs DLUR auf dem CS/AIX-Knoten nutzen, um über das Netz auf den Host zuzugreifen. Die untergeordneten Computer führen DLUR nicht aus und müssen keine Kenntnis davon haben, dass DLUR verwendet wird.

Abb. 9 auf Seite 115 zeigt einen als APPN-Netzknoten konfigurierten CS/AIX-Server mit Implementierung von Durchgriff-DLUR zur Unterstützung von Sitzungen zwischen LUs auf dem Host (dem übergeordneten Knoten) und LUs auf den Knoten im APPN-Netz (den untergeordneten Knoten).




Abbildung 9. CS/AIX-Knoten, der DLUR bereitstellt

**Anmerkung:**

1. Auf einem LEN-Knoten können Sie DLUR nicht konfigurieren.
2. Durchgriff-DLUR können Sie nur auf einem Netzknoten oder Zweignetzknoten konfigurieren.
3. Wenn Sie Branch Extender verwenden, können Sie DLUR nicht auf einem Endknoten des Zweignetzes (dessen Netzknotenserver ein Zweignetzknoten ist) konfigurieren. Dieser Knoten kann jedoch abhängige LU-Anwendungen unterstützen, sofern Sie Durchgriff-DLUR auf den Zweignetzknoten konfigurieren (so dass der Endknoten im Zweignetz zwar nicht DLUR ausführt, jedoch Durchgriff-DLUR auf dem Zweignetzknoten verwendet).

Die für die DLUR-Konfiguration erforderlichen Schritte richten sich danach, ob sich die abhängigen LUs auf dem lokalen Knoten oder auf untergeordneten Knoten befinden.

## DLUR-Unterstützung auf dem lokalen Knoten konfigurieren

Für diese Aufgabe benötigen Sie die folgenden Informationen:

- PU-ID der PU auf dem lokalen Knoten
- PU-Name (Dies ist ein lokaler Bezeichner, der nicht mit der Hostkonfiguration übereinstimmen muss.)
- Name des DLUS auf dem Host (und ggf. Name des Ausweich-DLUS)
- LU-Name, LU-Nummer und LU-Typ aller untergeordneten LUs. Die LU-Nummer muss mit der auf dem Host konfigurierten Nummer übereinstimmen.

Zum Konfigurieren der DLUR-Unterstützung auf dem lokalen Knoten müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

## DLUR konfigurieren

1. Definieren Sie den lokalen Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben. Wenn Sie Durchgriff-DLUR-Unterstützung für untergeordnete Knoten bereitstellen wollen, definieren Sie den Knoten als APPN-Netznoten oder Zweignetznoten.
2. Konfigurieren Sie die Konnektivität zum APPN-Netz. Für die APPN-Konnektivität sind mindestens ein Port und eine Verbindungsstation für unabhängigen Verkehr zwischen dem lokalen Knoten und dem benachbarten APPN-Netznoten erforderlich. Lesen Sie die diesbezüglichen Informationen im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95.
3. Definieren Sie eine DLUR-PU auf dem lokalen Knoten (die DLUR-PU unterstützt die Konnektivität zum Host).  
Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um die DLUR-PU zu konfigurieren:
  - a. Wählen sie das Menü **Dienste** und dann im Untermenü **Konnektivität** den Eintrag **Neue DLUR-PU** aus (oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Knopf **Neu** und wählen Sie die Option **DLUR-PU** aus).  
Wenn Sie auf **OK** klicken, zeigt CS/AIX den Konfigurationsdialog für DLUR-PUs an.
  - b. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - c. Klicken Sie auf **OK**, um die DLUR-PU zu definieren.  
Die DLUR-PU wird im Konnektivitätsteilfenster unter dem DLUR-Eintrag angezeigt.
4. Wenn Sie DLUR für die Unterstützung von LUs auf dem lokalen Knoten konfigurieren wollen, müssen Sie die LUs auf dem lokalen Knoten hinzufügen. Die LUs müssen wie im Abschnitt „LUA konfigurieren“ auf Seite 108 beschrieben für die Unterstützung von LUA konfiguriert werden. In Abhängigkeit von den Anforderungen der von den LUs unterstützten Benutzeranwendungen können weitere Konfigurationsschritte erforderlich sein.

## Durchgriff-DLUR-Unterstützung für untergeordnete Knoten konfigurieren

Für diese Aufgabe benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Name der untergeordneten PU für jeden untergeordneten Knoten oder für jede PU auf dem untergeordneten Knoten (Dies ist ein lokaler Bezeichner, der nicht mit der Hostkonfiguration übereinstimmen muss.)
- Name des DLUS auf dem Host

Zum Konfigurieren der Durchgriff-DLUR-Unterstützung für untergeordnete Knoten müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

1. Definieren Sie den lokalen Knoten als APPN-Netznoten (siehe Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93).
2. Konfigurieren Sie die Konnektivität zu den untergeordneten Knoten. Konfigurieren Sie Ports und Verbindungsstationen für abhängigen Verkehr zwischen dem lokalen Knoten und allen untergeordneten Knoten. Gehen Sie dazu wie im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 beschrieben vor. (Sie müssen keine DLUR-PU für die Unterstützung von Durchgriff-DLUR für untergeordnete Knoten definieren.)
3. Ein untergeordneter Knoten kann mehrere PUs unterstützen. In einem solchen Fall ist jede untergeordnete PU einer anderen Verbindung zugeordnet, so dass Sie zwischen dem CS/AIX-DLUR-Knoten und dem untergeordneten Knoten mehrere Verbindungen konfigurieren und für jede Verbindung den Namen der untergeordneten PU kennen müssen.

## TN Server konfigurieren

3270-Emulationsprogramme, die über TCP/IP (und nicht über ein SNA-Netz) kommunizieren, werden als TN3270-Programme (Telnet-3270-Emulationsprogramme) bezeichnet.

Einige TN3270-Programme bieten Unterstützung für TN3270E (Standarderweiterungen für Telnet 3270). TN3270E ist ein offenes Protokoll, das über Telnet die 3270-Einheitenemulation (von Terminals und Druckern) unterstützt. Das Protokoll ermöglicht einem Telnet-Client, eine bestimmte Einheit (durch Angabe des LU-Namens) auszuwählen, und stellt erweiterte Unterstützung für verschiedene Funktionen bereit, z. B. für die Schlüssel ATTN und SYSREQ und die Bearbeitung von SNA-Antworten.

**Anmerkung:** Im vorliegenden Handbuch wird die Bezeichnung TN3270 für Informationen verwendet, die sich auf die Protokolle TN3270, TN3287 und TN3270E beziehen.

CS/AIX TN Server ermöglicht TN3270-Benutzern den Zugriff auf 3270-Hosts. Über TN Server können TN3270-Benutzer eine Hostverbindung gemeinsam mit CS/AIX oder anderen TN3270-Benutzern verwenden und benötigen keine Direktverbindung. Mit TN Server können TN3270-Benutzer auch auf Hosts ohne TCP/IP zugreifen.

Abb. 10 zeigt einen CS/AIX-Knoten mit TN-Server-Unterstützung für TN3270-Clients. Der TN-Server-Knoten kommuniziert über das TCP/IP-Netz mit den Clients.




Abbildung 10. Für TN Server konfigurierter CS/AIX-Knoten

Das Feature TN Server von CS/AIX ermöglicht die Zuordnung eines TN3270-Benutzers zu einer 3270-LU unter CS/AIX. Alle Daten des TN3270-Benutzers werden an die LU weitergeleitet. Dies bedeutet, dass die Konfiguration für den Host und

## TN Server konfigurieren

den TN3270-Benutzer so ist, als wären sie direkt miteinander verbunden. Keiner von beiden muss wissen, dass die Daten über TN Server weitergeleitet werden.

CS/AIX TN Server unterstützt alle TN3270-Client-Emulationsprogramme, die die in den IETF-RFCs 1123, 1576, 1646, 1647 und 2355 definierten Protokolle richtig implementieren.

Wenn ein TN3270-Programm mit TN Server kommuniziert, identifiziert CS/AIX das Programm über die TCP/IP-Adresse des Computers, auf dem das TN3270-Programm ausgeführt wird. CS/AIX kann zwei TN3270-Programme, die von zwei verschiedenen Benutzern auf demselben Computer ausgeführt werden, nicht unterscheiden. In den Handbüchern zu CS/AIX bezieht sich die Bezeichnung 'Benutzer von TN Server' auf den Computer, auf dem ein TN3270-Programm ausgeführt wird, nicht auf einen individuellen Programm benutzer.

Wie in Abb. 11 gezeigt, stellt sich die Konfiguration aus Sicht des Hosts und des TN-Server-Benutzers unterschiedlich dar.




Abbildung 11. TN Server

Für jeden Benutzer von TN Server, der mit dem Feature TN3270 Server eine Verbindung zu CS/AIX herstellt, ist normalerweise der Zugriff auf eine 3270-LU konfiguriert, so dass der Benutzer auf eine Hostsitzung beschränkt ist. Sie müssen einem Benutzer von TN Server jedoch nicht eine einzelne dedizierte 3270-LU zuordnen, sondern können für ihn auch den Zugriff auf einen Pool von 3270-LUs konfigurieren. Dadurch können Benutzer auf so viele TN-Server-Sitzungen zugreifen, wie LUs im Pool verfügbar sind.

Bevor Sie den Zugriff auf TN Server konfigurieren können, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

- Definieren Sie den lokalen Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben.



- Konfigurieren Sie einen Port und eine Verbindungsstation für abhängigen Verkehr zwischen dem lokalen Knoten und dem Host. Gehen Sie dazu wie im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95 beschrieben vor.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Zugriff auf TN Server zu konfigurieren:

- Definieren Sie die 3270-LUs auf dem lokalen Knoten, die für die Kommunikation mit dem Host verwendet werden. Hinweise zum Hinzufügen der LUs finden Sie im Abschnitt „3270-LUs definieren“.
- Wenn Sie LU-Pools verwenden wollen, definieren Sie diese wie im Abschnitt „LU-Pool definieren“ beschrieben.

### 3270-LUs definieren

Stellen Sie vor dem Konfigurieren der 3270-LU die folgenden Informationen zusammen:

- LU-Name (Dies ist ein lokaler Bezeichner, der nicht mit der Hostkonfiguration übereinstimmen muss.)
- LU-Nummer (bzw. bei einem Bereich von LUs die LU-Nummern)
- LU-Typ (Modell des 3270-Datensichtgeräts oder 3270-Drucker)
- Poolname (wenn Sie die LU zu einem Pool hinzufügen)

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um eine LU des Typs 0–3 für eine bereits definierte Verbindungsstation zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Konnektivitätsteilfenster die Verbindungsstation zum Host aus.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Neu**.
3. Wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Dialoganzeige den LU-Typ (**Neue 3270-Anzeige-LU** oder **Neue 3270-Drucker-LU**) aus.

Wenn Sie diesen Eintrag auswählen und auf **OK** klicken, zeigt CS/AIX den Dialog für LUs des Typs 0-3 an.

4. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
5. Klicken Sie auf **OK**, um die LU zu definieren.

Die LU wird im Konnektivitätsteilfenster des Knotenfensters unterhalb der Verbindungsstation zum Host angezeigt.

### LU-Pool definieren

Für 3270 können Sie LU-Pools definieren, um die Benutzerkonfiguration zu vereinfachen und beim Aufbauen von Hostsitzungen mehr Flexibilität zu haben. Sie können beispielsweise mehrere 3270-LUs in einem Pool definieren und dann mehrere TN3270-Clients für die Verwendung dieses Pools konfigurieren. Dadurch wird die Konfiguration von 3270-Sitzungen einfacher, und alle Clients können jede beliebige LU des Pools benutzen.

**Anmerkung:** Sie können einer bestimmten LU oder einem LU-Pool einen TN3270-Client zuordnen.

- Wenn Sie den Client einer bestimmten LU zuordnen, die in einem Pool enthalten ist, verwendet der Client diese LU, sofern sie verfügbar ist. Andernfalls verwendet der Client eine beliebige freie LU aus dem Pool, als hätten Sie den Client dem LU-Pool und nicht dieser speziellen LU zugeordnet.

## TN Server konfigurieren

- Falls der Client nur eine angegebene LU verwenden soll, so dass die Client-Sitzung nicht aufgebaut wird, wenn die LU bereits benutzt wird, müssen Sie sicherstellen, dass die LU nicht in einem Pool enthalten ist.

Die LU-Pools für den lokalen CS/AIX-Knoten werden im Fenster für LU-Pools angezeigt. Dieses Fenster listet die auf dem lokalen System konfigurierten LU-Pools auf. Sie können in diesem Fenster LUs auswählen und zu einem LU-Pool hinzufügen.

Zu einem Pool für 3270 können Sie LUs der folgenden Typen hinzufügen (ein Pool darf keine Mischung verschiedener LU-Typen enthalten):

- 3270-Anzeige-LU
- unbeschränkte LU

Bevor Sie LUs zu einem Pool hinzufügen, müssen Sie die LUs auf dem lokalen Knoten definieren.

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um einen LU-Pool zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Menü **Fenster** den Eintrag **LU-Pools** aus.  
CS/AIX zeigt daraufhin das Fenster für LU-Pools an.
2. Klicken Sie auf den Knopf **Neu**.  
CS/AIX zeigt den Konfigurationsdialog für LU-Pools an.  
Im rechten Feld sind LUs aufgelistet, die noch keinem Pool zugeordnet sind. Jede dieser LUs kann in den neuen Pool integriert werden.
3. Wählen Sie die LU oder LUs aus, die Sie zum Pool hinzufügen wollen, und klicken Sie auf den Knopf **Neu**, um die ausgewählten LUs in das linke Feld zu verschieben.  
Wenn Sie eine LU aus dem linken Feld entfernen wollen, wählen Sie die LU aus und klicken Sie auf den Knopf **Entfernen**.
4. Klicken Sie auf **OK**, um den LU-Pool zu definieren.  
Alle im linken Feld enthaltenen LUs werden zum LU-Pool hinzugefügt.  
Der Pool wird im Fenster für LU-Pools angezeigt.

## TN3270 Server konfigurieren

Bevor Sie TN3270 Server konfigurieren, benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Information, ob der Server nur TN3270 oder auch TN3270E unterstützt (Eine Unterstützung für TN3270E bedeutet automatisch auch Unterstützung für TN3270.)
- Information, ob ein TN3270E-Client eine bestimmte LU anfordern kann
- Name der Anzeige- und der Drucker-LU (bzw. die Namen der LU-Pools) für jeden Client (Die Namen von Drucker-LUs sind nur für die TN3270E-Unterstützung erforderlich.)
- TCP/IP-Name oder TCP/IP-Adresse des Clients, wenn nur bestimmte Clients zulässig sind oder bestimmte Clients auf spezifische LUs beschränkt werden sollen
- Nummer des TCP/IP-Ports auf dem TN-Server-Knoten

- Information, ob SSL-Datenverschlüsselung, Client-Authentifizierung und Serverauthentifizierung erforderlich sind (Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die zusätzliche, zur Unterstützung dieser Option erforderliche Software installiert haben.)
- Angabe, ob der TN3270-Server in einem SLP-Netz verwendet wird

Zum Zuordnen einer Anzeige-LU zu einer Drucker-LU benötigen Sie außerdem die Namen dieser LUs. Ein TN-Server-Zuordnungseintrag definiert eine Zuordnung zwischen einer Drucker-LU und einer Anzeige-LU, auf deren Basis das TN3270E-Protokoll die beiden verbinden kann. Wenn der Server keine Unterstützung für TN3270E oder Drucker-LUs bietet, müssen Sie keinen Zuordnungseintrag definieren.

Der TN-Server-Standardeintrag definiert Parameter, die in allen TN3270-Client-Sitzungen verwendet werden. Sie können für jeden Server einen gesonderten Standardeintrag definieren.

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um TN3270 Server zu konfigurieren:

1. Definieren Sie wie folgt einen TN-Server-Zugriffseintrag:
  - a. Wählen Sie im Menü **Dienste** den Eintrag **TN-Server** aus.  
CS/AIX zeigt daraufhin das TN-Server-Fenster an, in dessen oberem Teilfenster alle konfigurierten TN-Server-Zugriffseinträge und in dessen unterem Teilfenster alle TN-Server-Zuordnungseinträge aufgelistet sind.
  - b. Wählen Sie das Teilfenster mit den TN3270-Zugriffseinträgen aus und klicken Sie auf den Knopf **Neu**.  
CS/AIX ruft daraufhin den Dialog für TN-Server-Zugriff auf.
  - c. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - d. Klicken Sie auf **OK**, um den TN-Server-Zugriffseintrag zu definieren. Der Eintrag wird im TN-Server-Fenster angezeigt.
2. Definieren Sie wie folgt einen TN-Server-Zugordnungseintrag:
  - a. Wählen Sie im TN-Server-Fenster das Teilfenster mit den Zuordnungseinträgen aus und klicken Sie auf den Knopf **Neu**.  
CS/AIX ruft daraufhin den Dialog für TN-Server-Zuordnungseinträge auf.
  - b. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - c. Klicken Sie auf **OK**, um den TN-Server-Zuordnungseintrag zu definieren. Der Eintrag wird im TN-Server-Fenster angezeigt.
3. Falls Sie Druckerantworten erzwingen möchten, geben Sie für alle TN3270-Sitzungen eine Keepalive-Methode an. Geben Sie außerdem an, wie auf den externen LDAP-Server mit der Liste zur Überprüfung der Berechtigung von TN3270-Clients zugegriffen werden soll, oder verwenden Sie TN3270-SLP (Service Location Protocol). Diese Angaben können Sie im Dialog mit den erweiterten Parametern für TN Server machen.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der SSL-Unterstützung für TN Server finden Sie auf den Support-Webseiten zu IBM Communications Server unter der Adresse <http://www.ibm.com/software/network/commsserver/support/>.

### TN Redirector konfigurieren

Das CS/AIX-Feature TN Redirector bietet TCP/IP-Hostdurchgriff auf TN3270-, TN3270E-, TN5250- und VT-Clients, die unter der Bezeichnung Telnet-Clients zusammengefasst werden. Der Telnet-Benutzer kommuniziert über eine TCP/IP-Verbindung mit CS/AIX und CS/AIX kommuniziert dann über eine weitere TCP/IP-Verbindung mit dem Host. Auf diese Weise kann bei Bedarf eine SSL-Sicherheitsprüfung (Secure Sockets Layer) durchgeführt werden, ohne diese auf die gesamte Benutzerhostverbindung zu erstrecken. Beispiel:

- Wenn Clients zu CS/AIX eine Verbindung über ein TCP/IP-LAN ohne erforderliche Überprüfung herstellen, jedoch eine Verbindung zu einem fernen Host herstellen, der SSL erfordert, können Sie SSL für die TCP/IP-Verbindung zwischen CS/AIX und dem Host verwenden. Auf diese Weise wird die Sicherheit für alle Clients überprüft. Die einzelnen Clients müssen keine Sicherheitsangaben machen.
- Wenn CS/AIX an demselben Standort wie der Host installiert ist, die Clients die Verbindung jedoch von externen Standorten aus aufbauen, können Sie SSL für die Client-Verbindungen zu CS/AIX verwenden und müssen die SSL-Software nicht auf dem Host installieren.

### TN Redirector konfigurieren

Bevor Sie den Zugriff auf TN Redirector konfigurieren können, müssen Sie den lokalen Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben definieren. Außerdem benötigen Sie die folgenden Informationen:

- Wenn nur bestimmte Clients zulässig sind, benötigen Sie den TCP/IP-Namen oder die TCP/IP-Adresse des Clients.
- die Nummer des vom Client für die Verbindung zum TN-Redirector-Knoten verwendeten TCP/IP-Ports
- den TCP/IP-Namen oder die TCP/IP-Adresse des Hosts
- die Nummer des vom TN-Redirector-Knoten für die Verbindung zum Host verwendeten TCP/IP-Ports
- die Information, ob zwischen dem Client und dem TN-Redirector-Knoten SSL-Datenverschlüsselung, Client-Authentifizierung und Serverauthentifizierung erforderlich sind (Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die zusätzliche, zur Unterstützung dieser Option erforderliche Software installiert haben.)
- die Information, ob zwischen dem TN-Redirector-Knoten und dem Host SSL-Datenverschlüsselung erforderlich ist

Der TN-Redirector-Standardeintrag definiert Parameter, die für alle TN-Redirector-Sitzungen verwendet werden. Sie können für jede Client-TCP/IP-Port-Nummer einen gesonderten Standardeintrag definieren.

Führen Sie im Knotenfenster die folgenden Schritte aus, um einen TN-Redirector-Zugriffseintrag zu konfigurieren:

1. Wählen Sie im Menü **Dienste** den Eintrag **TN-Server** aus.  
CS/AIX zeigt daraufhin das TN-Server-Fenster an, in dem alle konfigurierten Zugriffseinträge und Zuordnungseinträge für TN3270 Server sowie alle Zugriffseinträge für TN Redirector aufgelistet sind.
2. Wählen Sie das Teilfenster mit den TN-Redirector-Zugriffseinträgen aus und klicken Sie auf den Knopf **Neu**.  
CS/AIX ruft daraufhin den Dialog für TN-Redirector-Zugriff auf.

3. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
4. Klicken Sie auf **OK**, um den TN-Redirector-Zugriffseintrag zu definieren. Der Eintrag wird im TN-Redirector-Teilfenster des TN-Server-Fensters angezeigt.

**Anmerkung:** Obwohl TN Redirector keine der SNA-Ressourcen des Knotens verwendet, muss der SNA-Knoten für die Verwendung von TN Redirector aktiv sein.

## AnyNet konfigurieren

Zum Lieferumfang von CS/AIX gehört die Funktion AnyNet APPC über TCP/IP mit Unterstützung für die Protokollumsetzung und die Kommunikation zwischen Anwendungen über ein nicht natives Netz. Die Zugriffsknotenfunktion von AnyNet APPC über TCP/IP ermöglicht APPC-Anwendungen (LU 6.2), über ein TCP/IP-Netz zu kommunizieren, und die Gateway-Funktion von APPC über TCP/IP ermöglicht APPC-Anwendungen, über ein Netz zu kommunizieren, das teils ein TCP/IP-Netz und teils ein SNA-Netz ist. Weitere Informationen zu APPC über TCP/IP finden Sie in der Veröffentlichung *Communications Server for AIX AnyNet Guide to APPC over TCP/IP*.

Abb. 12 zeigt einen APPC-über-TCP/IP-Zugriffsknoten.




Abbildung 12. AnyNet-APPC-über-TCP/IP-Zugriffsknoten

Abb. 13 zeigt ein APPC-über-TCP/IP-Gateway.




Abbildung 13. AnyNet-APPC-über-TCP/IP-Gateway

### APPC über TCP/IP konfigurieren

Bevor Sie die APPC über TCP/IP konfigurieren können, müssen Sie die folgenden Konfigurationsschritte ausführen:

1. Konfigurieren Sie den Knoten wie im Abschnitt „Knoten konfigurieren“ auf Seite 93 beschrieben.  
Falls Sie einen APPC-über-TCP/IP-Zugriffsknoten konfigurieren, kann der Knoten ein APPN-Netz-knoten, Endknoten oder LEN-Knoten sein. Wenn Sie ein APPC-über-TCP/IP-Gateway konfigurieren, muss der lokale Knoten ein Netz-knoten sein.
2. Für ein APPC-über-TCP/IP-Gateway müssen Sie die Konnektivität zum SNA-Netz konfigurieren. Lesen Sie hierzu die Beschreibung im Abschnitt „Konnektivität konfigurieren“ auf Seite 95. (Für einen APPC-über-TCP/IP-Zugriffsknoten ist dieser Schritt nicht erforderlich.)

Stellen Sie vor dem Konfigurieren von APPC über TCP/IP die folgenden Informationen zusammen:

- Angabe, ob das lokale System als APPC-über-TCP/IP-Zugriffsknoten oder als Gateway eingesetzt werden soll. Wenn das lokale System sowohl mit einem SNA-Netz als auch mit einem TCP/IP-Netz verbunden ist, kann es als Gateway konfiguriert werden, über das Knoten in beiden Netzen kommunizieren können.
- Domänenname für das TCP/IP-Netz. Ein LU-Name im Format *NETZ.LU-NAME* wird in eine TCP/IP-Adresse des Formats *LU-NAME.NETZ.DOMÄNE* umgesetzt. Der Domänenname ist in */etc/hosts* oder in einem DNS-Eintrag auf dem lokalen System konfiguriert.
- Vorgabe für die Standardweiterleitung für die Suche nach LUs (nur im SNA-Netz, nur im TCP/IP-Netz oder in beiden Netzen)
- Eine Liste der Partner-LUs, die im TCP/IP-Netz gesucht werden sollen, wenn die Vorgabe für die Standardweiterleitung kein Durchsuchen des TCP/IP-Netzes vorsieht. Über das TCP/IP-Netz gefundene Partner-LUs können Zugriffsknoten in einem TCP/IP-Netz sein oder LUs in einem SNA-Netz, das mittels APPC-über-TCP/IP-Gateway mit dem TCP/IP-Netz verbunden ist.
- IP-Adresse jeder LU, nach der das TCP/IP-Netz durchsucht werden soll. Diese Angabe wird in der Datei */etc/hosts* oder auf dem DNS-Server konfiguriert.

Gehen Sie zum Konfigurieren von APPC über TCP/IP wie folgt vor:

1. Konfigurieren Sie die Standardeinstellungen für APPC über TCP/IP:
  - a. Wählen Sie im Menü **Dienste** des Knotenfensters den Eintrag **AnyNet** und im daraufhin erscheinenden Untermenü **AnyNet** die Option **AnyNet** aus. CS/AIX zeigt daraufhin das Fenster für AnyNet an.
  - b. Wählen Sie im Menü **Auswahl** die Option **Parameter für APPC über TCP/IP** aus. CS/AIX zeigt daraufhin den Parameterdialog für AnyNet APPC über TCP/IP an.
  - c. Geben Sie in den Feldern der Dialoganzeige die entsprechenden Werte ein.
  - d. Klicken Sie auf **OK**. Im Teilfenster 'APPC-über-TCP/IP-Sitzungen' des AnyNet-Fensters wird die Definition der Standardeinstellungen für APPC über TCP/IP angezeigt.

2. Wenn Sie keine Vorgabe für die Standardweiterleitung definiert haben, die das TCP/IP-Netz einbezieht, müssen Sie jede Partner-LU, nach der das TCP/IP-Netz durchsucht werden soll, konfigurieren:
  - a. Wählen Sie im Knotenfenster das Teilfenster für ferne Systeme aus und klicken Sie auf den Knopf **Neu**.
  - b. Wählen Sie in der daraufhin erscheinenden Dialoganzeige die Option **Partner-LU auf fernem Knoten** aus und klicken Sie auf **OK**.
  - c. Geben Sie den vollständig qualifizierten Namen der Partner-LU ein und wählen Sie eine AnyNet-Weiterleitungsoption aus, die das TCP/IP-Netz einbezieht.
  - d. Klicken Sie auf **OK**. Die Partner-LU-Definition wird im Teilfenster für ferne Systeme des Knotenfensters angezeigt.
3. Konfigurieren Sie TCP/IP-Adressen für Partner-LUs. Sie können zur Datei **/etc/hosts** auf dem lokalen System oder zum DNS-Server für das TCP/IP-Netz einen Eintrag wie den folgenden hinzufügen:

*Adresse\_in\_Schreibweise\_mit\_Trennzeichen LU-NAME.NETZNAME.DOMÄNENNAME*

Geben Sie für eine Partner-LU auf einem APPC-über-TCP/IP-Zugriffsknoten in einem TCP/IP-Netz die IP-Adresse des Zugriffsknotens an. Verwenden Sie für eine Partner-LU, die sich in einem SNA-Netz befindet und über ein APPC-über-TCP/IP-Gateway mit dem TCP/IP-Netz verbunden ist, die IP-Adresse des APPC-über-TCP/IP-Gateways.

---

## CS/AIX inaktivieren

Durch Inaktivierung der Software CS/AIX werden automatisch der CS/AIX-Knoten und die zugehörigen Konnektivitätskomponenten gestoppt. Nach Inaktivierung von CS/AIX können alle Prozesse (z. B. 3270-Emulationsprogramme) auf diesem Server keine CS/AIX-Ressourcen mehr verwenden. Sie sollten in der Regel nur einzelne Dienste stoppen, wenn diese von den Benutzern nicht mehr benötigt werden. Eine Inaktivierung des Systems ist nur anzuraten, wenn keine CS/AIX-Aktivität vorliegt.

Wenn Sie CS/AIX inaktivieren müssen, warnen Sie die Benutzer, dass Sie CS/AIX stoppen wollen, und geben Sie Ihnen Zeit, die gerade laufenden Aktivitäten vor Inaktivierung der Software zu beenden.

Benutzt ein 3270-Emulationsprogramm LUs auf dem Knoten, wenn Sie die Software CS/AIX inaktivieren, werden alle 3270-Emulationssitzungen, die diese LUs benutzen, beendet. Das Programm wird weiter ausgeführt, doch der Benutzer kann die Sitzungen erst wieder verwenden, wenn die Software reaktiviert wurde. Anwendungen, die die API APPC, CSV, LUA, NOF oder MS benutzen, werden durch einen Rückkehrcode `COMM_SUBSYSTEM_ABENDED` und CPI-C-Anwendungen durch einen Rückkehrcode `CM_PRODUCT_SPECIFIC_ERROR` benachrichtigt.

Geben Sie zum Inaktivieren der Software CS/AIX an der AIX-Eingabeaufforderung den folgenden Befehl ein:

**sna stop**

Wenn CS/AIX erfolgreich inaktiviert wurde, gibt **sna stop** den Exit-Code 0 zurück. Jeder andere Exit-Code gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist und die Software CS/AIX nicht inaktiviert wurde. Weitere Informationen zu den Werten von Exit-Codes finden Sie im *Communications Server for AIX Diagnostics Guide*.





---

## Kapitel 10. Informationsquellen für CS/AIX und SNA

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Veröffentlichungen der SNA-Bibliothek erläutert, die Informationen zur SNA-Technologie sowie zu zahlreichen Netzprodukten und Services von IBM enthalten. Außerdem wird erläutert, welche Informationen über Netzforen verfügbar sind.

---

### SNA-Bibliothek

Die SNA-Bibliothek enthält Marketingbroschüren, Bücher, Benutzerhandbücher und Lernprogramme mit Einführungsinformationen sowie weiterführende Informationen zu folgenden Themen:

- SNA-Theorie
- SNA-Produkte
- Produktimplementierung
- System- und Netzkonfigurationen
- SNA-Anwendungsprogramme und -APIs
- Gesamtplanung, Leistung und Optimierung
- Problemanalyse
- Netzverwaltung
- Netzsicherheit

Sie können alle IBM Veröffentlichungen bei Ihrem IBM Ansprechpartner oder bei der örtlichen IBM Niederlassung anfordern.

Eine Liste der wichtigsten Veröffentlichungen zu CS/AIX finden Sie im Literaturverzeichnis am Ende dieses Handbuchs.

Informationen zu zusätzlichen Veröffentlichungen erhalten Sie beim zuständigen IBM Ansprechpartner.

---

### Informationen im Netz

Zur Förderung des Informationsaustausches sponsert IBM elektronische Foren und Bulletin Boards. IBM unterhält Homepages im Internet und stellt Onlinedokumentationen zur Verfügung, auf die mit CompuServe und über das World Wide Web zugegriffen werden kann.

#### **Produktunterstützung über IBMLink**

Das Forum IBMLink wird in IBM Netzen organisiert. Es soll Kunden mit IBM Lizenzprodukten helfen, technische Probleme zu lösen, und Fragen zur Systemen und Netzen klären. IBM Mitarbeiter beantworten Fragen und vermitteln Onlinediskussionen zwischen IBM Kunden.

Weitere Informationen zu IBMLink finden Sie unter <http://www.ibmlink.ibm.com>.

#### **Informationen auf IBM Homepages**

Im Internet bieten verschiedene IBM Homepages Zugang zu Foren. Ausführliche Hilfe erhalten Sie über die Haupthomepage von IBM, von der aus Sie zu Informationszentren im Internet und im World Wide Web navigieren können. Die Adresse der Haupthomepage ist <http://www.ibm.com>.

## Informationen im Netz

Über die Adresse <http://www.ibm.com/software/network> können Sie auf Informationen zur IBM Software für den Netzbetrieb, einschließlich CS/AIX, zugreifen. Gezielte Informationen zu CS/AIX finden Sie unter <http://www.ibm.com/software/network/commserver>.

Weitere ausführliche Hinweise zur Unterstützung für CS/AIX bietet die Seite <http://www.ibm.com/software/network/commserver/support>.

### Informationen zum Herunterladen

Aus dem World Wide Web können Benutzer Redbook-Veröffentlichungen unter der Adresse <http://www.redbooks.ibm.com> herunterladen.

Im CompuServe-Netz haben Sie über 'APPC Online' Zugriff auf ein breites Spektrum nützlicher Informationen (unter anderem auch auf Programmcode). Verwenden Sie GO APPC.

Informationen zu IBM Software können Sie unter <http://www.ibm.com/software> abrufen. Von dieser Seite aus sind Verbindungen zu Seiten für CS/AIX und alle weiteren IBM Softwareserver verfügbar.

### Testsoftware

In einigen Ländern bietet IBM Testsoftware an, die 60 Tage kostenlos genutzt werden kann. Ein solches Angebot gibt es auch für die neueste Version von CS/AIX. Details zur Beschaffung von Testversionen erhalten Sie bei Ihrem IBM Ansprechpartner oder nutzen Sie die CS/AIX-Seite im World Wide Web (<http://www.ibm.com/software/network/commserver/downloads>).

---

## Empfohlene Literatur

Wenn Sie Ihre Kenntnisse zur SNA vertiefen wollen, finden Sie in den folgenden Veröffentlichungen Informationen zur Theorie von SNA und zur praktischen Anwendung von CS/AIX. Diese Veröffentlichungen sind sowohl für Anfänger als Einstieg in die SNA-Materie als auch für Fachleute zur umfassenden Vertiefung des Themas geeignet.

- *Systems Network Architecture: Technical Overview* (IBM Form GC30-3073)
- *IBM Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* (IBM Form SC12-2556)
- *IBM Communications Server for AIX Version 6* (IBM Form SG24-5947)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 1 - Configuration and New Features* (IBM Form SG24-5215)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 2 - Performance* (IBM Form SG24-2136)
- *Multiprotocol Transport Networking Architecture: Technical Overview* (IBM Form GC31-7073)

Falls Sie weitere Fragen zu spezifischen Fachgebieten haben, schauen Sie sich das Literaturverzeichnis an oder wenden Sie sich an den zuständigen IBM Ansprechpartner.

---

## Anhang. Bemerkungen

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Dienstleistungen von IBM verwendet werden können. Anstelle der IBM Produkte, Programme oder Dienstleistungen können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Dienstleistungen verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Fremdprodukten, Fremdprogrammen und Fremddienstleistungen liegt beim Kunden.

Für in dieser Veröffentlichung beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieser Veröffentlichung ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Europe  
Director of Licensing  
92066 Paris La Defense Cedex  
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekanntgegeben. IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt; die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Werden an IBM Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängigen, erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

IBM Corporation Site Counsel  
P.O. Box 12195  
3039 Cornwallis Road  
Research Triangle Park, NC 27709-2195  
USA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Handbuch aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der IBM, der Internationalen Nutzungsbedingungen der IBM für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen. Diese Daten stellen deshalb keine Leistungsgarantie dar.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Diese Beispiele enthalten Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

**COPYRIGHTLIZENZ:** Diese Veröffentlichung enthält Beispielanwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind. Sie dürfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, verwenden, vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Beispielprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. IBM kann deshalb nicht garantieren, dass die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit und Funktion dieser Programme gegeben ist.

Kopien oder Teile der Beispielprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten: Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corp. abgeleitet. © Copyright IBM Corp. 2000, 2005. Alle Rechte vorbehalten.

---

## Marken

Folgende Namen sind in gewissen Ländern (oder Regionen) Marken der IBM Corporation:

ACF/VTAM	IBM
Advanced Peer-to-Peer Networking	IBMLink
AIX	IMS
AIXwindows	MVS
AnyNet	MVS/ESA
Application System/400	Operating System/2
APPN	Operating System/400
AS/400	OS/2
CICS	OS/400
DATABASE 2	PowerPC
DB2	PowerPC-Architektur
Enterprise System/3090	pSeries
Enterprise System/4381	S/390
Enterprise System/9000	System/390
ES/3090	VSE/ESA
ES/9000	VTAM
eServer	WebSphere
	zSeries

Folgende Namen sind in gewissen Ländern Marken oder eingetragene Marken anderer Unternehmen:

Java und alle von Java abgeleiteten Marken sind in gewissen Ländern Marken von Sun Microsystems, Inc.

UNIX ist eine eingetragene Marke und wird ausschließlich von The Open Group lizenziert.

Intel ist eine Marke der Intel Corporation.

Linux ist eine Marke von Linus Torvalds.

RedHat und RPM sind Marken von Red Hat, Inc.

SuSE Linux ist eine Marke der SuSE Linux AG.

UnitedLinux ist eine Marke von UnitedLinux LLC.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2003 und das Windows-Logo sind in gewissen Ländern Marken der Microsoft Corporation.

Andere Namen von Unternehmen, Produkten und Dienstleistungen können Marken oder Dienstleistungsmarken anderer Unternehmen sein.



---

## Literaturverzeichnis

Die folgenden Veröffentlichungen von IBM enthalten zusätzliche Informationen zu den in diesem Handbuch behandelten Themen. Die Veröffentlichungen sind in folgende Themenbereiche unterteilt:

- CS/AIX Version 6.3
- IBM Communications Server für AIX Version 4 Release 2
- Redbooks
- AnyNet/2 und SNA
- Block Multiplexer Channel Adapter und S/390 ESCON Channel PCI Adapter
- Betriebssystem AIX
- Systemnetzwerkarchitektur (SNA)
- Hostkonfiguration
- z/OS Communications Server
- Multiprotocol Transport Networking
- Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
- X.25
- Advanced Program-to-Program Communication (APPC)
- Programmierung
- andere IBM Produkte für den Netzbetrieb

Zu den Handbüchern der CS/AIX-Bibliothek sind Kurzbeschreibungen vorhanden. Zu anderen Handbüchern sind nur Titel, Bestellnummer und in einigen Fällen der im vorliegenden Handbuch verwendete Kurztitel angegeben.

---

### Veröffentlichungen zu CS/AIX Version 6.3

Die Bibliothek zu CS/AIX enthält die nachstehend genannten Handbücher. Softcopies dieser Dokumentationen sind auf CD-ROM verfügbar. Informationen zum Aufrufen der Softcopy-Dateien von CD-ROM finden Sie in der Veröffentlichung *Einstieg in IBM Communications Server für AIX*. Für die Installation dieser Softcopy-Handbücher benötigen Sie (in Abhängigkeit von den installierten Landessprachen) 9-15 MB Festplattenspeicherplatz.

- *IBM Communications Server for AIX Migration Guide* (IBM Form SC31-8585)  
Dieses Handbuch erläutert die Migration von Communications Server für AIX Version 4 Release 2 oder noch älteren Versionen auf CS/AIX Version 6.
- *Einstieg in IBM Communications Server für AIX* (IBM Form GC12-2555)  
Dieses Handbuch enthält eine allgemeine Einführung in CS/AIX und Informationen zu unterstützten Netzkenndaten sowie zu Installation, Konfiguration und Betrieb.
- *IBM Communications Server für AIX Verwaltungshandbuch* (IBM Form SC12-2556)  
Dieses Handbuch gibt einen Überblick über SNA und CS/AIX und enthält Informationen zu Konfiguration und Betrieb von CS/AIX.
- *IBM Communications Server for AIX Administration Command Reference* (IBM Form SC31-8587)  
Dieses Handbuch enthält Informationen zu SNA- und CS/AIX-Befehlen.

- *IBM Communications Server for AIX CPI-C Programmer's Guide*  
(IBM Form SC31-8591)

Dieses Handbuch enthält Informationen für erfahrene "C"- oder Java-Programmierer zum Schreiben von SNA-Transaktionsprogrammen mit der CS/AIX-API CPI Communications.
- *IBM Communications Server for AIX APPC Programmer's Guide*  
(IBM Form SC31-8590)

Dieses Handbuch enthält die für das Schreiben von Anwendungsprogrammen mit APPC (Advanced Program-to-Program Communication) erforderlichen Informationen.
- *IBM Communications Server for AIX LUA Programmer's Guide*  
(IBM Form SC31-8592)

Dieses Handbuch enthält die für das Schreiben von Anwendungen mit der herkömmlichen Anwendungsprogrammierschnittstelle für LU-Anwendungen LUA erforderlichen Informationen.
- *IBM Communications Server for AIX CSV Programmer's Guide*  
(IBM Form SC31-8593)

Dieses Handbuch enthält die für das Schreiben von Anwendungsprogrammen mit der API (Anwendungsprogrammierschnittstelle) Common Service Verbs (CSV) erforderlichen Informationen.
- *IBM Communications Server for AIX MS Programmer's Guide*  
(IBM Form SC31-8594)

Dieses Handbuch enthält die für das Schreiben von Anwendungen mit der API Management Services (MS) erforderlichen Informationen.
- *IBM Communications Server for AIX NOF Programmer's Guide*  
(IBM Form SC31-8595)

Dieses Handbuch enthält die für das Schreiben von Anwendungen mit der API Node Operator Facility (NOF) erforderlichen Informationen.
- *IBM Communications Server for AIX Diagnostics Guide* (IBM Form SC31-8588)

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Behebung von SNA-Netzfehlern.
- *IBM Communications Server for AIX AnyNet Guide to APPC over TCP/IP*  
(IBM Form GC31-8598)

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Installation, Konfiguration und Verwendung der CS/AIX-Funktion AnyNet APPC über TCP/IP.
- *IBM Communications Server for AIX AnyNet Guide to Sockets over SNA*  
(IBM Form GC31-8597)

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Installation, Konfiguration und Verwendung der CS/AIX-Funktion AnyNet Sockets über SNA.
- *IBM Communications Server for AIX APPC Application Suite User's Guide*  
(IBM Form SC31-8596)

Dieses Handbuch enthält Informationen zu APPC-Anwendungen, die zusammen mit CS/AIX eingesetzt werden können.
- *IBM Communications Server für AIX Glossar* (GC12-2840)

Dieses Handbuch enthält eine umfangreiche Liste von Begriffen und Definitionen, die in allen Veröffentlichungen der Bibliothek zu IBM Communications Server für AIX verwendet werden.



---

## Veröffentlichungen zu IBM Communications Server für AIX Version 4 Release 2

Das nachfolgend genannte Handbuch gehört zu einem früheren Release von Communications Server für AIX und gilt nicht für Version 6. Es enthält jedoch nützliche Referenzinformationen zu Optionen, die noch unterstützt werden, jedoch nicht in Version 6 enthalten sind.

- *IBM Communications Server for AIX Transaction Program Reference* (IBM Form SC31-8212)

Dieses Handbuch enthält Informationen zu den APIs für Transaktionsprogramme von Version 4 Release 2. Anwendungen, die für die Verwendung der APIs von Version 4 Release 2 geschrieben wurden, können mit Version 6 verwendet werden.

---

## IBM Redbooks

IBM unterhält ein internationales Zentrum für technische Unterstützung (International Technical Support Center), dessen Veröffentlichungen als Redbooks bezeichnet werden. Redbooks beschäftigen sich ähnlich wie die Produktdokumentation mit theoretischen und praktischen Aspekten der SNA-Technologie. Sie enthalten jedoch nicht die Informationen, die dem Kunden beim Kauf von Produkten für den Netzbetrieb bereitgestellt werden.

Folgende Bücher enthalten Informationen, die für CS/AIX hilfreich sein können:

- *IBM Communications Server for AIX Version 6* (IBM Form SG24-5947)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 2 - Performance* (IBM Form SG24-2136)
- *Load Balancing for Communications Servers* (IBM Form SG24-5305)

Benutzer können Redbook-Veröffentlichungen aus dem World Wide Web (<http://www.redbooks.ibm.com>) herunterladen.

---

## Veröffentlichungen zum Block Multiplexer Channel Adapter und zum S/390 ESCON Channel PCI Adapter

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zum Block Multiplexer Channel Adapter und zum S/390 ESCON Channel PCI Adapter:

- *AIX Version 4.1 Block Multiplexer Channel Adapter: User's Guide and Service Information* (IBM Form SC31-8196)
- *AIX Version 4.1 Enterprise Systems Connection Adapter: User's Guide and Service Information* (IBM Form SC31-8196)
- *AIX Version 4.3 S/390 ESCON Channel PCI: User's Guide and Service Information* (IBM Form SC23-4232)
- *IBM Communications Server for AIX Channel Connectivity User's Guide* (IBM Form SC31-8219)

---

## Veröffentlichungen zu AnyNet/2 Sockets und SNA

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zu AnyNet/2 Sockets und SNA:

- *AnyNet/2 Version 2.0: Guide to Sockets over SNA* (IBM Form GV40-0376)
- *AnyNet/2 Version 2.0: Guide to SNA over TCP/IP* (IBM Form GV40-0375)

- AnyNet/2: Guide to Sockets over SNA Gateway Version 1.1 (IBM Form GV40-0374)
- z/OS V1R2.0 Communications Server: AnyNet Sockets over SNA (IBM Form SC31-8831)
- z/OS V1R2.0 Communications Server: AnyNet SNA over TCP/IP (IBM Form SC31-8832 )

---

## Veröffentlichungen zum Betriebssystem AIX

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zum Betriebssystem AIX:

- *AIX Version 5.3 System Management Guide: Operating System and Devices* (IBM Form SC23-4910)
- *AIX Version 5.3 System Management Concepts: Operating System and Devices* (IBM Form SC23-4908)
- *AIX Version 5.3 System Management Guide: Communications and Networks* (IBM Form SC23-4909)
- *AIX Version 5.3 Performance Management Guide* (IBM Form SC23-4905)
- *AIX Version 5.3 Performance Tools Guide and Reference* (IBM Form SC23-4906)
- *Performance Toolbox Version 2 and 3 Guide and Reference* (IBM Form SC23-2625)
- *AIXlink/X.25 Version 2.1 for AIX: Guide and Reference* (IBM Form SC23-2520)

---

## Veröffentlichungen zur Systemnetzwerkarchitektur (SNA)

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zu SNA-Netzen:

- *Systems Network Architecture: Format and Protocol Reference Manual—Architecture Logic for LU Type 6.2* (IBM Form SC30-3269)
- *Systems Network Architecture: Formats* (IBM Form GA27-3136)
- *Systems Network Architecture: Guide to SNA Publications* (IBM Form GC30-3438)
- *Systems Network Architecture: Network Product Formats* (IBM Form LY43-0081)
- *Systems Network Architecture: Technical Overview* (IBM Form GC30-3073)
- *Systems Network Architecture: APPN Architecture Reference* (IBM Form SC30-3422)
- *Systems Network Architecture: Sessions between Logical Units* (IBM Form GC20-1868)
- *Systems Network Architecture: LU 6.2 Reference—Peer Protocols* (IBM Form SC31-6808)
- *Systems Network Architecture: Transaction Programmer's Reference Manual for LU Type 6.2* (IBM Form GC30-3084)
- *Systems Network Architecture: 3270 Datastream Programmer's Reference* (IBM Form GA23-0059)
- *Networking Blueprint Executive Overview* (IBM Form GC31-7057)
- *Systems Network Architecture: Management Services Reference* (IBM Form SC30-3346)

---

## Veröffentlichungen zur Hostkonfiguration

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zur Hostkonfiguration:

- *ES/9000, ES/3090 IOCP User's Guide Volume A04* (IBM Form GC38-0097)
- *3174 Establishment Controller Installation Guide* (IBM Form GG24-3061)
- *3270 Information Display System 3174 Establishment Controller: Planning Guide* (IBM Form GA27-3918)
- *OS/390 Hardware Configuration Definition (HCD) User's Guide* (IBM Form SC28-1848)
- *ESCON Director Planning* (IBM Form GA23-0364)

---

## Veröffentlichungen zu z/OS Communications Server

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zu z/OS Communications Server:

- *z/OS V1R7 Communications Server: SNA Network Implementation Guide* (IBM Form SC31-8777-05)
- *z/OS V1R7 Communications Server: SNA Diagnostics* (Band 1: IBM Form GC31-6850-00, Band 2: IBM Form GC31-6851-00)
- *z/OS V1R6 Communications Server: Resource Definition Reference* (IBM Form SC31-8778-04)

---

## Veröffentlichungen zu Multiprotocol Transport Networking

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zur MPTN-Architektur:

- *Multiprotocol Transport Networking: Formats* (IBM Form GC31-7074)
- *Multiprotocol Transport Networking Architecture: Technical Overview* (IBM Form GC31-7073)

---

## Veröffentlichungen zu TCP/IP

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zum Netzprotokoll TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol):

- *z/OS V1R7 Communications Server: IP Configuration Guide* (IBM Form SC31-8775-07)
- *z/OS V1R7 Communications Server: IP Configuration Reference* (IBM Form SC31-8776-08)
- *z/VM V5R1 TCP/IP Planning and Customization* (IBM Form SC24-6125-00)

---

## Veröffentlichungen zu X.25

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zum Netzprotokoll X.25:

- *AIXLink/X.25 for AIX: Guide and Reference* (IBM Form SC23-2520)
- *RS/6000 AIXLink/X.25 Cookbook* (IBM Form SG24-4475)
- *Communications Server for OS/2 Version 4 X.25 Programming* (IBM Form SC31-8150)

---

## Veröffentlichungen zu APPC

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zu APPC (Advanced Program-to-Program Communication):

- *APPC Application Suite V1 User's Guide* (IBM Form SC31-6532)
- *APPC Application Suite V1 Administration* (IBM Form SC31-6533)
- *APPC Application Suite V1 Programming* (IBM Form SC31-6534)
- *APPC Application Suite V1 Online Product Library* (IBM Form SK2T-2680)
- *APPC Application Suite Licensed Program Specifications* (IBM Form GC31-6535)
- *z/OS V1R2.0 Communications Server: APPC Application Suite User's Guide* (IBM Form SC31-8809)

---

## Veröffentlichungen zur Programmierung

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zur Programmierung:

- *Common Programming Interface Communications CPI-C Reference* (IBM Form SC26-4399)
- *Communications Server for OS/2 Version 4 Application Programming Guide* (IBM Form SC31-8152)

---

## Veröffentlichungen zu anderen IBM Produkten für den Netzbetrieb

Die folgenden Handbücher enthalten Informationen zu anderen Themen mit Bezug zu CS/AIX:

- *SDLC Concepts* (IBM Form GA27-3093-04)
- *Local Area Network Concepts and Products: LAN Architecture* (IBM Form SG24-4753-00)
- *Local Area Network Concepts and Products: LAN Adapters, Hubs and ATM* (IBM Form SG24-4754-00)
- *Local Area Network Concepts and Products: Routers and Gateways* (IBM Form SG24-4755-00)
- *Local Area Network Concepts and Products: LAN Operating Systems and Management* (IBM Form SG24-4756-00)
- *IBM Network Control Program Resource Definition Guide* (IBM Form SC30-3349)

---

# Index

## Numerische Stichwörter

3270-LU

- definieren 119
- für TN Server 11, 118

## A

- Abfragebefehle 17
- Abhängige LU 6.2 107
- Advanced Interactive Executive (AIX) 1
- Advanced Program-to-Program Communication (APPC) 6
- AIX
  - Ausführung von CS/AIX 1
  - Hardwarevoraussetzungen für CS/AIX 21
  - man pages 32
- Aktivieren einer Ressource 89
- Aktivieren von CS/AIX
  - auf dem lokalen System 86
- Alerts 17
- Aliasnamen für Partner-LU definieren 105
- Ändern der Konfiguration 90
- Anforderungen
  - Hauptspeicher und Speicher 24
  - Personal und Qualifikation 21
- Angepasste Nachrichtendosierung auf Sitzungsebene 15
- Antwortzeit 26
- Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) 4
- AnyNet
  - APPC über TCP/IP konfigurieren 123
- Anzeigen der Konfiguration 90
- API
  - Arten für CS/AIX 4
  - für CS/AIX-Verwaltung 15
  - Unterstützung 4
  - Unterstützung für frühere Versionen 5
- APPC
  - abhängige LU 6.2 107
  - Application Suite 7, 10
  - Konfiguration 101
  - online 128
  - Toolkit für die Entwicklung interaktiver Anwendungen 32
  - unabhängige LU 6.2 103
  - Unterstützung für verteilte Anwendungen 6
- APPC Application Suite 10
- APPC über TCP/IP 123
  - Konfiguration 124
- APPN
  - Anwendungen 7, 10
  - DLUR-Unterstützung 2
  - dynamische Konfiguration 14
  - Endknoten 1
  - Hostunterstützung für 2
  - Hostunterstützung für APPN 2
  - hostvermittelte Funktionen 2
  - Knotentypen 1
  - Konfiguration 102, 103
  - Netzknoten 1
  - Routing 15
  - Segmentierung von Netzen 27
  - unabhängige LU-Unterstützung 3

APPN (*Forts.*)

- Verbindungsnetz 15
- verteilter Managementservice 16
- Arbeitsblätter für Planung 85
- Arbeitsspeicher (RAM) 25
- Aufgabenblätter 85
- Aufrufe 4
- Ausweichserver 6
- Ausweichserver für Hauptserver 92

## B

- Basisbetriebssystem 23
- Befehlszeilenverwaltungsprogramm 14
- Branch Extender 8

## C

- CDE 36
- CICS (Customer Information Control System) 6
- Client 5
- Client/Server
  - Konfiguration 92
- Client/Server-Installation 41
- Client/Server-Unterstützung 5
- Client-Software
  - anpassen 81
  - deinstallieren 82
  - erneut installieren 81
  - Upgrade 81
- Common Desktop Environment (CDE) 36
- Common Programming Interface for Communications (CPI-C) 4
- CPI-C
  - API 4
  - Interoperabilität 17
  - Konfiguration 107
- CPI Communications (CPI-C) 4
- Customer Information Control System (CICS) 6

## D

- DATABASE 2 (DB2) 6
- Datenstrom 4
- Datenübertragungssteuerung (DLC) 29
- DB2 (DATABASE 2) 6
- DDDLU (Dynamic Definition of Dependent LUs) 3
- Deinstallation von Remote API Client unter AIX 69
- Deinstallation von Remote API Client unter Linux 51
- Deinstallation von Remote API Client unter Linux für pSeries 63
- Deinstallation von Remote API Client unter Linux für zSeries 57
- Dependent Logical Unit Server (DLUS) 114
- Dependent LU Requester (DLUR) 2
- DFV-Adapter 22
- Dialoganzeige 87
- Diskussionsgruppen, online 127
- DLC
  - in einer Port-Konfiguration 95

- DLC (*Forts.*)
  - Installation 33
  - Konfiguration 97, 98
  - Zweck 29
- DLUR
  - auf dem lokalen Knoten 115
  - Beschreibung 2
  - Konfiguration 114
  - PU konfigurieren 116
  - Unterstützung für untergeordnete Knoten 116
- DLUS 114
- Dokumentation, online 127
- Domäne 5
- Domäne, Parameter 74
- Dynamische Konfiguration 14
- Dynamisches Definieren abhängiger LUs (DDDLU) 3

## E

- Einfache Installation
  - mit CDE 36
  - mit SMIT 36
- Eingangspunkt 16
- Empfohlene Literatur 128
- Enterprise Extender
  - Dialog für Ports 99
  - Überblick 10
  - Verbindungskonfiguration 98
- Erweiterte Konfigurationen, Speicher- und Hauptspeicherbedarf 25
- Ethernet
  - SAP-Dialoganzeige 97
  - Verbindungskonfiguration 97

## F

- Features 32
- Fehler
  - Daten 17
  - Diagnose-Tools 17
- Fehlerbehebungs-Tools 17
- Fenster 87
- Ferner Knoten
  - Konfiguration 104, 105
  - Partner-LU konfigurieren 106
- Festplattenspeicher 24
- Foren, online 127
- Funktionen 4
- Funktionsanforderungen 19
- Funktionsleistenknöpfe 91

## G

- Gateway
  - Definition 7
  - SNA Gateway 7
- GSKIT
  - Remote API Client unter AIX 65, 68
  - Remote API Client unter Linux 47, 50
  - Remote API Client unter Linux für pSeries 59, 62
  - Remote API Client unter Linux für zSeries 53, 56
  - Remote API Client unter Windows 79
  - Remote API Client unter Windows deinstallieren 82

## H

- Hardware
  - Verbindung 22
  - Voraussetzungen 21
- Hardwarevoraussetzungen
  - Remote API Client unter AIX 65
  - Remote API Client unter Linux 47
  - Remote API Client unter Linux für pSeries 59
  - Remote API Client unter Linux für zSeries 53
  - Remote API Client unter Windows 71
- Hauptserver 6
- Hauptspeicher 25
- Hilfe
  - Motif-Verwaltungsprogramm 14
  - Webverwaltungsprogramm 14
- Hinzufügen einer Ressource 89
- Host
  - im APPN-Netz 2
  - im Unterbereichsnetz 1
  - LU-Unterstützung 2
- Host Access Class Library
  - Dateien 43
  - Dateigruppe 33
  - Überblick 6
- HPR
  - im Vergleich zu ISR 15
- HPR/IP 10
- HTML, Handbücher anzeigen 41
- HTTPS
  - konfigurieren 39
  - Remote API Client unter AIX 68
  - Remote API Client unter Linux 50
  - Remote API Client unter Linux für pSeries 62
  - Remote API Client unter Linux für zSeries 56
  - Remote API Client unter Windows 79
  - Voraussetzungen 24
- I
  - Implizite untergeordnete LU konfigurieren 112
  - Inaktivieren einer Ressource 89
  - Inaktivieren von CS/AIX 125
  - Informationsquellen 127
  - Installation
    - einfache Installation 36
    - Einzelangaben zu vorhandenen Paketen 33
    - manuell 36, 38
    - Remote API Client unter AIX 66, 67
    - Remote API Client unter Linux 48
    - Remote API Client unter Linux für pSeries 60
    - Remote API Client unter Linux für zSeries 54
    - Verwaltung nach der Installation 41
    - vorbereiten 33
  - Installation von Remote API Client unter AIX 66, 67
  - Installation von Remote API Client unter Linux 48
  - Installation von Remote API Client unter Linux für pSeries 60
  - Installation von Remote API Client unter Linux für zSeries 54
  - Installationsabschluss, Prozeduren 41
  - Installationsvoraussetzungen 22
  - Installationsvorbereitungen 33
  - International Organization for Standards (ISO) 27
  - IP-Port, Dialog 99
  - ISO (International Organization for Standards) 27
  - ISR (Intermediate Session Routing) 15

## J

### Java

- Remote API Client unter AIX 65
- Remote API Client unter Linux 47
- Remote API Client unter Linux für pSeries 59
- Remote API Client unter Linux für zSeries 53

## K

### Knöpfe in Ressourcenfenstern 91

### Knoten

- fern 104, 105
- Hostkommunikation 93
- in einer APPN-Konfiguration 94
- Konfiguration 93
- lokal 115
- übergeordnet 114
- untergeordnet 116

### Knoten für Low-Entry Networking (LEN-Knoten) 97

### Knotenfenster 88

### Kompatibilitätsplanung 27

### Komponentenverwaltung 88

### Komprimierung von LU-Sitzungsdaten 4

### Konfiguration 20

- ändern 90
- anzeigen 90
- APPC-Kommunikation 101
- APPC über TCP/IP 124
- Beispiele 93, 94, 114, 117
- CPI-C-Nebeninformationen 107
- Dateien 44, 45
- DLUR 114
- ferner Knoten 105
- implizite untergeordnete LU 112
- Knoten 93
- Konnektivität 95
- LU 6.2 103, 107
- LU-Typen 0-3 99
- Partner-LUs für einen LEN-Knoten 104
- Planung 84
- Port 96
- Primäre LU des Typs LU 0 109
- Sicherung 44
- Standardeinstellungen für TN Redirector 122
- TN-Server-Standardeinstellungen 121
- TN-Server-Zuordnungseinträge 121
- untergeordnete LUs für SNA Gateway 111

### Konfigurationsfenster für Remote API Client unter Windows

- erweiterte Parameter 76
- Parameter 74

### Konfigurationsserver 92

- entfernen 92
- hinzufügen 92

### Konnektivität

- Konfiguration 95
- Optionen 2

## L

### LAN (Local Area Network) 2

### LEN-Knoten

- Beschreibung 1
- fernen Knoten identifizieren 97
- Partner-LU konfigurieren 104

### Lizenzierte Kopie (LPP) 31

### Lizenzierungsmechanismen 29

### Lizenzprogramm 35

- Remote API Client unter AIX 66
- Remote API Client unter Linux 48
- Remote API Client unter Linux für pSeries 60
- Remote API Client unter Linux für zSeries 54

### Logische Einheit (LU) 2, 113

### Lokale LU definieren 103

### Lokales Netz (LAN) 2

### Löschen einer Ressource 90

### LPP (Licensed Program Product) 31

### LU

- Konfiguration 103, 107, 109, 110, 119
- Namenskonventionen 27
- Partner-LU definieren 104
- Pool 118, 119, 120
- untergeordnet 111, 113
- Unterstützung 2

### LU-Pool

- anzeigen 100
- definieren 100
- Konfiguration 101

### LU-Typen 0-3 99, 100

## M

### MAC (Medium Access Control) 97

### man pages 32

### Manageranwendung 16

### Manuelle Installation 36

### Maschinenbezogene Lizenzen 30

### Maximale Broadcast-Versuche, Parameter 76

### mbufs (Speicherpuffer) 25

### MDS-NMVT (Multiple Domain Support - Network Management Vector Transport) 16

### Medium Access Control (MAC) 97

### Mehrere Server in einer Domäne 6

### Migration 34

### Motif-Verwaltungsprogramm

- Beschreibung 14
- Hilfe 14
- Verwaltungsfähigkeit 17
- verwenden 83

### MPQP (Multiprotocol Quad Port) 22

### Multiple Domain Support - Network Management Vector Transport (MDS-NMVT) 16

### Multiprotocol Quad Port (MPQP) 22

## N

### Nachrichtendosierung auf Sitzungsebene 15

### Namenskonventionen 27

### Network Installation Management 38

### Netz

- Alerts 17
- hostvermittelt 1
- Namenskonventionen 27
- Peer-zu-Peer 1
- Planung 19, 20, 27
- über das Netz verfügbare Informationen 127
- Unterstützung 1
- Verwaltung 16

### NIM (Network Installation Management) 38

### NOF (API) 15

## O

- Online
  - APPC 128
  - Diskussionsgruppen 127
  - Dokumentation 127
  - Foren 127
  - Hilfe 14
- Open Systems Interconnection (OSI) 27
- Optionen für Datenübertragungssteuerung 2
- OSI (Open Systems Interconnection) 27

## P

- Partner-LU
  - Aliasname 105
  - auf fernem Knoten 106
  - Konfiguration 104, 105
  - mit Platzhaltern definieren 106
- Partneranwendungen 6
- PDF, Handbücher anzeigen 42
- Peer
  - Netz 1
- Peer-Server 6
- Personalanforderungen 21
- Pfad für ausführbare CS/AIX-Programme 85
- Physische Einheit (PU) 7
- Planungsblätter 85
- Plattenspeicher 25
- Platzhalter 106
- Port-Konfiguration 96, 97, 98
- Primärer Speicher 25
- Primary RUI 3
- Prozeduren
  - Remote API Client unter Windows installieren 72, 76
- PTFs (Program Temporary Fixes) 34
- PU (Physical Unit) 7
- PU-Konzentration 111
- PU-Konzentrator 7

## Q

- Qualifikationsanforderungen 21

## R

- RAM (Random Access Memory) 25
- rc.sna (Datei) 86
- Releaseinformationen 42
- Remote API Client
  - AIX-Hardwarevoraussetzungen 65
  - AIX-Softwarevoraussetzungen 65
  - Hardwarevoraussetzungen unter Linux für pSeries 59
  - Hardwarevoraussetzungen unter Linux für zSeries 53
  - Linux-Hardwarevoraussetzungen 47
  - Linux-Softwarevoraussetzungen 47
  - Softwarevoraussetzungen unter Linux für pSeries 59
  - Softwarevoraussetzungen unter Linux für zSeries 53
- Remote API Client unter Linux
  - Einzelangaben zu vorhandenen Paketen 48
- Remote API Client unter Linux für pSeries
  - Einzelangaben zu vorhandenen Paketen 60
- Remote API Client unter Linux für zSeries
  - Einzelangaben zu vorhandenen Paketen 54
- Remote API Client unter Windows
  - GSKIT deinstallieren 82

- Remote API Client unter Windows (*Forts.*)
  - installieren 71
  - mit dem Setup-Programm installieren 72
  - von der Befehlszeile aus installieren 76

- Ressource
  - aktivieren 89
  - Bedarf 20
  - definieren 89
  - Einträge 90
  - inaktivieren 89
  - Informationen 127
  - löschen 90
  - Verwaltung 88
- RS/6000-Workstations 21

## S

- SAA (Systems Application Architecture) 4
- Sammelpunkt 16
- SAP (Service Access Point) 22, 97
- Schnittstellenauswahl 14
- SDK-Software
  - Remote API Client unter Windows 71
- SDLC
  - für abhängigen Datenverkehr 95
  - Konfiguration 96
- Secure Sockets Layer (SSL)
  - Client-Authentifizierung 121, 122
  - Datenverschlüsselung 42, 121, 122
  - Serverauthentifizierung 42, 121, 122
- Seitenwechsellpeicher 25
- Server 5
  - entfernen 92
  - hinzufügen 92
- Server, Telnet 10
- Servename 74
- Service Access Point (SAP) 22, 97
- Sicherheitsoptionen 15
- Sicherung
  - Konfigurationsdateien 44
  - zurückschreiben 44
- Simple Network Management Protocol - Management Information Base (SNMP-MIB) 16
- Sitzung
  - Nachrichtendosierung 15
  - Routing 15
  - U-förmig 3
  - Unterstützung 3
- SMIT
  - DLC-Konfiguration 29
  - einfache Installation 36
  - manuelle Installation 36
- SMIT (System Management Interface Tool) 15, 21
- SNA
  - Bibliothek 127
- SNA Gateway
  - Konfiguration 111
  - Überblick 7
- SNA-Kanaldatenverbindung 33
- snaadmin (Programm) 14
- SNMP-Agent 16
- SNMP-MIB (Simple Network Management Protocol - Management Information Base) 16
- Softwarefeatures 7
- Softwarevoraussetzungen 23
  - Remote API Client unter AIX 65
  - Remote API Client unter Linux 47



- Softwarevoraussetzungen (*Forts.*)
  - Remote API Client unter Linux für pSeries 59
  - Remote API Client unter Linux für zSeries 53
  - Remote API Client unter Windows 71
- Speicherbedarf 24
  - erweiterte Konfigurationen 25
  - Speicherarten 25
- Speicherpuffer (mbufs) 25
- Sprachumgebungsvariable 34, 65
  - Remote API Client unter Linux 48
  - Remote API Client unter Linux für pSeries 60
  - Remote API Client unter Linux für zSeries 54
- start (Befehl) 86
- Starten von CS/AIX
  - automatisch beim Systemstart 86
- Statusbefehle 17
- Steuerung für synchrone Datenübertragung (SDLC) 95
- stop (Befehl) 125
- System Management Interface Tool (SMIT) 15, 21, 29
- Systemanwendungsarchitektur (SAA) 4

## T

- TN Redirector
  - Konfiguration 122
  - Standardeinstellungen konfigurieren 122
  - Überblick 12
  - Zugriffseintrag konfigurieren 122
- TN Server
  - Benutzer 118
  - Konfiguration 117
  - Standardeinstellungen konfigurieren 121
  - Überblick 10
  - Unterstützung für mehrere Sitzungen 118
  - Zugriffseintrag konfigurieren 121
  - Zuordnungseinträge konfigurieren 121
- TN3270
  - Programme 10
  - Server 10
- TN3270-Benutzer 11, 118
- TN3270-Programme 117
- TP (Transaction Program) 4
- Transaktionsprogramm (TP) 4
- Transparenz zwischen lokalem und fernem Sitzungspartner 3

## U

- U-förmige Sitzungen 3
- Übergeordneter Knoten 114
- Übertragungsmedien 22
- UDP-Broadcasts, Parameter 75
- Unabhängige LU 6.2 konfigurieren 103
- Untergeordnete LU
  - für SNA Gateway 111
  - Hardwarebeispiele 111
  - Konfiguration 113
- Untergeordneter Computer 111
- Untergeordneter Knoten 114
- Unterroutinen 4

## V

- Verben 4
- Verbindungshardware 22
- Verbindungsnetz 15
- Verbindungsnetz, Konfiguration 97

- Verbindungsstation
  - für Port definieren 96
- Verteilte Verarbeitung
  - Anwendungsunterstützung 6
  - Umgebung 1
- Verwaltungsprogramm
  - API NOF 15
  - Befehlszeile 14
  - Motif 14, 17
  - SMIT 15
  - Web 14
- Verzeichnis für ausführbare CS/AIX-Programme 85
- Voraussetzungen
  - Hardware 21
  - HTTPS 24
  - Installation 22
  - Software 23
  - WebSphere Application Server 24
- Vorläufige Programmkorrekturen (PTFs) 34

## W

- WAN (Wide Area Network) 2
- WebSphere Application Server
  - konfigurieren 39
  - Voraussetzungen 24
- Webverwaltungsprogramm
  - Beschreibung 14
  - Hilfe 14
- Weitervermittlung einer Sitzungsrute (ISR) 15
- Weitverkehrsnetz (WAN) 2
- Workstation
  - Voraussetzungen 21

## X

- xsnaadmin (Programm) 14, 83

## Z

- Zeitlimit für LAN-Zugriff, Parameter 76
- Zeitlimit für Verbindungswiederherstellung, Parameter 76
- Zweignetzknotten 8



---

# Antwort

IBM Communications Server für AIX  
Einstieg  
Version 6.3

IBM Form GC12-2555-02

Anregungen zur Verbesserung und Ergänzung dieser Veröffentlichung nehmen wir gerne entgegen. Bitte informieren Sie uns über Fehler, ungenaue Darstellungen oder andere Mängel.

Zur Klärung technischer Fragen sowie zu Liefermöglichkeiten und Preisen wenden Sie sich bitte entweder an Ihre IBM Geschäftsstelle, Ihren IBM Geschäftspartner oder Ihren Händler.

**Unsere Telefonauskunft "HALLO IBM" (Telefonnr.: 0180 3 313233) steht Ihnen ebenfalls zur Klärung allgemeiner Fragen zur Verfügung.**

Kommentare:

Danke für Ihre Bemühungen.

Sie können ihre Kommentare betr. dieser Veröffentlichung wie folgt senden:

- Als Brief an die Postanschrift auf der Rückseite dieses Formulars
- Als E-Mail an die folgende Adresse: [ibmterm@de.ibm.com](mailto:ibmterm@de.ibm.com)

\_\_\_\_\_

Name

\_\_\_\_\_

Adresse

\_\_\_\_\_

Firma oder Organisation

\_\_\_\_\_

Rufnummer

\_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse

**Antwort**  
GC12-2555-02



IBM Deutschland GmbH  
SW TSC Germany

70548 Stuttgart





Programmnummer: 5765-E51

GC12-2555-02

